



 AyeKids

**Karaoke**

Microfoon



HANDLEIDING



# Productoverzicht



# Toelichting knoppen

## 1. AAN/UIT

- Indrukken om van modus te veranderen.
- Lang indrukken om in en uit te schakelen.

## 2. VORIGE

- Schakel over naar het vorige liedje.

## 3. VOLGENDE

- Schakel over naar het volgende liedje.

## 4. SCAN/LED/SPELEN/PAUZEREN

- Kort indrukken om te spelen/pauzeren.
- Lang indrukken om LED-lampjes aan/uit te zetten.

## 5. REC

- Kort indrukken om op mute te zetten.
- Lang indrukken voor geluidseffecten in karaokemode.

## 6. VOL +

- Verhoogt het muziekvolume.

## 7. VOL -

- Verlaagt het muziekvolume.

## 8. MIC + and MIC -

- Zet het microfoonvolume geleidelijk zachter of harder.

## 9. ECHO

- Ingedrukt houden om een echo aan/uit te zetten.

# Gebruiksaanwijzing

## **Draadloze karaoke**

1. Zet de microfoon aan: druk lang op de aan/uit knop ON/OFF om de microfoon aan te zetten.
2. Verbinden via Bluetooth: Zet Bluetooth aan op de mobiel telefoon, zoek en verbind met "**WS-858**". Je hoort een geluid zodra de verbinding geslaagd is.
3. Zet een nummer om op te testen of de karaoke microfoon werkt.
4. Stel het volume en de mix van de microfoon naar je gewenste voorkeur. (Zie bladzijde 3)

## **Bluetooth luidspreker**

1. Plaats een Micro-SD kaart die je muziekbestanden bevat en vervolgens kan de microfoon als Bluetooth luidspreker gebruikt worden.
2. Druk op "REC" om van muziekstand te wisselen (Original Audio of Karaoke modus).

## **Opnemen met mobiel telefoon**

1. Gebruik hiervoor een aux-kabel. Stop deze in je telefoon en het andere uiteinde (USB) in de microfoon.
2. Open een App met opnamefunctie op je mobiel en neem het liedje op volgens de instructies in de App.
3. Beluister het opgenomen geluid en wijs een vriend aan om te gaan zingen!

# Gebruiksaanwijzing

## Camera Remote Functie

1. Druk op de knop Aan/Uit om over te schakelen van Bluetooth modus naar de Camera Remote modus.
2. Verbinden via Bluetooth: Zet Bluetooth aan op de mobiel telefoon, zoek en verbind met "**WS-858**". Je hoort een geluid zodra de verbinding geslaagd is.
3. Zet de camera van de mobiel telefoon aan, en druk op de "SCAN/LED" knop om foto's te maken.

**Opmerking:** De microfoon kan zowel ondersteuning bieden voor Android (Android 4.2.2 en hoger) en iOS (iOS 6.0 en hoger). Het ondersteunt geen telefoons die een speciale knop hebben om foto's te maken.

## Radiomodus

1. Druk kort op de Aan/Uit toets om over te schakelen van de Camera Remote modus naar radiomodus
2. Druk lang op de SCAN/LED toets om automatisch FM kanalen te zoeken.

## Technische Specificaties:

- Uitgangsvermogen: 5W
- Frequentiebereik: 1 00HZ-1 0KHZ
- Max. geluidsdrumniveau: >115D8 1 KHZ TDH<1 %
- Galmfunctie: Geluidseffect nagalm
- Stroomvoorziening: Ingebouwde 18650 Li-Batterij
- Batterijcapaciteit: 1200mAh
- Invoerspanning: DC 5V



AyeWay B.V.  
Postbus 47  
1906ZD LIMMEN

**CE** **RoHS** 