

Gruttz

E-BOOK - Ladysaver v1

Tips voor een verzorgende huid en
Nederlandse gebruiksaanwijzing



GEBRUIKSAANWIJZING

Trimhoofd

Het trimhoofd wordt gebruikt om te trimmen. Dit deel is voorzien van SafeGuard Technologie. Het hoofd kan van de trimmer gehaald worden en kan vervangen worden voor de verschillende opzetstukken

Aan/uit knop

De aan en uit knop spreekt voor zich. Eén keer klikken is aan. Nog een keer klikken is uit en vice versa.

Batterij indicator

De batterij indicator geeft aan wanneer de ladyshaver aan of uit staat.



Trimhoofd



Aan/uit knop



Batterij indicator



ACCESSOIRES

Opzetstukjes

De opzetstukjes zijn 2,3 en 6mm lang. Het opzetten van deze stukjes is via klik-systeem.

Schoonmaakbezempje

Het schoonmaakbezempje kan gebruikt worden om the Ladysaver schoon te maken. Het kopstuk kan verwijderd worden. Door deze eraf te duwen.

USB Kabel

De USB Kabel kan gebruik worden om de trimmer op te laden. 5 uur opladen betekent 90 minuten trimmen.

3mm opzetstuk

2mm opzetstuk

6mm opzetstuk



Schoonmaakbezempje



USB Kabel voor opladen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Parameters voor opladen: DC V5 / 1A

Batterij: Ni-MH 600mAh

Oplaadtijd 100%: 5 uur

Gebruikerstijd: 90 minuten

Lengte opzetstukjes: 2, 3 & 6mm

Scheerkop: Vervangbaar en kan eraf gehaald worden om een nieuwe erop te zetten.

Let op! Gebruik alleen 5V 1A om de Ladysaver v1 op te laden. Deze aansluiting is enkel geschikt voor de Gruttz Ladysaver v1.

LET OP! HET PRODUCT NIET OPLADEN ALS HIJ NAT IS!

The Ladysaver V1

Wat goed dat je de Ladysaver V1 hebt aangeschaft. In dit stukje delen we de beste tips & tricks om je huid het beste te verzorgen. Samen met natuurlijk de Ladysaver v1, want met de SafeGuard Technology stop jij alle kans op huidirritaties weg.

Opladen

We leveren de Ladysaver v1 50% opgeladen. Wij raden ten zeerste aan om de Ladysaver v1 eerst volledig 100% op te laden. Want zonder de Ladysaver v1 van Gruttz geen verzorgde huid, maar zonder batterij geen Ladysaver v1 . 100% opladen dus!



Gruttz