



---

## **JEOL2135**

### **HOOFDBESTANDELEN**

1. Deksel.
2. Aardewerk recipiënt.
3. Handvat deksel.
4. Programmakiezer.
5. Controlelampje.
6. Handgrepen.
7. Hoofddeel.

### **ATTENTIE**

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar hem voor toekomstige vragen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder passend toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die daaraan verbonden zijn.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Zij zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet zonder te controleren of de spanning op het typeplaatje en die van uw huishouding overeenkomen.
- Controleer of de stekker een adequate aarding heeft.
- Sterke temperatuurcontrasten kunnen de recipiënt doen barsten, vermijd deze om de houdbaarheid te verlengen.
- Het apparaat moet op een stabiele ondergrond worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade zijn.
- Vermijd elk contact tussen de kabel en de hete delen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- ATTENTIE: Heet oppervlak.

- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- ZEER BELANGRIJK: Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van verwarmingszones.
- Gebruik de ontvanger niet in een magnetron.
- Raak de hete oppervlakken niet aan. Gebruik altijd de handgrepen bij het hanteren.
- Om het risico van elektrische schokken te verminderen, mag u alleen de meegeleverde kom gebruiken.
- Til het deksel voorzichtig op en open het om verbranding te voorkomen. De stoom kan verbranden.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het in werking is.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Het schoonmaken en het onderhoud dat door gebruikers wordt gedaan, mag niet worden gedaan door kinderen zonder enig toezicht, tenzij ze ouder zijn dan 8 en onder toezicht staan.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant of door zijn naverkoopdienst of gelijkaardig gekwalificeerd personeel, om gevaar te vermijden.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor het eerste gebruik, reinig de ontvanger en het deksel.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en kies met de programmakiezer (4) het gewenste kooktype:

Stand 0: Uit.

Programma 1: 90 °C - 8 u. De temperatuur loopt geleidelijk op tot hij in 8 uur 90 °C bereikt en blijft constant. Opmerking: Deze wordt niet automatisch uitgeschakeld.

Programma 2: 90 °C - 4 uur. De temperatuur wordt geleidelijk verhoogd tot hij in 4 uur 90 °C bereikt en blijft daarna constant. Opmerking: Het schakelt niet automatisch uit.

Programma 3: Handhaaft de temperatuur op ongeveer 75-80 °C

- Wanneer de waakvlam (5) in werking is, moet deze branden.

- Het deksel moet tijdens het koken op zijn om de juiste temperatuur te handhaven.
- Het apparaat schakelt niet automatisch uit, om dit te doen, zet u de programmakiezer (4) in de uit-stand, het waakvlammetje (5) gaat uit, en trekt u de stekker uit het stopcontact.

## **ONDERHOUD EN REINIGING**

- Voordat u het apparaat reinigt, dient u de stekker uit het stopcontact te halen en te wachten tot het verwarmingselement en de recipiënt koud zijn.
- Reinig de accessoires met water en zeep en spoel ze daarna zorgvuldig af.
- Gebruik een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.
- Gebruik geen schurende of chemische producten, metalen schuursponsjes, die het oppervlak van het apparaat kunnen aantasten.

## **BESCHERMING VAN HET MILIEU**

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.