

E.T.
THE EXTRA-TERRESTRIAL

MOON MOOD LIGHT

GB: WARNING! Not suitable for children under 3 years. Contains small parts which may cause a choking hazard.

BATTERY INSTRUCTIONS

Requires 3 X AA, 1.5V batteries (not included)

HOW TO INSERT BATTERIES.

Unscrew the battery cover using a screwdriver. Insert fresh batteries following the polarity marked on the product. Replace the cover and secure with a screwdriver. Different types of batteries (i.e. Alkaline and Zinc) or new and used batteries not to be mixed. Only batteries of the same equivalent type as recommended are to be used.

Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the product. If using rechargeable batteries, charge under adult supervision and remove before charging. Non rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not throw batteries into a fire. Batteries should never be left in the product when not in use for a long period of time. For indoor use only.

WEEE product should be disposed of by handing it over at a designated collection point. For more information about where you can drop off your waste product for recycling please contact your local authority. Instruction sheet and packaging must be retained since it contains important information.

FR: AVERTISSEMENT! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces pouvant provoquer un risque d'étouffement.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX PILES Requiert l'utilisation de 3 X AA, 1.5V piles (non incluses)

COMMENT INSERER LES PILES.

Dévissez le couvercle du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis. Insérez des piles neuves en respectant la polarité indiquée sur le produit. Remettez le couvercle en place et fixez-le avec un tournevis. Ne pas utiliser différents types de piles (alcalines et zinc, par exemple) ou des piles neuves avec des piles usagées. Seules des piles de même type ou de type équivalent doivent être utilisées. Les piles doivent être insérées en respectant la polarité. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit. Si vous utilisez des piles rechargeables, chargez-les sous la surveillance d'un adulte et retirez-les avant de les recharger. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant d'être rechargées. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Ne jetez pas les piles dans le feu. Les piles ne doivent jamais rester dans le produit si elles ne sont pas utilisées pendant une longue période. Pour usage intérieur uniquement.

Les DEEE doivent être éliminés en les remettant à un point de collecte désigné. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos déchets pour le recyclage, veuillez contacter votre autorité locale. La fiche d'instructions et l'emballage doivent être conservés car ils contiennent des informations importantes.

ES: ¡ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.

INSTRUCCIONES PARA LAS PILAS

Necesita 3 pilas X AA, 1.5V (no incluidas)

CÓMO INTRODUCIR LAS PILAS.

Desenrosque la tapa de la pila con un destornillador. Introduzca las pilas nuevas siguiendo la polaridad marcada en el producto. Vuelva a colocar la cubierta y asegúrela con un destornillador. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas (por ejemplo, alcalinas y de zinc) o pilas nuevas y usadas. Se recomienda utilizar únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes.

Si usa baterías recargables, carguelas bajo la supervisión de un adulto y retirelas antes de cargarlas. Las pilas no recargables no se deben recargar. Las baterías recargables deben retirarse antes de recargarse. No se deben cortocircuitar los terminales de alimentación. No arroje las baterías al fuego. Las pilas nunca deben dejarse en el producto cuando no estén en uso durante un largo período de tiempo. Solo para uso en interiores.

Los productos RAEE deben eliminarse entregándolos en un punto de recolección designado. Para obtener más información sobre dónde puede dejar sus residuos para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales. Se recomienda conservar la hoja de instrucciones y el embalaje original, ya que contienen información importante.

DE: ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Das Produkt enthält Kleinteile, die zu Erstickungsgefahr führen können.

BATTERIEANWEISUNGEN

Erfordert 3 X AA, 1.5V-Batterien (nicht enthalten)

EINSETZEN DER BATTERIEN

Schrauben Sie den Batterieschubdeckel mit einem Schraubendreher ab. Legen Sie neue Batterien unter Beachtung der auf dem Produkt angegebenen Polarität ein. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und sichern Sie sie mit einem Schraubendreher. Verschiedene Arten von Batterien (z. B. Alkaline und Zink) oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden. Es dürfen nur die empfohlenen oder ähnliche Batterien verwendet werden.

Ächten Sie beim Einsetzen der Batterien stets auf die richtige Polarität. Leere Batterien sollten aus dem Produkt entfernt werden. Wenn Sie wiederaufladbare Batterien verwenden, laden Sie sie unter Aufsicht eines Erwachsenen auf und entfernen Sie sie vor dem Aufladen. Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufladen werden. Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug genommen werden. Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Werfen Sie Batterien niemals in ein Feuer. Batterien sollten niemals im Produkt verbleiben, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden. Nur für den Innenbereich geeignet.

Elektro- und Elektronik-Abfälle sollten durch Abgabe an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle entsorgt werden. Weitere Informationen darüber, wo Sie Ihr Abfallprodukt zum Recycling abgeben können, erhalten Sie von Ihrer örtlichen Behörde. Gebrauchsanweisung und Verpackung müssen aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthalten.

IT: ATTENZIONE! Non adatto a i bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene parti minuscole che possono causare un rischio di soffocamento.

ISTRUZIONI PER LA BATTERIA Richiede 3 X AA, 1.5 Batterie V (non incluse)

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Svitare il coperchio della batteria usando un cacciavite. Inserire le batterie nuove seguendo la polarità indicata sul prodotto. Riposizionare il coperchio e fissarlo con un cacciavite. Non mescolare batterie nuove e usate o batterie di tipo diverso (ad es. Alcaline e Zinco). Utilizzare solo batterie dello stesso tipo, equivalenti a quelle raccomandate.

Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta. Le batterie scariche devono essere rimosse dal prodotto. In caso di utilizzo di batterie ricaricabili, occorre rimuoverle prima di procedere alla ricarica, che deve avvenire sotto la supervisione di un adulto. Evitare di ricaricare le batterie non ricaricabili. Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di procedere alla ricarica. Evitare cortocircuiti dei terminali di alimentazione. Non gettare le batterie nel fuoco. In caso di inutilizzo prolungato, evitare di lasciare le batterie nel prodotto. Solo per uso in ambienti interni.

Il prodotto RAEE deve essere smaltito consegnandolo a un punto di raccolta designato. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta RAEE, contattare l'autorità locale. Il foglio di istruzioni e l'imballaggio devono essere conservati poiché contengono informazioni importanti.



© Conforma Plus, Licence # 0013 87A, UK
PILZ GmbH, Germany, 78534, Germany
New Milton Road, Cork, T23 8C27, Ireland
© 2021, For Children Ltd. All rights reserved.



© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
ET The Extra - Terminal is a trademark and copyright of Universal
Studios. Licensed by Universal Studios Licensing, Inc.
All rights reserved.
www.universalstudios.com