

BoraPora Smart Waterkoker

Handleiding



Inhoud

Algemene informatie	3
De warmhoudfunctie	3
Het openen van de deksel	3
Feedback	3
Aanduiding van de componenten	4
De warmhoudfunctie.....	5
Algemene functionaliteit.....	5
Tussentijds uitzetten of het wijzigen van een programma	5
Bediening via de knoppen op het handvat.....	6
Bediening via de knoppen.....	6
Stand-by modus.....	7
Bediening via uw smartphone of tablet.....	8
De Tuya Smart app.....	8
Verbinden met de Smart Waterkoker	8
Het ontkoppelen van een account of apparaat	9
Meerdere apparaten koppelen	10
Het bedienen van de Smart Waterkoker via de Tuya Smart app	11
Het uit of aan zetten van de Smart Waterkoker	12
Belangrijke informatie voor gebruik.....	13
Voor het eerste gebruik.....	13
Het vullen van de Smart Waterkoker	14
Schoonmaken en onderhoud.....	14
Basisreiniging.....	15
Citroenzuur reiniging	15
Specificaties.....	15
Waarschuwing! Lees goed door voor het gebruik!.....	16
Let op! Lees goed door voor het gebruik!.....	17

Algemene informatie

De warmhoudfunctie

Bij het verwarmen van het water zal de Smart Waterkoker de temperatuur van het water iets hoger maken dan u gekozen heeft. Hierna brengt de Smart Waterkoker de temperatuur terug naar uw gekozen temperatuur instelling en schakelt de warmhoudfunctie in.

De Smart Waterkoker maakt gebruik van een NTC-weerstand. Deze wordt beïnvloed door externe factoren, zoals de hoeveelheid water in de Smart Waterkoker. De temperatuur van het water kan daarom iets afwijken van de gekozen instelling. De temperatuurinstellingen zijn daarom een indicatie voor de temperatuur en kunnen hierdoor afwijken.

Het openen van de deksel

De Smart Waterkoker is gloednieuw. Hierdoor kan het zich voordoen dat de deksel ontgrendeling stroef opengaat. Als dit zich voordoet moet u een aantal maal de deksel open en dicht doen door stevig op de ontgrendel knop drukken tot het mechanisme ingesleten is. Na het inslijten zal de deksel soepel opengaan.

Feedback

Bij BoraPora zijn wij altijd gefocust op de beste ervaring voor de klant. Dit is alleen mogelijk met uw hulp. Wij horen zeer graag uw feedback voor onze producten, en luisteren hiernaar. Wij verbeteren onze producten en services aan de hand van deze feedback. U kunt een mail sturen naar BoraPoraFeedback@outlook.com met wat u eventueel verbeterd zou willen zien.

Als u tevreden bent met het product of onze service zou het ons erg helpen als u een leuke review achter laat op de product pagina!

Wij danken u voor het kiezen van BoraPora.

Aanduiding van de componenten



De warmhoudfunctie

Algemene functionaliteit

De Smart Waterkoker beschikt over een warmhoudfunctie. De warmhoudfunctie zal automatisch aangaan en het water 2 uur lang warm houden. Na 2 uur sluit de Smart Waterkoker zelfstandig het programma af en schakelt de Smart Waterkoker zichzelf uit.

De warmhoudfunctie werkt alleen voor de 40/60/85/90°C instellingen.

Bij het koken van water (100°C) zal de waterkoker zelfstandig het programma afsluiten wanneer de gewenste temperatuur is bereikt.

Na 10 minuten in de stand-by modus zal hierna de Smart Waterkoker zichzelf automatisch uitschakelen.

De Smart Waterkoker heeft een geheugen functie. Wanneer de warmhoudfunctie aanstaat en u haalt de Smart Waterkoker van de basis, zal de warmhoudfunctie weer aangaan wanneer u de Smart Waterkoker terugzet op de basis.

Tussentijds uitzetten of het wijzigen van een programma

De warmhoudfunctie is een voorgeprogrammeerd programma en kunt u ten alle tijden beëindigen door de On/Off knop in te drukken. Dit kan via de knoppen op het handvat of via de app.

Als u een temperatuur heeft gekozen zal de Smart Waterkoker alleen uw gekozen temperatuur weergeven en het aantal gekozen graden zal knipperen. Wanneer uw gewenste temperatuur is bereikt hoort u een piep en stop het display met knipperen. Uw water is nu op temperatuur en de warmhoudfunctie is ingeschakeld.

Wanneer u toch een ander programma wilt kiezen kunt u dat ten aller tijden doen. Ook terwijl de Smart Waterkoker nog bezig is met een ander programma.

Als u een hogere stand kiest zal de Smart Waterkoker het water verder opwarmen. Als u een lagere temperatuur kiest zal het display uw gekozen instelling knipperend vertonen. Wanneer de temperatuur bereikt is na het afkoelen stopt het display met knipperen en gaat de warmhoudfunctie verder op uw afgekoelde instelling.

Bediening via de knoppen op het handvat



Bediening via de knoppen

De Smart Waterkoker heeft 2 knoppen. Met de "On/Off" knop zet u de Smart Waterkoker aan of uit.

Wanneer u op de "On/Off" knop gedrukt heeft en het LCD-display aanstaat kunt u kiezen uit een temperatuur instelling.



Boven de 5 temperatuur instellingen ziet u "20°C" staan. Hier leest u de huidige temperatuur van het water af.

De huidige temperatuur is een indicatie en kan afwijken.

Als het water aan het opwarmen is kunt u live zien hoe warm het water is, en of het programma bijna afgerond is.

Er zijn 5 temperatuur instellingen; 40/60/85/90/100°C.

U kunt met de “Function” knop een temperatuur selecteren. Als u op de Function knop drukt laat het display alleen de 100°C instelling zien. Door nu nog een keer te klikken ziet u dat het display nu de 90°C instelling aangeeft.

Zo kunt u een aantal maal op de “Function” knop drukken om uw gewenste programma te kiezen. Wanneer u uw gewenste programma heeft gevonden hoeft u niks meer te doen. U laat de Smart Waterkoker op de temperatuur staan en de Smart Waterkoker zal uit zichzelf starten met het verwarmen van het water op de gekozen temperatuur. Wanneer het water op de juiste temperatuur is hoort u de Smart Waterkoker piepen om aan te geven dat uw water gereed is.

Als de Smart Waterkoker water aan het opwarmen is, kunt u dit stopzetten door op de “On/Off” knop te drukken. De Smart Waterkoker staat nu in stand-by modus. Door nu nog een keer op de On/Off knop te drukken, schakelt u de Smart Waterkoker volledig uit.

Als de Smart waterkoker water aan het warmhouden is met de warmhoudfunctie, kunt u dit stopzetten door op de “On/Off” knop te drukken. De Smart Waterkoker staat nu in stand-by modus. Door nu nog een keer op de “On/Off” knop te drukken, schakelt u de Smart Waterkoker volledig uit.

Wanneer u toch een ander programma wilt kiezen kunt u dat ten aller tijden doen. Ook terwijl de Smart Waterkoker nog bezig is met een ander programma.

Stand-by modus

Wanneer u alleen het Wi-Fi symbool op het display ziet, staat de Smart Waterkoker volledig uit. Wanneer u alle 5 instellingen ziet, staat de Smart Waterkoker in “stand-by” modus.

Wanneer u de Smart Waterkoker niet gebruikt is het altijd aangeraden de Smart Waterkoker volledig uit te zetten, en niet in stand-by modus te laten staan!

Bediening via uw smartphone of tablet

De Tuya Smart app



Voor het bedienen van de Smart Waterkoker heeft u de “Tuya Smart” app nodig op uw apparaat. Uitgever: Tuya Inc.

De Tuya Smart app kunt u downloaden in de:

- App Store (voor Apple apparaten)
- Google Play Store (voor Android apparaten)

Links ziet u het logo van de Tuya Smart app. Het Logo kan variëren.

Verbinden met de Smart Waterkoker

Stap 1.

Download de “Tuya Smart” app.

Stap 2.

Maak een account aan (dit is optioneel).

Met een account kunt u meerdere apparaten koppelen aan de Smart Waterkoker. Zonder account kunt u maar 1 apparaat koppelen. Meer informatie hier over vindt u op pagina 10 onder “Meerdere apparaten koppelen”.

Stap 3.

Geef de Tuya Smart app toegang tot Bluetooth op uw smartphone of tablet. Zet vervolgens Wi-Fi en Bluetooth aan op uw smartphone of tablet.

Stap 4.

Klik op “Add device” in de Tuya app of druk op de + knop. Geef vervolgens de Tuya app toegang tot het lokale netwerk.

Stap 5.

Sluit uw Smart Waterkoker aan op het stroom

Zie volgende pagina.

Stap 6.

Als u geen account heeft gemaakt, moet u de “On/Off” en “Function” knoppen op de Smart Waterkoker tegelijk 5 seconden ingedrukt houden. U hoort een piep en het Wi-Fi symbool op het display begint te knipperen.



Mocht het met een account niet lukken de Smart Waterkoker te vinden, kunt u de “On/Off” en “Function” knoppen alsnog 5 seconden ingedrukt houden. De Smart Waterkoker zal hierdoor resetten.

Stap 7.

De Smart Waterkoker verschijnt nu in de app. Klik de Smart Waterkoker aan om te verbinden. Dit kan even duren.

Stap 8.

Vul de Wi-Fi gegevens handmatig in of geef automatisch toegang via “Locatie”. Belangrijk, de Smart Waterkoker moet met hetzelfde Wi-Fi netwerk verbonden zijn als uw smartphone of tablet!

Stap 9.

Uw Smart Waterkoker is nu klaar voor gebruik via de app!

Het ontkoppelen van een account of apparaat

Door de “On/Off” en “Function” knop tegelijk ingedrukt te houden voor 5 seconden reset de Smart Waterkoker. Alle verbonden apparaten of accounts zijn nu ontkoppeld en de Smart Waterkoker is gereed opnieuw te koppelen aan het nieuwe apparaat of account.

Meerdere apparaten koppelen

Zonder account

Het koppelen van meerdere apparaten tegelijk is alleen mogelijk met een account. Als u geen account heeft kunt u maar 1 apparaat met de Smart Waterkoker verbinden. Wilt u een ander apparaat koppelen? Dan moet u de Smart Waterkoker eerst ontkoppelen van het huidige apparaat. Zie “Het ontkoppelen van een account of apparaat” op de vorige pagina.

Met account

Als u verbonden bent en u wilt nog een ander apparaat verbinden met de Smart Waterkoker hoeft u niet de “On/Off” en “Function” knoppen ingedrukt te houden. U hoeft simpelweg alleen in te loggen op het andere apparaat met hetzelfde account.

Het eerste apparaat waarmee u inlogt op het account koppelt u aan de Smart Waterkoker. Elk ander apparaat die u hierna wilt toevoegen is automatisch al gekoppeld met de Smart Waterkoker wanneer u met hetzelfde account inlogt.

Het bedienen van de Smart Waterkoker via de Tuya Smart app

Het Tuya Smart app dashboard



In het dashboard van de Tuya Smart app kunt u de Smart Waterkoker bedienen. U kunt ook zien of de warmhoudfunctie aanstaat en wat de huidige temperatuur van het water is.

Na het verbinden van de Smart Waterkoker met uw account kunt u vanuit elke plek de Smart Waterkoker bedienen. Ook buiten het huis. Wij raden het sterk af om de Smart Waterkoker te bedienen als u niet in de buurt bent!

De "Puur Water" functie is voor het reinigen voor kraanwater. Dit is in Nederland niet van toepassing. De functie staat vanwege deze reden uit.

Zie volgende pagina.

Huidige status

Wanneer u nog geen temperatuur instelling heeft gekozen staat de Smart Waterkoker in “Standby” modus. De Smart Waterkoker is nu gereed om een programma te starten.

Als u een temperatuur instelling heeft gekozen die hoger is dan de huidige temperatuur zal de huidige status “Verwarmen” aangeven. Als u een temperatuur heeft gekozen die lager is dan de huidige temperatuur zal de huidige status “Koelen” aangeven.

Huidige temperatuur

U kunt hier live zien wat de temperatuur van het water is.

Het uit of aan zetten van de Smart Waterkoker

Dit doet u met de “Aan/Uit” knop. Ook kunt u met deze knop een gekozen programma stoppen.

2 uur warmhouden

Wanneer u een temperatuur instelling heeft gekozen zal de “2 uur warmhouden” niet oplichten totdat de gewenste temperatuur bereikt is.

Wanneer de temperatuur bereikt is gaat de warmhoudfunctie aan en licht het symbool blauw op zoals op de foto hiernaast.

Verwarmen tot gekozen temperatuur (°C)

Dit is het keuzemenu voor de 5 temperatuur instellingen. Hier kunt u een temperatuur instelling kiezen. U kunt ten alle tijden van temperatuur instelling veranderen. Ook als de Waterkoker nog bezig is met een ander programma.

Met de “UIT” knop kunt u een programma stoppen. De Smart Waterkoker zal nu in standby modus gaan. U kunt de Smart Waterkoker niet volledig uitzetten met de “UIT” knop. Dit kunt u doen door de “Aan/Uit” knop te gebruiken. De “UIT” knop is dus uitsluitend voor het stoppen van een programma.



Belangrijke informatie voor gebruik

Voor het eerste gebruik

Stap 1.

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en sluit de Smart Waterkoker nog niet aan op het stroom.

Stap 2.

Maak de kan en de deksel grondig schoon met een niet-schurende spons. Droog de Smart Waterkoker hierna af met een zachte doek.

Stap 3.

Veeg met een licht natte doek de buitenkant en de tuit van de Smart Waterkoker goed af. Het is belangrijk dat u de Smart Waterkoker voor gebruik eerst goed droog maakt.

Stap 4.

Nadat de Smart Waterkoker goed droog is kunt u het apparaat gebruiken.

Plaats de Smart Waterkoker op de 360 graden basis. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact.

Zorg ervoor dat de Smart Waterkoker op een vlak en hittebestendig oppervlak staat.

Stap 5.

Vul de Smart Waterkoker tot het Maximale waterniveau en laat het water een aantal maal koken om de kan te reinigen. Drink dit water niet!

Het vullen van de Smart Waterkoker

Stap 1.

Druk op de ontgrendelingsknop om de deksel te openen.

Stap 2.

Vul de Smart Waterkoker voorzichtig met water. Vul de Smart Waterkoker nooit voorbij het MAX teken! Dit is de indicator voor het maximale waterniveau lijn. En vul de Smart Waterkoker nooit minder dan onder het MIN teken. Dit geeft de minimale waterniveau lijn aan.

Stap 3.

Zorg ervoor dat de deksel goed is gesloten na het vullen van de Smart Waterkoker.

Let op:

Gebruik de Smart Waterkoker NIET om soep of andere vloeistoffen of voedsel te verwarmen. Alleen water.

Open de deksel NOOIT tijdens het opwarmen van het water. Ongeacht welke temperatuur instelling u gekozen heeft!

Haal altijd na gebruik van de Smart Waterkoker de stekker uit het stopcontact.

Schoonmaken en onderhoud

Let op!

- Trek voor het reinigen de stekker uit het stopcontact.
- Laat de Smart Waterkoker afkoelen voor het schoonmaken.
- Dompel de behuizing, de 360 graden basis, het netsnoer en de stekker nooit onder in water en spoel ze niet af onder de kraan.
- Plaats de Smart Waterkoker nooit in de vaatwasmachine en de vaatwasdroger.
- Maak de Smart Waterkoker goed schoon en laat de Smart Waterkoker goed drogen als u het product voor een langere tijd niet gebruikt.

Basisreiniging

Stap 1.

U wordt aangeraden de Smart Waterkoker elke week te reinigen.

Stap 2.

Maak de kan/binnenpot en de deksel grondig schoon met een niet schurende spons en droog de Smart Waterkoker zorgvuldig af met een zachte doek.

Stap 3.

Gebruik een licht vochtige zachte doek om de buitenkant te reinigen.

Droog de Smart Waterkoker hierna zorgvuldig af.

Stap 4.

U wordt aangeraden de Smart Waterkoker elke twee tot drie maanden te reinigen met citroenzuur.

Citroenzuur reiniging

Let op!

Roodachtige vlekken, melkachtige witte of zwarte kleur in de kan en drijvende stoffen worden veroorzaakt door mineralen in het water. Dit komt niet door verandering van kleur of erosie van de kan zelf.

Stap 1.

Vul 30 gram citroenzuur in de kan en vul de Smart Waterkoker met water tot het MAX waterniveau.

Stap 2.

Roer het water goed en sluit hierna de deksel

Stap 3.

Laat het water koken. Zet na het koken de Smart Waterkoker uit en haal de stekker uit het stopcontact. Giet het water uit de Smart Waterkoker (dit water niet drinken).

Nadat de Smart Waterkoker is afgekoeld herhaalt u dit proces tot de Smart Waterkoker niet meer vuil is.

Specificaties

Model: YK-E833

Vermogen: 1500-1800W

Voltage: 220V-240V~

Frequentie: 50-60Hz

Capaciteit: 1.5L

Product afmetingen: 204(L) x 1575(B) x 274(H) [mm]

Waarschuwing! Lees goed door voor het gebruik!

! De waterkoker is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen jonger dan 14 jaar) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij voor het gebruik van de waterkoker eerste toezicht of instructies hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

! Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de waterkoker in gebruik neemt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik.

! Gebruik de waterkoker niet op een manier die niet in de gebruiksaanwijzing staat.

! Kinderen mogen nooit met de waterkoker, het netsnoer, de stekker en het voetstuk spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 14 jaar en onder toezicht staan.

! Nauwlettend toezicht door volwassenen is noodzakelijk wanneer de waterkoker wordt gebruikt door of in de nabijheid van kinderen.

! Zet geen dingen op en rond de waterkoker die gemakkelijk door hete stoom kunnen worden beschadigd.

! De waterkoker is niet waterbestendig, dompel de waterkoker, de stekker, het netsnoer en het voetstuk nooit onder in water en spoel het ook niet af onder de kraan. Gebruik alleen een licht vochtige doek om de buitenkant van de waterkoker schoon te maken.

! Het maximale waterniveau is 1,5 liter, vul de waterkoker nooit verder dan de indicatielijn voor het maximale niveau. Zet de Smart Waterkoker nooit aan zonder water erin. Vul minimaal 0,5 liter water wanneer u water kookt.

! Til de waterkoker niet van de base tijdens het koken van water.

! Wanneer het water kookt, komt er hete stoom uit de tuit, blijf uit de buurt van de tuit op minstens 30cm afstand voor de veiligheid. Houd uw gezicht en handen nooit in de buurt van de tuit, de deksel en de metalen onderdelen van de waterkoker zijn heet, raak ze nooit aan om verbranding te voorkomen.

! Haal de plastic ring bij de temperatuurdetector niet weg.

! Open de deksel niet als u water kookt of warm houdt, dit beïnvloedt de sensor en zorgt ervoor dat de waterkoker het water blijft koken, waardoor de waterkoker oververhit raakt en het water eruit spat. De deksel moet gesloten zijn tijdens het koken.

! Gebruik alleen het handvatdeel om de waterkoker op te nemen.

! Gebruik nooit een handdoek of andere dingen om de waterkoker en de uitloop af te dekken.

! De waterkoker is alleen bedoeld voor het koken van water. Niet gebruiken om soep of andere vloeistoffen of voedsel in potten, flessen of blik op te warmen.

! De warmhoud functie kan niet worden gebruikt om water te laten koken, alleen om het warm te houden.

! Doe geen ijs in de waterkoker.

! Gebruik nooit onderdelen van derden bij het product.

Let op! Lees goed door voor het gebruik!

! Controleer of de op de waterkoker aangegeven spanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de waterkoker aansluit.

! Gebruik de waterkoker niet als de stekker, het netsnoer of de waterkoker zelf beschadigd is om ongelukken te voorkomen. Het moet gerepareerd worden door ons servicecentrum om gevaar te voorkomen. Repareer, en monteer nooit zelf.

! Druk, rol en buig het netsnoer nooit, en houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe punten. Trek nooit aan het netsnoer om te voorkomen dat het losraakt.

! Niet verbinden met een externe timer. De waterkoker is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.

! Gebruik niet dezelfde stroombronnen met andere apparaten om overbelasting te voorkomen.

! De stekker van de waterkoker niet in het stopcontact steken of eruit halen, of de waterkoker bedienen met natte handen.

! Stel de waterkoker niet bloot aan hoge temperaturen, heet gas, stoom of vochtige warmte van andere bronnen. Plaats de waterkoker niet op of bij een werkend of nog heet fornuis of kookplaat, gebruik de waterkoker niet in een vochtige omgeving.

! Plaats de waterkoker niet op of in de buurt van een werkend of nog heet fornuis of kookplaat, vlammen en plaatsen waar gemakkelijk met water gemorst kan worden.

! De waterkoker moet op een vlakke, gelijkmatige en hittebestendige ondergrond worden geplaatst om veilig te kunnen werken.

! Plaats de waterkoker niet tegen de muur of tegen andere apparaten. Laat minstens 10 cm vrije ruimte aan de achterkant en zijkanten en 10 cm vrije ruimte boven de waterkoker. Plaats niets op de waterkoker.

! Laat de waterkoker niet stoten of vallen om schade te voorkomen.

! Haal de stekker uit het stopcontact als u de waterkoker niet gebruikt.

! Reinig de waterkoker pas nadat het volledig is afgekoeld.

! Tijdens en na het koken van het water komt er veel hete stoom uit de tuit en wanneer u de deksel opent, dus pas op.

! Voeg nooit water toe tijdens het koken om te voorkomen dat heet water opspat

! Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als de waterkoker omvalt.

(Wanneer dit veilig kan)

! Stop met het gebruik van de waterkoker wanneer het een probleem heeft, haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.

! Gebruik nooit schuursponsjes, schurende reinigingsmiddelen of agressieve vloeistoffen zoals benzine of aceton om de waterkoker te reinigen.

! De waterkoker is hoofdzakelijk bedoeld voor particulier en binnenshuis gebruik.

! Zorg ervoor dat de waterkoker niet meer aan staat voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.



BORAPORA