

KENN®

WAX **3D DINER** CANDLES



WAT ZIT ER IN DE DOOS?

- 2-set KENN® 3D dinerkaarsen
- Afstandsbediening

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u de KENN® 3D dinerkaarsen gebruikt.

Buiten bereik van kinderen houden:

De dinerkaarsen zijn geen speelgoed en moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

Alleen voor binnenshuis gebruik:

Deze dinerkaarsen zijn alleen bedoeld voor binnenshuis gebruik.

Opslag: Bewaar de dinerkaarsen op een droge, donkere plaats om beschadiging te voorkomen. Vermijd blootstelling aan direct zonlicht.

Warmtebronnen: Plaats de dinerkaarsen niet in de buurt van warmtebronnen zoals ovens of kachels.

Vocht: De dinerkaarsen zijn niet waterdicht; vermijd contact met water of vocht.

Niet modifieren: De dinerkaarsen mogen op geen enkele manier worden gemodificeerd.

Gevoeligheid van wax: De waxlaag is gevoelig voor invloeden van buitenaf zoals hitte, druk en stoten. Hanteer met zorg om beschadiging te voorkomen.

PRODUCT SPECIFICATIES

Materiaal: Wax & ABS-kunststof

Afmetingen dinerkaars: 18 / 24,5 x 2,2 cm (afhankelijk van uw aankoop)

Diameter: 2,2 cm

Vlamkleur: Warm wit

Batterij dinerkaarsen: 2 x AAA

Batterij afstandsbediening: 1 x CR2025

Gebruiksduur: 200+ uur

Afstandsbediening: 10 knoppen

Bereik afstandsbediening: Ongeveer 5 meter

AFSTANDSBEDIENING

Functies

Aan/Uit: Zet de dinerkaarsen aan of uit.

Timer: Kies uit 2, 4, 6 of 8 uur.

(Voorbeeld: Als u de timer instelt op 2 uur, gaan de dinerkaarsen na 2 uur automatisch uit en herhalen ze deze cyclus dagelijks totdat u dit onderbreekt)

Dimmen (zon-icoon): Pas de helderheid van de dinerkaarsen aan.

(-): Vermindert de helderheid.

(+): Verhoogt de helderheid.

Flikkeren (vlam-icoon): Pas het flikker-effect van de vlam aan.

(-): Vermindert het flikkereffect.

(+): Verhoogt het flikkereffect.



GEbruIKSAANWIJZING

1. Verwijder de plastic tab: Verwijder vóór gebruik de plastic tab uit de batterijcompartiment van de afstandsbediening.

2. Inschakelen: Elke kaars heeft een AAN/UIT drukknop aan de onderkant. Zet de kaars aan om de stand-by modus in te schakelen. De afstandsbediening werkt alleen als de dinerkaarsen in de stand-bymodus staan.

Bediening

Handmatig of met de afstandsbediening: Zet de KENN® dinerkaarsen handmatig aan met de AAN/UIT drukknop aan de onderkant van elke kaars of gebruik de afstandsbediening.

Batterij vervangen: Als het licht zwak wordt of niet meer werkt, vervang dan de huidige AA batterijen voor nieuwe batterijen.

BATTERIJCONSERVATIE

Ook in de stand-bymodus verbruiken de dinerkaarsen batterijvermogen. Zet ze handmatig uit met de drukknop onder elke kaars om de batterij te sparen wanneer ze niet gebruikt worden.

RECYCLEN

Gooi dit product op de juiste manier weg. KENN® dinerkaarsen zijn recyclebaar en mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Recycle ze correct om het milieu te beschermen.

GARANTIE

Dit product valt onder wettelijke garantie. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik, plaatsing of installatie, evenals andere externe invloeden, vallen niet onder de garantie.

KENN® is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik.

Als het product niet correct functioneert, zorg er dan voor dat het correct wordt gebruikt. Voor garantieclaims of defecten kunt u contact opnemen met KENN® of het platform waarop de aankoop is gedaan.

Voor meer informatie of contact met de klantenservice, bezoek onze website **bykenn.eu**.