



## Gebruiksaanwijzing.

### Bevochtigen:

- Open de deksel en voeg water toe tot max.
- Sluit de deksel.
- Sluit de stroomkabel aan en druk op de knop om te bevochtigen.
- Druk nogmaals op de knop om te bevochtigen met intervallen (3 sec. spray, 2 sec. uit).
- Druk nogmaals op de knop om het apparaat weer uit te zetten.

### Verlichting:

- Druk 1,5 sec op de knop om de verlichting aan te zetten. De verlichting gaat aan en blijft dan weer telkens opnieuw.
- Indien je het licht vast wil zetten na een bepaalde periode druk dan nogmaals de knop in voor 1,5 sec.
- Om uit te schakelen druk nogmaals de knop in voor 1,5 sec.

Het apparaat schakelt automatisch uit na een bepaalde periode:

- Continue bevochtigen schakelt na 4 uur automatisch uit.
- Interval bevochtigen schakelt na 8 uur automatisch uit.

## Voorzorgsmaatregelen.

1. Voeg water toe voor u het apparaat gebruikt. Gebruik de bevochtiger niet indien er te weinig water in zit.
2. Voor het eerste gebruik moet het katoenen stofje minimaal 1 mnuut ondergedompeld worden in water tot de staaf volledig vochtig is.
3. Als u water wilt存用en tijdens het bevochtigen, zet dan eerst het apparaat uit.
4. Indien het sproeien minder wordt, vervang dat het katoenen stofje. Let goed op bij het vervangen, er zit een veertje in de houder die noodzaakelijk is om het apparaat regelmatig.

### Snelstarten



1. Sluit de deksel op.  
2. Voeg schoon water toe.



3. Sluit de stroomkabel aan.  
4. Druk op de knop om te starten.