

1. Κομμάτι On/Off	<ul style="list-style-type: none">Πίστετε παρατηρώντας το κομμάτι για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πίστετε εκ νέου παρατηρώντας το κομμάτι για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σημάδι: Όταν ενεργοποιηθεί, η συσκευή εκκρίνει αυτόματα σε λειτουργία ζεύξης.
Κομμάτι Ζεύξης	<ul style="list-style-type: none">Λειτουργία ζεύξης: Πίστετε παρατηρώντας το κομμάτι για 3 δευτερόλεπτα για τη ζεύξη της συσκευής με μία συσκευή Bluetooth με προηγούμενη ζεύξη.
Κομμάτι Αναπαύραση/ Πίσω	<ul style="list-style-type: none">Λειτουργία αναπαύρασης: Πιέστε το κομμάτι για να απενεργοποιήσετε το κομμάτι. Πιέστε το κομμάτι ξανά για να δεσμεύετε το κομμάτι.
Κομμάτι Κλήση	<ul style="list-style-type: none">Πιέστε το κομμάτι για να απαντήσετε σε μια κλήση. Πίστετε το κομμάτι εκ νέου για να παρατήσετε την κλήση.
Κομμάτι Απόφραξη	<ul style="list-style-type: none">Πιέστετε παρατηρώντας το κομμάτι για 1,5 δευτερόλεπτα για να απορήσετε την κλήση.
2. Κομμάτι Επίλυση Κομμάτι Ένταση +	<ul style="list-style-type: none">Πίστετε το κομμάτι για να αναπαύρασέτε το επόμενο κομμάτι. Πίστετε παρατηρώντας το κομμάτι για να αυξήσετε την ένταση. Σημάδι: Όταν η συσκευή σας φθάσει στη μέγιστη ένταση, ηχη ή ένας προειδοποιητικός ήχος.
3. Κομμάτι Προηγούμενο Κομμάτι Ένταση -	<ul style="list-style-type: none">Πίστετε το κομμάτι για να αναπαύρασέτε το προηγούμενο κομμάτι. Πίστετε παρατηρώντας το κομμάτι για να μειώσετε την ένταση.
4. Μερόφωνο	
5. Τηλεόραση LED (κόκκινη / μπλε)	<ul style="list-style-type: none">Λειτουργία ζεύξης: Οι κόκκινοι και μπλε ενδείξεις LED αναβοβόηουν διαδοχικά. Ζεύξη ολοκληρωμένη/Λειτουργία αναπαύρασης: Η μπλε ένδειξη LED αναβοβ. Λειτουργία φόρτισης: Η κόκκινη ένδειξη LED αναβοβόηει. Ολοκληρωμένη φόρτισης: Η κόκκινη ένδειξη LED σβήνει.
6. Υποδοχή ακουστικών	<ul style="list-style-type: none">Συνδέστε το καλώδιο ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών.
7. Καλώδιο ακουστικών	<ul style="list-style-type: none">Σημάδι: Με τη χρήση του καλωδίου των ακουστικών απενεργοποιείται η ασύρματη λειτουργικότητα της συσκευής.
8. Θύρα USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή USB της συσκευής και του HY V ή USB αντάπτορα USB.
9. Καλώδιο USB	

Σύζευξη των ακουστικών

- Ενεργοποιήστε το Bluetooth της συσκευής Bluetooth.
- Πίστετε παρατηρώντας το κομμάτι για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- Στη συσκευή Bluetooth σας, κάντε αναζήτηση για νέες συσκευές.
- Επιλέξτε τη συσκευή: "SWHPBT100".
- Η συσκευή Bluetooth θα επιβεβαιώσει έναν ολοκληρωθεί η ζεύξη.
- Εάν η ζεύξη έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία αναπαύρασης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τύπος μπαταρίας	Μπαταρία ιόντων λιθίου (3,7 V, 250 mA)
Μονάδα οδηγού	40 mm neodimyum
Αντίσταση	32 Ω ± 5%
Απόκριση συχνότητας	20 Hz - 20 kHz
Ευαισθησία ακουστικών	110 ± 3 dB
Ευαισθητό μικροφώνου	- 58 dB
Καύληση ραδιοσυχνότητα	Ζώνη 2.402 GHz – 2.480 GHz ISM
Εύρος μετάδοσης	≤ 10 m (χωρίς φράγμα)
Τάση εισόδου (φόρτιση USB)	5 V
Χρόνος εργασίας	± 6 ώρες
Διάρκεια φόρτισης	± 2,5 ώρες
Χρόνος σε αναμονή	± 180 ώρες
Έκδοση Bluetooth	Bluetooth V4.2

Ασφάλεια



- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το προϊόν αυτό θα πρέπει να ανοιχθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό όταν απαιτείται συντήρηση (σέρβις).
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και άλλο εξοπλισμό αν παρουσιάσετε πρόβλημα.

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς, από τους προοριζόμενους στο η εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν αποδοκιμάτε τμήμα της έχει ζημιώ ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιώ ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υδατοειδή ή λιπαντικά.
- Μην καθαρίζετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί ουσιά, αντικαταστήστε την με μια νέα.

- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υμνό πανί.

Opis

1. Przycisk włączania/wyłączenia	<ul style="list-style-type: none">Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund w celu włączenia urządzenia. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk przez 3 sekundy w celu wyłączenia urządzenia.
Przycisk parowania	<ul style="list-style-type: none">Tryb parowania: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby sprawić, że urządzenie z poprzednio spracowanym urządzeniem Bluetooth. Tryb odzwierciana: Naciśnij przycisk, aby odzwiercyć się. Naciśnij przycisk ponownie, aby wystrząsnąć słuchawki. Naciśnij przycisk, aby odebrać połączenie. Naciśnij ponownie i przytrzymaj przycisk, aby zakończyć połączenie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1,5 sekundy, aby odłączyć połączenie.
Przycisk nastawy Przycisk Głośność +	<ul style="list-style-type: none">Naciśnij przycisk, aby odzwiercy następną ciszę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zwiększyć głośność.
Przycisk Przegląd Przycisk Głośność -	<ul style="list-style-type: none">Naciśnij przycisk, aby odzwiercy poprzednią ciszę. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zmniejszyć głośność.
4. Mikrofon	
5. Wykazywanie LED (czerwony / niebieski)	<ul style="list-style-type: none">Tryb parowania: Czerwony i niebieski wskaźnik LED migają naprzemiennie. Parowanie zakończone / Tryb odzwierciana: Włącza się niebieski wskaźnik LED. Tryb ładowania: Włącza się czerwony wskaźnik LED. Ładowanie zakończone: Czerwony wskaźnik LED włącza się.
6. Gniazdo słuchawek	<ul style="list-style-type: none">Podłącz kabel słuchawkowy do gniazda słuchawek.
7. Kabel słuchawkowy	<ul style="list-style-type: none">Uwaga: Użycie kabla słuchawkowego wyłącza bezprzewodowe urządzenie.
8. Port USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Aby naładować urządzenie, podłącz kabel USB do portu USB urządzenia i komputera lub ładowarki.
9. Kabel USB	

Parowanie słuchawk

- Uaktywnij tryb Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund w celu włączenia urządzenia i wejdź w tryb parowania.
- Na urządzeniu Bluetooth wyszukaj nowych urządzeń.
- Wybierz urządzenie: „SWHPBT100”.
- Po zakończeniu parowania urządzenie Bluetooth wygeneruje potwierdzenie.
- Jeśli parowanie zostanie zakończone z powodzeniem, urządzenie przejdzie do trybu odzwarciana.

Dane techniczne

Typ baterii	Akumulator litowo-jonowy (3,7 V, 250 mAh)
Powłoczenie	40 mm neodimowy
Impedancja	32 Ω ± 5%
Paśmo przenoszenia	20 Hz - 20 kHz
czułość słuchawek	110 ± 3 dB
Czułość mikrofonu	- 58 dB
Zakres częstotliwości radiowej	Zakres ISM 2402 GHz – 2480 GHz
Zasięg nadawania	≤ 10 m (bez barier)
Napięcie wejściowe (ładowanie USB)	5 V
Czas pracy	± 6 godz.
Diagnoz ładowania	± 2,5 godz.
Czas czuwania	± 180 godz.
Wersja Bluetooth	Bluetooth V4.2

Bezpieczeństwo



- W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejsze urządzenie powinno być otwierane wyłącznie przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami, kiedy wymagane jest przeprowadzenie przeglądu.
- W przypadku wystąpienia problemu odłączyc urządzenie od sieci i innego sprzętu.

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.

- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie!

- Nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyść wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmowaj prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.

- Zewnętrzzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.

Popis

1. Tlačítko zapnutí/vypnutí	<ul style="list-style-type: none">Pro zapnutí zařízení stiskněte tlačítko a podržte ho stisknuté 5 sekund. Pro vypnutí zařízení ořivně stiskněte tlačítko a podržte ho stisknuté 3 sekundy. Poznámka: Pokud je zařízení zapnuto, automaticky přejde do režimu párování.
Tlačítko přehrávání	<ul style="list-style-type: none">Párování režim: Stisknutím a podržením tlačítka na 3 sekundy spustíte zařízení s divně zprávným zařízením Bluetooth. Režim přehrávání: Stisknutím tlačítka přehraješ stopu. Opatrným stisknutím tlačítka pozastavíš stopu. Stisknutím tlačítka přijmeš hovor. Opatrným stisknutím tlačítka hovor ukončíš. Pro odnětí návnos stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1,5 sekundy.
2. Tlačítko Dálší Tlačítko Hlasitost +	<ul style="list-style-type: none">Stisknutím tlačítka přehraješ následující stopu. Stisknutím a podržením tlačítka zvýšíš hlasitost. Poznámka: Když užijete dosahne maximální hlasitosti, ozve se varovné pípnutí.
3. Tlačítko Předchozí Tlačítko Hlasitost -	<ul style="list-style-type: none">Stisknutím tlačítka přehraješ předchozí stopu. Stisknutím a podržením tlačítka snížíš hlasitost.
4. Mikrofon	
5. LED ukazatel (červený / modrý)	<ul style="list-style-type: none">Párování režim: Červený a modrý LED ukazatel střídavě blikají. Párování je dokončeno / Režim přehrávání: Modrý LED ukazatel se rozsvítí. Režim nabíjení: Červený LED ukazatel se rozsvítí. Nabíjení dokončeno: Červený LED ukazatel zhasne.
6. Sluchátkový konektor	<ul style="list-style-type: none">Připojte kabel sluchátek do konektoru typu jack pro sluchátka.
7. Kabel od sluchátek	<ul style="list-style-type: none">Poznámka: Použití kabelu sluchátek deaktivuje bezdrátovou funkci zařízení.
8. Port USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Pro nabití zařízení připojte USB kabel k USB portům zařízení a PC nebo USB adaptéru.
9. USB kabel	

Párování sluchátek

- Na svém zařízení Bluetooth aktivujte Bluetooth.
- Zařízení zapnete a do párovacího režimu vstupuje stisknutím tlačítka a jeho přidržením po dobu 5 sekund.
- Na svém zařízení Bluetooth vyhledáte nová zařízení.
- Vyberte zařízení: „SWHPBT100”.
- Zařízení Bluetooth potvrdí, zda bylo párování dokončeno.
- Po úspěšném dokončení párování a je zařízení v přehrávacím režimu.

Technické údaje

Typ baterie	Lithium-iontová baterie (3,7 V, 250 mA)
Růčič jednotka	40 mm neodým
Impedance	32 Ω ± 5 %
Frekvenční odezva	20 Hz - 20 kHz
Citlivost sluchátek	110 ± 3 dB
Citlivost mikrofonu	- 58 dB
Pokrytí rádiové frekvence	2,402 GHz – 2,480 GHz pásmo ISM
Dosah přenosu	≤ 10 m (bez překážek)
Vstupní napětí (nabíjení přes USB)	5 V
Doba provozu	± 6 h
Doba nabíjení	± 2,5 h
Pohotovostní režim	± 180 h
Verze Bluetooth	Bluetooth V4.2

Bezpečnost



- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, měl by být v případě potřeby tento výrobek otevřen pouze autorizovaným technikem.
- Dojde-li k závadě, odpojte výrobek ze síťe a od jiných zařízení.

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákol část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.

Čištění a údržba

Upozornění

- Nepoužívejte čistič rozpuštěná ani abrazivní čističí prostředky.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.

- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadíkem.

Leírás

1. Bekli gomb	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa nyomva a gombot a készülék bekapcsolásához. 3 másodpercig tartsa nyomva újbit ezt a gombot a készülék kikapcsolásához.
Párosítási gomb	<ul style="list-style-type: none">Párosítási mód: Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa nyomva a gombot a legtöbb csatlakoztatott Bluetooth eszközökhöz történő kapcsolódáshoz. Lejtásizási /színet gomb
Hívás gomb	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg a gombot a következő zeneszám lejátszásához. Nyomja meg a gombot a hangzó növeléséhez.
Hívás elutasítás gomb	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg a gombot a hangzó csökkentéséhez.
2. Kívételző gomb Hangzó+ gomb	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg a gombot a következő zeneszám lejátszásához. Nyomja meg a gombot a hangzó növeléséhez. Megjegyzés: Amikor a készülék eléri a maximális hangerőszintet, hangjelzés hallható.
3. Előző gomb Hangzó- gomb	<ul style="list-style-type: none">Nyomja meg a gombot az előző zeneszám lejátszásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hangzó csökkentéséhez.
4. Mikrofon	
5. LED visszajelző (piros / kék)	<ul style="list-style-type: none">Párosítási mód: A piros és a kék LED visszajelző felváltva villog. Párosítási megőrténi / Lejtásizási mód: A kék LED jelzőfény villogást kezd. Töltési mód: A piros LED visszajelző világít. Töltés befejeződött: A piros LED visszajelző kialszik.
6. Fejhallgató csatlakoztatás	<ul style="list-style-type: none">Csatlakoztassa a fejhallgatót a fejhallgató aljzatba.
7. Fejhallgató vezeték	<ul style="list-style-type: none">Megjegyzés: A vezeték csatlakoztatás esetén az eszköz vezeték nélküli funkciója kikapcsol.
8. USB csatlakozó (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">A fejhallgató felhívásához egy USB kábelrel kösse össze az eszközt USB csatlakozóját egy számítógéppel vagy többi USB csatlakozójával.
9. USB kábel	

A fejhallgató párosítása

- Aktiválja a Bluetooth funkciót a Bluetooth-képes készülékén.
- 5 másodpercig tartsa nyomva ezt a gombot a készülék bekapcsolásához és párosítási módba kapcsolásához.
- Indítsa el az új külső eszközök keresését a Bluetooth eszközön.
- Válassza ki a készüléket: "SWHPBT100".
- A Bluetooth-készülék meg fogja erősíteni, ha a párosítási folyamat befejeződött.
- A párosítási folyamat befejeztével a készülék lejtásiz módba kapcsol.

Műszaki adatok

Elem típusa	Lithium-ion akkumulátor (3,7 V, 250 mA)
Vezetékegyeség	40 mm-es neodimium
Impedancia	32 Ω ± 5%
Frekvenciaátlazás	20 Hz - 20 kHz
Fejhallgató hangnyomása	110 ± 3 dB
Mikrofon érzékenysége	- 58 dB
Rádiófrekvenciás tartomány	2402 GHz – 2480 GHz ISM sáv
Hatótávolság	≤ 10 m (akadálymentes terepen)
Bemenőfeszültség (USB töltés)	5 V
Üzemidő	± 6 óra
Töltési idő	± 2,5 óra
Készenléti idő	± 180 óra
Bluetooth verzió	Bluetooth V4.2

Biztonság



- Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ezt a terméket kizárólag a márkaszerviz képviselője nyithatja fel.
- Hiba esetén húzza ki a termék csatlakozóját a konnektorból, és kösse le más berendezésekről.

- A használat előtt figyelmen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén beelőzhessen.
- Csak rendeltetéses szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben feltüntetettől eltérő célra.

- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cseréltesse ki.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

- Tisztító- és szurozóanyag használattal mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.

- Törölje át a készülék külső felületét egy puha, nedves törlőkendővel.

Descrierea

1. Buton pornire/înapire	<ul style="list-style-type: none">Apăsati prelungit butonul timp de 5 secunde pentru a porni dispozitivul. Țineți prelungit butonul timp de 3 secunde pentru a opri dispozitivul. Nota: Când este activ, dispozitivul intră automat în modul de asociere. Modul de asociere: Apăsati prelungit butonul timp de 3 secunde pentru a asocia dispozitivul cu un dispozitiv Bluetooth asociat anterior. Mod redare: Apăsati butonul pentru a reda piesa. Apăsati butonul din nou pentru a reda piesa. Apăsati butonul pentru a răspunde la un apel. Apăsati butonul din nou pentru a încheia apelul. Apăsati și țineți butonul timp de 1,5 secunde pentru a respinge un apel.
2. Buton Continuare Buton Volum +	<ul style="list-style-type: none">Apăsati butonul pentru a reda piesa următoare. Apăsati și țineți apăsat butonul pentru a crește volumul. Nota: Când dispozitivul atinge volumul maxim, se emite un semnal sonor de avertizare.
3. Buton Înapoi Buton Volum -	<ul style="list-style-type: none">Apăsati butonul pentru a reda piesa anterioară. Apăsati și țineți apăsat butonul pentru a reduce volumul.
4. Microfon	
5. Indicator cu led (roșu / albastru)	<ul style="list-style-type: none">Modul de asociere: Indicatorul cu led roșu și cu led albastru clipesc alternativ. Asociere finalizată / Mod redare: Indicatorul cu led albastru se aprinde. Modul de încărcare: Se aprinde indicatorul cu led roșu. Încărcare finalizată: Indicatorul cu led roșu se stinge.
6. Mufa jack căști	<ul style="list-style-type: none">Conectați cablul căștilor la mufa jack pentru căști.
7. Cablu căști	<ul style="list-style-type: none">Nota: Dacă utilizați cablul de căști, se deactivează funcția wireless a dispozitivului.
8. Port USB (Micro USB)	<ul style="list-style-type: none">Pentru a încărca dispozitivul, conectați cablul USB la porturile USB ale dispozitivului și computerului sau la un adaptor USB.
9. Cablu USB	

Asocierea câștilor

- Activai Bluetooth pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- Apăsati prelungit butonul timp de 5 secunde pentru a porni dispozitivul și a intra în modul de asociere.
- Căutați dispozitive noi pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
- Selectați dispozitivul „SWHPBT100”.
- Dispozitivul Bluetooth va confirma finalizarea asocierii.
- Dacă s-a reușit finalizarea asocierii, dispozitivul se afliă în modul de redare.

Specificații tehnice

Tip baterie	Baterie litiu-ion (3,7V, 250 mA)
Unitate driver	40 mm neodim
Impedanță	32 Ω ± 5%
Răspuns de frecvență	20 Hz - 20 kHz
Sensibilitate căști	110 ± 3 dB
Sensibilitate microfon	- 58 dB
Acoperire frecvențe radio	2,402 GHz – 2,480 GHz banda ISM
Rază de transmisie	≤ 10 m (fără bariere)
Tensiune intrare (încărcare prin USB)	5 V
Timp de lucru	± 6 ore
Durată încărcării	± 2,5 ore
Timp de așteptare	± 180 ore
Versiune Bluetooth	Bluetooth V4.2

Siguranță



- Pentru a se reduce pericolul de electrocutare, acest produs va fi desfăcut numai de către un tehnician avizat, când este necesară repararea.
- Deconectați produsul de la priză de rețea sau alte echipamente în cazul apariției unei probleme.

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopurile prevăzute. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Nu folosiți solventi sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.

- Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale.

Описание

1. Кнопка включения	<ul style="list-style-type: none">Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку в течение 5 секунд. Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Примечание: При включении устройство автоматически перейдет в режим сопряжения.
Кнопка сопряжения	<ul style="list-style-type: none">Режим сопряжения: Для сопряжения устройства Bluetooth с ранее сопряженным устройством нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. Режим воспроизведения: Нажмите эту кнопку для воспроизведения трека. Нажмите эту кнопку еще раз для приостановки воспроизведения. Нажмите кнопку для приема входящего вызова. Нажмите кнопку еще раз для завершения вызова. Для отклонения вызова нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд.
Кнопка воспроизведения/ паузы	<ul style="list-style-type: none">Нажмите кнопку для воспроизведения следующего трека. Нажмите и удерживайте кнопку для увеличения громкости.
Кнопка вызова	<ul style="list-style-type: none">Нажмите кнопку для приема входящего вызова. Нажмите кнопку еще раз для завершения вызова.
Кнопка отклонения вызова	<ul style="list-style-type: none">Для отклонения вызова нажмите и удерживайте кнопку в течение 1,5 секунд.
2. Кнопка переключения к следующему треку	<ul style="list-style-type: none">Нажмите кнопку для воспроизведения следующего трека. Нажмите и удерживайте кнопку для увеличения громкости.
Кнопка уменьшения громкости	<ul style="list-style-type: none">Нажмите и удерживайте кнопку для уменьшения громкости.
3. Кнопка переключения к предыдущему треку	<ul style="list-style-type: none">Нажмите кнопку для воспроизведения предыдущего трека. Нажмите и удерживайте кнопку для уменьшения громкости.
4. Микрофон	
5. Светодиодный индикатор (красный / синий)	<ul style="list-style-type: none">Режим сопряжения: Красный и синий светодиодные индикаторы мигают попеременно. Сопряжение выполнено:Режим воспроизведения: Загорится синий светодиодный индикатор. Режим зарядки: Загорится индикатор красного цвета. Зарядка завершена: Красный светодиодный