

1. Openen van het slot**1.1. Openen met een gebruikerscode of met een manager code**

- Druk op «ON»- een enkele piep en groene LED (lichtemitterende diode)
- Toets de manager code of de gebruikerscode in, bestaande uit 6...8 symbolen (de manager code is door de fabrikant voorgeprogrammeerd, 1-2-3-4-5-6, het gebruikerscode is niet geactiveerd)
- Druk op «ENTER». Nadat de groene LED (lichtemitterende) diode geactiveerd wordt, kan het slot binnen 5 seconden geopend worden.

1.2 Openen met dubbele code (deze functie is aangezet indien de gebruikerscode en de manager code actief zijn).**1.2.1 Activering van de functie**

- Druk op «ON»;
- Druk op «ENTER»;
- Toets «7» in;
- Druk «ENTER» (indien de gebruikerscode niet actief is, zal het slot niet actief zijn na een geluidssignaal en een rode LED (lichtemitterende diode));
- Toets de geldige manager code in en druk op «ENTER»;

1.2.2 Openen van het slot

- Druk op «ON»;
- Voert een geldige manager code in en druk op «ENTER»;
- Voert binnen 60 seconden een geldige manager code in en druk op «ENTER», tot de groene LED brandt.

1.2.3 Uitzetten van de functie

- Druk op «ON»
 - Druk op «ENTER»;
 - Druk op «8»;
 - Druk op «ENTER»
 - Voert een geldige manager code in en druk op «ENTER»
- Indien de manager code of de gebruikerscode niet geldig zijn of er geen gebruikerscode niet was ingevoerd, zal het slot uitgezet worden na een geluidssignaal en een rode LED (lichtemitterende diode);

Als drie keer achter elkaar verkeerde manager code of gebruikerscode worden ingedrukt, wordt het slot voor 5 minuten geblokkeerd na een geluidssignaal en een rode LED (lichtemitterende diode).

2. Instelling**2.1. Instelling van de manager code:**

- Druk op «ON»;
- Druk op «ENTER»
- Toets «1» in;
- Druk op «ENTER»;
- Voert een geldige manager code in en druk op «ENTER»;
- Stelt een nieuwe manager code in (minimaal 6 symbolen, maximaal 8 symbolen) en druk op «ENTER»; Stelt opnieuw de nieuwe manager code in en druk op «ENTER».

2.2. Instelling van de gebruikerscode (met manager code)

- Druk op «ON»;
- Druk op «ENTER»;
- Toets «2» in;
- Druk op «ENTER»
- Voert een geldige manager code in en druk op «ENTER»;
- Voert een gebruikerscode in (minimaal 6 cijfers en maximaal 8 cijfers) en druk op «ENTER»
- Voert opnieuw de gebruikerscode in en druk op «ENTER»

2.3. Instelling van de gebruikerscode (zonder manager code)

- Druk op «ON»;
- Druk op «ENTER»;
- Toets «3» in;
- Druk op «ENTER»;

- Voert een geldige gebruikerscode in en druk op «**ENTER**»;
- Voert de nieuwe gebruikerscode in (minimaal 6 cijfers en maximaal 8 cijfers) en druk op «**ENTER**»;
- Voert opnieuw de nieuwe gebruikerscode in en drukt op «**ENTER**».

2.4. Annulering van de gebruikerscode

- Druk op «**ON**»;
 - Druk op «**ENTER**»;
 - Toets «**0**» in;
 - Druk op «**ENTER**»;
 - Voert geldige gebruikerscode in en toets op «**ENTER**»;
- De gebruikerscode wordt alleen met de hulp van een geldige manager code geannuleerd.

2.5 Instellen openingsvertraging en openingsvenster

De functie openingsvertraging (OVertr) heeft betrekking tot de tijd die moet verstrijken, voordat het slot kan worden geopend.

Het openingsvenster (OVenst) is de periode, waarin het slot kan worden geopend, nadat de openingsvertraging is verstreken. Iedere geldige code kan voorzien worden van een OVertr functie of OVenst functie.

- Druk op «**ON**»;
 - Druk op «**ENTER**»
 - Toets «**6**» in;
 - Druk op «**ENTER**»
 - Voert een geldige gebruikerscode of manager code in en druk op «**ENTER**»
 - Toets een twee- cijferig getal in die als openingsvertraging (OVertr) zal fungeren (01 -99 minuten) en een cijfer voor het openingsvenster (OVenst) (1-9 minuten).
- Bijvoorbeeld: 092: 9 minuten voor OVertr en 2 minuten voor OVenst.

Openen met de hulp van de ingestelde OVertr en OVenst

- Druk op «**ON**»;
 - Voert een geldige gebruikerscode of manager code in: visualisatie van een groen signaal
 - Automatische start van OVertr: visualisatie van een rood signaal en van geluidssignaal om de 5 seconden
- Na het eind van OVertr– geluidssignaal
- Automatische start van OVenst: visualisatie van een groen signaal en van geluidssignaal om de 5 seconden
 - Voert tijdens de OVertr een geldige code in: groen geluidssignaal
 - Is de code juist, functioneert de toestel zolas getoond in punt 3.1.1 of 3.1.2.
- Bij drukken op «**ENTER**» tijdens de periode van OVertr wordt deze functie verbroken. De hele procedure moet worden herhaald zodat opnieuw kan worden geopend.

Annulering van de ingestelde openingsvertraging en openingsvenster (OVertr en OVenst)

- Druk op «**ON**»;
- Druk op «**ENTER**»;
- Toets «**6**» in;
- Druk op «**ENTER**»;
- Voert een geldige gebruikerscode of manager code in en druk op «**ENTER**»
- Voert **0-0-0** in voor annulering van de OVertr en OVenst.

2.6 Geluid Off/ On

- Druk op de knop «**ON**»;
 - Druk op de knop «**ENTER**»;
 - Druk op de knop «**5**»;
 - Druk op de knop «**ENTER**»;
 - Voert de actuele manager code in en druk op de knop «**ENTER**»;
- Het geluidssignaal en het lichtsignaal zijn dezelfde als bij de instelling van de manager code.

4. Onvoldoende elektriciteitstoevoer

Laag voltage wordt aangegeven door rode LED en vijfvoudig geluidssignaal. Er is nog steeds voldoende energie zodat geopend kan worden.

Het is niet toegestaan om op de knop «**ENTER**» te drukken voor wijziging van de codes. Dit wordt aangegeven door een enkele lange piep- toon en rode LED.

Noodopening

Zet een batterij op de contactpunten aan de voorkant van het toetsenbord waarbij u op de juiste polariteit let. (Afbeelding 1)

Afbeelding 1



Batterij vervangen of plaatsen

1. Indien aanwezig zet de zwarte behuizing af (ligt onder het toetsenbord) waarbij u licht naar beneden trekt op het handvat.
2. Laat de batterij uit de batterijen- doos vallen. Indien ze niet valt, trekt voorzichtig op de batterij, totdat ze valt.
OPGELET! Houdt de terminale connector van de batterij, om te voorkomen dat de kabels uit de behuizing uitgetrokken worden.
3. Verbind de nieuwe alkaline batterij van 9 volt met de connector van de batterij.
4. Druk de batterij stevig in de doos.
5. Breng de zwarte behuizing van de batterij op zijn plaats aan.

De ondergetekende Aneta Spirova Aleksandrova verklaart hierbij dat deze vertaling uit het Bulgaars in het Nederlands een letterlijke vertaling is van het aangehechte document. De vertaling bestaat uit 3 blz. (zegge: drie)

Vertaler:

Aneta Spirova Aleksandrova