

BEDIENING

1. Opzetstukjes verwisselen

Verwijderen: Draai het kopje tegen de klok in, je hoort een “klik”. Nu kun je het opzetstukje losmaken van de precisietrimmer.

Opzetten: Plaats het gewenste opzetstukje op de precisietrimmer en draai het kopje met de klok mee.

2. Reinigen

Verwijder het opzetstukje en gebruik het borsteltje om de precisietrimmer en het opzetstukje te reinigen.

3. Opladen

Gebruik voor het opladen het meegeleverde USB-kabeltje of je eigen oplader.

Plaats het USB-kabeltje in de oplaadpoort aan de onderkant van de precisietrimmer. Er gaat een rood lampje branden. Dit betekent dat het apparaat oplaadt. Het lampje wordt groen zodra het apparaat volledig is opgeladen.

4. Bewaren

Bewaar de precisietrimmer in je toilettas of in het doosje.

LET OP!



Dit product is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden. Kinderen zonder toezicht wordt aangeraden niet met het product te spelen. Het apparaat is niet geschikt om te gebruiken door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuigelijke of mentale vermogens, of bij gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of duidelijke instructies hebben gekregen.

Aanbevolen gebruikswijze door professionals



1. Opladen

Zorg ervoor dat je het apparaat eerst volledig oplaadt voor gebruik. Dit duurt ongeveer 5 uur. (Rood lampje geeft opladen aan, groen lampje geeft volledig opgeladen aan).



2. Schoonmaken en drogen

Zorg ervoor dat je gezicht schoon is. Reinig het gezicht met lauwwarm water en maak het vervolgens droog met een handdoekje. De precisietrimmer werkt het beste wanneer je huid schoon en droog is.



3. Het juiste opzetstukje

Kies voor iedere behandeling een bijpassend opzetstukje. Voor de kleine haartjes adviseren we om de puntige kop te gebruiken en voor de langere haartjes de platte/ronde kop. Haar verschilt per persoon, dus test voor jezelf welke kop het beste bij een bepaald lichaamsdeel past.



4. Aanzetten

Zet de precisietrimmer aan door het aan knopje omhoog te duwen. Het LED-lampje gaat branden wanneer het product aan staat.



5. Ontharen

Trek de huid strak en onthaar tegen de haarrichting in. Beweeg het soepel heen en weer of draai kleine rondjes.



6. Reinigen

Reinig de precisietrimmer nadat je klaar bent zodat het product de volgende keer weer optimaal werkt.