

Stel gemakkelijk je eigen unieke code in!



Open de kluis

De standaard fabriekscade is 0000.

Door middel van de zwarte hendel

Door de hendel naar beneden te doen, open je de kluis.

Druk de hendel naar beneden

om de code te wijzigen moet de hendel in stand B staan.



Bedenk jouw unieke code

Stel de cijfers in op jouw unieke combinatie.

Druk de hendel omhoog

Sla de code op door de hendel terug te zetten naar stand A

Je Sleutelkluis is klaar voor gebruik!

