

Gebruikershandleiding

User manual | Manuel de l'utilisateur | Benutzerhandbuch

Tondeuse

Clipper

Tondeuse

Schere

Lees de instructies voor gebruik

Read the instructions before use

Lire les instructions avant l'utilisation

Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Productinformatie

Deze hoogwaardige tondeuse biedt mannen de ultieme precisie en veelzijdigheid voor het trimmen en stylen van haar, baard en hoofdhaar. Met vier opzetstukjes en USB-oplaadbaarheid kun je eenvoudig de gewenste lengte en stijl kiezen, waar je ook bent. Dankzij de krachtige oplaadbare batterij en duurzame snijbladen is het apparaat perfect voor professionele haarverzorging vanuit huis. Het is gemakkelijk schoon te maken en wordt geleverd met een handige USB-kabel en een borstel voor eenvoudig onderhoud.

Veiligheidsvoorschriften

- Gebruik de tondeuse alleen voor het trimmen van haar en baard. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.
- Laad de tondeuse op in een droge omgeving en vermijd contact met water tijdens het opladen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het aan staat.

- Houd de tondeuse uit de buurt van kinderen om ongelukken te voorkomen.

Vorbereiding

Voordat je de tondeuse voor het eerst gebruikt, moet je deze volledig opladen. Dit zorgt voor optimale prestaties en een lange levensduur van de batterij.

1. Sluit de USB-kabel aan op de tondeuse en de andere kant op een stroombron.
2. Laat de tondeuse opladen totdat het indicatielampje aangeeft dat de batterij vol is.
3. Voor het beste resultaat, zorg ervoor dat de tondeuse altijd volledig opgeladen is voordat je hem gebruikt.

Opzetstuk

De tondeuse wordt geleverd met vier verschillende opzetstukjes (4mm, 3mm, 2mm & 1,5mm), elk voor verschillende lengtes en stijlen. Voordat je begint met trimmen, kies je het juiste opzetstuk:

- Kortste lengte: geschikt voor een zeer strakke en korte look.
- Middelste lengtes: perfect voor het trimmen van baard en hoofdhaar, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur.
- Langste lengte: ideaal voor een zachtere look of als je gewoon de randen wilt bijwerken.

Zet het opzetstuk stevig vast op de tondeuse totdat je een "klik" hoort, wat aangeeft dat het goed is bevestigd.

Hoe te gebruiken?

Vorbereiding

1. Zorg ervoor dat je haar schoon en droog is voor het trimmen. Vochtig haar kan ervoor zorgen dat de tondeuse vastloopt of ongelijkmatig trimt.
2. Kam je haar of baard door om eventuele klitten te verwijderen. Dit zorgt voor een gelijkmatig resultaat.

Trimmen van het hoofdhaar

1. Start met het opzetstuk dat past bij de gewenste haarlengte.

2. Zet de tondeuse aan door op de AAN/UIT-knop te drukken. Deze zit aan de onderkant van de tondeuse.
3. Begin bij de zijkanten van je hoofd en werk in een opwaartse richting naar de bovenkant.
4. Zorg ervoor dat je de tondeuse tegen de haargroei in beweegt voor een gelijkmatige snit.
5. Werk in secties en trim geleidelijk om te voorkomen dat je te veel haar in één keer verwijdert.

Trimmen van de baard

1. Gebruik een opzetstuk dat iets langer is dan de gewenste baardlengte om per ongeluk te kort trimmen te voorkomen.
2. Zet de tondeuse aan door op de AAN/UIT-knop te drukken. Deze zit aan de onderkant van de tondeuse.
3. Beweeg de tondeuse gelijkmatig over de baard, en volg daarbij de natuurlijke lijnen van je gezicht.
4. Gebruik kortere opzetstukjes voor het bijwerken van de randen en de snor.


5. Voor een nauwkeurige afwerking zonder opzetstuk, kun je de blote mesjes gebruiken voor detailwerk, zoals rond de kaaklijn.

Reiniging en onderhoud


- Verwijder het opzetstuk na elke trimbeurt.
- Gebruik het meegeleverde borsteltje om de snijbladen schoon te maken. Verwijder alle haarresten tussen de bladen.
- Spoel het opzetstuk en de mesjes af onder warm water, maar zorg ervoor dat de tondeuse zelf niet onder water komt.
- Het is raadzaam om de tondeuse na elk gebruik weer op te laden.
- Laad de tondeuse niet te lang op om oververhitting van de batterij te voorkomen.
- Bewaar de tondeuse en USB-kabel op een veilige plaats zodat deze niet beschadigd raken.
- Controleer de snijbladen regelmatig op slijtage en vervang ze indien nodig.

Kennisgeving

Mobius Lus

 Dit product (of de verpakking) is recyclebaar. Gooi het weg volgens de lokale recyclingvoorschriften.

Triman

 Dit product (of de verpakking) valt onder gescheiden inzameling. Volg de lokale recyclingvoorschriften voor correcte afvalverwerking.

Groene Punt

 Het Groene Punt geeft aan dat de fabrikant financieel bijdraagt aan een systeem voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval. Controleer de lokale recyclingrichtlijnen voor de juiste afvalverwerking.

WEEE

 Dit product is gemarkeerd met het WEEE-symbool en mag niet met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

RIC Code



Dit product of de verpakking ervan is gemaakt van recyclebaar papier. Sorteert dit materiaal volgens de lokale recyclingvoorschriften voor papier en karton. Gooi het niet bij het restafval, maar lever het in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Europese richtlijnen

CE CE-markering op dit product geeft aan dat het voldoet aan de relevante Europese richtlijnen. Meer informatie over conformiteit en technische documentatie is op aanvraag beschikbaar.

RoHS

RoHS Dit product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn, die het gebruik van gevaarlijke in elektrische en elektronische apparaten beperkt. Dit draagt bij aan een milieuvriendelijkere en veiligere verwerking na gebruik.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TLS Commerce B.V. is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

TLS Commerce B.V. | Nuvance

KvK: 85524271

BTW nr: NL863652591B01

Graafschap Hornelaan 200

6004 HT Weert

Nederland

Product information

This high-quality hair clipper provides men with the ultimate precision and versatility for trimming and styling hair, beard, and scalp hair. With four attachments and USB rechargeability, you can easily choose the length and style you want, wherever you are. Thanks to the powerful rechargeable battery and durable cutting blades, the device is perfect for professional hair care from home. It is easy to clean and comes with a handy USB cable and a brush for easy maintenance.

Safety instructions

- Only use the hair clipper for trimming hair and beard. Do not use the appliance for any other purpose.
- Charge the hair clipper in a dry environment and avoid contact with water while charging.
- Do not leave the appliance unattended while it is on.
- Keep the clipper away from children to avoid accidents.

Preparation

Before using the clipper for the first time, you need to fully charge it. This ensures optimal performance and long battery life.

1. Connect the USB cable to the clipper and the other side to a power source.
2. Allow the clipper to charge until the indicator light indicates that the battery is full.
3. For best results, make sure the clipper is always fully charged before using it.

Attachment

The hair clipper comes with four different attachments (4mm, 3mm, 2mm & 1.5mm), each for different lengths and styles. Before you start trimming, choose the right attachment:

- Shortest length: suitable for a very tight and short look.
- Middle lengths: perfect for trimming beard and head hair, depending on your personal preference.
- Longest length: ideal for a softer look or if you just want to touch up the edges.

Secure the attachment firmly on the clipper until you hear a "click", indicating that it is properly attached.

How to use?

Preparation

1. Make sure your hair is clean and dry before trimming. Damp hair can cause the clipper to jam or trim unevenly.
2. Comb through your hair or beard to remove any tangles. This ensures an even result.

Trimming the hair on the head

1. Start with the attachment that fits the desired hair length.
2. Turn on the clipper by pressing the ON/OFF button. This is located at the bottom of the hair clipper.
3. Start at the sides of your head and work your way up to the top.
4. Make sure to move the clipper against the hair growth for an even cut.
5. Work in sections and trim gradually to avoid removing too much hair at once.

Beard trimming

1. Use an attachment that is slightly longer than the desired beard length to prevent accidental trimming too short.
2. Turn on the clipper by pressing the ON/OFF button. This is located at the bottom of the hair clipper.
3. Move the clipper evenly over the beard, following the natural lines of your face.
4. Use shorter attachments for trimming the edges and mustache.
5. For a precise finish without an attachment, you can use the bare blades for detail work, such as around the jawline.

Cleaning and maintenance

- Remove the attachment after each trim.
- Use the included brush to clean the cutting blades. Remove all hair residue between the blades.
- Rinse the attachment and blades under warm water, but make sure that the clipper itself does not submerge.
- It is advisable to recharge the clipper after each use.
- Do not overcharge the hair clipper to avoid overheating the battery.
- Keep the clipper and USB cable in a safe place so that they do not get damaged.
- Check the cutting blades regularly for wear and replace if necessary.

Notice

Mobius Loop



This product (or its packaging) is recyclable. Throw it away according to the local recycling regulations.

Triman



This product (or its packaging) is covered by separate collection. Follow the local recycling requirements for correct waste disposal.

Green Dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of packaging waste. Check the local recycling guidelines for the correct waste disposal.

WEEE



This product is marked with the WEEE symbol and should not be used with the usual household waste. Liver it at an approved collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

RIC Code



This product or its packaging is made of recyclable paper. Sort this material according to local recycling regulations for paper and cardboard. Do not throw it in the residual waste, but hand it in at the appropriate collection points.

European directives

CE CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European guidelines. Learn more about compliance and Technical documentation is available on request available.

RoHS

RoHS This product complies with the European RoHS Directive, which restricts the use of hazardous in electrical and electronic devices. This contributes to more environmentally friendly and safer processing after use.

Disclaimer

By using this manual, you consent to this disclaimer. TLS Commerce B.V. strives to provide complete, accurate and up-to-date information in the manual and on the accompanying web pages. If you have any questions or have incorrect information, please contact the customer service of TLS Commerce B.V. All information is intended for personal use. TLS Commerce B.V. is not responsible for damage caused by use, incompleteness or inaccuracy of the information in the event of careless use. The information is subject to change without prior notice.

Company Details

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chamber of Commerce: 85524271
VAT no: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
The Netherlands

Informations sur le produit

Cette tondeuse à cheveux de haute qualité offre aux hommes la précision et la polyvalence ultimes pour tailler et coiffer les cheveux, la barbe et les cheveux du cuir chevelu. Avec quatre attaches et la recharge USB, vous pouvez facilement choisir la longueur et le style que vous souhaitez, où que vous soyez. Grâce à la puissante batterie rechargeable et aux lames de coupe durables, l'appareil est parfait pour les soins capillaires professionnels à domicile. Il est facile à nettoyer et est livré avec un câble USB pratique et une brosse pour un entretien facile.

Consignes de sécurité

- N'utilisez la tondeuse à cheveux que pour tailler les cheveux et la barbe. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins.
- Chargez la tondeuse à cheveux dans un environnement sec et évitez tout contact avec l'eau pendant la charge.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.

- Gardez la tondeuse hors de portée des enfants pour éviter les accidents.

Préparation

Avant d'utiliser la tondeuse pour la première fois, vous devez la charger complètement. Cela garantit des performances optimales et une longue durée de vie de la batterie.

1. Connectez le câble USB à la tondeuse et l'autre côté à une source d'alimentation.
2. Laissez la tondeuse se charger jusqu'à ce que le voyant indique que la batterie est pleine.
3. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que la tondeuse est toujours complètement chargée avant de l'utiliser.

Attachement

La tondeuse à cheveux est livrée avec quatre embouts différents (4 mm, 3 mm, 2 mm et 1,5 mm), chacun pour différentes longueurs et styles. Avant de commencer à tailler, choisissez le bon accessoire :

- Longueur la plus courte : convient pour un look très serré et court.
- Longueurs moyennes : parfait pour tailler la barbe et les cheveux, selon vos préférences personnelles.
- Longueur la plus longue : idéale pour un look plus doux ou si vous souhaitez simplement retoucher les bords.

Fixez fermement l'accessoire sur la tondeuse jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », indiquant qu'il est correctement fixé.

Comment l'utiliser ?

Préparation

1. Assurez-vous que vos cheveux sont propres et secs avant de les couper. Les cheveux humides peuvent faire en sorte que la tondeuse se coince ou coupe de manière inégale.
2. Peignez vos cheveux ou votre barbe pour éliminer les enchevêtrements. Cela garantit un résultat uniforme.

Couper les cheveux sur la tête

1. Commencez par l'accessoire qui correspond à la longueur de cheveux souhaitée.

2. Allumez la tondeuse en appuyant sur le bouton ON/OFF. Celui-ci est situé au bas de la tondeuse à cheveux.
3. Commencez par les côtés de votre tête et remontez vers le haut.
4. Assurez-vous de déplacer la tondeuse contre la croissance des cheveux pour une coupe uniforme.
5. Travaillez par sections et coupez progressivement pour éviter d'enlever trop de poils à la fois.

Taille de la barbe

1. Utilisez un accessoire légèrement plus long que la longueur de barbe souhaitée pour éviter une taille accidentelle trop courte.
2. Allumez la tondeuse en appuyant sur le bouton ON/OFF. Celui-ci est situé au bas de la tondeuse à cheveux.
3. Déplacez la tondeuse uniformément sur la barbe, en suivant les lignes naturelles de votre visage.
4. Utilisez des accessoires plus courts pour couper les bords et la moustache.

5. Pour une finition précise sans accessoire, vous pouvez utiliser les lames nues pour des travaux de détail, par exemple autour de la mâchoire.

Nettoyage et entretien

- Retirez l'accessoire après chaque coupe.
- Utilisez la brosse incluse pour nettoyer les lames de coupe. Retirez tous les résidus de poils entre les lames.
- Rincez l'accessoire et les lames sous l'eau tiède, mais assurez-vous que la tondeuse elle-même ne s'immerge pas.
- Il est conseillé de recharger la tondeuse après chaque utilisation.
- Ne surchargez pas la tondeuse à cheveux pour éviter de surchauffer la batterie.
- Conservez la tondeuse et le câble USB dans un endroit sûr afin qu'ils ne soient pas endommagés.
- Vérifiez régulièrement l'usure des lames de coupe et remplacez-les si nécessaire.

Remarquer

Boucle de Möbius



Ce produit (ou son emballage) est recyclable. Jetez-le selon le local réglementation du recyclage.

Triman



Ce produit (ou son emballage) est couvert par Collecte séparée. Suivez le local exigences de recyclage pour élimination des déchets.

Point vert



Le point vert indique que le fabricant contribue financièrement à un système pour les collecte, tri et recyclage des déchets d'emballage. Vérifiez le local directives de recyclage pour le bon élimination des déchets.

WEEE



Ce produit est marqué du WEEE et ne doit pas être utilisé avec le symbole habituel déchets ménagers. Foie dans un point de collecte agréé pour recyclage des produits électriques et électroniques équipement.

RIC Code



Ce produit ou son emballage est fabriqué en papier recyclable. Trier ce matériel conformément aux réglementations locales en matière de recyclage du papier et du carton. Ne le jetez pas dans les déchets résiduels, mais remettez-le aux points de collecte.

Directives européennes

CE Le marquage CE sur ce produit indique que il est conforme aux normes européennes Lignes directrices. En savoir plus sur la conformité et La documentation technique est disponible sur demande disponible.

RoHS

RoHS Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS, qui restreint l'utilisation de produits dangereux dans les appareils électriques et électroniques. Cela contribue à un traitement après utilisation plus respectueux de l'environnement et plus sûr.

Démenti

En utilisant ce manuel, vous acceptez cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de fournir des informations complètes, exactes et à jour dans le manuel et sur les pages Web qui l'accompagnent. Si vous avez des questions ou si vous avez des informations incorrectes, veuillez contacter le service clientèle de TLS Commerce B.V. Toutes les informations sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation, l'incomplétude ou l'inexactitude des informations en cas d'utilisation négligente. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Détails de l'entreprise

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chambre de Commerce : 85524271
N° de TVA : NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Pays-Bas

Produktinformation

Dieser hochwertige Haarschneider bietet Männern die ultimative Präzision und Vielseitigkeit beim Trimmen und Stylen von Haaren, Bart- und Kopfhaaren. Mit vier Aufsätzen und USB-Wiederaufladbarkeit können Sie ganz einfach die gewünschte Länge und den gewünschten Stil wählen, wo immer Sie sind. Dank des leistungsstarken Akkus und der langlebigen Schneidklingen eignet sich das Gerät perfekt für die professionelle Haarpflege von zu Hause aus. Er ist leicht zu reinigen und wird mit einem praktischen USB-Kabel und einer Bürste für eine einfache Wartung geliefert.

Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Haarschneider nur zum Trimmen von Haaren und Bart. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.
- Laden Sie den Haarschneider in einer trockenen Umgebung auf und vermeiden Sie während des Ladevorgangs den Kontakt mit Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, während es eingeschaltet ist.

- Halten Sie die Haarschneidemaschine von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.

Präparat

Bevor Sie die Haarschneidemaschine zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie vollständig aufladen. Dies sorgt für eine optimale Leistung und eine lange Akkulaufzeit.

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Haarschneider und die andere Seite mit einer Stromquelle.
2. Lassen Sie die Haarschneidemaschine aufladen, bis die Kontrollleuchte anzeigt, dass der Akku voll ist.
3. Um beste Ergebnisse zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Haarschneidemaschine immer vollständig aufgeladen ist, bevor Sie sie verwenden.

Anhang

Der Haarschneider wird mit vier verschiedenen Aufsätzen (4mm, 3mm, 2mm & 1,5mm) geliefert, die jeweils für unterschiedliche Längen und Stile geeignet sind. Bevor Sie mit dem Trimmen beginnen, wählen Sie den richtigen Aufsatz:

- Kürzeste Länge: Geeignet für einen sehr engen und kurzen Look.
- Mittlere Längen: perfekt zum Trimmen von Bart- und Kopfhaaren, je nach persönlicher Vorliebe.
- Längste Länge: ideal für einen weicheren Look oder wenn Sie einfach nur die Kanten auffrischen möchten.

Befestigen Sie den Aufsatz fest an der Haarschneidemaschine, bis Sie ein "Klicken" hören, das anzeigt, dass er richtig befestigt ist.

Wie benutzt man?

Präparat

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Haar sauber und trocken ist, bevor Sie es trimmen. Feuchtes Haar kann dazu führen, dass sich die Haarschneidemaschine verklemmt oder ungleichmäßig trimmt.
2. Kämmen Sie durch Ihr Haar oder Ihren Bart, um Verfilzungen zu entfernen. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.

Trimmen der Haare auf dem Kopf

1. Beginnen Sie mit dem Aufsatz, der zur gewünschten Haarlänge passt.
2. Schalten Sie den Haarschneider ein, indem Sie die EIN/AUS-Taste drücken. Dieser befindet sich an der Unterseite des Haarschneiders.
3. Beginne an den Seiten deines Kopfes und arbeite dich nach oben.
4. Achten Sie darauf, den Haarschneider gegen den Haarwuchs zu bewegen, um einen gleichmäßigen Schnitt zu erzielen.
5. Arbeiten Sie in Abschnitten und trimmen Sie schrittweise, um zu vermeiden, dass zu viele Haare auf einmal entfernt werden.

Bart trimmen

1. Verwende einen Aufsatz, der etwas länger als die gewünschte Bartlänge ist, um ein versehentliches Trimmen zu kurz zu verhindern.
2. Schalten Sie den Haarschneider ein, indem Sie die EIN/AUS-Taste drücken. Dieser befindet sich an der Unterseite des Haarschneiders.
3. Bewegen Sie den Haarschneider gleichmäßig über den Bart und folgen Sie dabei den natürlichen Linien Ihres Gesichts.

4. Verwenden Sie kürzere Aufsätze, um die Kanten und den Schnurrbart zu trimmen.
5. Für ein präzises Finish ohne Aufsatz können Sie die blanken Klingen für Detailarbeiten, wie z. B. um die Kieferpartie, verwenden.

Reinigung und Wartung

- Entfernen Sie den Aufsatz nach jedem Trimmen.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um die Schneidklingen zu reinigen. Entfernen Sie alle Haarreste zwischen den Klingen.
- Spülen Sie den Aufsatz und die Klingen unter warmem Wasser ab, aber achten Sie darauf, dass die Haarschneidemaschine selbst nicht untertaucht.
- Es ist ratsam, die Haarschneidemaschine nach jedem Gebrauch aufzuladen.
- Überladen Sie den Haarschneider nicht, um eine Überhitzung des Akkus zu vermeiden.
- Bewahren Sie den Haarschneider und das USB-Kabel an einem sicheren Ort auf, damit sie nicht beschädigt werden.
- Überprüfen Sie die Schneidmesser regelmäßig auf Verschleiß und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

Bemerken

Möbius-Schleife



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist recycelbar. Werfen Sie es weg, je nach lokalem Recycling-Vorschriften.

Triman



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist abgedeckt getrennte Sammlung. Folgen Sie den lokalen Recyclinganforderungen für eine korrekte Abfallbeseitigung.

Grüner Punkt



Der Grüne Punkt zeigt an, dass der Hersteller leistet einen finanziellen Beitrag zu einem System für die Sammlung, Sortierung und Verwertung von verpackungsabfall. Überprüfen Sie die lokale Recyclingrichtlinien für die richtige Abfallbeseitigung.

WEEE



Dieses Produkt ist mit dem WEEE gekennzeichnet Symbol und sollte nicht mit dem üblichen Hausmüll. Leber an einer zugelassenen Sammelstelle für Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten Ausrüstung.

RIC-Kennung



Dieses Produkt bzw. seine Verpackung besteht aus recycelbarem Papier. Dieses Material sortieren gemäß den lokalen Recyclingvorschriften für Papier und Pappe. Werfen Sie es nicht in den Restmüll, sondern geben Sie es bei entsprechender Stelle ab Sammelstellen.

Europäische Richtlinien

CE Die CE-Kennzeichnung auf diesem Produkt zeigt an, dass sie entspricht den einschlägigen europäischen Leitlinien. Erfahren Sie mehr über Compliance und Technische Dokumentation ist auf Anfrage erhältlich verfügbar.

RoHS

RoHS Dieses Produkt entspricht der europäischen RoHS-Richtlinie, die die Verwendung von gefährlichen Stoffen in Elektro- und Elektronikgeräten einschränkt. Dies trägt zu einer umweltfreundlicheren und sichereren Verarbeitung nach dem Gebrauch bei.

Verzichtserklärung

Durch die Verwendung dieses Handbuchs erklären Sie sich mit diesem Haftungsausschluss einverstanden. TLS Commerce B.V. bemüht sich, vollständige, genaue und aktuelle Informationen im Handbuch und auf den begleitenden Webseiten bereitzustellen. Wenn Sie Fragen haben oder falsche Informationen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von TLS Commerce B.V. Alle Informationen sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der Informationen im Falle einer unachtsamen Verwendung entstehen. Die Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Angaben zum Unternehmen

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Handelskammer: 85524271
USt-IdNr.: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Niederlande