

Buttplug met afstandsbediening

Handleiding



Inbegrepen in de verpakking

- 1x Buttplug
- 1x Afstandsbediening
- 1x USB-kabel
- 1x Handleiding
- 1x Opbergzakje

Gebruik

1. Druk lang op de aan/uit-knop (2 seconden) en het product gaat naar de trilstand. Met een korte druk kunnen 10 verschillende trilfrequenties worden geschakeld. Druk 2 seconden lang op de aan/uit-knop om uit te schakelen.
2. De afstandsbediening werkt op een CR2032 knoopcelba

Opladen

1. Laad het product de eerste volledig op.
2. Het duurt ongeveer 2 uur voor een volledige lading.
3. Het apparaat kan na volledig opladen 60-90 minuten worden gebruikt: de specifieke gebruiksduur is afhankelijk van de geselecteerde trilstand Hoe hoger de trilstandfrequentie, hoe sneller de batterij leegraakt.
4. Je hoeft niet te wachten tot de batterij leeg is voordat u oplaadt.
5. Om de levensduur van de batterij te verlengen en de oplaad efficiëntie te garanderen, raden wij aan om het apparaat op te laden voordat de trilling van het apparaat aanzienlijk is afgenomen.
6. Als het product automatisch wordt uitgeschakeld, kan dit worden veroorzaakt door een gebrek aan energie en start het de zelfbeschermingsmodus. Laad het op tijd op.
7. De USB-kabel kan op verschillende stopcontacten worden aangesloten, zoals computers; gebruik het product niet tijdens het opladen
8. Na het opladen, verwijder de oplaadkabel en bewaar deze op een veilige plaats.

KLEIN & COMPACT

Voor beginners & ervaren gebruikers



Aandachtspunten

- Voor en na elk gebruik van het product, maak het grondig schoon. Zorg ervoor dat het product in de juiste stand staat voordat je het schoonmaakt.

- Spoel het hoofdgedeelte af met schoon water en antibacteriële zeep, en spoel vervolgens af met schoon water. Droog met een handdoek.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol, op aardolie gebaseerde oplosmiddelen of aceton bevatten.
- Bewaar het product op een koele, geventileerde en droge plaats om ervoor te zorgen dat het product niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hoge temperaturen, spanning, vocht en vervuiling.
- Afhankelijk van het aantal resterende elektrische ladingen in het apparaat, kan de oplaadtijd variëren.

Veiligheidskwestie

Als intieme partner van de meerderheid van de gebruikers is het veilig en gezond gebruik van deze massager de verantwoordelijkheid van zowel de gebruiker als ons. We willen de meerderheid van de gebruikers eraan herinneren:

- Dit product is alleen geschikt voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Houd het uit de buurt van kinderen.
- Gebruik tijdens het gebruik niet te veel kracht om letsel te voorkomen.
- Gebruik dit product niet in combinatie met andere producten. Als u zich ongemakkelijk voelt tijdens het gebruik, stop dan onmiddellijk met het gebruik van dit product.
- Controleer regelmatig of het product beschadigd is. Als u schade constateert, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
- Nadat het product is weggegooid, moet het worden behandeld als afval van elektrische en elektronische producten en naar het overeenkomstige afvalverwerkingsstation voor elektrische en elektronische producten worden gebracht.
- Dit product is niet geschikt voor gewoon afval.

Specificaties

- Trilfrequentie: 10 frequenties
- Geluidsniveau: 50dB
- Batterij: Oplaadbare lithiumbatterij
- Materiaal: ABS+ silica gel

- Gewicht: 77 gram
- Productafmeting: 9 CM *3,5 CM

Wij wensen jou een prettige beleving
met ons product en service.



Team Toys Hub