

LIVOO

Feel good moments

Notice d'utilisation

Chauffage céramique



Reference: DOM400
Version : 1.4
Language: Français

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle !

WWW.LIVOO.FR

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ DU TEMPS POUR BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.



Afin d'éviter une surchauffe, ne pas recouvrir l'appareil de chauffage.

1. Vérifier que la tension du secteur correspond à la tension nominale des appareils.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou un manque d'expérience et de connaissances si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et de comprendre la risques impliqués.
3. Enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
4. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Notice d'utilisation

5. Les enfants de moins de 3 ans doivent rester éloignés à moins qu'ils soient surveillés de façon continue.
6. Les enfants âgés d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans doivent seulement allumer / éteindre l'appareil à condition qu'il ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévu et qu'ils bénéficient d'une surveillance ou d'instruction concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sûre et reconnaissent les risques encourus. Les enfants âgés d'au moins 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou d'effectuer l'entretien de l'utilisateur.
7. Toujours, placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
8. Afin d'éviter une surchauffe, ne pas recouvrir l'appareil de chauffage.
9. Afin d'éviter les dommages de l'appareil n'insérez pas d'objets dans l'appareil.
10. Ne jamais mettre la face avant de l'appareil (grille) à moins de 1 mètre du mur, meubles et autres objets dans la salle de manière à éviter l'incendie.
11. Ne jamais introduire de stylos, crayons ou autres objets à travers la grille lorsque l'appareil tourne.
12. Ne plongez jamais le cordon alimentation ou l'appareil dans l'eau.
13. N'utilisez jamais l'appareil avec les mains mouillées.
14. Ne pas placer l'appareil dans les environs immédiats d'un bain, une douche ou une piscine.

Notice d'utilisation

15. N'utilisez jamais l'appareil sur une surface/plancher humide.
16. Utiliser l'appareil uniquement sur une surface solide et plane.
17. Ne jamais laisser l'appareil allumé sans surveillance.
18. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon d'alimentation trop tendu.
19. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon prolongateur.
20. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en marche au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de commande à distance séparé.
21. Toujours débrancher l'appareil quand il n'est pas utilisé ou avant de le nettoyer.
22. Pour débrancher la fiche de la prise, ne tirez pas par son cordon.
23. Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, chimiques ou contenant de l'alcool pour nettoyage de l'appareil.
24. N'utilisez jamais l'appareil s'il est endommagé.
25. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
(*)
26. N'utilisez jamais l'appareil avec la prise murale endommagée.
27. N'utilisez pas l'appareil près ou sur des surfaces chaudes.
28. Apporter une attention élevée lorsque l'appareil est utilisé près des enfants.



Notice d'utilisation

29. Utiliser uniquement l'appareil pour son but direct.
30. Ne jamais exposer l'appareil à une chute ou un choc.
31. L'appareil doit être réparé uniquement dans le service autorisé de réparation. Ne pas réparer l'appareil vous-même.
32. Une mauvaise manipulation ou une mauvaise utilisation peuvent conduire à un dysfonctionnement de l'appareil et des blessures à l'utilisateur.
33. Empêcher une surchauffe de l'appareil en gardant les entrées et sorties d'air exempt de tout ce qui peut provoquer le blocage. Vérifiez toutes les entrées et sorties de temps à autre pour retirer la poussière accumulée.
34. L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise électrique.
35. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues, telles que:
 - Des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
 - Des environnements du type chambres d'hôtes

(*) Électricien qualifié : service après-vente du producteur ou importateur ou toute personne qui est qualifié, agréé et compétent pour effectuer ce genre de réparations afin d'éviter tout danger. Dans tous les cas, vous devez retourner l'appareil.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.livoo.fr



Notice d'utilisation

INFORMATIONS TECHNIQUES

Puissance: 1200W
Voltage: 220V-240V 50-60Hz
CLASS II

PRECAUTIONS PARTICULIERES

ATTENTION

Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être donnée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.

AVERTISSEMENT

Le chauffage ne doit pas être utilisé si le panneau en céramique est endommagé

AVERTISSEMENT :

Ce radiateur n'est pas équipé d'un dispositif pour contrôler la température de la pièce. N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces, lorsqu'elles sont occupées par des personnes ne peuvent pas quitter la pièce d'elles-mêmes, à moins de prévoir une surveillance constante.

Notice d'utilisation

ATTENTION :

- Ne jamais utiliser un radiateur dans une salle avec des matières explosives telles qu'essence, pétrole, gaz, ou lors de l'utilisation et de colles de type inflammable.

DESCRIPTION



Panneau de contrôle

Indicateur lumineux

Grille de sortie d'air



Panneau de contrôle :

1. Affichage LED
2. Température/avancer l'heure
3. Température/reculer l'heure
4. Bouton ON/OFF
5. Bouton Mode : ventilateur normal/ventilateur air doux/ventilateur air chaud et appuyez 5 secondes pour programmer la minuterie
6. Oscillation



Notice d'utilisation

UTILISATION

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur standard.
2. Appuyez sur le bouton "ON / OFF", le produit fonctionne sur 1200 W, les trois voyants rouges étant allumés.
3. Appuyez sur le bouton "MODE" pour changer le mode de ventilation - Ventilateur normal (trois lumières bleues), chauffage doux (une lumière rouge), chauffage fort (trois lumières rouges)
4. Appuyez sur le bouton "TURN", le chauffage oscillera automatiquement avec un angle d'environ 70 ° C.
5. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler la température dont vous avez besoin.
6. Appuyez sur le bouton "MODE" pendant 5 secondes, l'affichage indique le minuteur, appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour régler le minuteur dont vous avez besoin pour éteindre automatiquement le chauffage (jusqu'à 9 heures), l'écran clignotant 3 fois terminer le réglage.

ARRET AUTOMATIQUE EN CAS DE CHUTE

L'appareil est équipé d'un système de sécurité anti-basculement. En cas de chute ou basculement de l'appareil, celui-ci s'arrête automatiquement de fonctionner (chauffage). La fonction ventilation froide continue de fonctionner 30 secondes le temps que l'élément de chauffe refroidisse.

PROTECTION ANTI SURCHAUFFE

L'appareil de chauffage est équipé d'un dispositif de sécurité qui l'éteint en cas de surchauffe accidentelle (p. Ex. Obstruction des grilles d'entrée et de sortie d'air, moteur tournant lentement ou pas du tout). Pour réinitialiser l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation pendant environ 10 minutes, éliminez la cause de la surchauffe, puis rebranchez l'appareil.

ENTRETIEN

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.

Pour enlever la poussière, utiliser un chiffon sec ou aspirer la poussière avec un aspirateur.

RANGEMENT

Ranger l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne jetez pas la boîte. Vous pouvez l'utiliser pour ranger l'appareil en été.

Notice d'utilisation

N° de modèle:	PTC-2018		
Modèle	Symbole	Valeur	Unité
Puissance thermique			
Puissance thermique nominale	P_{nom}	1.2	kW
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	0.0	kW
Puissance thermique en continu	$P_{max,c}$	1,2	kW
Consommation d'électricité auxiliaire			
À la chaleur nominale	e_{lmax}	0,000	kW
A la chaleur minimale	e_{lmin}	0,000	kW
En mode de veille	e_{lSB}	0,001	kW
Type d'apport de chaleur, uniquement pour les appareils de chauffage à accumulation électriques à accumulation électrique (sélection unique)			
Contrôle manuel de la charge thermique, avec thermostat intégré	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Contrôle manuel de la charge thermique avec réception d'informations sur la température ambiante et / ou extérieure	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température ambiante et / ou extérieure	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Puissance thermique réglable par ventilateur	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Type de contrôle de la puissance thermique/contrôle de la température ambiante (sélection unique)			
Contrôle de la puissance thermique à un palier et pas de contrôle de la température ambiante	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température ambiante	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Contrôle avec thermostat mécanique de la température ambiante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
Contrôle électronique de la température ambiante	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie de jour	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Autres options de contrôle (sélections multiples possibles)			



Notice d'utilisation

Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Avec option de contrôle de distance	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Avec contrôle de démarrage adaptatif	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Avec limitation du temps de travail	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Avec capteur ampoule noir	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
Contact details	DELTA, 1 rue Foch, 67540 Mundolsheim, FRANCE

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des
systèmes de collecte séparés)**

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



LIVOO
61071
67452 Mundolsheim-FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis