

NL/EN HANDLEIDING

INTENSE BUTT PLUG

ENGLISH MANUAL CAN BE FOUND IN THE PACKAGING



1. Laad de INTENSE BUTT PLUG volledig op.
2. Op de butt plug zie je 1 aan/uit knop. Houdt deze knop 3 secondes ingedrukt om het product in te schakelen.
3. Nadat de butt plug is ingeschakeld, druk dezelfde button (kort) in, om door de 7 verschillende vibreer en de 3 stoot standen te rouleren.
4. Je kan de butt plug ook met de bijbehorende afstandsbediening bedienen, doen dan wel eerst de butt plug handmatig aan. (LET OP: MOCHT DE AFSTANDSBEDIENING NIET WERKEN, DAN MOET JE EERST DE BESCHERMINGSLAAG VAN DE BATTERIJ WEGHALEN). De afstandsbediening heeft 2 knoppen:
5. Met de onderste knop activeer je de afstandsbediening.
6. Als de afstandsbediening is ingeschakeld, dan wordt de bovenste knop verlicht. De bovenste knop kan gebruikt worden om door de vibreer en stoot standen te rouleren

ENGLISH MANUAL

1. Fully charge the INTENSE BUTT PLUG.
2. On the butt plug you can see 1 on/off button. Long press this button for 3 seconds to activate the INTENSE BUTT PLUG.
3. When the butt plug is activated, short press the same button to scroll through 7 vibrating levels and 3 thrusting levels.
4. You can also control the butt plug with the wireless remote control. When using the remote control, first activate the butt plug manually. (NOTE: IF THE REMOTE CONTROL IS NOT WORKING, REMOVE THE PAPER SEAL ON THE BATTERY). The battery has 2 buttons.
5. The lower button can be used to activate the remote control.
6. When the remote control is activated, the upper button with ligh up. The upper button can be used to scroll through the vibrating and thrust levels.