

Inleiding

Geachte Klant!

Wij danken u voor het vertrouwen in ons merk Zeegma.

Wij bieden u een product dat ideaal is voor dagelijks gebruik dankzij de toepassing van hoogwaardige materialen en moderne technische oplossingen.

We zijn er zeker van dat de grote zorg bij de afwerking aan uw eisen voldoet.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gaat gebruiken.

Hebt u opmerkingen of vragen over het product, neem dan contact met ons op:

support@zeegma.com

Belangrijke gegevens

Lees alle bedieningsinstructies voor u uw apparaat gebruikt om met zijn functies kennis te maken en het voor het beoogde doel te gebruiken.

1. Lees vóór gebruik van het apparaat de gebruiksaanwijzing en volg de daarin omschreven instructies op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van het apparaat in strijd met het beoogde doel of voor schade veroorzaakt door onjuiste bediening van het apparaat. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
2. Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen, personen zonder ervaring, personen die geen kennis over het apparaat hebben indien ze onder toezicht zijn of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de informatie over de risico's die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt, hebben begrepen.

3. Wees uiterst voorzichtig wanneer het in de buurt van kinderen wordt gebruikt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. De kinderen mogen zonder toezicht geen schoonmaak of onderhoud uitvoeren.
4. Zorg ervoor dat de elektrische spanning op het plaatje van het apparaat overeenkomt met de elektrische spanning in uw huis.
5. Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen. Gebruik geen beschadigd apparaat. Probeer het apparaat niet zelf te repareren - neem contact op met een erkend reparatiebedrijf. Als het netsnoer beschadigd wordt, moet het door de fabrikant worden vervangen om gevaar te voorkomen.
6. Het apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik buiten. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan deze waarvoor het is ontworpen.
7. Na gebruik, bij montage, demontage en reiniging moet het apparaat worden uitgeschakeld en van de stroombron losgekoppeld.
8. Zorg dat het netsnoer niet in contact met hete onderdelen is. Trek het niet over scherpe randen.
9. Gebruik altijd het apparaat wanneer het op een effen oppervlakte staat.
10. Dompel het netsnoer, de stekker of de behuizing van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om gevaar van elektrische schokken te voorkomen.
11. Laat het werkende apparaat niet onbewaakt.
12. Laat het apparaat niet langer dan 3 minuten ononderbroken op maximum snelheid (turbostand) werken.
13. Vermijd contact met bewegende delen van het apparaat. Doe niets in het apparaat terwijl het in werking is om letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.
14. Wees voorzichtig bij gebruik van het mes. Wees voorzichtig bij het vasthouden van scherpe snijmessen, het leeg maken van de kom en bij het schoonmaken.

15. Gebruik het apparaat alleen met de originele accessoires overeenkomstig hun toepassing en neem daarbij alle voorzorgsmaatregelen in acht.
16. Breng geen wijzigingen in het apparaat aan.
17. Tijdens de reparaties uitsluitend originele reserveonderdelen gebruiken.
18. Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het crushen van ijs of voor het puren van kokende soep of harde en droge stoffen. Het kan het mes dof maken.
19. Zorg ervoor dat de meseenheid goed aan Mini Chopper is bevestigd voordat het wordt gebruikt.
20. Wees voorzichtig wanneer hete vloeistof in de keukenmachine of blender wordt gegoten, het kan plotselinge verdamping uit het apparaat vrijkomen.



Het product voldoet aan de vereisten van de toepasselijke Europese richtlijnen:

In overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EU moet dit product gescheiden worden ingezameld. Het product mag niet met normaal en huishoudelijk afval worden afgevoerd omdat het risico voor de gezondheid van mens of voor het milieu kan vormen. Het afgedankte product moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten.

Beschrijving van de onderdelen (afb. A)

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Snelheidsregelaar | 7. Mengbeker met het deksel |
| 2. Schakelaar | 8. Meseenheid |
| 3. Turbo - functie | 9. Mini Chopper |
| 4. Motorbehuizing | 10. Menghaak |
| 5. Blender | 11. Blenderhulpstuk |
| 6. Deksel | 12. Melkklopper |

Montage- en gebruiksaanwijzing

1. Monteer de blender op de motorbehuizing en controleer dat het goed zit (afb. 1). Zet de stekker in het stopcontact. Om de meseenheid te verwijderen op de knoppen aan beide zijden drukken.
2. Druk op de knop terwijl de snelheidsregelaar op de gewenste snelheid wordt ingesteld.
3. Laat de knop los om het apparaat te stoppen.

Mini Chopper

1. Plaats Mini Chopper op een effen oppervlakte.
2. Plaats de snijmesses correct in de kom van Mini Chopper (afb. 2).
3. Doe de ingrediënten in de kom van Mini Chopper.
4. Sluit de Mini Chopper met het deksel door het deksel met de klok mee te draaien.
5. Installeer de behuizing van het apparaat in het deksel tot het vastklikt.
6. Zorg ervoor dat de maximaal te gebruiken hoeveelheden zijn niet overschrijden. Vul niet hoger.
7. Druk op de knop terwijl de snelheidsregelaar op de gewenste snelheid wordt ingesteld. Laat de knop los om het apparaat te stoppen.
8. Om het risico op verwondingen te verminderen, de snijmesses nooit in de behuizing van het apparaat plaatsen voordat ze op de juiste manier in de kom van Mini Chopper zijn geplaatst.
9. Zorg ervoor dat het deksel goed is geïnstalleerd voordat het apparaat wordt gebruikt.

Klopper hulpstuk

1. Monteer het klopper hulpstuk op het apparaat (afb. 3). De karakteristieke klik wijst op de correcte installatie. Zet de stekker in het stopcontact.
2. Klop niet meer dan 6 eieren tegelijk.
3. Druk op de knop terwijl de snelheidsregelaar op de gewenste snelheid wordt ingesteld.
4. Laat de knop los om het apparaat te stoppen.

Reiniging en onderhoud

1. Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en haal het hulpstuk.
2. De behuizing van het apparaat kan worden gereinigd met een vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
3. De meseenheid en de hulpstukken kunnen onder stromend water met een mild afwasmiddel worden gereinigd.
4. Let op: wees voorzichtig bij gebruik van het mes.
5. Zorg ervoor dat het apparaat en de hulpstukken droog zijn voordat ze worden gebruikt.

De afbeeldingen dienen alleen ter illustratie, het werkelijke uiterlijk van de producten kan van het uiterlijk op de afbeeldingen verschillen.