

Handleiding en instellingen Gologi battery camera

Handleiding

1. Download in de Apple App store of Google playstore de Gologi app
2. Maak een account aan in de app of log in met uw bestaande account
3. Wanneer u de app heeft geopend kunt u de app overal toestemming voor geven om de app in zijn beste staat te laten werken
4. Haal het lipje van de camera naar beneden en zet de camera aan met de schuifknop
5. Open de Gologi app
6. Klik op de + rechtsboven in de app en klik dan op toestel toevoegen
7. Kies de categorie camera's en kies hier draadloze batterij camera
8. Selecteer "de volgende stap" en klik daarna op volgende
9. Voer uw wifi naam en wachtwoord in en klik op volgende
10. Klik op de melding op "ga door"
11. Scan met de camera de QR code die u in de app krijgt. Wacht tot u een toon hoort en klik daarna op "Hoor een toon"
12. De app telt nu af vanaf 2 minuten, de camera gaat zich nu met de app verbinden
13. Als de app is verbonden krijgt u de camerabeelden te zien in de app en klikt u rechtsboven op doorgaan
14. Wanneer u op doorgaan heeft geklikt zal de app naar het scherm van de camera gaan

Wanneer u de app overal toestemming voor heeft gegeven, is het ook mogelijk dat de camera wordt ontdekt, wanneer u de Gologi app heeft geopend, hierdoor kunt u de camera nog sneller verbinden

Funcities

Op het scherm in de app krijgt u nu onder de beelden van de camera het batterijpercentage te zien.

Onder het batterijpercentage heeft u zeven functies om op te klikken

Screenshot laat u een foto maken van de huidige beelden van de camera.

Opnemen laat u het huidige beeld van de camera opnemen, wanneer u nogmaals op opnemen heeft geklikt zal de app stoppen met het opnemen.

Album laat u de beelden inzien die u heeft opgenomen of gefotografeerd met de screenshot en opnameknop

Cloud opslag laat u beelden opslaan zonder dat u een sd kaart hoeft te kopen voor in de camera, ook hoeft u zich er geen zorgen over te maken dat u de beelden kwijt raakt wanneer iemand bijvoorbeeld uw camera steelt of de SD kaart uit de camera haalt.

De tarieven van de cloud service vind u onderaan deze handleiding.

Om de cloudservice aan te schaffen klikt u op de cloud opslag knop, daarna "abonneer nu", onderaan vind u een knop "purchase" klik hierna op "purchase service plan". Kies nu het abonnement dat het beste bij u past. **U kunt ook eenmalig een proefperiode van 7 dagen nemen om de functie uit te testen.** Zodra u het abonnement heeft gekozen dat bij u past, klikt u op abonneren. Nu kunt u de apparaten kiezen waarvoor u het abonnement wilt gebruiken. U kunt via de app kiezen om te betalen via creditcard of paypal, als u dit niet heeft kunt u onderaan de handleiding een link vinden hoe u uw ideal account kunt verbinden aan uw paypal account.

Afspelen laat u kiezen uit drie andere knopen "Datum" om de datum van de beelden die u terug wilt kijken te kiezen, "Record" laat u de beelden opnemen, zodat u deze langer kunt terugkijken, "Screenshot" laat u een foto maken van de opgeslagen beelden.

Alarm geeft u zes opties waarmee u de gevoeligheid van de camera kan inschakelen.

U kunt inschakelen of u bij beweging een melding krijgt.

Video-opnameduur laat u een tijd tussen 15 en 120 seconden selecteren waarmee u kunt aangeven hoelang er bij een gebeurtenis wordt opgenomen. Als u bij deze functie vroegtijdige beëindiging inschakelt zal de camera niet opnemen als er na 10 seconden niets is gebeurt.

Alarm Interval laat u een tijd selecteren tussen de 0 en 60 seconden

Gevoeligheid laat u de gevoeligheid van de bewegingsdetectie instellen in 3 standen laag medium en hoog

Activiteiten Regio laat u een gebied selecteren wat bewaakt moet worden met de bewegingsdetectie functie, u kunt hier meerdere regio's voor maken, zodat u bijvoorbeeld wanneer u de camera tijdelijk ergens anders wilt hangen dit niet elke keer weer hoeft in te stellen

Lichaamsdetectie laat u selecteren of het beeld wordt opgenomen wanneer er iemand langs loopt

Bel laat u een knop aan/uit knop zien als u hierop klikt gaat er een alarm af

Opties op het scherm

Speaker icoon als u op de speaker knop klikt kunt u aanzetten of u het geluid dat de camera waarneemt hoort of niet

HD/SD laat u kiezen tussen welke kwaliteit beeld u ziet, hiermee kunt u bijvoorbeeld data besparen wanneer u de beelden via uw mobiele data bekijkt

Vergroot knop laat u de beelden op het volledige scherm van uw telefoon bekijken

Instellingen

Klik rechtsboven in het beeld van de camera op het potloodje, als u hierop heeft geklikt vindt u de instellingen van de camera.

Naam camera onder deze optie heeft u drie andere opties "Icoon" hiermee kunt u een foto kiezen om uw apparaat in de app te laten weergeven

"Naam" laat u de naam van de deurbel veranderen

"Locatie" laat u kiezen waar de camera hangt

Toestel info geeft u de standaard informatie over uw apparaat, zoals uw gebruikersnaam, IP adres Toestel ID, tijdzone en signaal sterkte

Tap-to-run en automatisering in deze instelling kunt u de tap-to-run scènes activeren die u voor dit apparaat heeft ingesteld

Basisfuncties laat u bepaalde functies in- en uitschakelen die u vaak kunt gebruiken of handig kan vinden, zoals de status monitor

Flip het scherm laat u het beeld draaien

Tijd watermerk zorgt ervoor dat u kunt zien welke tijd en datum er is gefilmd

Anti flicker zorgt ervoor dat u de camera op kan laten nemen in een bepaalde framerate, zodat hij bijvoorbeeld net zo snel opneemt als dat de lichten in uw huis flikkeren

Infrarood nachtzicht-functie laat u kiezen uit drie opties aan, uit en automatisch

Instellingen detectie-alarm geeft u zes opties waarmee u de gevoeligheid van de camera kan inschakelen.

U kunt inschakelen of u bij beweging een melding krijgt.

Video-opnameduur laat u een tijd tussen 15 en 120 seconden selecteren waarmee u kunt aangeven hoelang er bij een gebeurtenis wordt opgenomen. Als u bij deze functie vroegtijdige beëindiging inschakelt zal de camera niet opnemen als er na 10 seconden niets is gebeurt.

Alarm Interval laat u een tijd selecteren tussen de 0 en 60 seconden

Gevoeligheid laat u de gevoeligheid van de bewegingsdetectie instellen in 3 standen laag medium en hoog

Activiteiten Regio laat u een gebied selecteren wat bewaakt moet worden met de bewegingsdetectie functie, u kunt hier meerdere regio's voor maken, zodat u bijvoorbeeld wanneer u de camera tijdelijk ergens anders wilt hangen dit niet elke keer weer hoeft in te stellen

Lichaamsdetectie laat u selecteren of het beeld wordt opgenomen wanneer er iemand langs loopt

Instellingen voor energiebeheer geeft u een overzicht van het batterijpercentage, of de camera op dit moment op de batterij of op stroom werkt en low battery alarm laat u instellen bij welk batterijpercentage u een melding krijgt over het batterijpercentage.

Offline notificatie geeft u een melding wanneer het apparaat meer dan 30 minuten offline is, als uw camera in energiebesparingsmodus staat krijgt u pas een melding na 8 uur.

FAQ & feedback geeft u de meest gestelde vragen aan ons en wat wij hier als antwoord op geven. Hiermee kunt u veel voorkomende problemen verhelpen.

Toestel delen geeft u de mogelijkheid om uw apparaat met een ander account te delen. Klik op voeg delen toe, daarna deel met het account Gologi, voer hier het emailadres van de andere gebruiker in en de regio waarin deze gebruiker zich bevindt
U kunt ook kiezen om te delen via een andere methode. U moet eerst het aantal personen invoeren, daarna kunt u de methode kiezen om het te versturen, dit kan bijvoorbeeld via whatsapp, bericht of door een link door te sturen.

Snelkoppeling startscherm laat u een pop-up bericht zien, als u hier op "ga door" klikt en bij het volgende bericht op "toevoegen", dan wordt er een snelkoppeling toegevoegd aan uw startscherm, hiermee kunt u via 1 klik direct naar de deurbel gaan.

Toestel update laat u zien of het apparaat een update nodig heeft, onder deze instelling kunt u ook "automatische update" aanvinken, zodat het apparaat automatisch alle updates uitvoert die deze binnenkrijgt.

Verwijder toestel laat u het apparaat verwijderen uit uw app, als u op bevestigen klikt is het apparaat definitief verwijderd en worden ook alle snelkoppelingen die u voor het apparaat heeft ingesteld verwijderd.

Ophangen van de camera

U kunt de camera ophangen door eerst de meegeleverde poot in de onderkant van de camera te draaien. In de poot zitten vier gaten waarmee u hem op kunt hangen aan een muur of aan een plafond door hier doorheen de 4 meegeleverde schroeven te boren

Cloud tarieven

Al de abonnementen voor de cloudopslag zijn maandelijks opzegbaar.

Gratis proefperiode

U kunt eenmalig een gratis proefperiode van 7 dagen nemen, om de cloudopslag in de app uit te testen

14 dagen terug kijken met 1 camera €49,99 per jaar

Met dit abonnement kunt u de beelden van 1 apparaat 14 dagen terugkijken.

Omdat dit een jaarabonnement is betaald u slechts slechts €49.99 per jaar in plaats van €59.88, hierdoor bespaart u bijna €10 op jaarbasis

7 dagen terugkijken met 3 camera's €5.99 per maand

Met dit abonnement kunt u de beelden van 3 apparaten 7 dagen terugkijken

14 dagen terugkijken met 1 camera €4.99

Met dit abonnement kunt u de beelden van 1 apparaat 14 dagen terugkijken

Paypal linken aan ideal

<https://www.alleszondercreditcard.nl/paypal-met-ideal/>