

MerryX Pets Dierenverjager / Ongedierte verjager

Model No.:AN-B030

GEBRUIKSAANWIJZING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door om alle mogelijkheden van het apparaat te begrijpen en gebruikersafwijkingen te voorkomen. Bewaar deze instructies voor het inkomende gebruik.

WERKING:

- Een sterk ultrasoon signaal beangstigt dieren. De dieren vermijden het gebied vanwege het onaangename ultrasone geluid. Het geluid wordt geactiveerd wanneer een dier het bereik binnengaat. Zodoende kunnen dieren niet aan de binnenkant worden geweerd en is de schadelijke werking sterker.
- Een sterk flits beangstigt en weert dieren af. De sterke flits wordt geactiveerd wanneer een dier binnen het bereik komt, de dieren zullen beangstig raken en vluchten weg.

WAAR MOET HET APPARAAT WORDEN GEPLAATST

1. Wat betreft de lineaire voortplantingskarakteristiek van ultrasone golven, installeer dit apparaat gelieve in de richting waaruit de dieren binnen komen, dit zal een betere effect hebben.
2. Kies bij het installeren van dit apparaat een plek waar de zonnepanelen aan de bovenkant, zolang mogelijk zonstralen krijgen en vermijd obstakels die de zonstralen blokkeren. Als er stof of besmeuring op het zonnepaneel is, veeg ze dan alstublieft weg om het hoge rendement van de foto-elektrische conversie te garanderen.
3. Bevestig het opzetstuk op het apparaat, plaats het apparaat in de grond op een plek dat u gunstig lijkt. U zult het een beetje moeilijk vinden om het opzetstuk voor de eerste keer aan te sluiten, wat normaal is. Na het gebruik voor meerdere malen, zal het gemakkelijker zijn om het te installeren, dus gebruik geen externe kracht om de bovenkant van de producten te hameren. Kies bij de keuze van de plaats van installatie, een geschikt terrein om ervoor te zorgen dat water de USB-interface (zie de tabel) niet kan onderdompelen in slechte weersomstandigheden, om schade aan het product te voorkomen.
4. De achterkant van het apparaat heeft een ophangopening, u kunt het apparaat ophangen op de plaats waar u de dieren wilt beangstigen.



INSTELLINGEN

Knop "SENS" (links): is voor het instellen van de gevoeligheid en afstand. Door de knop met de klok mee te draaien, vergroot u het bereik van bescherming. Om kleine dieren af te weren, draai de knop naar rechts. -Button "FREQ" (rechts): frequentieregeling. Door de knop met de klok mee te draaien, verhoogt u de frequentie.

Knop "FREQ" Positie:

- 0: UIT

- 1: 13,5 KHz-17,5 KHz weert dieren zoals muizen, kleine knaagdieren, ...

- 2: 15,5KHz-19,5KHz weert dieren zoals grote honden, vossen ...

- 3 : 19.5KHz-23.5KHz weert dieren zoals kleine honden, kat, vogel ...

- 4: Sterk flits

- 5: Alle functies werken, zwaai-frequentie van modus 1 - modus 2 - modus 3, en sterk flits inschakelen. Dit is de beste functie aangezien deze alle functies van het apparaat zal bestrijken. Belangrijk: om een instelling te wijzigen, moet u altijd vanuit de UIT-positie beginnen en vervolgens direct naar de gewenste functie gaan. Als u de instelling wilt wijzigen, moet u altijd opnieuw opstarten vanuit de positie Uit. (Bijvoorbeeld als u direct van 5 naar 3 gaat, de frequentie zal het resultaat verschillen van de echte 3 positie).

DE BERSCHERMING VAN DE BATTERIJ PRESTATIES

1. Gebruik bij het eerste gebruik van het product volledig de batterijvoeding (meegeleverd met het apparaat). Wanneer de stroom volledig van de batterij is verbruikt, blijft de laagspanningsindicator van het rode lampje knipperen. Sluit dan het apparaat aan op een USB-uitganginterface (zoals een computer, oplader voor mobiele telefoons of MP3) met behulp van de USB-kabel die bij het apparaat is geleverd. Nadat de batterij volledig is opgeladen, gaat de rode indicator branden - en blijft branden). Laad de batterij opnieuw op wanneer de batterij volledig is gebruikt. Door transport, opslag en distributie, kan de tijd dat het kost om de batterij op te laden in eerste instantie variëren. Dit is normaal. Nadat de batterij drie keer is opgeladen, zal de batterij het laadpatroon en de duur ervan stabiliseren.
2. Als de oplaadbare batterij nieuw is of de batterij in het apparaat is opgeslagen zonder dat deze langer dan een maand is gebruikt, is het normaal dat de oplaadbare batterij snel wordt opgeladen. Het moet drie tot vijf keer worden opgeladen voordat de batterij het laadpatroon stabiliseert. Als de oplaadbare batterijen lange tijd zijn gebruikt maar snel worden opgeladen, kan dit betekenen dat u de batterijen binnenkort moet vervangen.
3. Als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, raden we aan om drie 1,2V AA-oplaadbare batterijen te vervangen. Hoe beter de kwaliteit van de batterijen en hoe groter de capaciteit, hoe beter de algehele prestaties van het apparaat.
4. Gooi de batterijen weg volgens de wetten en voorschriften van uw land.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening: 3 oplaadbare batterijen (oplaadbaar via zonnepaneel of USB-kabel)
Infraroodsensorhoek: 110 graden Detectiebereik: 8 tot 9 meter, afhankelijk van de diergrootte (voor grootste dier, vergroot het bereik).

AANVULLENDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT ULTRASONORE

De ultrasone is echt krachtig om efficiënt te schrikken. Het gebeurt dat de mens een deel van zijn bereik kan horen (jonge mensen en kinderen). Plaats het apparaat dus zo ver mogelijk van het menselijke leven om irritaties te voorkomen. Installeer dit apparaat niet op een speelterrein voor kinderen en baby's.