

1	TOEPASSINGSGEBIED	3
2	BESCHRIJVING (FIG. A)	3
3	INHOUD	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	4
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
5.1	<i>Werkplaats</i>	4
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	4
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	5
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	5
5.5	<i>Service</i>	6
6	BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	6
7	ASSEMBLAGE	6
7.1	<i>De juiste zuigmond kiezen</i>	6
7.2	<i>Monteren van de wielen op het onderstel</i>	6
7.3	<i>Monteren van de duwhandgreep</i>	7
7.4	<i>Monteren van de stoffilter(Fig. B)</i>	7
7.5	<i>Montage van het toestel</i>	7
8	GEBRUIK	7
8.1	<i>Het toestel AAN/UIT schakelen:</i>	7
8.2	<i>Droog stofzuigen</i>	8
8.3	<i>Nat stofzuigen:</i>	8
8.4	<i>Uitlaatslang:</i>	8
9	PROBLEEMOPLOSSING	9
10	REINIGING EN ONDERHOUD	9
10.1	<i>Reiniging</i>	9
10.2	<i>Reinigen van de kuip</i>	9
10.3	<i>Reiniging van het filter</i>	9
11	TECHNISCHE GEGEVENS	10
12	SERVICEDIENST	10
13	OPSLAG	10

14	GARANTIE	11
15	MILIEU	11
16	CONFORMITEITSVERKLARING	12

STOFZUIGER NAT/DROOG POWX325

1 TOEPASSINGSGEBIED

Uw nat/droogzuiger is ontworpen voor het opzuigen van droog afval en stof, alsmede voor het opzuigen van vloeistoffen.

Het apparaat is niet geschikt voor commerciële doeleinden.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Slang | 12. Motorbehuizing |
| 2. Draineeslang | 13. Aansluiting voor stofzuigerslang |
| 3. Draineerstop | 14. Kuip |
| 4. Wiel | 15. Wiel |
| 5. Handgreep | 16. Nattevloerborstel |
| 6. Pijp | 17. Drogevloerborstel |
| 7. Draaghandgreep | 18. Spleetzuiger |
| 8. Duwhandgreep | 19. Ronde borstel |
| 9. Aan/uit-schakelaar | 20. Textielfilter |
| 10. Opbergruimte voor accessoires | 21. Geavanceerd filter |
| 11. Klem | |

3 INHOUD

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!





- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1 nat/droog stofzuiger | 1 spleetzuiger |
| 1 slang | 1 ronde borstel |
| 1 pijp | 1 geavanceerd filter |
| 1 natte vloerborstel | 1 textielfilter |
| 1 droge vloerborstel | 1 handleiding |
| 1 handgreep | 2 vaste en 2 zwenkwielen |



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade		Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en)
	Voor gebruik de handleiding lezen		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aarddraad is daarom niet nodig

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheidswaarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stof afzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Schakel het toestel niet in zonder dat het filter en de motor op hun plaats zitten.
- Rol tijdens het gebruik het netsnoer altijd minstens voor twee derden van zijn totale lengte uit om het gevaar voor struikelen te vermijden.
- Gebruik het toestel niet op hete oppervlakken of bij hoge temperaturen.
- Gebruik het toestel niet met verstopte accessoires. Hou het toestel en de accessoires vrij van stof, pluizen, haar, ... om een vrije luchtstroom te behouden.
- Laat het toestel niet onbeheerd achter wanneer het draait; schakel het uit.
- Dit toestel mag niet gebruikt worden voor het opzuigen van zaagstof of hout.

OPGELET: Dit toestel mag niet gebruikt worden voor het opzuigen van de volgende materialen:

- Gevaarlijke materialen/stof die uw gezondheid kunnen bedreigen.
- Puntige, scherpe of zeer grote voorwerpen. Haal deze weg uit het te stofzuigen gebied.
- Brandbare of explosieve vloeistoffen (zoals benzine). Gebruik het toestel niet in de buurt van zulke materialen.
- Printertoner (van printers of kopieermachines). Deze zijn geleidend en kunnen het toestel beschadigen.
- Brandende of rokende voorwerpen zoals sigaretten, lucifers of warme as.

7 ASSEMBLAGE

7.1 De juiste zuigmond kiezen

Gebruik van de droge vloerborstel	Voor het reinigen van droge oppervlakken zoals vloeren, tapijt, ...
Gebruik van de natte vloerborstel	Voor het opzuigen van water of niet-vluchtige substanties.
Spleetzuiger	Voor het reinigen van verwarmingstoestellen, lijsten, hoeken, ... Ook gebruikt om grote hoeveelheden vloeistof op te zuigen.
Ronde borstel	Voor het reinigen van kleine oppervlakken zoals ramen of de hoeken van de kamer.

7.2 Monteren van de wielen op het onderstel

- Verwijder het motorhuis en het textielfilter.
- Draai de kuip onderste boven en monteer vervolgens de 2 vaste wielen achteraan en de 2 zwenkwielen vooraan.
- Plaats de kuip weer rechtop.
- Breng textielfilter en motorhuis opnieuw aan.



7.3 Monteren van de duwhandgreep

- Monteer duwhandgreep met bijgeleverde bouten en moeren op het onderstel.

**7.4 Monteren van de stoffilter(Fig. B)**

De stoffilter is geschikt voor het opvangen van klein afval en stof.

- Verwijder het motorhuis.
- Verwijder het filter door het naar boven te trekken.
- Plaats het droge filter terug in het toestel. Zorg ervoor dat het filter correct geplaatst werd.
- Breng het motorhuis weer aan.

7.5 Montage van het toestel

- Druk de vergrendelknop van de aansluiting in en voer het slanguiteinde in tot de aanslag, vergrendelknop los laten en slang lichtjes naar voor toe trekken om vergrendeling te verzekeren. Om de slang te verwijderen: druk de vergrendelknop van aansluiting in en trek de slang naar voor toe om te verwijderen.
- Monteer het bovenste gedeelte van pijp op het onderste gedeelte (met houder), sluit daarna handgreep aan op het bovenste gedeelte van de pijp.
- Stop het smalle deel van de pijp in de handgreep met de luchtopening. Indien nodig kan de tweede verlengpijp nu gemonteerd worden.
- Monteer de natte-/droge vloerborstel op het onderste gedeelte van pijp.
- Noteer dat spleetzuiger of ronde borstel enkel rechtsreeks op de handgreep kunnen gemonteerd worden.
- Rol voorzichtig voldoende netsnoer af vóór u de stekker in het stopcontact stopt. Rol tijdens het werken altijd minimaal twee derde van de lengte van het netsnoer af om struikelgevaar te voorkomen.



OPGELET: Vertrek of draag het toestel nooit aan zijn netsnoer.

8 GEBRUIK**8.1 Het toestel AAN/UIT schakelen:**

Uw stofzuiger is uitgerust met 2 motoren die u afzonderlijk of tegelijkertijd kunt gebruiken (voor meer zuigkracht).

- Stop de stekker in een geschikt stopcontact (220-240 Volt).
- Zorg dat de gemonteerde accessoires goed gemonteerd en in de juiste stand zitten.
- Duw op de eerste aan/uit-schakelaar om het toestel te starten.
- Tijdens het gebruik kunt u de tweede aan/uit-schakelaar indrukken om de zuigkracht te verhogen. Om het toestel uit te schakelen, duwt u op de 2 aan/uit-schakelaars.



OPGELET: Gevaar voor verwondingen. Een niet-ontrold netsnoer kan tot struikelen leiden.

Haal de stekker na elk gebruik uit het stopcontact.

8.2 Droog stofzuigen

- Controleer of de stof- en textielfilter gemonteerd zijn.
- Monteer de buis op de slang.



OPGELET: Controleer of de accessoires niet verstopt zitten en in een goede staat verkeren. Beschadigde onderdelen moeten vervangen worden. Verstopte slangen of buizen zullen de prestaties aantasten en kunnen het toestel beschadigen.

8.3 Nat stofzuigen:

- Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is.
- Verwijder de motorbehuizing door de twee klemmen los te maken en de motorbehuizing weg te nemen.
- Verwijder de stof- en textielfilter. Verwijder de supportring van het textielfilter en plaats de supportring boven op de kuiprand.
- Monteer de motorbehuizing opnieuw boven op de supportring en de kuiprand.
- Zorg ervoor dat het stof/waterreservoir proper en vuil- en stofvrij is.
- Sluit de geschikte zuigmond aan.
- De nattevloerborstel rechtsreeks op pijp. De spleetzuiger rechtsreeks op handgreep.
- Stop de stekker in het stopcontact en duw op de ON/OFF knop. De motor van het toestel start; u kunt nu beginnen te zuigen.
- Dompel de zuigmond niet volledig onder om grote hoeveelheden vloeistof uit een gootsteen, een tank, enz. op te zuigen. Laat bovenaan de zuigmond de opening vrij om een luchtinstroom mogelijk te maken.
- Het toestel is uitgerust met een vlotterklep die het zuigen stopzet wanneer het reservoir tot aan zijn maximumcapaciteit gevuld is of wanneer de stofzuiger wordt omgekegeld. De motorsnelheid zal verhogen. Zet de motor uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer dit gebeurt.
- Leid de gekozen zuigmond over het vloer/gootsteen/tankoppervlak om water op te zuigen.
- Schakel het toestel uit door op de ON/OFF knop te duwen en haal de stekker uit het stopcontact.

8.4 Uitlaatslang:

Wanneer u grote hoeveelheden water opzuigt, dan kunt u gemakkelijk het water opvangen in verschillende reservoirs of emmers m.b.v. de uitlaatslang .

- Neem de uitlaatslang uit haar houder.
- Verwijder de afsluitdop.
- Laat het water in een extern reservoir of een emmer overlopen.
- Zet de afsluitdop terug vast en zorg ervoor dat hij goed vastzit om ongewenst leeglopen of lekkage te voorkomen.
- Zet de uitlaatslang terug vast in haar houder.



OPGELET: Zuig geen oplosmiddelen, explosieve, brandare en/of gevaarlijke vloeistoffen op zoals benzine, olie, alcohol, verf, verdunners, zuren, enz.

9 PROBLEEMOPLOSSING

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het toestel volledig afkoelen vóór u een van de oplossingen toepast die in het onderdeel "Probleemoplossing" worden beschreven.

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Te lage zuigkracht.	Slechts 1 schakelaar op ON.	Duw de tweede schakelaar in.
	Het hulpstuk zit verstopt.	Verwijder alle verstoppingen van het hulpstuk.
	Stof/waterreservoir is vol.	Maak het stof/waterreservoir leeg.
	Filter is vuil.	Reinig het filter.
Motorgedeelte werkt niet.	Het motorgedeelte is niet ingeschakeld of de stekker zit niet in het stopcontact.	Controleer of het motorgedeelte op het net is aangesloten en ingeschakeld is.

10 REINIGING EN ONDERHOUD



Opgelet ! Trek de netstekker uit de contactdoos alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.

10.1 Reiniging

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Hou de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.



Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.



Dompel het motorhuis niet in water onder!

10.2 Reinigen van de kuip

- Ledig en reinig de kuip na ieder gebruik.
- Droog de kuip zorgvuldig nadat de machine is gebruikt voor het opzuigen van vloeistoffen.

10.3 Reiniging van het filter.

- Maak de twee klemmen op het stof/waterreservoir los en verwijder het motorgedeelte.
- Neem het filter weg door het naar boven te trekken.
- Klop het filter binnenin een afvallemmer proper. Was het filter onder lauw stromend water en gebruik indien nodig een zacht detergent. Gebruik nooit kokend water. Laat het filter in de zon na het wassen drogen vóór u het opnieuw gebruikt.
- Plaats het droge filter terug in het toestel. Zorg ervoor dat het filter correct geplaatst werd.
- Zet het motorgedeelte terug op het toestel vast. Vergrendel de klemmen op het stof/waterreservoir.

Nota: Het wordt aangeraden om het reservoir leeg te maken wanneer het nog niet halfvol is. Het water/stofreservoir is niet ontworpen om water op te slaan; zorg ervoor dat het reservoir onmiddellijk na gebruik wordt leeggemaakt.



Onthoud! Na het nat stofzuigen moet het filter gedroogd worden vóór u opnieuw droog kunt stofzuigen.

WAARSCHUWING: Wees oplettend wanneer u het reservoir leegmaakt – het kan meer wegen dan u denkt.

11 TECHNISCHE GEGEVENS

	POWX325
Netspanning	220-240 V
Netfrequentie	50-60 Hz
Vermogen	2 x 1200 W
Capaciteit kuip	60 l
Gewicht	23,2 kg
Koelsysteem	Luchtcirculatie
Vacuümdruk	>16 Kpa

12 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

13 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

14 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propre ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

15 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

16 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product : Stofzuiger Nat/Droog
Handelsmerk : POWERplus
Model : POWX325

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-2 : 2010
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Hugo Cuypers
Certificatiemanager
14/09/2016