



Gebruiksaanwijzing.

1. Draai tegen de klok in om het apparaat te openen
2. Voeg 130 ml water en enkele druppels geuolie toe
3. Draai en trek voorzichtig aan de houder om de katoenen staaf eruit te halen. Let goed op! Er zit een veertje in de houder die de katoenen staaf aandrukt. Zonder het veertje werkt het apparaat niet.
4. Laat de staaf 1 minuut in het water weken.
5. Stop de staaf terug en druk de houder aan tot u een klik hoort. Sluit de deksel.
6. Sluit de stroomkabel aan en druk op de soft touch knop.

Veiligheidsvoorschriften.

1. Dit apparaat is een precisie-instrument, gelieve niet uit elkaar te halen. Gebruik het niet bij nat weer
2. De werkspanning van dit apparaat is DC 5V. Zorg ervoor dat de voeding een DC-stroombron is met een spanning van 5V.
3. Als u het apparaat voor een langere periode niet gebruikt, haal dan het water uit het apparaat en haal de stroomkabel los.
4. Het is aan te bevelen dat u tenminste eens per week de watertank schoonmaakt. Vermijd hierbij harde en scherpe objecten en gebruik geen bijtende middelen.
5. Indien het apparaat een vreemd geluid of minder vocht produceert, voeg dan wat extra water toe in de watertank nadat u het apparaat heeft uitgezet.

INSTRUCTIES

