



Quick Start

Best Berry Dvd-speler 2

- Gebruik DVD/CD
- Gebruik USB/SD
- Extra voeding
- Problemen
- Let op!

Gebruik DVD/CD

Hoe je de externe dvd-speler gebruikt.

1. Sluit de dvd-speler aan op de laptop/computer met de USB-kabel.
2. De laptop/computer herkent de dvd-speler automatisch en er verschijnt een pop-up dat het apparaat gedetecteerd is.
3. Als deze pop-up niet wordt weergegeven, ga dan naar "Deze PC". Hier wordt de dvd-speler weergegeven.
4. Klik op het knopje "IN/OUT" die aan de zijkant van de dvd-speler zit.
5. Stop de CD/DVD erin en sluit de dvd-speler.

Gebruik USB/SD

USB & SD aansluiten.

1. Sluit de dvd-speler aan op de laptop/computer met de USB-kabel.
2. De laptop/computer herkent de dvd-speler automatisch en er verschijnt een pop-up dat het apparaat gedetecteerd is.
3. Als deze pop-up niet wordt weergegeven, ga dan naar "Deze PC". Hier wordt de dvd-speler weergegeven.
4. Stop de USB of SD in de daarvoor bestemde poort.

Extra voeding

Heeft de dvd-speler te weinig stroom om alles tegelijk te draaien?

1. Bij de dvd-speler word een extra usb-kabel meegeleverd.
2. Stop deze in de dvd-speler.
3. Sluit het vervolgens aan op een externe stroombron.

Problemen

Heb je Windows 11?

1. Check of je een driver op je computer hebt staan.
2. Heb je dit niet? Download een driver (wij raden VLC Media Player aan, deze is gratis en werkt top).

De dvd-speler wordt niet gevonden op Windows computer.

1. Start de computer opnieuw op en probeer het nogmaals.
2. Nog niet gelukt? Ga dan naar google en typ in: "Uw cd- of dvd-station wordt niet herkend door Windows of andere programma's". Bovenaan vind je de website van Microsoft die alle oplossingen uitlegt.

De dvd-speler wordt niet gevonden op Apple computer.

1. Stop een CD/DVD in de dvd-speler. Vaak word het dan herkend.
2. Nog niet gelukt? Start de computer opnieuw op en probeer het nogmaals.

CD of DVD zit vast.

1. Pak een naald of een speld.
2. Druk deze in het kleine gaatje naast de "IN/OUT"-knop.

Let op!

Belangrijk om rekening mee te houden.

- Kijk niet recht in de interne laser. Dit is slecht voor je ogen.
- Plaats geen magnetische objecten op/bij de dvd-speler.
- Leg de dvd-speler plat en stabiel neer.
- Plaats geen objecten op de dvd-speler op de goede werking van de dvd-speler te garanderen.