

# HANDLEIDING

## Den&Ma Airwrap

- Controleer altijd eerst of de spanning overeenkomt met het voltage in de woning. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes of in de buurt van een badkuip, douche, wastafel in gebruik met water.
- Indien het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- Voor extra bescherming moet een aardlekschakelaar (RCD) worden geïnstalleerd met een max. van 30MA
- Gebruik de haardroger niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze
- gebruiksaanwijzing. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen onder de 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Trek altijd de stekker van de haardroger uit het stopcontact als u hem niet gebruikt en voor  
reiniging.
- Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken, het apparaat niet onderdompelen in water of in andere vloeistoffen.
- Spuit geen aërosolproducten wanneer de haardroger in werking is.
- Laat de haardroger niet ingeschakeld wanneer u hem niet gebruikt.
- Gebruik geen andere opzetstukken dan meegeleverd.

# HANDLEIDING

## *Den&Ma Airwep*

- De luchtinlaat en luchtuitlaat openingen mogen nooit worden geblokkeerd om te voorkomen dat te heet word.
- Houd uw haar uit de onmiddellijke buurt van de inlaatopening om te voorkomen dat het naar binnen getrokken wordt
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats. Gebruik het niet wanneer u water op uw handen heeft.
- Als de luchtstroom tijdens het gebruik echter per ongeluk wordt geblokkeerd, zal de ingebouwde thermische beveiliging het apparaat automatisch uitschakelen. De haardroger zal na enkele minuten afkoelen automatisch weer inschakelen.