



JEOL2145

HOOFDBESTANDELEN

1. Deksel.
2. Aardewerk recipiënt.
3. Handvat deksel.
4. Programmakiezer.
5. Keuzeschakelaar AAN
6. Handgrepen.
7. Hoofdbehuizing.
8. Keuzeschakelaars +/-
9. Display.

ATTENTIE

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt en bewaar hem voor toekomstige vragen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder passend toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die daaraan verbonden zijn.
- Houd alle plastic zakken en verpakkingsonderdelen buiten het bereik van kinderen. Zij zijn potentieel gevaarlijk.
- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet zonder te controleren of de spanning op het typeplaatje en die van uw huishouden overeenkomen.
- Controleer of de stekker een adequate aarding heeft.
- Scherpe temperatuurcontrasten kunnen de recipiënt doen barsten, vermijd deze om de houdbaarheid te verlengen.
- Het apparaat moet op een stabiele ondergrond worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als er zichtbare tekenen van schade zijn.
- Vermijd elk contact tussen de kabel en de hete delen.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het in gebruik is.
- ATTENTIE: Heet oppervlak.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- ZEER BELANGRIJK: Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.

- Gebruik het apparaat niet in de buurt van verwarmingszones.
- Gebruik de ontvanger niet in een magnetron.
- Raak de hete oppervlakken niet aan. Gebruik altijd de handgrepen bij het manipuleren.
- Gebruik, om het risico van elektrische schokken te verminderen, alleen de bijgeleverde schalen.
- Til het deksel voorzichtig op en open het om verbranding te voorkomen. De stoom kan verbranden.
- Verplaats het apparaat niet wanneer het in werking is.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor het eerste gebruik, reinig de ontvanger en het deksel.
- Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en het display (9) gaat branden met 00:00. Kies met de programmakiezer (4) het gewenste type bereiding:
Lage temperatuur (Geplande kooktijd 8 uur).
Hoge temperatuur (Geplande kooktijd 4 uur).
Opwarmen (Geplande opwarmtijd 2 uur).
- Bij het kiezen van het programma zal de tijd knipperen, u kunt deze wijzigen door de +/- (8) keuzeschakelaars in te drukken totdat u het gewenste programma heeft geprogrammeerd (van 30 minuten tot 20 uur).
- Druk vervolgens op de selecteur ON (5) om het aftellen van het geselecteerde programma te starten. Zodra de tijd voorbij is, schakelt het apparaat automatisch over op het "verwarmde" programma voor 60 minuten.
- Indien u het gekozen programma wenst te stoppen zodra het is gestart, drukt u op de keuzeknop ON (5) of om over te schakelen naar de programmakiezer (4).
- Het deksel moet tijdens het koken op zijn om de juiste temperatuur te behouden.
- Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de geprogrammeerde tijd en de opwarming voorbij zijn. Trek de stekker uit het stopcontact.

ONDERHOUD EN REINIGING

- Voordat u het apparaat reinigt, moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is en wachten tot het verwarmingselement en de ontvanger koud zijn.
- Reinig de accessoires met water en zeep en spoel ze daarna zorgvuldig af.
- Gebruik een vochtige doek om de hoofdbehuizing schoon te maken.
- Gebruik geen schurende of chemische producten, metalen schuursponsjes, die de oppervlakken van het apparaat kunnen aantasten.

BESCHERMING VAN HET MILIEU

- Gooi het toestel weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.
- Gooi het nooit bij het huisvuil. Zo helpt u mee aan de verbetering van het milieu.

