



Türkçe - Açıklama	
1. Hız düğmeleri	<ul style="list-style-type: none"><li>Hız modunu seçmek için düğmelere basın:</li> <li>0 = kapak, 1 = düşük hız, 2 = orta hız, 3 = Yüksek hız.</li></ul>
2. Yatırma muhafazası	<ul style="list-style-type: none"><li>Ayarlanabilir parçayı hareket ettirmek için cihazın iki tarafındaki yatırma muhafazalarını açın.</li> <li>Cihazın hava akışı yönünü manuel olarak ayarlayın.</li></ul>

## Güvenlik

### Genel güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Üretici, döşeyi zaraatlardan veya güvenlik talimatlarına uyulmamasının ve cihazın hatalı şekilde kullanılmasının yol açtığı maddi veya kişilere gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçayı hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihazı hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Cihazı sadece iç mekan kullanımını için uygundur. Cihazı dış mekanda kullanmayın.
- Cihazı, sadece evde kullanıma uygundur. Cihazı ticari amaçlar için kullanmayın.
- Cihazı banyolar ve ıslanma havuzları gibi yüksek nem oranına sahip konumlarda kullanmayın.
- Cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavabolarını veya su biriktiren diğer haznelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazı otomatik olarak açan bir zamanlayıcı veya aynı bir uzaktan kumanda sistemi kullanmayın.
- Cihazın üzerini ıdmetmeyin.
- Cihazı sabit, düz bir yüzeye yerleştirin.
- Cihazı yanıcı nesnelere uzak tutun.

### Elektrik güvenliği



- Elektrik çarpması riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.
- Şebeke kablosu veya şebeke fiji hasarlı veya kusurlu ise, cihazı kullanmayın. Şebeke kablosu veya fiji hasarlı veya kusurlu ise, üretici veya yetkili bir temsilci tarafından mutlaka değiştirilmelidir.
- Kullanmadan önce, şebeke voltajının cihazın anma değerleri plakasında belirtilen voltaj ile aynı olduğunu daima kontrol edin.
- Cihazı, şebeke kablosundan çekerek çıkarmayın. Şebeke kablosunun dolanmaya elverişli olmadığından emin olun.
- Cihazı, şebeke kablosunu veya şebeke fijiini, suya veya diğer sıvılara daldirmeyin.
- Şebeke fiji şebeke kaynağına bağlı iken, cihazı bulunduğu yerde bırakmayın.
- Uzun kablolu kullanmayın.

#### Temizlik ve bakım

### Uyarı!

- Temizlik veya bakım öncesinde cihazı kapatın, şebeke fijiini prizden çekin ve cihazı tamamen soğuyuncaya kadar bekleyin.
- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihazı doğru şekilde çalışmıyorsa cihazı değiştirin.

- Pervanelerdeki ve muhafazalardaki tozu almak için, fırça algıtlıklı bir elektrikli süpürge kullanın.
- Cihazı yumuşak, nemli bir bezle silin. Cihazı temiz, kuru bir bezle iyice kurulayın.

### Destek

Daha fazla yardım ihtiyacı duyorsanız veya yorumunuz ya da öneriniz varsa lütfen [www.nedis.com/support](http://www.nedis.com/support) adresini ziyaret edin

### İletişim

NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollanda