

Gebruikershandleiding

User manual | Manuel de l'utilisateur | Benutzerhandbuch

Tondeuse

Clipper

Tondeuse

Schere

Lees de instructies voor gebruik

Read the instructions before use

Lire les instructions avant l'utilisation

Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Productinformatie

Deze tondeuse is ontworpen voor het nauwkeurig trimmen en stylen van hoofdhaar en baard. Dankzij het heldere LCD-display, de instelbare snelheden en de verstelbare snijlengte trim je eenvoudig op de gewenste lengte. De tondeuse is oplaadbaar via USB en geschikt voor thuisgebruik.

Totaalpakket

- 1x Tondeuse
- 1x USB oplaadkabel
- 7x Opzetstukken
- 1x Beschermkapje
- 1x Kam
- 1x Reinigingsborstel
- 1x Handleidingkaartje

Veiligheidsvoorschriften

- Het is verboden om dit product te gebruiken voor het trimmen van het haar van mannelijke geslachtsdelen.
- Het is verboden om dit product te gebruiken voor het knippen van het haar van huisdieren.

- Laad het apparaat alleen op in een droge omgeving.
- Gebruik de tondeuse niet onder de kraan en dompel het apparaat niet onder in water.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het ingeschakeld is.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Gebruik geen alcohol of agressieve schoonmaakmiddelen om het apparaat te reinigen.
- Bij abnormale warmte tijdens opladen of gebruik: stop direct met gebruiken en controleer het apparaat.

LCD-display & functies

De tondeuse is voorzien van een LCD-scherm dat informatie geeft over het gebruik en de batterijstatus. Het scherm toont de volgende onderdelen:

- **Batterijpercentage**

Geeft nauwkeurig weer hoeveel acculading nog beschikbaar is, zodat je niet onverwacht zonder stroom komt te zitten.

- **Laadstatus**

Tijdens het opladen laat het display zien dat de tondeuse wordt opgeladen, en wat het percentage is.

- **Turbo**

De trimmer is voorzien van een turbo functie, door de turbo knop in te drukken gaat de trimmer sneller trimmen. Door nogmaals de knop in te drukken zal de trimmer weer naar de standaard snelheid gaan.

- **Kinderbeveiliging**

De tondeuse kan vergrendeld worden door de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt te houden. Om het slot te ontgrendelen houd je opnieuw de knop 3 seconden ingedrukt.

Voorbereiding

Voordat je de tondeuse voor het eerst gebruikt, moet je deze volledig opladen. Dit zorgt voor optimale prestaties en een lange levensduur van de batterij.

1. Sluit de USB-kabel aan op de tondeuse en de andere kant op een stroombron.
2. Laat de tondeuse opladen totdat het scherm aangeeft dat de batterij vol is.

3. Voor het beste resultaat, zorg ervoor dat de tondeuse altijd volledig opgeladen is voordat je hem gebruikt.

Opzetstuk

De tondeuse wordt geleverd met acht verschillende opzetstukjes: een beschermkap en opzetstukken van 1.5mm, 3mm, 6mm, 9mm, 12mm en daarnaast een linker en rechter-opstuk. Voordat je begint met trimmen, kies je het juiste opzetstuk voor jou gewenste lengte.

Opzetstukken vervangen

1. Zet de verstelring eerst op 2.0mm voordat je het opzetstuk plaatst. De opzetkam kan gemakkelijk op het product geschoven worden door de opzetkam op de tanden van de tondeuse te zetten en de kam naar beneden te schuiven.
2. Door je duim op de onderkant van de opzetkam te plaatsen en de kam naar boven te duwen haal je de opzetkam gemakkelijk van de tondeuse.

Snijlengte instellen

Naast de opzetkammen kun je ook de snijlengte op het apparaat verfijnen met het draaiwielkje.

- Verstelbaar bereik van 0.8mm tot 2.0mm

- Beweeg de verstelknop naar links of rechts om de snijlengte aan te passen.
- Het draaiwielletje verfijnt de kniplengte en is bedoeld voor kleine lengteverschillen en vloeiende overgangen.

Hoe te gebruiken?

Voorbereiding

1. Haal het kinderslot van de trimmer eraf door de AAN/UIT-knop 3 seconden ingedrukt te houden.
2. Zorg ervoor dat je haar schoon en droog is voor het trimmen. Vochtig haar kan ervoor zorgen dat de tondeuse vastloopt of ongelijkmatig trimt.
3. Kam je haar of baard door om eventuele klitten te verwijderen. Dit zorgt voor een gelijkmatig resultaat.

Trimmen van het hoofdhaar

1. Start met het opzetstuk dat past bij de gewenste haarlengte.
2. Zet de tondeuse aan door op de AAN/UIT-knop te drukken. Deze zit aan de onderkant van de tondeuse.

3. Begin bij de zijkanten van je hoofd en werk in een opwaartse richting naar de bovenkant.
4. Zorg ervoor dat je de tondeuse tegen de haargroei in beweegt voor een gelijkmatige resultaat.
5. Werk in secties en trim geleidelijk om te voorkomen dat je te veel haar in één keer verwijdert.

Trimmen van gezichtshaar

1. Gebruik een opzetstuk dat iets langer is dan de gewenste lengte om per ongeluk te kort trimmen te voorkomen.
2. Zet de tondeuse aan door op de AAN/UIT-knop te drukken.
3. Beweeg de tondeuse gelijkmatig over de baard, en volg daarbij de natuurlijke lijnen van je gezicht.
4. Gebruik kortere opzetstukjes voor het bijwerken van de randen en de snor.
5. Voor een nauwkeurige afwerking kan je het linker of rechter opzetstukje gebruiken.

Reiniging en onderhoud

- Verwijder het opzetstuk na elke trimbeurt.
- Gebruik het meegeleverde borsteltje om de snijbladen schoon te maken. Verwijder alle haarresten tussen de bladen.
- Spoel het opzetstuk en de mesjes af onder water, maar zorg ervoor dat de tondeuse zelf niet onder water komt.
- Het is raadzaam om de tondeuse na elk gebruik weer op te laden.
- Laad de tondeuse niet te lang op om oververhitting van de batterij te voorkomen.
- Bewaar de tondeuse en USB-kabel op een veilige plaats zodat deze niet beschadigd raken.

Kennisgeving

Mobius Lus



Dit product (of de verpakking) is recyclebaar. Gooi het weg volgens de lokale recyclingvoorschriften.

Triman



Dit product (of de verpakking) valt onder gescheiden inzameling. Volg de lokale recyclingvoorschriften voor correcte afvalverwerking.

Groene Punt



Het Groene Punt geeft aan dat de fabrikant financieel bijdraagt aan een systeem voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval. Controleer de lokale recyclingrichtlijnen voor de juiste afvalverwerking.

WEEE



Dit product is gemarkeerd met het WEEE-symbool en mag niet met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

RIC Code



Dit product of de verpakking ervan is gemaakt van recyclebaar papier. Sorteer dit materiaal volgens de lokale recycling voorschriften voor papier en karton. Gooi het niet bij het restafval, maar lever het in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Europese richtlijnen



CE-markering op dit product geeft aan dat het voldoet aan de relevante Europese richtlijnen. Meer informatie over conformiteit en technische documentatie is op aanvraag beschikbaar.

RoHS

RoHS Dit product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn, die het gebruik van gevaarlijke in elektrische en elektronische apparaten beperkt. Dit draagt bij aan een milieuvriendelijkere en veiligere verwerking na gebruik.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TLS Commerce B.V. is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

TLS Commerce B.V. | Nuvance
KvK: 85524271
BTW nr: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Nederland

Product information

This hair clipper is designed for precise trimming and styling of head hair and beard. Thanks to the bright LCD display, adjustable speeds and adjustable cutting length, you can easily trim to the desired length. The hair clipper is rechargeable via USB and suitable for home use.

Total package

- 1x Hair clippers
- 1x USB charging cable
- 7x attachments
- 1x Protective cap
- 1x Comb
- 1x Cleaning brush
- 1x Manual card

Safety instructions

- It is forbidden to use this product for trimming the hair of male genitals.
- It is forbidden to use this product for cutting the hair of pets.
- Only charge the device in a dry environment.

- Do not use the hair clipper under the tap or immerse the device in water.
- Do not leave the device unattended when it is switched on.
- Keep the device out of reach of children.
- Do not use alcohol or harsh detergents to clean the appliance.
- In case of abnormal heat during charging or use: stop using immediately and check the device.

LCD display & functions

The hair clipper is equipped with an LCD screen that provides information about usage and battery status. The screen shows the following items:

- **Battery percentage**

Accurately displays how much battery charge is still available, so you don't run out of power unexpectedly.

- **Charging status**

While charging, the display shows that the clipper is charging, and what the percentage is.

- **Turbo**

The trimmer is equipped with a turbo function, by pressing the turbo button the trimmer will trim faster. By pressing the button again, the trimmer will return to the standard speed.

- **Child safety lock**

The hair clipper can be locked by pressing the on/off button for 3 seconds. To unlock the lock, press and hold the button again for 3 seconds.

Preparation

Before using the clipper for the first time, you need to fully charge it. This ensures optimal performance and long battery life.

1. Connect the USB cable to the clipper and the other side to a power source.
2. Allow the clipper to charge until the screen indicates that the battery is full.
3. For best results, make sure the clipper is always fully charged before using it.

Attachment

The clipper comes with eight different attachments: a protective cap and attachments of 1.5mm, 3mm, 6mm, 9mm, 12mm and also a left and right attachment. Before you start trimming,

choose the right attachment for your desired length.

Replacing attachments

1. Set the adjustment ring to 2.0mm before placing the attachment. The comb attachment can easily be slid onto the product by placing the comb attachment on the teeth of the clipper and sliding the comb down.
2. By placing your thumb on the bottom of the comb attachment and pushing the comb upwards, you can easily remove the comb attachment from the hair clippers.

Setting the cutting length

In addition to the comb attachments, you can also fine-tune the cutting length on the device with the rotary wheel.

- Adjustable range from 0.8mm to 2.0mm
- Move the adjustment knob left or right to adjust the cutting length.
- The dial refines the cutting length and is intended for small length differences and smooth transitions.

How to use?

Preparation

1. Remove the trimmer's child lock by pressing and holding the ON/OFF button for 3 seconds.
2. Make sure your hair is clean and dry before trimming. Damp hair can cause the clipper to jam or trim unevenly.
3. Comb through your hair or beard to remove any tangles. This ensures an even result.

Trimming the hair on the head

1. Start with the attachment that fits the desired hair length.
2. Turn on the clipper by pressing the ON/OFF button. This is located at the bottom of the hair clipper.
3. Start at the sides of your head and work your way up to the top.
4. Make sure to move the clipper against the hair growth for an even result.
5. Work in sections and trim gradually to avoid removing too much hair at once.

Facial hair trimming

1. Use an attachment that is slightly longer than the desired length to avoid accidental trimming too short.

2. Turn on the clipper by pressing the ON/OFF button.
3. Move the clipper evenly over the beard, following the natural lines of your face.
4. Use shorter attachments for trimming the edges and mustache.
5. For a precise finish, you can use the left or right attachment.

Cleaning and maintenance

- Remove the attachment after each trim.
- Use the included brush to clean the cutting blades. Remove all hair residue between the blades.
- Rinse the attachment and blades under water, but make sure that the clipper itself does not get submerged.
- It is advisable to recharge the clipper after each use.
- Do not overcharge the hair clipper to avoid overheating the battery.
- Keep the clipper and USB cable in a safe place so that they do not get damaged.

Notice

Mobius Loop



This product (or its packaging) is recyclable. Throw it away according to the local recycling regulations.

Triman



This product (or its packaging) is covered by separate collection. Follow the local recycling requirements for correct waste disposal.

Green Dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of packaging waste. Check the local recycling guidelines for the correct waste disposal.

WEEE



This product is marked with the WEEE symbol and should not be used with the usual household waste. Hand it in at an authorized collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

RIC Code



This product or its packaging is made of recyclable paper. Sort this material according to local recycling regulations for paper and cardboard. Do not throw it in the residual waste, but hand it in at the appropriate collection points.

European directives



CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European guidelines. Learn more about compliance and Technical documentation is available on request available.

RoHS

RoHS This product complies with the European RoHS Directive, which restricts the use of hazardous in electrical and electronic devices. This contributes to more environmentally friendly and safer processing after use.

Disclaimer

By using this manual, you consent to this disclaimer. TLS Commerce B.V. strives to provide complete, accurate and up-to-date information in the manual and on the accompanying web pages. If you have any questions or have incorrect information, please contact the customer service of TLS Commerce B.V. All information is intended for personal use. TLS Commerce B.V. is not responsible for damage caused by use, incompleteness or inaccuracy of the information in the event of careless use. The information is subject to change without prior notice.

Company Details

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chamber of Commerce: 85524271
VAT no: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Netherlands

Informations sur le produit

Cette tondeuse est conçue pour une coupe et un coiffage précis des cheveux et de la barbe. Grâce à l'écran LCD lumineux, aux vitesses réglables et à la longueur de coupe réglable, vous pouvez facilement tailler à la longueur souhaitée. La tondeuse est rechargeable via USB et adaptée à un usage domestique.

Package complet

- 1x Tondeuse à cheveux
- 1 câble de charge USB
- 7x Accessoires
- 1x Bouchon de protection
- 1x Peigne
- 1x brosse de nettoyage
- 1x Carte manuelle

Instructions de sécurité

- Il est interdit d'utiliser ce produit pour couper les poils des organes génitaux masculins.
- Il est interdit d'utiliser ce produit pour couper les poils des animaux.

- Ne rechargez l'appareil que dans un environnement sec.
- N'utilisez pas la tondeuse sous le robinet ni ne plongez l'appareil dans l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est allumé.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas d'alcool ni de détergents agressifs pour nettoyer l'appareil.
- En cas de chaleur anormale pendant la charge ou l'utilisation : arrêtez immédiatement et vérifiez l'appareil.

Affichage LCD & fonctions

La tondeuse est équipée d'un écran LCD qui fournit des informations sur l'utilisation et l'état de la batterie. L'écran affiche les éléments suivants:

- **Pourcentage de batterie**

Affiche précisément la quantité de charge de batterie encore disponible, pour éviter que vous ne tombiez en panne d'énergie de façon inattendue.

- **Statut de charge**

Pendant la charge, l'affichage indique que le tondeuse est en train de charger, ainsi que le pourcentage.

- **Turbo**

Le trimmer est équipé d'une fonction turbo ; en appuyant sur le bouton turbo, le trimmer coupe plus rapidement. En appuyant à nouveau sur le bouton, le découpeur revient à la vitesse standard.

- **Verrouillage de sécurité pour enfants**

La tondeuse peut être verrouillée en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes. Pour déverrouiller la serrure, appuyez et maintenez le bouton à nouveau pendant 3 secondes.

Préparation

Avant d'utiliser le tondeuse pour la première fois, il faut le charger complètement. Cela garantit des performances optimales et une longue autonomie de la batterie.

1. Connecte le câble USB au clipper et l'autre côté à une source d'alimentation.

2. Laissez le clipper se charger jusqu'à ce que l'écran indique que la batterie est pleine.
3. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le tondeuse est toujours complètement chargé avant de l'utiliser.

Attachement

Le clipper est livré avec huit accessoires différents: un capuchon de protection et des accessoires de 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm ainsi qu'un accessoire gauche et un droit. Avant de commencer à tailler, choisissez la bonne fixation pour la longueur souhaitée.

Remplacement des accessoires

1. Réglez la bague de réglage à 2,0 mm avant de placer l'attache. L'attache peigne peut facilement être glissée sur le produit en plaçant l'accessoire peigne sur les dents de la tondeuse et en faisant glisser le peigne vers le bas.
2. En plaçant votre pouce sous l'accessoire du peigne et en poussant le peigne vers le haut, vous pouvez facilement retirer l'accessoire peigne des tondeuses.

Réglage de la longueur de découpe

En plus des accessoires de peigne, vous pouvez aussi ajuster la longueur de coupe de l'appareil avec la roue tournante.

- Plage réglable de 0,8 mm à 2,0 mm
- Déplacez le bouton de réglage à gauche ou à droite pour ajuster la longueur de coupe.
- Le cadran affine la longueur de coupe et est conçu pour de petites différences de longueur et des transitions douces.

Comment utiliser?

Préparation

1. Retirez le verrouillage enfant du tondeuse en maintenant le bouton ON/OFF pendant 3 secondes.
2. Assurez-vous que vos cheveux sont propres et secs avant de les couper. Des cheveux humides peuvent provoquer un encastrement ou une coupe inégale de la tondeuse.
3. Peignez vos cheveux ou votre barbe pour enlever les nœuds. Cela garantit un résultat équilibré.

Couper les cheveux sur la tête

1. Commencez par l'accessoire qui correspond à la longueur de cheveux souhaitée.
2. Allumez la tondeuse en appuyant sur le bouton ON/OFF. Il se trouve au bas de la tondeuse.
3. Commencez par les côtés de votre tête et remontez jusqu'au sommet.
4. Veillez à déplacer la tondeuse contre la pousse des cheveux pour un résultat uniforme.
5. Travaillez par sections et coupez progressivement pour éviter d'enlever trop de poils d'un coup.

Coupe des poils faciaux

1. Utilisez un accessoire légèrement plus long que la longueur souhaitée pour éviter une coupe accidentelle trop courte.
2. Allumez la tondeuse en appuyant sur le bouton ON/OFF.
3. Déplacez la tondeuse uniformément sur la barbe, en suivant les lignes naturelles de votre visage.
4. Utilisez des accessoires plus courts pour tailler les bords et la moustache.

5. Pour une finition précise, vous pouvez utiliser l'attache gauche ou droite.

Nettoyage et entretien

- Retirez l'attache après chaque coupe.
- Utilisez la brosse fournie pour nettoyer les lames de coupe. Enlevez tous les résidus de poils entre les lames.
- Rincez l'accessoire et les lames sous l'eau, mais assurez-vous que la tondeuse ne soit pas immergée.
- Il est conseillé de recharger la tondeuse après chaque utilisation.
- Ne surchargez pas la tondeuse pour éviter de surchauffer la batterie.
- Gardez la tondeuse et le câble USB dans un endroit sûr pour éviter qu'ils ne soient abîmés.

Remarquer

Boucle de Mobius



Ce produit (ou son emballage) est recyclable. Jette-le selon le local Réglementations sur le recyclage.

Triman



Ce produit (ou son emballage) est couvert par Collection séparée. Suivez le local Exigences de recyclage pour la correction élimination des déchets.

Point Vert



Le point vert indique que le fabricant contribue financièrement à un système pour le Collecte, tri et recyclage de Déchets d'emballage. Vérifiez le local Directives de recyclage pour le bon élimination des déchets.

WEEE



Ce produit est marqué avec le WEEE et ne doivent pas être utilisés avec l'habitude déchets ménagers. Remettez-le à un point de collecte autorisé pour Recyclage de l'électricité et de l'électronique Du matériel.

RIC Code



Ce produit ou son emballage est fabriqué en papier recyclable. Trie ce matériel selon les réglementations locales de recyclage pour le papier et le carton. Ne le jetez pas dans les déchets résiduels, mais remettez-le au bon endroit Points de collecte.

Directives européennes



Le marquage CE sur ce produit indique que elle est conforme à l'Européen pertinent Lignes directrices. En savoir plus sur la conformité et La documentation technique est disponible sur demande disponible.

RoHS

RoHS Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS, qui restreint l'utilisation de produits dangereux dans les appareils électriques et électroniques. Cela contribue à un traitement plus respectueux de l'environnement et plus sûr après usage.

Avertissement

En utilisant ce manuel, vous consentez à cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de fournir des informations complètes, précises et à jour dans le manuel et sur les pages web qui l'accompagnent. Si vous avez des questions ou des informations incorrectes, veuillez contacter le service client de TLS Commerce B.V. Toutes les informations sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation, l'incomplétion ou l'inexactitude des informations en cas d'utilisation négligente. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

Détails de l'entreprise

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chambre de commerce: 85524271
N° de TVA: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Pays-Bas

Produktinformationen

Dieser Haarschneider ist für das präzise Trimmen und Stylen von Kopfhaaren und Bart konzipiert. Dank des hellen LCD-Displays, der verstellbaren Geschwindigkeiten und der verstellbaren Schnittlänge können Sie problemlos auf die gewünschte Länge trimmen. Der Haarschneider ist per USB wiederaufladbar und für den Heimgebrauch geeignet.

Gesamtpaket

- 1x Haarschneider
- 1x USB-Ladekabel
- 7-fache Anhänge
- 1x Schutzkappe
- 1x Kamm
- 1x Reinigungsbürste
- 1x Manuelle Karte

Sicherheitsanweisungen

- Es ist verboten, dieses Produkt zum Schneiden der Haare männlicher Genitalien zu verwenden.

- Es ist verboten, dieses Produkt zum Haarschneiden von Haustieren zu verwenden.
- Laden Sie das Gerät nur in trockener Umgebung auf.
- Benutzen Sie den Haarschneider nicht unter dem Wasserhahn und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie keinen Alkohol oder scharfe Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Bei ungewöhnlicher Hitze während des Ladens oder Gebrauchs: Beenden Sie die Nutzung sofort und überprüfen Sie das Gerät.

LCD-Display & Funktionen

Der Haarschneider ist mit einem LCD-Bildschirm ausgestattet, der Informationen über Nutzung und Akkustatus anzeigt. Der Bildschirm zeigt folgende Elemente:

- **Batterieprozentsatz**

Zeigt genau an, wie viel Akku noch verfügbar ist, sodass dir nicht unerwartet der Strom ausgeht.

- **Ladestatus**

Während des Ladens zeigt das Display an, dass der Clipper lädt, und wie hoch der Prozentsatz ist.

- **Turbo**

Der Trimmer ist mit einer Turbofunktion ausgestattet, durch Drücken des Turbo-Knopfs trimmt der Trimmer schneller. Durch erneutes Drücken des Knopfes kehrt der Trimmer auf die Standardgeschwindigkeit zurück.

- **Kindersicherung**

Der Haarschneider kann durch Drücken der Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden gesperrt werden. Um das Schloss zu entsperren, drücke und halte den Knopf erneut für 3 Sekunden.

Zubereitung

Bevor du den Scherer zum ersten Mal benutzt, musst du ihn vollständig aufladen. Dies gewährleistet optimale Leistung und eine lange Akkulaufzeit.

1. Verbinde das USB-Kabel mit dem Scher und die andere Seite mit einer Stromquelle.
2. Lass den Scherer laden, bis der Bildschirm anzeigt, dass der Akku voll ist.

3. Für beste Ergebnisse sollten Sie sicherstellen, dass der Haarschneider immer vollständig aufgeladen ist, bevor Sie ihn benutzen.

Anhang

Der Haarschneider wird mit acht verschiedenen Aufsätzen geliefert: einer Schutzkappe und Aufsätzen von 1,5 mm, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm sowie einer linken und rechten Befestigung. Bevor Sie mit dem Trimmen beginnen, wählen Sie den passenden Aufsatz für Ihre gewünschte Länge.

Austausch von Aufsätzen

1. Stelle den Verstellring auf 2,0 mm ein, bevor du den Aufsatz anbringst. Der Kammaufsatz kann leicht auf das Produkt geschoben werden, indem man den Kammaufsatz auf die Zähne des Trimmers legt und den Kamm nach unten schiebt.
2. Indem Sie Ihren Daumen auf die Unterseite des Kammaufsatzes legen und den Kamm nach oben drücken, können Sie den Kammaufsatz leicht vom Haarschneider entfernen.

Einstellung der Schnittlänge

Zusätzlich zu den Kammaufsätzen kann man auch die Schneidlänge des Geräts mit dem Drehrad feinjustieren.

- Einstellbarer Bereich von 0,8 mm bis 2,0 mm
- Bewege den Einstellknopf nach links oder rechts, um die Schnittlänge anzupassen.
- Das Zifferblatt verfeinert die Schnittlänge und ist für kleine Längenunterschiede und sanfte Übergänge gedacht.

Wie benutzt man?

Zubereitung

1. Entfernen Sie die Kindersicherung des Trimmers, indem Sie die EIN/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. Achte darauf, dass dein Haar vor dem Schneiden sauber und trocken ist. Feuchtes Haar kann dazu führen, dass der Haarschneider klemmt oder ungleichmäßig schneidet.
3. Kämmen Sie Ihr Haar oder Ihren Bart, um eventuelle Verfilzungen zu entfernen. Dies sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.

Das Schneiden der Haare auf dem Kopf

1. Beginne mit dem Aufsatz, der zur gewünschten Haarlänge passt.
2. Schalten Sie den Clipper ein, indem Sie den EIN/AUS-Knopf drücken. Dieser befindet sich am unteren Rand des Haarschneiders.
3. Beginnen Sie an den Seiten Ihres Kopfes und arbeiten Sie sich bis nach oben vor.
4. Achte darauf, den Haarschneider gegen das Haarwachstum zu bewegen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
5. Arbeiten Sie in Abschnitten und schneiden Sie allmählich, um zu vermeiden, dass Sie zu viel Haar auf einmal entfernen.

Gesichtshaarschnitt

1. Verwenden Sie einen Aufsatz, der etwas länger als die gewünschte Länge ist, um ein versehentliches Kürzen zu vermeiden.
2. Schalten Sie den Clipper ein, indem Sie den EIN/AUS-Knopf drücken.
3. Bewegen Sie die Schermaschine gleichmäßig über den Bart, folgen Sie den natürlichen Linien Ihres Gesichts.
4. Verwenden Sie kürzere Aufsätze, um die Ränder und den Schnurrbart zu trimmen.

5. Für ein präzises Finish kannst du den linken oder rechten Aufsatz verwenden.

Reinigung und Wartung

- Entfernen Sie den Aufsatz nach jedem Schnitt.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um die Schneideblätter zu reinigen. Entferne alle Haarrückstände zwischen den Klingen.
- Spülen Sie den Aufsatz und die Klingen unter Wasser, achten Sie aber darauf, dass der Haarschneider selbst nicht untertaucht.
- Es ist ratsam, den Trimmer nach jeder Nutzung wieder aufzuladen.
- Überladen Sie den Haarschneider nicht, um eine Überhitzung der Batterie zu vermeiden.
- Bewahre den Haarschneider und das USB-Kabel an einem sicheren Ort auf, damit sie nicht beschädigt werden.

Hinweis

Mobius Loop



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist recycelbar. Wirf es laut örtlicher Quelle weg Recyclingvorschriften.

Triman



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist abgedeckt durch Separate Sammlung. Folgen Sie dem lokalen Recyclinganforderungen für korrekte Korrekturen Abfallentsorgung.

Green Dot



Der grüne Punkt zeigt an, dass der Hersteller trägt finanziell zu einem System bei, für das Sammlung, Sortierung und Recycling von Verpackungsmüll. Überprüfe die lokale Recyclingrichtlinien für die richtigen Abfallentsorgung.

WEEE



Dieses Produkt ist mit dem WEEE gekennzeichnet Symbol und sollte nicht mit dem üblichen Symbol verwendet werden Haushaltsmüll. Geben Sie es an einer autorisierten Abholstelle ab. Recycling von Elektro- und Elektronik Ausrüstung.

RIC-Code



Dieses Produkt oder seine Verpackung besteht aus recycelbarem Papier. Sortiere dieses Material gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften für Papier und Karton. Werfen Sie es nicht in den Restmüll, sondern geben Sie es im passenden Zustand ab Sammelpunkte.

Europäische Richtlinien



Die CE-Markierung auf diesem Produkt zeigt an, dass es entspricht dem entsprechenden europäischen Richtlinien. Erfahren Sie mehr über Compliance und Technische Dokumentation ist auf Anfrage erhältlich verfügbar.

RoHS

RoHS Dieses Produkt entspricht der Europäischen RoHS-Richtlinie, die den Einsatz von gefährlichen Geräten in elektrischen und elektronischen Geräten einschränkt. Dies trägt zu einer umweltfreundlicheren und sichereren Verarbeitung nach der Nutzung bei.

Haftungsausschluss

Durch die Nutzung dieses Handbuchs stimmen Sie diesem Haftungsausschluss zu. TLS Commerce B.V. bemüht sich, vollständige, genaue und aktuelle Informationen im Handbuch und auf den begleitenden Webseiten bereitzustellen. Wenn Sie Fragen haben oder falsche Informationen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von TLS Commerce B.V. Alle Informationen sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der Informationen im Falle von nachlässiger Nutzung entstehen. Die Informationen können ohne vorherige Vorankündigung geändert werden.

Firmendetails

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Handelskammer: 85524271
BTW-Nr.: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Niederlande