

OPENPULSE BEAM

Open-ear draadloze koptelefoon

Handleiding
NEDERLANDS



Lees dit voor gebruik

Bedankt voor je aankoop van de REBONE OpenPulse BEAM. Lees deze handleiding volledig door voordat je het product in gebruik neemt en bewaar hem zolang je het product gebruikt.

Opladen vóór het eerste gebruik. Laad de koptelefoon volledig op met de meegeleverde kabel. Gebruik een DC 5 V-adapter die voldoet aan de Europese veiligheidsnormen.

Inschakelen en koppelen. Houd de MFB-knop drie seconden ingedrukt; het witte ledlampje knippert en je hoort drie tonen. Kies daarna OpenPulse BEAM in het bluetooth-menu van je telefoon.

Dragen. Leg de beugel achter je nek en plaats de units voor je oren. De koptelefoon is open-ear: je blijft je omgeving horen.

Siliconen band. Heb je een kleinere hoofdomtrek, gebruik dan de meegeleverde siliconen band. Knoop elk uiteinde aan de beugel achter je oren en trek de band aan tot de koptelefoon stevig zit.

Inhoud van de verpakking

- OpenPulse BEAM koptelefoon (1x)
- Oplaadkabel (1x)
- Siliconen band (1x)
- Deze handleiding

Specificaties

Model	OpenPulse BEAM
Type	Open-ear draadloze koptelefoon
Bluetooth-versie	5.4
Dubbele verbinding	Ja
Frequentieband	2402–2480 MHz
Max. zendvermogen	< 2.43 dBm
Bereik	≈ 10 m
Waterdichtheid	IPX5
Accucapaciteit	180 mAh
Afspeeltijd	≥ 20 uur (bij 70% volume)
Oplaadtijd	≈ 50 min
Oplaadspanning	DC 5 V

Onderhoud

In- en uitschakelen	Houd de MFB-knop drie seconden ingedrukt. Bij inschakelen knippert het witte ledlampje en hoor je drie tonen; bij uitschakelen knippert het groene lampje en hoor je vier tonen.
Opladen	Gebruik een DC 5 V-adapter. Tijdens het opladen brandt het groene ledlampje; is de accu vol, dan brandt het witte lampje.

Batterijniveau	Na het inschakelen hoor je het niveau: "battery high" 100–70%, "battery medium" 69–40%, "battery low" 39–10%.
Lage batterij	Onder 20% knippert het groene lampje elke drie minuten drie keer en hoor je "low battery".
Fabrieksinstellingen herstellen	Houd de knoppen + en – tien seconden tegelijk ingedrukt terwijl de koptelefoon aanstaat.

Instructies

1x klikken op MFB	Afspelen of pauzeren
1x klikken bij een oproep	Oproep aannemen of beëindigen
2x klikken bij een oproep	Oproep weigeren
3x snel klikken op MFB	Spraakassistent openen
Klik op +	Volume omhoog
Klik op –	Volume omlaag
+ ingedrukt houden	Vorig nummer
– ingedrukt houden	Volgend nummer

Twee apparaten tegelijk

De koptelefoon kan met twee apparaten tegelijk verbonden zijn. Doe het in deze volgorde.

- Verbind apparaat A met de koptelefoon.
- Zet bluetooth op apparaat A uit en verbind apparaat B.
- Zet bluetooth op apparaat A weer aan.
- De koptelefoon is nu met beide apparaten tegelijk verbonden.

Veiligheidsinstructies & waarschuwingen

- Gehoorschade. Luister niet langdurig op hoog volume; dat kan ongemak en blijvende gehoorschade veroorzaken. Gebruik indien mogelijk een gemiddeld volume.
- Verkeer. Een koptelefoon beïnvloedt hoe je je omgeving waarneemt. Wees extra alert tijdens het dragen.
- Behandeling. Demonteer of wijzig de koptelefoon niet; dit kan schade of brand veroorzaken. Gooi of verdraai hem niet en werp hem niet in het vuur.
- Omgeving. Houd het product uit de buurt van vuur, vocht en apparaten met hoge druk.
- Opladen. Gebruik uitsluitend een DC 5 V-adapter met CE-markering. Laad het product niet onbeheerd of op een brandbare ondergrond op.
- Kinderen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar vanwege kleine onderdelen.
- Afvalverwerking. Gooi dit product niet bij het huishoudelijk afval. Lever het in bij het plaatselijke inzamelpunt voor elektrische apparaten.
- Reparatie. Open het product niet zelf. Bij een defect: neem contact op via klantenservice@shopxpert.nl.

Let op: het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies van persoonlijke eigendommen als gevolg van het niet naleven van bovenstaande waarschuwingen.

Garantie & contact

REBØNE OpenPulse BEAM
NEDERLANDS

Onze garantie

Eén jaar, vanaf de aankoopdatum. Op producten van REBØNE geldt een garantie van één jaar, gerekend vanaf de dag dat je het bij ShopXpert kocht. Bewaar je aankoopbewijs, want dat legt die datum vast.

Bovenop je wettelijke rechten. Deze garantie neemt niets weg van de rechten die je als consument al hebt. Naar Nederlands recht mag je verwachten dat een product doet wat je ervan mag verwachten, gedurende een redelijke levensduur. Blijkt dat niet zo, dan kun je daar een beroep op doen, ook nadat dit garantiejaar voorbij is.

Wat wij doen. Gaat er binnen de garantieperiode iets stuk door een fabricagefout, dan repareren of vervangen wij het kosteloos. We mogen het product eerst onderzoeken om vast te stellen of het inderdaad om een fabricagefout gaat. Vervangen onderdelen worden ons eigendom.

Waar de garantie geldt. Binnen de Europese Unie en de Europese Vrijhandelsassociatie.

Een reparatie verlengt de garantieperiode niet; die blijft lopen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie geldt alleen als je het product hebt gebruikt volgens deze handleiding.

Wat valt er niet onder?

- Normale slijtage.
- Schade door vallen, stoten, verkeerd gebruik, verkeerd aansluiten of verkeerd reinigen.
- Waterschade, roest en corrosie.
- Schade door extreme omstandigheden, zoals grote hitte, vorst of langdurige vochtigheid.
- Slijtage van verbruiksdelen, zoals de accu en de oorkussentjes.
- Krassen, verkleuring en andere cosmetische sporen die de werking niet raken.
- Schade aan decoratieve onderdelen zonder functie.
- Reparaties door anderen dan onze servicedienst, of gebruik van niet-originele onderdelen.
- Professioneel of intensief zakelijk gebruik.
- Schade tijdens transport dat je zelf hebt geregeld.
- Gevallen waarin geen geldig aankoopbewijs kan worden overlegd.

Contact

Vragen over je product, hulp nodig, of gewoon feedback? We horen het graag. Je bereikt ons rechtstreeks of via bol.com.

E-mail	klantenservice@shopxpert.nl
Telefoon	+31 72 799 2097
Bereikbaar	Werkdagen 09:00–17:00

Je kunt je vraag ook via bol.com bij ons indienen. Dat kan op twee manieren.

Het snelst: de chatbot Billie van bol.com

Billie is de chatfunctie van bol.com. Je krijgt meestal meteen antwoord, en gaat het over jouw bestelling of je product, dan zet Billie de vraag voor je door naar ons.

- Ga naar bol.com.
- Klik rechtsonder op het chatwolkje en stel je vraag aan Billie.
- Zie je dat wolkje niet? Ga dan naar de klantenservicepagina van bol.com.

Liever rechtstreeks? Stel je vraag over dit product

- Zoek op bol.com het product dat je hebt gekocht, bijvoorbeeld REBØNE Bone Conduction.
- Onder de prijs staat rechts “Verkoop door ShopXpert”. Klik daarop.
- Klik vervolgens op “Meer over ShopXpert”.
- Naast het kopje “Bedrijfsinformatie” staat “Vragen over dit artikel”.
- Klik daar op “E-mail de verkoper”.

Bedrijfsgegevens

Fabrikant	ShopXpert
Vestigingsadres	Frida Katzland 26, 1705 JG Heerhugowaard, Nederland
KvK-nummer	92983405

Wettelijke informatie



Voldoet aan: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, GPSR (EU) 2023/988.

Hierbij verklaart ShopXpert dat de radioapparatuur OpenPulse BEAM conform Richtlijn 2014/53/EU is. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op: rebone.nl/8720892872524

AEER-richtlijn (EU) 2012/19/EU: niet bij het huisvuil. Lever het in bij de milieustraat of bij een winkel die oude apparatuur inneemt.

Bevat een ingebouwde lithium-ion-accu. Niet zelf verwijderen; lever het complete product in.

Verpakking is recyclebaar en hoort bij het oud papier of de plastic inzameling.

OPENPULSE BEAM

Open-ear wireless headphones

User manual
ENGLISH



Read before use

Thank you for choosing the REBONE OpenPulse BEAM. Read this manual completely before you start using the product and keep it for as long as you use the product.

Charge before first use. Fully charge the headphones with the supplied cable. Use a DC 5 V adapter that complies with European safety standards.

Switching on and pairing. Press and hold the MFB button for three seconds; the white LED flashes and you hear three tones. Then select OpenPulse BEAM in the Bluetooth menu on your phone.

Wearing. Place the band behind your neck and position the units in front of your ears. The headphones are open-ear, so you keep hearing your surroundings.

Silicone band. If your head is on the smaller side, use the supplied silicone band. Tie each end to the band behind your ears and tighten it until the headphones sit firmly.

What's in the box

- OpenPulse BEAM headphones (1x)
- Charging cable (1x)
- Silicone band (1x)
- This user manual

Specifications

Model	OpenPulse BEAM
Type	Open-ear wireless headphones
Bluetooth version	5.4
Dual-device connection	Yes
Frequency band	2402–2480 MHz
Max. transmit power	< 2.43 dBm
Range	≈ 10 m
Water resistance	IPX5
Battery capacity	180 mAh
Playtime	≥ 20 hours (at 70% volume)
Charging time	≈ 50 min
Charging voltage	DC 5 V

Maintenance

Switching on and off	Press and hold the MFB button for three seconds. When switching on, the white LED flashes and you hear three tones; when switching off, the green LED flashes and you hear four tones.
Charging	Use a DC 5 V adapter. The green LED is on while charging; once the battery is full, the white LED is on.

Battery level	After switching on you hear the level: "battery high" 100–70%, "battery medium" 69–40%, "battery low" 39–10%.
Low battery	Below 20% the green LED flashes three times every three minutes and you hear "low battery".
Factory reset	With the headphones switched on, press and hold the + and – buttons together for ten seconds.

Instructions

1x click on MFB	Play or pause
1x click during a call	Answer or end the call
2x click during a call	Reject the call
3x quick clicks on MFB	Open voice assistant
Click +	Volume up
Click –	Volume down
Press and hold +	Previous track
Press and hold –	Next track

Two devices at once

The headphones can be connected to two devices at the same time. Follow this order.

- Connect device A to the headphones.
- Turn off Bluetooth on device A and connect device B.
- Turn Bluetooth on device A back on.
- The headphones are now connected to both devices at once.

Safety instructions & warnings

- Hearing damage. Do not listen at high volume for long periods; this can cause discomfort and permanent hearing damage. Use a moderate volume where possible.
- Traffic. Headphones affect how you perceive your surroundings. Stay extra alert while wearing them.
- Handling. Do not take apart or modify the headphones; this can cause damage or fire. Do not throw or twist them and do not expose them to fire.
- Environment. Keep the product away from fire, moisture and high-pressure equipment.
- Charging. Use only a DC 5 V adapter with CE marking. Do not charge the product unattended or on a flammable surface.
- Children. Not suitable for children under 10 years of age because of small parts.
- Disposal. Do not dispose of this product with household waste. Hand it in at your local collection point for electrical appliances.
- Repair. Do not open the product yourself. In case of a defect, contact klantenservice@shopxpert.nl.

Please note: the company accepts no responsibility for loss of personal property resulting from failure to observe the warnings above.

Warranty & contact

REBONE OpenPulse BEAM
ENGLISH

Our warranty

One year from the date of purchase. REBONE products carry a one-year warranty, counted from the day you bought the product from ShopXpert. Keep your proof of purchase, as it establishes that date.

On top of your statutory rights. This warranty takes nothing away from the rights you already have as a consumer. Under Dutch law you may expect a product to do what can reasonably be expected of it for a reasonable lifespan. If it does not, you can rely on that, including after this warranty year has passed.

What we do. If something fails within the warranty period due to a manufacturing defect, we repair or replace it free of charge. We may examine the product first to establish that it is indeed a manufacturing defect. Replaced parts become our property.

Where the warranty applies. Within the European Union and the European Free Trade Association.

A repair does not extend the warranty period; it continues to run from the original date of purchase. The warranty applies only if you have used the product in accordance with this manual.

What is not covered?

- Normal wear and tear.
- Damage from dropping, impact, misuse, incorrect connection or incorrect cleaning.
- Water damage, rust and corrosion.
- Damage from extreme conditions, such as severe heat, frost or prolonged humidity.
- Wear of consumable parts, such as the battery and the ear cushions.
- Scratches, discolouration and other cosmetic marks that do not affect operation.
- Damage to decorative parts without a function.
- Repairs by anyone other than our service department, or the use of non-original parts.
- Professional or intensive commercial use.
- Damage during transport that you arranged yourself.
- Cases where no valid proof of purchase can be produced.

Contact

Questions about your product, need help, or simply feedback? We would like to hear from you. You can reach us directly or through bol.com.

E-mail	klantenservice@shopxpert.nl
Telephone	+31 72 799 2097
Available	Werkdagen 09:00–17:00

You can also send us your question through bol.com. There are two ways to do this.

Quickest: the bol.com chatbot Billie

Billie is the chat function on bol.com. You usually get an answer straight away, and if your question is about your order or your product, Billie passes it on to us.

- Go to bol.com.
- Click the chat bubble at the bottom right and ask Billie your question.
- Do not see the bubble? Go to the bol.com customer service page instead.

Prefer to reach us directly? Ask about this product

- On bol.com, look up the product you bought, for example REBONE Bone Conduction.
- Below the price on the right it says “Verkoop door ShopXpert”. Click it.
- Then click “Meer over ShopXpert”.
- Next to the heading “Bedrijfsinformatie” you will find “Vragen over dit artikel”.
- Click “E-mail de verkoper” there.

Company details

Manufacturer	ShopXpert
Registered address	Frida Katzland 26, 1705 JG Heerhugowaard, Nederland
Chamber of Commerce	92983405

Legal information



Complies with: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, GPSR (EU) 2023/988.

Hereby, ShopXpert declares that the radio equipment type OpenPulse BEAM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

[rebone.nl/8720892872524](https://www.rebone.nl/8720892872524)

WEEE Directive (EU) 2012/19/EU: not with household waste. Hand it in at a municipal collection point or a shop that takes back old appliances.

Contains a built-in lithium-ion battery. Do not remove it yourself; hand in the complete product.

Packaging is recyclable and belongs with the paper or plastic collection.

OPENPULSE BEAM

Casque sans fil à conduction ouverte

Mode d'emploi
FRANÇAIS



À lire avant utilisation

Merci d'avoir choisi le REBONE OpenPulse BEAM. Lisez ce mode d'emploi en entier avant d'utiliser le produit et conservez-le aussi longtemps que vous vous en servez.

Charger avant la première utilisation. Chargez complètement le casque avec le câble fourni. Utilisez un adaptateur CC 5 V conforme aux normes de sécurité européennes.

Mise en marche et appairage. Maintenez le bouton MFB enfoncé trois secondes ; le voyant blanc clignote et vous entendez trois tonalités. Sélectionnez ensuite OpenPulse BEAM dans le menu Bluetooth de votre téléphone.

Port. Placez l'arceau derrière votre nuque et positionnez les écouteurs devant vos oreilles. Le casque est ouvert : vous continuez à entendre votre environnement.

Bande en silicone. Si votre tour de tête est plus petit, utilisez la bande en silicone fournie. Nouez chaque extrémité à l'arceau derrière les oreilles et serrez jusqu'à ce que le casque tienne fermement.

Contenu de l'emballage

- Casque OpenPulse BEAM (1x)
- Câble de charge (1x)
- Bande en silicone (1x)
- Ce mode d'emploi

Caractéristiques

Modèle	OpenPulse BEAM
Type	Casque sans fil à conduction ouverte
Version Bluetooth	5.4
Connexion à deux appareils	Oui
Bande de fréquence	2402–2480 MHz
Puissance d'émission max.	< 2.43 dBm
Portée	≈ 10 m
Étanchéité	IPX5
Capacité de la batterie	180 mAh
Autonomie	≥ 20 heures (à 70 % du volume)
Temps de charge	≈ 50 min
Tension de charge	CC 5 V

Entretien

Allumer et éteindre	Maintenez le bouton MFB enfoncé trois secondes. À l'allumage, le voyant blanc clignote et vous entendez trois tonalités ; à l'extinction, le voyant vert clignote et vous entendez quatre tonalités.
Charge	Utilisez un adaptateur CC 5 V. Le voyant vert reste allumé pendant la charge ; une fois la batterie pleine, le voyant blanc s'allume.

Niveau de batterie	Après l'allumage, vous entendez le niveau : « battery high » 100–70 %, « battery medium » 69–40 %, « battery low » 39–10 %.
Batterie faible	En dessous de 20 %, le voyant vert clignote trois fois toutes les trois minutes et vous entendez « low battery ».
Réinitialisation	Casque allumé, maintenez les boutons + et – enfoncés ensemble pendant dix secondes.

Instructions

1 clic sur MFB	Lecture ou pause
1 clic pendant un appel	Répondre ou raccrocher
2 clics pendant un appel	Refuser l'appel
3 clics rapides sur MFB	Ouvrir l'assistant vocal
Clic sur +	Volume plus fort
Clic sur –	Volume plus faible
Appui long sur +	Piste précédente
Appui long sur –	Piste suivante

Deux appareils à la fois

Le casque peut être connecté à deux appareils en même temps. Respectez cet ordre.

- Connectez l'appareil A au casque.
- Désactivez le Bluetooth sur l'appareil A et connectez l'appareil B.
- Réactivez le Bluetooth sur l'appareil A.
- Le casque est maintenant connecté aux deux appareils à la fois.

Consignes de sécurité et avertissements

- Lésions auditives. N'écoutez pas longtemps à volume élevé ; cela peut provoquer une gêne et des lésions auditives permanentes. Privilégiez un volume modéré.
- Circulation. Un casque modifie votre perception de l'environnement. Restez particulièrement vigilant lorsque vous le portez.
- Manipulation. Ne démontez ni ne modifiez le casque ; cela peut provoquer des dommages ou un incendie. Ne le jetez pas, ne le tordez pas et ne l'exposez pas au feu.
- Environnement. Tenez le produit à l'écart du feu, de l'humidité et des appareils à haute pression.
- Charge. Utilisez uniquement un adaptateur CC 5 V portant le marquage CE. Ne chargez pas le produit sans surveillance ni sur une surface inflammable.
- Enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans en raison des petites pièces.
- Élimination. Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Déposez-le dans le point de collecte local pour appareils électriques.
- Réparation. N'ouvrez pas le produit vous-même. En cas de défaut, contactez klantenservice@shopxpert.nl.

Remarque : l'entreprise décline toute responsabilité en cas de perte de biens personnels résultant du non-respect des avertissements ci-dessus.

Garantie et contact

REBØNE OpenPulse BEAM
FRANÇAIS

Notre garantie

Un an, à partir de la date d'achat. Les produits REBØNE bénéficient d'une garantie d'un an, comptée à partir du jour de l'achat auprès de ShopXpert. Conservez votre preuve d'achat : c'est elle qui établit cette date.

En plus de vos droits légaux. Cette garantie n'enlève rien aux droits dont vous disposez déjà en tant que consommateur. Le droit néerlandais prévoit qu'un produit doit faire ce que l'on peut raisonnablement en attendre, pendant une durée de vie raisonnable. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous en prévaloir, y compris après cette année de garantie.

Ce que nous faisons. Si le produit tombe en panne pendant la période de garantie en raison d'un défaut de fabrication, nous le réparons ou le remplaçons sans frais. Nous pouvons d'abord examiner le produit pour établir qu'il s'agit bien d'un défaut de fabrication. Les pièces remplacées deviennent notre propriété.

Où la garantie s'applique. Dans l'Union européenne et l'Association européenne de libre-échange.

Une réparation ne prolonge pas la période de garantie ; celle-ci continue de courir à partir de la date d'achat initiale. La garantie ne s'applique que si vous avez utilisé le produit conformément à ce mode d'emploi.

Ce qui n'est pas couvert

- L'usure normale.
- Les dommages dus à une chute, un choc, un mauvais usage, un branchement ou un nettoyage incorrect.
- Les dégâts des eaux, la rouille et la corrosion.
- Les dommages dus à des conditions extrêmes, comme une forte chaleur, le gel ou une humidité prolongée.
- L'usure des pièces consommables, comme la batterie et les coussinets.
- Les rayures, la décoloration et autres traces esthétiques qui n'affectent pas le fonctionnement.
- Les dommages aux éléments décoratifs sans fonction.
- Les réparations effectuées par d'autres que notre service après-vente, ou l'usage de pièces non originales.
- Un usage professionnel ou commercial intensif.
- Les dommages survenus lors d'un transport que vous avez organisé vous-même.
- Les cas où aucune preuve d'achat valable ne peut être présentée.

Contact

Une question sur votre produit, besoin d'aide, ou simplement un retour à nous faire ? Nous serons heureux de vous lire. Vous pouvez nous joindre directement ou via bol.com.

E-mail	klantenservice@shopxpert.nl
Téléphone	+31 72 799 2097
Disponible	Werkdagen 09:00–17:00

Vous pouvez également nous adresser votre question via bol.com. Deux possibilités s'offrent à vous.

Le plus rapide : le chatbot Billie de bol.com

Billie est la fonction de discussion de bol.com. Vous obtenez généralement une réponse immédiate et, si votre question porte sur votre commande ou votre produit, Billie nous la transmet.

- Rendez-vous sur bol.com.
- Cliquez sur la bulle de discussion en bas à droite et posez votre question à Billie.
- Vous ne voyez pas cette bulle ? Rendez-vous alors sur la page du service client de bol.com.

Vous préférez nous joindre directement ? Posez votre question sur ce produit

- Recherchez sur bol.com le produit que vous avez acheté, par exemple REBØNE Bone Conduction.
- Sous le prix, à droite, figure « Verkoop door ShopXpert ». Cliquez dessus.
- Cliquez ensuite sur « Meer over ShopXpert ».
- À côté de la rubrique « Bedrijfsinformatie » se trouve « Vragen over dit artikel ».
- Cliquez-y sur « E-mail de verkoper ».

Informations sur l'entreprise

Fabricant	ShopXpert
Adresse du siège	Frida Katzland 26, 1705 JG Heerhugowaard, Nederland
Registre du commerce	92983405

Informations légales



Conforme à : RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, GPSR (EU) 2023/988.

Le soussigné, ShopXpert, déclare que l'équipement radioélectrique du type OpenPulse BEAM est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : rebone.nl/8720892872524

Directive DEEE (UE) 2012/19/UE : ne pas jeter avec les ordures ménagères. Déposez l'appareil dans un point de collecte ou chez un commerçant qui reprend les appareils usagés.

Contient une batterie lithium-ion intégrée. Ne la retirez pas vous-même ; déposez le produit complet.

L'emballage est recyclable et doit être déposé avec le papier ou le plastique.