

Gebruikershandleiding

User manual | Manuel de l'utilisateur | Benutzerhandbuch

Wekker

Alarm clock

Réveil

Wecker

Lees de instructies voor gebruik

Read the instructions before use

Lire les instructions avant l'utilisation

Lesen Sie die Anweisungen vor der Verwendung

Totaalpakket

- 1x Wekker
- 1x Standaard
- 1x USB kabel
- 1x Handleidingkaartje

Veiligheidsinformatie

- Gebruik dit apparaat uitsluitend binnenshuis.
- Stel het niet bloot aan vocht of extreme hitte.
- Buiten bereik van kinderen houden.

Hoe te gebruiken?

Vorbereiding

1. Plaats de meegeleverde steun aan de onderkant van de wekker om deze correct neer te zetten.
2. Plaats de meegeleverde USB kabel in de stroompoort aan de zijkant van het apparaat.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een geschikte stroombron.
4. Zodra de wekker is aangesloten op stroom, schakelt het display automatisch in.

Tijd instellen

1. Houd de SET-knop ingedrukt om de tijd-instellingsmodus te openen.

2. Gebruik de ▲-knop of de ▼-knop om de uren in te stellen.
3. Druk opnieuw op SET om naar de minuten te gaan en stel deze in met dezelfde knoppen.
4. Druk opnieuw op SET om de tijdformaat te kiezen (24-uur of 12-uur).

Schermhelderheid aanpassen

1. Druk op de SNOOZE/DIMMER-knop om de helderheid aan te passen. Er zijn vier standen beschikbaar:
 - Zwak
 - Middel
 - Helder
 - Uit

Radio instellen

1. Druk op de RADIO/SLEEP-knop om de radiomodus te openen.
2. De antenne van de radio bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Maak deze los en trek het recht. Draai de antenne in de juiste richting om het geluid te vinden.
3. Gebruik de ▲-knop of de ▼-knop om handmatig door de zenders te bladeren.
4. Druk op de VOLUME-knop en gebruik de ▲-knop of de ▼-knop om het volume van de radio aan te passen.

5. Druk op de SNOOZE/DIMMER-knop wanneer je de gewenste zender hebt gevonden om deze te selecteren en terug te keren naar de klokweergave.

Alarm instellen

Deze klok ondersteunt twee alarmen.

Alarm inschakelen

1. Druk op de ALARM knop om de instellingsmodus van alarm 1 te openen.
2. Stel de gewenste alarmtijd in met de ▲-knop of de ▼-knop.
3. Druk op de ALARM-knop om door te gaan naar de minuten.
4. Selecteer de gewenste instelling:
 - OFF: Alarm uitgeschakeld
 - RD: Radiogeluid als weksignaal
 - BU: Zoemer als weksignaal
5. Doe hetzelfde voor alarm 2.

Snooze/alarm stoppen

Wanneer het alarm afgaat:

- Druk op de “SNOOZE/DIMMER” knop om te snoozen.
- Druk op de “RADIO/SLEEP-knop” om de wekker uit te zetten.

Overige functies

Projectie instellen

1. De projectiepijp kan 90° horizontaal worden gedraaid (links of rechts).
2. Druk op de PROJECT-knop om de helderheid van de projectie aan te passen. Er zijn drie standen beschikbaar:
 - Zwak
 - Helder
 - Uit
3. Houd de PROJECT-knop ingedrukt om de weergave 180° te draaien.
4. Draai de instelknop aan de achterkant van de projectiepijp om de scherpinstelling aan te passen.

Geheugenaccu

1. De geheugenaccu zit aan de zijkant van de wekker.
2. Trek de plastic strip naar achteren om de geheugenaccu te activeren.
3. De geheugenaccu zorgt ervoor dat de instellingen behouden blijven wanneer de wekker van de stroom is afgesloten.

Reiniging en onderhoud

- Reinig het apparaat uitsluitend met een droge of licht vochtige zachte doek.
- Verwijder langdurige blootstelling aan hoge temperaturen en vochtige ruimtes.
- Verwijder stof regelmatig om de projectie- en displaykwaliteit optimaal te houden.

Probleemoplossing

Het alarm gaat niet af

- Controleer of het symbool van wekker 1 en/of 2 ingeschakeld is.
- Controleer of de juiste alarmtijd is ingeschakeld.

De projectie is onscherp

- Draai aan de instelknop aan de projectiepijp om de scherpinstelling aan te passen.

Het apparaat reageert niet op knoppen

- Haal de wekker van het stroom. En plaatst deze na 10 seconden hier opnieuw aan.
- Controleer of er geen zichtbare beschadiging is aan het product.

De tijd is onjuist na stroomuitval

- Controleer of de geheugenaccu aanwezig en niet leeg is.
- Stel indien nodig de tijd opnieuw in via de instructies.

Kennisgeving

Mobius Lus



Dit product (of de verpakking) is recyclebaar. Gooi het weg volgens de lokale recyclingvoorschriften.

Triman



Dit product (of de verpakking) valt onder gescheiden inzameling. Volg de lokale recyclingvoorschriften voor correcte afvalverwerking.

Groene Punt



Het Groene Punt geeft aan dat de fabrikant financieel bijdraagt aan een systeem voor de inzameling, sortering en recycling van verpakkingsafval. Controleer de lokale recyclingrichtlijnen voor de juiste afvalverwerking.

WEEE



Dit product is gemarkeerd met het WEEE-symbool en mag niet met het gewone huishoudelijke afval worden weggegooid. Lever het in bij een erkend inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

RIC Code



Dit product of de verpakking ervan is gemaakt van recyclebaar papier. Sorteer dit materiaal volgens de lokale recycling voorschriften voor papier en karton. Gooi het niet bij het restafval, maar lever het in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Europese richtlijnen

CE CE-markering op dit product geeft aan dat het voldoet aan de relevante Europese richtlijnen. Meer informatie over conformiteit en technische documentatie is op aanvraag beschikbaar.

RoHS

RoHS Dit product voldoet aan de Europese RoHS-richtlijn, die het gebruik van gevaarlijke in elektrische en elektronische apparaten beperkt. Dit draagt bij aan een milieuvriendelijkere en veiligere verwerking na gebruik.

Disclaimer

Door deze handleiding te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer. TLS Commerce B.V. streeft naar volledige, nauwkeurige en actuele informatie in de handleiding en op de bijbehorende webpagina's. Bij vragen of foutieve informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van TLS Commerce B.V. Alle informatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. TLS Commerce B.V. is niet verantwoordelijk voor schade door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie bij onzorgvuldig gebruik. De informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Bedrijfsgegevens

TLS Commerce B.V. | Nuvance
KvK: 85524271
BTW nr: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Nederland

Total package

- 1x Alarm clock
- 1x Standard
- 1x USB cable
- 1x Manual card

Safety information

- Use this appliance indoors only.
- Do not expose it to moisture or extreme heat.
- Keep out of reach of children.

How to use?

Preparation

1. Place the included mount on the bottom of the alarm clock to set it down correctly.
2. Insert the included USB cable into the power port on the side of the device.
3. Connect the other end of the cable to a suitable power source.
4. Once the alarm clock is connected to power, the display will automatically turn on.

Set time

1. Press and hold the SET button to enter the time setting mode.
2. Use the ▲ button or the ▼ button to set the hours.
3. Press SET again to go to the minutes and set it using the same buttons.
4. Press SET again to choose the time format (24-hour or 12-hour).

Adjust screen brightness

1. Press the SNOOZE/DIMMER button to adjust the brightness. There are four modes available:
 - Weak
 - Ground of appeal
 - Clear
 - Off

Radio Setup

1. Press the RADIO/SLEEP button to enter radio mode.
2. The antenna of the radio is located on the back of the device. Loosen it and straighten it. Rotate the antenna in the right direction to find the sound.
3. Use the ▲ button or the ▼ button to manually scroll through the transmitters.

4. Press the VOLUME button and use the ▲ button or the ▼ button to adjust the volume of the radio.
5. Press the SNOOZE/DIMMER button when you have found the desired station to select it and return to the clock display.

Set alarm

This clock supports two alarms.

Alarm arming

1. Press the ALARM button to enter the setting mode of alarm 1.
2. Set the desired alarm time using the ▲ button or the ▼ button.
3. Press the ALARM button to advance to the minutes.
4. Select the desired setting:
 - OFF: Alarm disabled
 - RD: Radio sound as a wake-up signal
 - BU: Buzzer as a wake-up signal
5. Do the same for alarm 2.

Snooze/Stop Alarm

When the alarm sounds:

- Press the "SNOOZE/DIMMER" button to snooze.
- Press the "RADIO/SLEEP button" to turn off the alarm clock.

Other functions

Projection Setup

1. The projection pipe can be rotated 90° horizontally (left or right).
2. Press the PROJECT button to adjust the brightness of the projection. There are three modes available:
 - Weak
 - Clear
 - Off
3. Press and hold the PROJECT button to rotate the display 180°.
4. Turn the adjustment knob on the back of the projection pipe to adjust the focus setting.

Memory battery

1. The memory battery is located on the side of the alarm clock.
2. Pull back the plastic strip to activate the memory battery.

3. The memory battery ensures that the settings are maintained when the alarm clock is disconnected from the power.

Cleaning and maintenance

- Clean the appliance only with a dry or slightly damp soft cloth.
- Remove prolonged exposure to high temperatures and humid areas.
- Remove dust regularly to maintain optimal projection and display quality.

Troubleshooting

The alarm does not sound

- Make sure that the alarm clock 1 and/or 2 symbol is switched on.
- Check that the correct alarm time is enabled.

The projection is out of focus

- Turn the adjustment knob on the projection pipe to adjust the focus setting.

The device does not respond to buttons

- Unplug the alarm clock. And re-insert it here after 10 seconds.
- Check that there is no visible damage to the product.

The time is incorrect after power outage

- Check that the memory battery is present and not empty.
- If necessary, reset the time using the instructions.

Notice

Mobius Loop



This product (or its packaging) is recyclable. Throw it away according to the local recycling regulations.

Triman



This product (or its packaging) is covered by separate collection. Follow the local recycling requirements for correct waste disposal.

Green Dot



The Green Dot indicates that the manufacturer contributes financially to a system for the collection, sorting and recycling of packaging waste. Check the local recycling guidelines for the correct waste disposal.

WEEE

 This product is marked with the WEEE symbol and should not be used with the usual household waste. Hand it in at an authorized collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

RIC Code



This product or its packaging is made of recyclable paper. Sort this material according to local recycling regulations for paper and cardboard. Do not throw it in the residual waste, but hand it in at the appropriate collection points.

European directives

 CE marking on this product indicates that it complies with the relevant European guidelines. Learn more about compliance and technical documentation is available on request available.

RoHS

RoHS This product complies with the European RoHS Directive, which restricts the use of hazardous in electrical and electronic devices. This contributes to more environmentally friendly and safer processing after use.

Disclaimer

By using this manual, you consent to this disclaimer. TLS Commerce B.V. strives to provide complete, accurate and up-to-date information in the manual and on the accompanying web pages. If you have any questions or have incorrect information, please contact the customer service of TLS Commerce B.V. All information is intended for personal use. TLS Commerce B.V. is not responsible for damage caused by use, incompleteness or inaccuracy of the information in the event of careless use. The information is subject to change without prior notice.

Company Details

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chamber of Commerce: 85524271
VAT no: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
The Netherlands

Package complet

- 1x Réveil
- 1x Standard
- 1x Câble USB
- 1x Carte manuelle

Informations sur la sécurité

- Utilisez cet appareil uniquement à l'intérieur.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Restez hors de portée des enfants.

Comment utiliser?

Préparation

1. Placez le support inclus sous le réveil pour le poser correctement.
2. Insérez le câble USB inclus dans le port d'alimentation sur le côté de l'appareil.
3. Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation adaptée.
4. Une fois le réveil connecté à l'alimentation, l'affichage s'allume automatiquement.

Temps de jeu

1. Appuyez et maintenez le bouton SET pour entrer dans le mode de réglage du temps.
2. Utilisez le bouton ▲ ou le bouton ▼ pour régler les heures.
3. Appuyez à nouveau sur SET pour aller aux minutes et réglez-le en utilisant les mêmes boutons.
4. Appuyez de nouveau sur SET pour choisir le format horaire (24 heures ou 12 heures).

Ajustez la luminosité de l'écran

1. Appuyez sur le bouton SNOOZE/DIMMER pour ajuster la luminosité. Quatre modes sont disponibles:
 - Faible
 - Motif d'appel
 - Clair
 - Off

Installation radio

1. Appuyez sur le bouton RADIO/SOMMEIL pour entrer en mode radio.
2. L'antenne de la radio est située à l'arrière de l'appareil. Desserrez-le et redressez-le. Faites pivoter l'antenne dans la bonne direction pour trouver le son.

3. Utilisez le bouton ▲ ou le bouton ▼ pour faire défiler manuellement les émetteurs.
4. Appuyez sur le bouton VOLUME et utilisez le bouton ▲ ou le bouton ▼ pour ajuster le volume de la radio.
5. Appuyez sur le bouton REPOSER/VARIATEUR lorsque vous avez trouvé la station désirée pour la sélectionner et revenir à l'affichage de l'horloge.

Réglez l'alarme

Cette horloge supporte deux alarmes.

Armement de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton ALARME pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme 1.
2. Réglez l'heure d'alarme souhaitée à l'aide du bouton ▲ ou du bouton ▼.
3. Appuyez sur le bouton ALARME pour avancer dans les procès-verbaux.
4. Sélectionnez le réglage souhaité:
 - DÉSACTIVÉ : Alarme désactivée
 - RD : Le son radio comme signal de réveil
 - BU : Buzzer comme signal de réveil
5. Faites de même pour l'alarme 2.

Réveil Snooze/Arrêt

Quand l'alarme retentit:

- Appuyez sur le bouton « REPOSER/VARIATEUR » pour remettre en veille.
- Appuyez sur le bouton « RADIO/SOMMEIL » pour éteindre le réveil.

Autres fonctions

Installation de la projection

1. Le tuyau de projection peut être tourné de 90° horizontalement (à gauche ou à droite).
2. Appuyez sur le bouton PROJET pour ajuster la luminosité de la projection. Trois modes sont disponibles:
 - Faible
 - Clair
 - Off
3. Appuyez et maintenez le bouton PROJECT pour faire pivoter l'affichage de 180°.
4. Tournez le bouton de réglage à l'arrière du tuyau de projection pour régler la mise au point.

Batterie mémoire

1. La pile mémoire est située sur le côté du réveil.
2. Tirez la bande plastique pour activer la batterie mémoire.
3. La batterie mémoire garantit que les réglages sont maintenus lorsque le réveil est déconnecté de l'alimentation.

Nettoyage et entretien

- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux sec ou légèrement humide.
- Éliminez les expositions prolongées aux températures élevées et aux zones humides.
- Retirez régulièrement la poussière pour maintenir une projection et une qualité d'affichage optimales.

Dépannage

L'alarme ne sonne pas

- Assurez-vous que le symbole du réveil 1 et/ou 2 est activé.
- Vérifiez que l'heure d'alarme correcte est activée.

La projection est floue

- Tournez le bouton de réglage du tuyau de projection pour régler la mise au point.

L'appareil ne répond pas aux boutons

- Débranche le réveil. Et réinsérer ici après 10 secondes.
- Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage visible sur le produit.

L'heure est incorrecte après une coupure de courant

- Vérifiez que la batterie mémoire est présente et non vide.
- Si nécessaire, réinitialisez l'heure en suivant les instructions.

Avis

Boucle de Mobius



Ce produit (ou son emballage) est recyclable. Jette-le selon le local Réglementations sur le recyclage.

Triman



Ce produit (ou son emballage) est couvert par Collection séparée. Suivez le local Exigences de recyclage pour la correction élimination des déchets.

Point Vert



Le point vert indique que le fabricant contribue financièrement à un système pour le Collecte, tri et recyclage de Déchets d'emballage. Vérifiez le local Directives de recyclage pour le bon élimination des déchets.

WEEE



Ce produit est marqué avec le WEEE et ne doivent pas être utilisés avec l'habitude déchets ménagers. Remettez-le à un point de collecte autorisé pour Recyclage de l'électricité et de l'électronique Du matériel.

RIC Code



Ce produit ou son emballage est fabriqué en papier recyclable. Trie ce matériel selon les réglementations locales de recyclage pour le papier et le carton. Ne le jetez pas dans les déchets résiduels, mais remettez-le au bon endroit Points de collecte.

Directives européennes

CE Le marquage CE sur ce produit indique que elle est conforme à l'Européen pertinent Lignes directrices. En savoir plus sur la conformité et la documentation technique est disponible sur demande disponible.

RoHS

RoHS Ce produit est conforme à la directive européenne RoHS, qui restreint l'utilisation de produits dangereux dans les appareils électriques et électroniques. Cela contribue à un traitement plus respectueux de l'environnement et plus sûr après usage.

Avertissement

En utilisant ce manuel, vous consentez à cette clause de non-responsabilité. TLS Commerce B.V. s'efforce de fournir des informations complètes, précises et à jour dans le manuel et sur les pages web qui l'accompagnent. Si vous avez des questions ou des informations incorrectes, veuillez contacter le service client de TLS Commerce B.V. Toutes les informations sont destinées à un usage personnel. TLS Commerce B.V. n'est pas responsable des dommages causés par l'utilisation, l'incomplétion ou l'inexactitude des informations en cas d'utilisation négligente. Les informations peuvent être modifiées sans préavis.

Détails de l'entreprise

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Chambre de commerce: 85524271
N° de TVA: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Les Pays-Bas

Gesamtpaket

- 1x Wecker
- 1x Standard
- 1x USB-Kabel
- 1x Manuelle Karte

Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie dieses Gerät nur im Innenbereich.
- Setzen Sie es weder Feuchtigkeit noch extremer Hitze aus.
- Haltet euch außerhalb der Reichweite von Kindern.

Wie benutzt man?

Zubereitung

1. Platziere die mitgelieferte Halterung auf der Unterseite des Weckers, um ihn richtig abzustellen.
2. Stecke das mitgelieferte USB-Kabel in den Stromanschluss an der Seite des Geräts.
3. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einer geeigneten Stromquelle.

4. Sobald der Wecker mit Strom verbunden ist, schaltet sich das Display automatisch ein.

Set-Zeit

1. Drücke und halte die SET-Taste, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen.
2. Benutze die ▲- oder ▼-Taste, um die Stunden einzustellen.
3. Drücke nochmal SET, um zu den Minuten zu gelangen und es mit denselben Tasten einzustellen.
4. Drücke erneut SET, um das Zeitformat zu wählen (24 Stunden oder 12 Stunden).

Bildschirmhelligkeit anpassen

1. Drücke die SNOOZE/DIMMER-Taste, um die Helligkeit anzupassen. Es gibt vier Modi:
 - Schwach
 - Berufungsgrund
 - Frei
 - Off

Funkanlage

1. Drücken Sie die RADIO/SLEEP-Taste, um in den Funkmodus zu wechseln.
2. Die Antenne des Radios befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Lockere ihn und richte ihn glatt. Drehen Sie die Antenne in die richtige Richtung, um den Klang zu finden.
3. Verwenden Sie die ▲- oder ▼-Taste, um manuell durch die Sender zu scrollen.
4. Drücken Sie die Lautstärketaste und verwenden Sie die ▲- oder ▼-Taste, um die Lautstärke des Radios einzustellen.
5. Drücke die SNOOZE/DIMMER-Taste, wenn du die gewünschte Station gefunden hast, um sie auszuwählen und zur Uhranzeige zurückzukehren.

Wecker stellen

Diese Uhr unterstützt zwei Wecker.

Alarm-Scharfstellung

1. Drücken Sie die ALARM-Taste, um in den Einstellungsmodus von Alarm 1 zu wechseln.
2. Stellen Sie die gewünschte Weckzeit mit der ▲- oder ▼-Taste ein.
3. Drücken Sie die ALARM-Taste, um zu den Minuten vorzudringen.

4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung:

- AUS: Alarm deaktiviert
- RD: Radioton als Wecksignal
- BU: Summer als Wecksignal

5. Mach das Gleiche für Wecker 2.

Schlummer-/Stopp-Alarm

Wenn der Alarm ertönt:

- Drücke den "SNOOZE/DIMMER"-Knopf, um zu schlafen.
- Drücke den "RADIO/SLEEP"-Knopf, um den Wecker auszuschalten.

Weitere Funktionen

Projektionsaufbau

1. Das Projektionsrohr kann horizontal um 90° (links oder rechts) gedreht werden.
2. Drücken Sie die PROJEKT-Taste, um die Helligkeit der Projektion anzupassen. Es gibt drei Modi:
 - Schwach
 - Frei
 - Off
3. Drücken Sie die PROJECT-Taste gedrückt, um das Display um 180° zu drehen.

4. Drehen Sie den Einstellknopf auf der Rückseite des Projektionsrohrs, um die Fokuseinstellung anzupassen.

Speicherakku

1. Die Speicherbatterie befindet sich an der Seite des Weckers.
2. Zieh den Plastikstreifen zurück, um die Speicherbatterie zu aktivieren.
3. Die Speicherbatterie sorgt dafür, dass die Einstellungen erhalten bleiben, wenn der Wecker vom Strom getrennt wird.

Reinigung und Wartung

- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen oder leicht feuchten, weichen Tuch.
- Entfernen Sie die längere Exposition gegenüber hohen Temperaturen und feuchten Gebieten.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub, um eine optimale Projektion und Anzeigequalität zu gewährleisten.

Fehlerbehebung

Der Alarm ertönt nicht

- Stelle sicher, dass das Weckersymbol 1 und/oder 2 eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob die richtige Alarmzeit aktiviert ist.

Die Projektion ist unscharf

- Drehen Sie den Einstellknopf am Projektionsrohr, um die Fokuseinstellung anzupassen.

Das Gerät reagiert nicht auf Knöpfe

- Zieh den Wecker aus. Und hier nach 10 Sekunden wieder einsetzen.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt sichtbar beschädigt ist.

Die Zeit nach dem Stromausfall ist falsch

- Überprüfe, ob der Speicherakku vorhanden und nicht leer ist.
- Wenn nötig, setze die Zeit mit den Anweisungen zurück.

Hinweis

Mobius Loop



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist recycelbar. Wirf es laut örtlicher Quelle weg Recyclingvorschriften.

Triman



Dieses Produkt (oder seine Verpackung) ist abgedeckt durch Separate Sammlung. Folgen Sie dem lokalen Recyclinganforderungen für korrekte Korrekturen Abfallentsorgung.

Green Dot



Der grüne Punkt zeigt an, dass der Hersteller trägt finanziell zu einem System bei, für das Sammlung, Sortierung und Recycling von Verpackungsmüll. Überprüfe die lokale Recyclingrichtlinien für die richtigen Abfallentsorgung.

WEEE



Dieses Produkt ist mit dem WEEE gekennzeichnet Symbol und sollte nicht mit dem üblichen Symbol verwendet werden Haushaltsmüll. Geben Sie es an einer autorisierten Abholstelle ab. Recycling von Elektro- und Elektronik Ausrüstung.

RIC-Code



Dieses Produkt oder seine Verpackung besteht aus recycelbarem Papier. Sortiere dieses Material gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften für Papier und Karton. Werfen Sie es nicht in den Restmüll, sondern geben Sie es im passenden Zustand ab Sammelpunkte.

Europäische Richtlinien

CE Die CE-Markierung auf diesem Produkt zeigt an, dass es entspricht dem entsprechenden europäischen Richtlinien. Erfahren Sie mehr über Compliance und technische Dokumentation steht auf Anfrage zur Verfügung verfügbar.

RoHS

RoHS Dieses Produkt entspricht der Europäischen RoHS-Richtlinie, die den Einsatz von gefährlichen Geräten in elektrischen und elektronischen Geräten einschränkt. Dies trägt zu einer umweltfreundlicheren und sichereren Verarbeitung nach der Nutzung bei.

Haftungsausschluss

Durch die Nutzung dieses Handbuchs stimmen Sie diesem Haftungsausschluss zu. TLS Commerce B.V. bemüht sich, vollständige, genaue und aktuelle Informationen im Handbuch und auf den begleitenden Webseiten bereitzustellen. Wenn Sie Fragen haben oder falsche Informationen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von TLS Commerce B.V. Alle Informationen sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. TLS Commerce B.V. haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung, Unvollständigkeit oder Ungenauigkeit der Informationen im Falle von nachlässiger Nutzung entstehen. Die Informationen können ohne vorherige Vorankündigung geändert werden.

Firmendetails

TLS Commerce B.V. | Nuvance
Handelskammer: 85524271
BTW-Nr.: NL863652591B01
Graafschap Hornelaan 200
6004 HT Weert
Die Niederlande