

SECURELY

FIETSALARM MET AFSTANDSBEDIENING

Gebruikershandleiding



113 dB

maximaal volume

70 meter

bereik in open ruimte

IP65

stof- en waterbestendig

Voor fiets, e-bike, fatbike, step, scooter en meer

Snel starten

Lees de volledige handleiding voordat je de instellingen wijzigt.

1. Plaats 3 AAA-alkalinebatterijen in het alarm en controleer of de afstandsbediening reageert.
2. Test het alarm voordat je het definitief monteert.
3. Bevestig het alarm stevig met dubbelzijdige tape, kabelbinders of beide.
4. Druk op het gesloten slotje. Na ongeveer 5 seconden is de bewaking actief.
5. Druk op het open slotje voordat je jouw voertuig beweegt.

Knoppen op de afstandsbediening



- 1 Alarm uitschakelen / instelmodus afsluiten
- 2 Alarm inschakelen / gevoeligheid kiezen
- 3 Voertuig zoeken / volume kiezen
- 4 Beltoon kiezen / SOS-functie instellen

Belangrijk

Het bereik van maximaal 70 meter geldt in een open omgeving. Muren, metaal, gebouwen en andere obstakels kunnen het bereik verkleinen.

Batterijen plaatsen en alarm monteren

Batterijen in het alarm

1. Draai de schroef aan de onderzijde los met een geschikte kleine schroevendraaier.
2. Open de onderkap voorzichtig langs de naad. Forceer de behuizing niet.
3. Plaats 3 AAA-alkalinebatterijen volgens de + en - markeringen.
4. Sluit de kap en draai de schroef stevig, maar niet te strak, vast.

Bij correct geplaatste batterijen geeft het alarm een bevestigingssignaal. Verwijder de batterijen wanneer je het product langere tijd niet gebruikt.

Montage met tape

1. Kies een vlakke, droge en vetvrije ondergrond.
2. Reinig de plek en laat deze volledig drogen.
3. Breng de dubbelzijdige tape aan en druk het alarm stevig vast.
4. Geef de tape voldoende tijd om goed te hechten voordat je gaat rijden.

Montage met kabelbinders

Haal de kabelbinders door de openingen aan de achterkant en bevestig het alarm aan bijvoorbeeld het frame, de zadelpen of onder de bagagedrager. Controleer of het alarm niet kan verschuiven.

Kies een slimme montageplek

Een minder opvallende plek maakt het alarm moeilijker te vinden. Sluit het niet volledig op tussen metalen delen: dit kan het geluid en het bereik van de afstandsbediening verminderen.

Dagelijks gebruik

Alarm inschakelen

1. Druk eenmaal op het gesloten slotje.
2. Je hoort een bevestigingsmelodie.
3. Na ongeveer 5 seconden klinkt een korte piep en is de bewaking actief.

Alarm uitschakelen

Druk eenmaal op het open slotje. Het alarm geeft een bevestigingsmelodie en reageert daarna niet meer op beweging. Wanneer het alarm al afgaat, stopt dezelfde knop het alarmsignaal en schakelt de bewaking uit.

Wat gebeurt er bij beweging?

1	2	3
Eerste beweging	Opnieuw beweging	Volledig alarm
Het alarm geeft ongeveer 2 seconden een waarschuwingssignaal.	Wordt binnen circa 2-12 seconden opnieuw beweging gemeten?	Dan klinkt het alarm ongeveer 30 seconden. Daarna blijft de bewaking actief.

Voertuig terugvinden

Druk in uitgeschakelde stand op de voertuigzoekknop. Het alarm laat de geselecteerde beltoon horen, zodat je jouw fiets sneller terugvindt.

Beltoon kiezen

Druk in uitgeschakelde stand op de knop met het bliksemsymbool. Iedere druk selecteert de volgende van 3 beltonen. Deze functie werkt niet wanneer het alarm is ingeschakeld.

Gevoeligheid en volume instellen

Instelmodus openen

1. Schakel het alarm uit.
2. Houd het open slotje op de afstandsbediening ingedrukt. Negeer de herhaalde uitschakeltoon.
3. Blijf vasthouden totdat het indicatielampje op de afstandsbediening uitgaat en daarna weer aangaat.
4. Laat de knop los. Het alarm staat nu in de instelmodus.

Gevoeligheid - 7 standen

1. Open de instelmodus zoals hierboven beschreven.
2. Druk herhaaldelijk op het gesloten slotje. Iedere druk kiest de volgende gevoeligheidsstand.
3. De tonen lopen van hoog naar laag: Do - Re - Mi - Fa - Sol - La - Si.
4. Druk op het open slotje om de keuze op te slaan en de instelmodus te verlaten.

Welke stand kies je?

Do is de gevoeligste stand en reageert het snelst. Si is de minst gevoelige stand en vereist een sterkere beweging. Gebruik in een drukke fietsenstalling eventueel een lagere gevoeligheid.

Volume - 3 standen

1. Open de instelmodus.
2. Druk herhaaldelijk op de voertuigzoekknop om laag, midden of hoog te selecteren.
3. Het alarm laat het gekozen volume horen. De hoogste stand is maximaal 113 dB.
4. Druk op het open slotje om op te slaan en af te sluiten.

SOS-kanteldetectie

De optionele SOS-functie kan automatisch een noodsignaal geven wanneer de fiets na kalibratie meer dan ongeveer 45 graden kantelt. Zodra de fiets weer in de oorspronkelijke positie staat, stopt het signaal automatisch.

SOS-functie inschakelen

1. Zet de fiets recht en zorg dat het alarm volledig stil staat.
2. Open de instelmodus door het open slotje ingedrukt te houden totdat het indicatielampje uit- en weer aangaat.
3. Druk eenmaal op de knop met het bliksemsymbool.
4. Een korte piep start de kalibratie. Houd het alarm stil.
5. Vijf korte piepen bevestigen dat de kalibratie is gelukt.

SOS-functie uitschakelen

Open de instelmodus en druk eenmaal op de knop met het bliksemsymbool. Een lange piep bevestigt dat de SOS-functie is uitgeschakeld. Druk daarna op het open slotje om de instelmodus te verlaten.

Kalibratie mislukt?

Twee lange piepen betekenen dat de kalibratie niet is gelukt. Zet de fiets stabiel en recht, houd het alarm stil en probeer opnieuw. Kalibreer opnieuw wanneer je het alarm verplaatst of onder een andere hoek monteert.

Instellingen na batterijwissel

De gevoeligheid, het volume en de SOS-instelling worden normaal opgeslagen. Omdat de montagehoek kan veranderen, kan de SOS-functie na een batterijwissel opnieuw kalibratie nodig hebben.

Afstandsbediening koppelen

De meegeleverde afstandsbediening is normaal gesproken al gekoppeld. Volg deze stappen alleen wanneer de bediening niet reageert of wanneer je een extra afstandsbediening wilt koppelen.

Een afstandsbediening koppelen

1. Schakel het alarm uit.
2. Houd de multifunctionele knop op het alarm ongeveer 3 seconden ingedrukt.
3. Laat de knop los zodra het alarm eenmaal piept. De koppelmodus is actief.
4. Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening.
5. Twee korte piepen bevestigen dat het koppelen is gelukt.

Er kunnen maximaal 8 afstandsbedieningen worden gekoppeld. Wordt een negende toegevoegd, dan kan de oudste koppeling worden overschreven.

Alle koppelingen wissen

1. Schakel het alarm uit.
2. Houd de multifunctionele knop ongeveer 10 seconden ingedrukt.
3. Blijf na de eerste piep vasthouden en laat los nadat je drie opeenvolgende piepen hoort.
4. Alle gekoppelde afstandsbedieningen zijn nu verwijderd en moeten opnieuw worden gekoppeld.

Let op

Wis alle koppelingen alleen als laatste stap. Controleer eerst de batterij van de afstandsbediening en probeer daarna opnieuw te koppelen.

Batterijen vervangen

Alarm - 3 AAA-batterijen

1. Schakel het alarm uit en haal het van de montageplek indien nodig.
2. Draai de schroef aan de onderzijde los en open de onderkap voorzichtig.
3. Vervang alle 3 batterijen tegelijk door nieuwe AAA-alkalinebatterijen.
4. Controleer de polariteit, sluit de kap en draai de schroef weer vast.

Bij normaal gebruik bedraagt de batterijduur vaak circa 1-3 maanden. In stand-by kan dit tot ongeveer 6 maanden zijn. De werkelijke gebruiksduur hangt af van volume, gevoeligheid, temperatuur en hoe vaak het alarm klinkt.

Afstandsbediening - 27A 12V

1. Open de behuizing voorzichtig langs de naad met een kleine platte schroevendraaier.
2. Vervang de batterij door hetzelfde type: 27A 12V.
3. Plaats de batterij volgens de aangegeven polariteit en sluit de behuizing volledig.

Een zwakker indicatielampje of een korter bereik wijst meestal op een bijna lege batterij. Bij normaal gebruik gaat de batterij doorgaans langer dan 1 jaar mee.

Batterijveiligheid

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Verwijder batterijen wanneer het product lange tijd niet wordt gebruikt.
- Houd batterijen uit de buurt van kinderen, hitte en vocht.
- Lever lege batterijen in bij een geschikt inzamelpunt.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
De afstandsbediening reageert niet	Controleer de 27A 12V-batterij, verklein de afstand en probeer opnieuw. Koppel de afstandsbediening opnieuw wanneer dit niet helpt.
Het bereik is korter dan 70 meter	Het maximale bereik geldt in een open omgeving. Muren, metaal, gebouwen, voertuigen en een bijna lege batterij kunnen het bereik verminderen.
Het alarm gaat te snel af	Kies een lagere gevoeligheidsstand en controleer of het alarm stevig vastzit.
Het alarm reageert nauwelijks	Kies een hogere gevoeligheidsstand en plaats nieuwe AAA-batterijen.
Het geluid is te zacht	Selecteer het hoogste volume, controleer de batterijen en monteer het alarm niet volledig afgesloten.
De SOS-functie werkt niet goed	Schakel de functie uit, zet de fiets recht en stabiel en voer de kalibratie opnieuw uit.
Het alarm blijft piepen na batterijwissel	Controleer de polariteit en gebruik drie nieuwe batterijen van hetzelfde type.
Nog steeds geen oplossing? Gebruik het alarm niet wanneer de behuizing, batterijhouder of elektronica beschadigd is. Neem contact op met de verkoper voor ondersteuning.	

Veiligheid en technische gegevens

Veilig gebruik

- Houd de sirene niet dicht bij oren. Een geluidsniveau tot 113 dB kan gehoorschade veroorzaken.
- Het alarm is een aanvullende beveiliging en vervangt geen geschikt slot.
- IP65 betekent stofdicht en beschermd tegen waterstralen; niet geschikt voor onderdompeling.
- Open of wijzig de elektronica niet. Beschadiging kan de waterbestendigheid en werking verminderen.
- Monteer het alarm zo dat het geen remmen, stuurinrichting, wielen, pedalen of kabels hindert.
- Bewaar het product buiten bereik van kleine kinderen.

Technische gegevens

Maximaal volume	113 dB
Bereik afstandsbediening	tot circa 70 meter in open ruimte
Gevoeligheid	7 instelbare standen
Volume	3 instelbare niveaus
Beltonen	3 selecteerbare tonen
Sensor	3-assige bewegingssensor
SOS-kanteldetectie	vanaf circa 45 graden na kalibratie
Beschermingsklasse	IP65
Voeding alarm	3 x AAA-alkaline
Voeding afstandsbediening	1 x 27A 12V
Afmetingen alarm	circa 8,5 x 5 cm
Afmetingen afstandsbediening	circa 6,5 x 3 cm
Bedrijfstemperatuur	circa -20 tot 60 °C

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Specificaties kunnen door productverbeteringen licht wijzigen.