



S O D E X

# Korte Gebruikersuitleg

- Verwijder het plastic lipje van het alarm. Het alarm is nu direct actief.
- Om het alarm in te schakelen, druk op de knop met het gesloten slotje.
- Om uit te schakelen, druk op de knop met het open slotje.
- Om in de instellingen terecht te komen houd het open slotje ingedrukt. Vanuit hier kun je de ringtones, gevoeligheid en volume aanpassen.