

Gebruik dezelfde procedure voor het trimmen van het oor; sidebum en wenkbrauwvaren en baard.

A) NEUS- / OORTRIMMER

1. De neustrimmer is ontworpen om, verwijder ongewenst haar uit de neus of oren.
2. Ga voorzichtig naar het te trimmen gebied. Forceer de neustrimmer nooit in de neus- of oorholtes, aangezien dit kan leiden tot letsel.

4. Als u pijn of ongemak ervaart bij het gebruik van dit product, STOP dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

5. Maak de trimmer na gebruik altijd schoon en gebruik de dop om de kop van de neustrimmer te beschermen.

B) WENKBRAUWEN TRIMMER

U kunt dit opzetstuk gebruiken voor het trimmen van ongewenste wenkbrauwvacht; fijn gezichts- en oorhaar; of verdwaalde lichaamsvaren.

(C) SCHEERAPPARAAT VOOR DAMES

Dit opzetstuk gebruik je voor het trimmen van losse lichaamsbehaaring.

(D) Beard Trimmer & Body Shaver

1. Schuif de aan / uit-schakelaar naar de bovenkant van "1" om de ploeg aan te zetten.

2. Beweeg het scheerhoofd op de huid tegen de hoofdrichting van de baardgroei in en maak rechte en omslachtige bewegingen.

3. Bereik het beste scheereffect op een droog schoon gezicht, daarom scheren voor of een tijdje na het wassen.

4. Schakel het scheerapparaat uit na gebruik.

REINIGING & ONDERHOUD

Maak uw persoonlijke trimmer regelmatig schoon. Zorg ervoor dat de schakelaar op "UIT" staat voordat u gaat

schoonmaken.

REINIGEN MET BORSTEL

Stel het lichaam van de trimmer nooit bloot aan water.

Houd de smering in stand, gebruik de meegeleverde borstel om het apparaat schoon te maken.

Borstel en blaas de afgeknipte haren grondig uit de elektrische handgreep.

REINIGEN MET WATER

De opzetstukken van uw trimmer hebben roestbestendige, roestvrijstalen snijbladen waarmee u de opzetstukken desgewenst onder stromend water kunt afspoelen. Was geen hulpstukken die op de trimmer zijn bevestigd. Houd het mesgedeelte altijd naar beneden gericht tijdens het schoonmaken. Pas nadat het apparaat volledig is gedroogd, mag het hulpstuk worden gebruikt.

* Gebruik geen agressieve of bijtende reinigingsmiddelen op het apparaat of de hulpstukken.

* Oefen geen druk of harde voorwerpen uit op hulpstukken.

J.E Ladyshave

Opladbare Lady Shaver / Wenkbrauw Trimmer / Neus Trimmer / Baard Trimmer & Body Shaver



Gebruiksaanwijzing voor 4-in-1 trimmerset



Instruction Manual for 4-in-1 Trimmer Set

Instructiehandleiding voor 4-in-1 Trimmer Set.

Lees deze hele instructiehandleiding door voordat u de 4-in-1 Trimmer Set gebruikt. We zijn toegewijd om u goed ontworpen producten te bieden die het leven leuk en gemakkelijk maken. Wij staan achter al onze producten en garanderen dat deze vrij zijn van defecten in vakmanschap en materialen gedurende 1 jaar vanaf de aankoopdatum.

HOE TE GEBRUIKEN

OPLADEN

1. Opladen 10-12 uur
2. Beoordeling Voltgafa: AC220-240V (50-60Hz) 3W
3. Sluit de stroomschakelaar. Steek de stekker in het stopcontact. Thca-indicator met flits erop dat wordt opgeladen.

INSTRUCTIES VOOR HOOFDVERVANGINGEN

Als u hulpstukken wilt wisselen, houdt u het lichaam van de trimmer vast met de schakelaarzijde naar u toe gericht. Draai het hulpstuk om en trek het eraf. Plaats het vervangende hulpstuk bovenaan het lichaam van de trimmer; dan naar beneden duwen en vastmaken.

DE TRIMMER GEBRUIKEN

Verwijder de meskap. Schuif de schakelaar naar de "AAN" -stand. Plaats het mes van de trimmer voorzichtig tegen uw neusgat om neusharen te knippen.