

ColorOS

ColorOS 14.1

Gebruikershandleiding

Inhoudsopgave

Handleiding.....	4
Aan de slag.....	4
Systeemnavigatie.....	4
Assistent telefoon klonen.....	6
Scherm ver- en ontgrendelen.....	7
Always-On Display.....	11
Recente taken weergeven.....	16
Tekst invoeren.....	17
Startscherm en Shelf.....	18
Mappen op het startscherm.....	21
Algemene zoekopdracht.....	23
Scherm afbeelding.....	23
Speciale functies.....	28
Schakelen tussen schermen.....	28
Bestandsdock.....	34
Slimme zijbalk.....	35
Gesplitste weergave.....	37
Flexibel venster.....	40
Snel starten.....	43
Aqua Dynamics.....	44
Eenvoudige modus.....	47
Foto's en video's.....	47
Foto's maken.....	47
Afbeeldingen en video's bewerken.....	60
Foto's.....	64
Albums.....	66
Gamen op uw telefoon.....	68
Gameprestatie modi inschakelen.....	68
HyperBoost-gamingengine.....	69
Game-assistent.....	69
Snel opstarten.....	70
Vergissingsaanrakingen voorkomen in games inschakelen.....	70

ColorOS

Stemvormer gebruiken.....	71
Gamefilters inschakelen.....	72
Aanraakbediening optimaliseren.....	72
4D-vibratie inschakelen.....	73
Naar muziek luisteren tijdens het gamen.....	73
Slim tweekanaalsnetwerk inschakelen.....	74
Handige services.....	74
Verbinding met meerdere apparaten.....	79
Multi-Screen Connect.....	79
Uw telefoon verbinden met uw Windows-pc.....	88
Screencast.....	89
Printers aansluiten.....	92
Privacy en beveiliging.....	94
Privacywachtwoord.....	94
Betalingsbeveiliging.....	95
Apps verbergen.....	96
Privéruimte.....	96
App-vergrendeling.....	97
Systeem klonen.....	98
Machtigingsbeheer.....	102
Systeembeveiliging.....	105
Veelgebruikte apps.....	107
Contacten.....	107
Oproepen.....	108
Klok.....	109
Kompas.....	112
App-beheer.....	112
Notities.....	117
Bestandsbeheer.....	120
Weer.....	123
Rekenmachine.....	124
Recorder.....	124
IR-afstandsbediening.....	128

Systeeminstellingen.....	129
De zoekfunctie in Instellingen.....	129
Wi-Fi.....	130
Mobiel netwerk.....	133
Bluetooth.....	137
Verbinding en delen.....	138
Achtergronden en stijl.....	141
Startscherm en vergrendelscherm.....	147
Weergave en helderheid.....	150
Geluiden en trillen.....	154
Meldingen en statusbalk.....	158
Wachtwoord en beveiliging.....	163
Veiligheid en noodgevallen.....	165
Batterij.....	167
Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht.....	173
Aanvullende instellingen.....	175
Over apparaat.....	188
Gebruikers en accounts.....	190

Handleiding

Aan de slag

Systeemnavigatie

Navigatiegebaren gebruiken

Gebruik gebaren voor navigatie om uw mobiele ervaring te verbeteren en uw apparaat optimaal te gebruiken.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Systeemnavigatie** en selecteer **Gebaren**.

Gebaren gebruiken:

- Terug naar de vorige pagina

Veeg vanaf de linker of rechter onderkant van het scherm naar binnen.

- Terug naar het startscherm

Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog.

- Recente taken weergeven

Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog en houd uw vinger op het scherm.

- Overschakelen naar de vorige app

ColorOS

Veeg vanaf de linker of rechter onderkant van het scherm naar binnen en houd uw vinger op het scherm.

Navigatiegebaren instellen

Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Systeemnavigatie**, selecteer **Gebaren** en stel de gewenste gebaren in.

- Schakel **Gebarengidsbalk** in om de gebarengidsbalk onderaan het scherm te verbergen.
- Schakel **Trillen bij terugnavigatie** in. De telefoon trilt als u vanaf de linker- of rechterkant van het scherm naar binnen veegt om terug naar de vorige pagina te gaan.
- Schakel **Overschakelen naar vorige app** in. Vervolgens kunt u vanaf de linker- of rechterkant van het scherm naar binnen vegen en vasthouden om over te schakelen naar de vorige app.
- Schakel **Vergissingsaanrakingen voorkomen** in om onbedoelde aanrakingen te voorkomen. Als u het volledige scherm in de liggende modus gebruikt (bijvoorbeeld wanneer u games speelt of video's bekijkt), zijn er voor het uitvoeren van gebaren in bepaalde apps twee veegbewegingen nodig.

Navigatie met knoppen

U kunt ook de knopnavigatiefunctie inschakelen om uw telefoon met de knoppen Thuis en Terug te bedienen.

★Bewerkingsspad

ColorOS

1. Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Systeemnavigatie** en selecteer **Knoppen**.
2. Kies de gewenste knopindeling op basis van uw behoeften. Zodra deze functie is ingeschakeld, verschijnen er onderaan het scherm drie vaste navigatieknoppen.
 -  **Recente taken openen**
 -  **Terug naar het startscherm**
 -  **Terug naar de vorige pagina**

Assistent telefoon klonen

Telefoon klonen biedt een snelle en gemakkelijke manier om gegevens (zoals contacten, berichten, oproeplogboeken, apps, afbeeldingen, video's, voorkeursinstellingen en kaarten in uw Wallet) te migreren van een oude telefoon naar uw nieuwe telefoon, waardoor de overgang naadloos verloopt.

★Bewerkingspad

Migreren vanaf een Android-apparaat van een ander merk

1. Open op uw nieuwe telefoon **Telefoon klonen**. Tik op **Dit is het nieuwe apparaat** en dan op **Ander Android-apparaat**.
2. Volg de aanwijzingen om Telefoon klonen op uw oude apparaat te downloaden en te installeren.
3. Wanneer de installatie is voltooid, tikt u op **Reeds geïnstalleerd op het oude apparaat** op uw nieuwe telefoon. Verbind uw oude telefoon met uw nieuwe

ColorOS

telefoon door de QR-code te scannen met Telefoon klonen of handmatig verbinding te maken.

4. Nadat beide telefoons zijn verbonden, selecteert u op uw oude telefoon de gegevens die u wilt migreren en tikt u op **Migreren**.

Migreren vanaf een iPhone

1. Open op uw nieuwe telefoon **Telefoon klonen**. Tik op **Dit is het nieuwe apparaat** en dan **Gegevens importeren vanaf een iPhone**.
2. Volg de aanwijzingen en scan de QR-code op uw nieuwe telefoon met de oude telefoon om de app **Telefoon klonen** te installeren.
3. Open **Telefoon klonen** op uw oude telefoon en tik op **Dit is de oude telefoon**. Selecteer de gegevens die u wilt migreren en tik op **OK**.
4. Volg de aanwijzingen en scan de QR-code op uw nieuwe telefoon met de oude telefoon en tik op **Deelnemen**.
5. Nadat beide telefoons zijn verbonden, selecteert u op uw oude telefoon de gegevens die u wilt migreren en tikt u op **Migreren**. Wacht tot het klonen is voltooid en tik vervolgens op **Gereed**.

Scherm ver- en ontgrendelen

Vergrendelschermwachtwoord

Uw telefoon vergrendelt zichzelf als hij een tijdje niet wordt gebruikt.

ColorOS

Als u een vergrendelschermwachtwoord hebt ingesteld, kunt u na het activeren van het scherm omhoog vegen om het invoerpaneel voor uw wachtwoord weer te geven en uw vergrendelschermwachtwoord invoeren.

Er zijn drie soorten vergrendelschermwachtwoorden.

- **Numeriek:** Een wachtwoord van vier tot zestien tekens dat alleen cijfers bevat
- **Alfanumeriek:** Een wachtwoord van vier tot zestien tekens dat zowel cijfers als letters bevat
- **Patroon:** Een patroon dat ontstaat door minimaal vier stippen met elkaar te verbinden

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Beveiliging en privacy > Apparaat ontgrendelen > Schermvergrendeling** om uw Vergrendelschermwachtwoord in te stellen.
2. Als u een patroon instelt, kunt u **Spoor tonen** uitschakelen om het patroon tijdens het ontgrendelen onzichtbaar te maken.

 Zorg dat u uw vergrendelschermwachtwoord niet vergeet. Als u het vergeet, kunt u uw telefoon niet ontgrendelen of gegevens exporteren die op uw telefoon zijn opgeslagen.

Ontgrendelen met gezicht

Ontgrendelen met gezicht is snel en veilig.

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Ga naar **Instellingen > Beveiliging en privacy > Apparaat ontgrendelen > Gezichts- en vingerafdrukontgrendeling** en voer het vergrendelschermwachtwoord in.
2. Houd de telefoon op 20-50 cm afstand van uw gezicht en tik op **Doorgaan**.
3. Nadat de telefoon uw gezichtsgegevens heeft verzameld, tikt u op **Gereed**.
Zodra uw gezichtsgegevens zijn verzameld, kunt u uw telefoon ontgrendelen met uw gezicht.



Zorg ervoor dat uw gezicht niet in een te heldere of te donkere omgeving staat wanneer u uw gezichtsinformatie toevoegt.

Ontgrendelen met vingerafdruk



Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Beveiliging en privacy > Apparaat ontgrendelen > Gezichts- en vingerafdrukontgrendeling**. Volg de instructies op het scherm en plaats uw vingertop in het gebied met de vingerafdruksensor om uw vingerafdruk toe te voegen.
2. Druk met uw vingertop op het gebied met de vingerafdruksensor en uw telefoon wordt ontgrendeld.
3. Nadat u uw vingerafdruk hebt toegevoegd, kunt u ook het volgende doen:
 - Tik op het pictogram  naast de toegevoegde vingerafdruk om deze een andere naam te geven of te verwijderen.

- Tik op **Vingerafdruk toevoegen** om meer vingerafdrukken toe te voegen.

 Om de herkenning van vingerafdrukken nauwkeuriger te maken, wordt aanbevolen om uw vingerafdrukken opnieuw toe te voegen wanneer u uw schermprotector vervangt.

Vergrendelschermmagazine gebruiken

Deze functie biedt een levendige carroussel van achtergronden op het vergrendelscherm en laat u achtergronden indelen op categorieën op basis van uw persoonlijke voorkeuren. Elke keer dat u het scherm aanzet, wordt u verrast.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Startscherm en vergrendelscherm > Vergrendelschermmagazine** om **Carrouselachtergronden** in te schakelen. U krijgt dan een nieuwe achtergrond elke keer dat u het scherm inschakelt.
2. Schakel **Vergrendelschermmagazine** in, zodat u naar links kunt vegen om meer inhoud te bekijken op het vergrendelscherm.
3. Tik op **Abonnementen** om categorieën te kiezen die u interesseren.

Als u Vergrendelschermmagazine wilt uitschakelen, tikt u op

Vergrendelschermmagazine uitschakelen.

Snapchat-camera starten vanuit het vergrendelscherm

U kunt Snapchat snel starten in de linkeronderhoek van het vergrendelscherm.

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Ga naar **Instellingen > Startscherm en vergrendelscherm > Vergrendelschermsnelkoppelingen**.
2. Selecteer **Snapchat**, zodat u dit snel kunt starten door onderin het vergrendelscherm over het pictogram van de snelkoppeling te vegen. U kunt de snelkoppeling ook toewijzen aan andere functies, zoals Vergrendelschermmagazine of Zaklamp.

Always-On Display

Always-On Display instellen

Met de functie Always-On Display kunt u de datum en tijd, meldingen en andere informatie lezen op het scherm terwijl het niet is geactiveerd.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Always-On Display** en schakel **Always-On Display** in.
2. Ga naar de pagina **Always-On Display** en tik op **Meer weergave-instellingen**.
Stel hier een weergavemodus in en de informatie (datum, batterijniveau, meldingen en dergelijke) die u wilt laten weergeven op het Always-On Display.
 - Tik op **Weergavemodus** om in te stellen wanneer u wilt dat het Always-On Display wordt ingeschakeld. U kunt kiezen uit Hele dag, Gepland of Energiebesparing.

ColorOS

- Tik op **Informatie** om in te stellen welke informatie wordt weergegeven op het Always-On Display. Er zijn diverse opties zoals de tijd en datum, batterijniveau en dergelijke.
 - Schakel **Nieuwe meldingen** in om nieuwe meldingen te laten weergeven op het Always-On Display.
- ⓘ • Always-On Display wordt uitgeschakeld wanneer het batterijniveau tot onder 10% daalt en de telefoon niet is aangesloten op een oplader.
- Om de functie Always-On Display te kunnen gebruiken, moet uw hardware deze ondersteunen. De functie is niet beschikbaar op sommige modellen (bijvoorbeeld modellen met een lcd-scherm).

Oneindige Always-On Display-functie, uw unieke scherm

Het systeem biedt een breed scala aan Always-On Display-stijlen zoals tekst, afbeeldingen, analoge klokken, Omoji en Series van artiesten.

U kunt ook uw eigen persoonlijke Always-On Display maken of een foto van uw ouder, kind of vriend(in) veranderen in een portretsilhouet op een canvas en deze gebruiken als uw Always-On Display-achtergrond.

Wijzigen hoe lang het scherm aan blijft

Wanneer u uw telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld om energie te besparen en uw privacy te beschermen. U kunt de tijd instellen waarna het scherm van uw telefoon automatisch wordt uitgeschakeld.

★Bewerkingspad

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Weergave en helderheid > Automatisch scherm uitschakelen** en selecteer een tijdsduur.

Een Always-On Display-patroon tekenen

U kunt een Always-On Display-patroon met de hand tekenen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Always-On Display** en tik op **Aangepaste patronen** in de sectie **Gepersonaliseerd**.
2. In het pop-upvenster kunt u elementen zoals kleur, penseel en vorm aanpassen. Wanneer u klaar bent, tikt u op ✓ in de rechterbovenhoek.

Always-On Display maken met tekst en afbeeldingen

Naast tekst kunt u ook uw favoriete afbeeldingen gebruiken om uw Always-On Display te maken. Dit kan uw partner, gezin, huisdier of een favoriete beroemdheid zijn, zodat u ze telkens ziet wanneer u naar uw telefoon kijkt.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Always-On Display**. Tik in het gedeelte **Gepersonaliseerd** op **Tekst en afbeelding**.
2. Selecteer uw favoriete afbeelding en bewerk deze.
3. Voer onder de afbeelding tekst in. U kunt de kleur en tekengrootte van de tekst aanpassen en de tekst uitlijnen.
4. Tik op **Toepassen** om uw bewerking te voltooien.

Gepersonaliseerde tekst creëren op Always-On Display

U kunt u favoriete spreuk laten weergeven op het Always-On Display.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Always-On Display** en tik op **Tekst** in de sectie **Gepersonaliseerd**.
2. Voer in de pop-upinterface de gewenste tekst in. Personaliseer deze door de kleur, het tekengewicht, de indeling en dergelijke aan te passen.
3. Tik op **Toepassen**.

Canvas

Het systeem kan een kleurenportret omzetten in een portretsilhouet.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Always-On Display** en tik op **Canvas** in de sectie **Gepersonaliseerd**.
2. Selecteer in de pop-upinterface de foto die u wilt bewerken door hier een foto te nemen of een foto te kiezen in Foto's.
3. Tik op **Genereren** en wacht totdat het systeem automatisch een Always-On Display-concept heeft gemaakt.
4. Wis eventuele ongewenste lijnen en pas de weergavestijl en kleur aan. Tik op **Volgende**.

ColorOS

5. Pas het formaat en de positie van het Canvas Always-On Display aan en tik op ✓ in de rechterbovenhoek. Stel de kleur van de tekens in en tik op **Toepassen**.

-  Schakel **Originele afbeelding toepassen op startscherm en vergrendelscherm** in om de oorspronkelijke foto die u hebt omgezet in Canvas Always-On Display in te stellen als de achtergrond voor het vergrendelscherm en het startscherm.

De status van bestelde ritten bekijken op het Always-On Display

U kunt belangrijke informatie zien, zelfs als het scherm is uitgeschakeld. Zo kunt u bijvoorbeeld in één oogopslag de voortgangsinformatie voor maaltijdbezorging, bestelde ritten en andere services zien, zelfs als het scherm is uitgeschakeld.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Always-On Display** en schakel **Always-On Display** in.
2. Ga naar **Contextuele informatie** en schakel **Slimme suggesties** in. Bekijk de voortgang van bestelde ritten en maaltijdbezorgingen zonder het scherm te activeren.

Muziek regelen op het Always-On Display

Met deze functie kunt u snel en eenvoudig muziek regelen op het Always-On Display zonder dat u uw telefoon moet ontgrendelen.

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Always-On Display** om **Always-On Display** in te schakelen.
2. Tik op **Contextuele informatie** en schakel **Muziek afspelen** in om bedieningselementen voor het regelen van muziek toe te voegen aan het Always-On Display.

Recente taken weergeven

Afhankelijk van hoe u door het systeem navigeert, kunt u recente taken op een van twee manieren weergeven.

- Als u navigatiegebaren gebruikt, veegt u vanaf de onderkant omhoog en houdt u het scherm aangetikt om het scherm met recente taken te openen. U kunt uw recente taken weergeven door naar links of naar rechts te vegen.
- Als u navigeert met knoppen, tikt u op de knop  om het scherm met recente taken te openen. U kunt uw recente taken weergeven door naar links of naar rechts te vegen.

Achtergrond-apps wissen

★Bewerkingspad

1. Als u navigatiegebaren gebruikt, veegt u vanaf de onderkant omhoog en houdt u het scherm 1 seconde aangetikt om het scherm met recente taken te openen.

Als u navigeert met knoppen, tikt u op  onderaan het scherm om het scherm met recente taken te openen.

2. Om een app te wissen, sleept en veegt u de app-widget omhoog.

ColorOS

3. Tik op **Alles sluiten** onderaan het scherm om alle achtergrond-apps met één tik te wissen.

4. Als u links van een app  ziet, moet u op  tikken om de app te ontgrendelen voordat u deze wist.

Tekst invoeren

Van toetsenbord wisselen

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Toetsenbord en invoermethode >**

Toetsenborden beheren en kies uw favoriete toetsenborden.

Toetsenbord instellen

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Toetsenbord en invoermethode** om de toetsenbordinstellingen aan te passen.

- Tik op **Plaatsing toetsenbord**. U kunt de instructies op het scherm volgen om de instellingen aan te passen.
- Schakel **Beveiligd toetsenbord voor wachtwoorden** in om uw wachtwoord tijdens het invoeren te beschermen.
- Schakel **Vergissingsaanrakingen voorkomen** in om makkelijker tekst in te voeren.

Beveiligd toetsenbord voor wachtwoorden inschakelen

Met Beveiligd toetsenbord voor wachtwoorden kunt u uw wachtwoorden veilig invoeren. Het toetsenbord is niet verbonden met internet. Wat u invoert, wordt niet opgeslagen, dus er zijn geen functies zoals automatisch aanvullen of toetsenbordgeschiedenis die uw gegevens kwetsbaar kunnen maken.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Toetsenbord en invoermethode** en schakel **Beveiligd toetsenbord voor wachtwoorden** in.

Startscherm en Shelf

Meldingen bekijken

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om meldingen te bekijken. U kunt de volgende acties uitvoeren.

- Tik op een meldingsbericht om de bijbehorende app te openen en details te bekijken.
- Veeg naar links over het meldingsbericht en tik op  om het te verwijderen of tik op  om Instellen als stil of Meldingen uitschakelen te kiezen.
- Veeg naar rechts over het meldingsbericht om het te verwijderen.

Wanneer u een sms-verificatiecode ontvangt, verschijnt er een ballon. Tik op de ballon en de code wordt automatisch gekopieerd en in het overeenkomstige gebied geplakt.

ColorOS

-  Sommige apps van derden die privacytoetsenborden gebruiken, hebben geen toegang tot het klembord of kunnen de code niet kopiëren.

Snelle instellingen

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om Snelle instellingen te openen (veeg nog een keer omlaag om deze uit te vouwen). U kunt alle functies bekijken in Snelle instellingen.

- Sleep de balk  naar links en rechts om de helderheid aan te passen.
- Tik op elk pictogram om de bijbehorende functie in of uit te schakelen, zoals Zaklamp, Vliegtuigmodus, Oogcomfort en Niet storen.
- Houd elk pictogram aangetikt om de instellingen van de bijbehorende functie te openen.
- Tik op  > **Tegels bewerken** in de rechterbovenhoek om snelle schakelaars te verwijderen of toe te voegen. Houd het schakelaarpictogram aangetikt om het te verslepen.
- Tik op  in de rechterbovenhoek om te schakelen tussen gebruikers.
- Tik op  in de rechterbovenhoek om de instellingen te openen.

Shelf starten

Shelf is een uitbreiding van de mogelijkheden die het startscherm biedt. Hiermee kunt u verschillende Shelf-widgets toevoegen voor toegang tot meer functies.

ColorOS

- **Telefoonbeheer:** Met deze functie kunt u het gebruik van opslag op uw telefoon bewaken. Tik op **Opschonen** om ongewenste bestanden te verwijderen, zodat uw telefoon soepeler functioneert.
- **Lifestyle:** Deze functie biedt informatie over vliegtickets en treinkaartjes en verzendt herinneringen voor reizen die u hebt gepland.
- **Trainingen en gezondheid:** Deze functie telt de stappen en tijd in uw trainingen zodat u uw gezondheid kunt bewaken.
- **Pakketbezorgservices en lokale services:** Als uw telefoon bepaalde apps detecteert, krijgt u relevante informatie over de logistiek van pakketten, bezorgservices en kortingen op producten.

Shelf beveelt meer gepersonaliseerde inhoud aan op basis van uw abonnementen.

★Bewerkingspad

Veeg omlaag op het startscherm om Shelf te openen.

- Tik op  in de linkerbovenhoek, selecteer een widget en tik vervolgens op **Toevoegen** om het in Shelf te laten weergeven.
- Tik op de widget om de bijbehorende app te openen.
- Houd het pictogram aangetikt om het te verwijderen. Houd deze widget aangetikt en versleep deze om hem te verplaatsen.

Widgetbeheer in Shelf

Op basis van uw abonnementen beveelt Shelf u meer gepersonaliseerde inhoud aan om uw behoeften te vervullen.

ColorOS

★Bewerkingspad

Veeg omlaag op het startscherm om Shelf te openen.

- Tik in de linkerbovenhoek en selecteer de widget die u wilt toevoegen. Tik op **Toevoegen** om de widget aan Shelf toe te voegen.
- Tik op een widget om de bijbehorende app te openen.
- Houd een widget aangetikt om deze te verwijderen of te bewerken.
- Om een widget te verplaatsen, houdt u deze aangetikt en versleept u hem naar de gewenste plek.

Mappen op het startscherm

App-mappen maken

U kunt apps groeperen in mappen op het startscherm, zodat u ze makkelijk kunt beheren of vinden.

★Bewerkingspad

- Houd op het startscherm van uw telefoon een app-pictogram aangetikt en sleep het op een andere app. Er wordt dan een map gemaakt die beide pictogrammen bevat.
- U kunt een lege ruimte op het startscherm aangetikt houden of met twee vingers knijpen om de bewerkingsmodus te starten en daarna meerdere apps selecteren en onderaan op **Map maken** tikken.

Nadat u een map op het startscherm hebt gemaakt, kunt u andere apps naar de map slepen.

ColorOS

Open de map en tik op de mapnaam om de naam te wijzigen.

Houd de map aangetikt om hem groter te maken. In een grote map kunt u op een app-pictogram tikken om de app te openen. Als er negen of meer apps in de map staan, wordt rechtsonder een kleine rasterweergave van apps weergegeven. Tik op de rasterweergave om de map te openen.

Mappen samenvoegen

U kunt een map verslepen en op een andere map neerzetten om de twee mappen samen te voegen.

★Bewerkingspad

Sleep een map op het startscherm naar een andere map, houd hem boven de tweede map en laat dan los. De mappen worden samengevoegd.

Een map ontbinden

★Bewerkingspad

Houd een map aangetikt en tik dan op **Map verwijderen**. Alle apps in de map worden naar het startscherm verplaatst.

Apps in de map worden naar het huidige scherm verplaatst, als daarop voldoende ruimte is. Als er niet genoeg ruimte is, worden ze naar het laatste scherm verplaatst. De apps worden op het scherm geplaatst in dezelfde volgorde waarin ze in de map stonden.

Algemene zoekopdracht

Weet u niet waar u een functie kunt vinden? Wilt u niet van scherm naar scherm vegen om een app te vinden? Open Algemene zoekopdracht met een veegbeweging en typ trefwoorden om snel te vinden wat u zoekt op uw apparaat en op internet.

- Op uw apparaat: apps, instellingen, bestanden, contactpersonen, agenda, notities, berichten en meer.
- Op het internet: apps, webpagina's en meer.

★Bewerkingspad

- Veeg omlaag op het startscherm om Algemene zoekopdracht te openen.
- Veeg vanuit het startscherm naar het Shelf-scherm en tik op het vergrootglas in de linkerbovenhoek om Algemene zoekopdracht te openen.

Schermafbeelding

Een schermvullende schermafbeelding maken

U kunt op een van de volgende manieren een schermafbeelding maken:

★Bewerkingspad

- Schermafbeelding met 3 vingers

De functie Schermafbeelding met 3 vingers is standaard ingeschakeld. U kunt overal op het scherm met drie vingers omlaag vegen om een schermafbeelding te maken.

Als dat niet werkt, gaat u naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak >**

Schermafbeelding en zorgt u dat **Met 3 vingers omlaag vegen** is ingeschakeld.

ColorOS

- Schermafbeelding met knoppen

Druk tegelijkertijd op de aan/uit-knop en de knop volume omlaag.

Een gedeeltelijke schermafbeelding maken

Met de functie gedeeltelijke schermafbeelding kunt u een afbeelding van een deel van het scherm maken. U kunt een gedeeltelijke schermafbeelding maken in een rechthoek, ovaal of welke vorm u maar wilt.

★Bewerkingspad

1. De functie Schermafbeelding met 3 vingers is standaard ingeschakeld. U kunt op elk gewenst moment het scherm met drie vingers aangetikt houden om een schermafbeelding te maken. Als dat niet werkt, gaat u naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Schermafbeelding** en schakelt u **Met 3 vingers aangetikt houden** in.
2. Maak een schermafbeelding en houd het scherm met drie vingers aangetikt. U ziet dan een voorbeeld van de schermafbeelding.
3. U kunt het gebied van de schermafbeelding wijzigen.
4. U kunt de vorm van uw schermafbeelding wijzigen naar een rechthoek, ovaal of elke andere vorm die u op het scherm tekent.

Een scrollende schermafbeelding maken

U kunt een scrollende schermafbeelding maken om meer dan het zichtbare scherm vast te leggen.

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Schermafbeelding** en schakel **Met 3 vingers aangetikt houden** in. Om een scrollende schermafbeelding te maken, houdt u het scherm met drie vingers aangetikt en veegt u omlaag voorbij de onderrand van het scherm.
 2. Scroll de pagina naar beneden tot u hebt vastgelegd wat u wil of veeg omhoog of omlaag op het scherm om aan te passen hoeveel u vastlegt. Tik op **Gereed** als u klaar bent.
-  U kunt ook het scherm met drie vingers aangetikt houden of de **knop Volume omlaag en de aan/uit-knop** tegelijkertijd ingedrukt houden om eerst een normale schermafbeelding te maken. Als het voorbeeld van de schermafbeelding verschijnt, tikt u op **Scrollen** om een scrollende schermafbeelding te maken. Veeg omlaag tot u hebt vastgelegd wat u wilt. Tik op **Gereed** als u klaar bent.

Schermafbeeldingen delen en bewerken

U kunt een schermafbeelding bewerken of delen nadat u deze hebt gemaakt.

★Bewerkingspad

1. Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, wordt een voorbeeld van de schermafbeelding getoond met daaronder de knop **Delen**. Tik op de knop **Delen** om uw schermafbeelding te delen met uw contacten via WeChat of Facebook.

2. Nadat u op de zwevende voorbeeldweergave hebt getikt, kunt u op de schermafbeelding tekenen, deze pixeleren, roteren, bijsnijden, er filters op toepassen, er tekst aan toevoegen of de schermafbeelding verwijderen.

Het scherm van uw telefoon opnemen

Met Schermopname kunt u eenvoudig activiteiten op het scherm vastleggen, zoals spannende spelervaringen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Schermopname > Locatie indicator** en selecteer **Statusbalk** of **Zwevend venster**.
2. Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om Snelle instellingen te openen. Veeg nogmaals omlaag om alle instellingen weer te geven.
3. Zoek en tik op **Schermopname**.
 - Als u de locatie van de indicator op de statusbalk hebt ingesteld, begint het opnemen na drie seconden. Tik op  om het uit te vouwen. Tik  om te pauzeren en tik nogmaals om te hervatten.
 - Als u de locatie van de indicator hebt ingesteld op een zwevend venster, tikt u op  om te beginnen met opnemen. Tik er nogmaals op om te pauzeren of te hervatten.
4. Tik op **Gereed** of  om de opname te stoppen en de video op te slaan in Foto's.

Schermpnemen en van commentaar voorzien

Als u commentaar wilt toevoegen aan een video (bijvoorbeeld bij momenten uit een game), moet u **Microfoongeluid opnemen** inschakelen voordat u de opname maakt.

Uw stemgeluid wordt dan aan de video toegevoegd.

★Bewerkingspad

Terwijl u opneemt wat er op het scherm gebeurt, kunt u op het zwevende venster tikken om het uit te vouwen. Tik op  om geluid op te nemen met de microfoon.

Tik op  om het opnemen van geluid te stoppen.

De definitie van schermopname aanpassen

Voordat u een opname maakt, kunt u de definitie van de schermopname instellen. U kunt drie vooraf ingestelde definitiewaarden kiezen of een eigen definitie configureren.

- Hoog (1080p, 16 Mbps)
- Gemiddeld (720p, 8 Mbps)
- Laag (480p, 4 Mbps)
- Aangepast (stel uw eigen definitie en bitrate in).

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Aanvullende instellingen > Schermopname > Definitie**.

 De maximaal mogelijke definitie verschilt van model tot model. Kijk op uw eigen telefoon wat deze is.

Speciale functies

Schakelen tussen schermen

Apps overschakelen naar het coverscherf

Wanneer u een opvouwbare telefoon gebruikt, kunt u met de functie Schakelen tussen schermen een app op het omslagscherf gebruiken nadat u uw telefoon hebt opgevouwen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Schakelen tussen schermen** om het schakelen tussen schermen nadat het opvouwen van de telefoon te personaliseren. U kunt uit drie opties kiezen:

- **Doorgaan met gebruiken:** vouw uw telefoon op en ga door met gebruiken op het omslagscherf.
- **Veeg omhoog om door te gaan met gebruiken:** vouw uw telefoon op en veeg omhoog op het omslagscherf om door te gaan met gebruiken of wacht 3 seconden tot het scherm wordt vergrendeld.
- **Scherf uitschakelen:** uw telefoonscherf wordt uitgeschakeld nadat u uw telefoon hebt opgevouwen.

 Alleen inklapbare boekmodellen ondersteunen deze functie.

Interactieve huisdierachtergrond instellen op omslagscherm

Het systeem biedt meerdere sets huisdierachtergronden die vooraf op uw apparaat zijn geladen. U kunt uw favoriet kiezen en deze instellen als startschermachtergrond voor het omslagscherm. Het huisdier verschijnt op verschillende tijdstippen in verschillende vormen. Elke keer dat u het scherm inschakelt, is het weer een verrassing wat uw huisdier doet.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Functies opvouwbare apparaten > Stijl omslagscherm > Interactieve huisdieren**.
2. Selecteer uw favoriete huisdierachtergrond, stel een tekstkleur in en tik vervolgens op 'Toepassen'.

 Alleen inklapbare apparaten ondersteunen deze functie.

Meldingen bekijken op het omslagscherm

★Bewerkingspad

Ontgrendel het omslagscherm en veeg omlaag om de meldingenlade te openen. Hier kunt u een van de volgende acties kunt doen:

- Veeg omhoog en omlaag om meerdere meldingsberichten te bekijken, of tik op een bericht en vouw uw telefoon uit om meldingsdetails te bekijken.
- Veeg naar links om widgets op het omslagscherm weer te geven. Veeg naar rechts om terug te gaan naar de vorige pagina.

ColorOS

- Tik op het pictogram Sluiten onder aan de meldingenlade om alle berichten te wissen.



Als u meldingen voor een app wilt uitschakelen, gaat u naar **Instellingen** >

Meldingen en statusbalk en schakelt u de schakelaar naast de app uit.



Alleen inklapbare apparaten ondersteunen deze functie.

Snel antwoord op het omslagscherm

Als het niet goed uitkomt om een oproep te beantwoorden, tikt u op **SMS-antwoord** om een bericht te kiezen als antwoord. U kunt ook antwoorden toevoegen of opnieuw indelen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen** > **Functies voor opvouwbare apparaten** > **Snel antwoord** en tik op **Antwoord toevoegen**. Bewerk uw snelle antwoord en tik op **Opslaan** als u klaar bent.
2. Houd de inhoud van het snelle antwoord aangetikt om deze te verplaatsen en opnieuw in te delen.



Alleen inklapbare apparaten ondersteunen deze functie.

Widgets op omslagscherm toevoegen

Als u widgets op omslagscherm toevoegt, kunt u functies eenvoudig gebruiken door op de bijbehorende widget op het omslagscherm te tikken.

★Bewerkingspad

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Functies voor opvouwbare apparaten > Widgets op omslagscherm** voor de volgende acties:

- Een widget toevoegen: Tik naast de app die je wilt toevoegen op  om een widget op omslagscherm toe te voegen.
- Een widget verwijderen: Tik naast de app die je wilt verwijderen op  om de app uit de lijst te verwijderen.
- De positie aanpassen: Houd de widget aangetikt en sleep deze om de positie ervan te wijzigen.

Als u meer widgets aan het omslagscherm wilt toevoegen, ga dan naar de instellingen voor widgets op omslagscherm, tik op **Ondersteunde apps** en tik vervolgens op  naast een app om meer widgets toe te voegen.

 Alleen inklapbare apparaten ondersteunen deze functie.

Weergeven met één veeg

Tot nu toe moest u elke keer dat u een ticket wilde gebruiken of een betaling wilde doen, de app verlaten die u op dat moment gebruikte en de ticket- of betaalapp openen.

Met Weergeven met één veeg kunt u allerlei uitdagende omstandigheden gemakkelijk aan. Wanneer u in de rij staat om te betalen of voor het openbaar vervoer, kunt u de QR-code voor de betaling of voor het openbaar vervoer om het omslagscherm weergeven door te vegen. En u kunt het hoofdscherm gewoon blijven gebruiken voor andere apps, omdat de twee schermen elkaar niet beïnvloeden.

ColorOS

★Bewerkingspad

De app die u nodig hebt, wordt naar het omslagscherm verplaatst als u deze voorzichtig vanaf de onderkant van het scherm omhoog veegt. De app wordt op het omslagscherm weergegeven totdat u dit sluit.

- Weergeven met één veeg ondersteunt momenteel veel apps, waaronder Touch 'n Go eWallet en Grab.
- Alleen opvouwbare apparaten ondersteunen deze functie.

Gesplitste weergave

Met de extra ruimte die het hoofdscherm biedt, passen meer apps comfortabel in Gesplitste weergave. De indeling is aangenamer voor uw ogen, waardoor u efficiënter kunt multitasken.

Met Gesplitste weergave ziet u meerdere apps tegelijkertijd op het scherm, automatisch geschaald, ingezoomd en gerangschikt voor de beste ervaring.

★Bewerkingspad

1. Open uw opvouwbare telefoon.
2. Open een app en veeg vanaf het midden van het scherm naar beneden om Gesplitste weergave te openen. Open daarna een andere app.
3. Om een app aan Gesplitste weergave toe te voegen, opent u de Slimme zijbalk en sleept u de app naar het gebied met de tekst **Sleep hierheen om toe te voegen aan Gesplitste weergave**.

ColorOS

Wanneer u de weergave splitst tussen 2 apps, kunt u deze horizontaal of verticaal neerleggen. Als u 3 apps wilt zien, bepaalt het systeem automatisch de beste indeling. U kunt zo nodig de positie van de apps verwisselen.

 Alleen inklapbare boekmodellen ondersteunen deze functie.

Algemene acties voor gesplitste weergave

Nadat u Gesplitste weergave hebt ingeschakeld op een opvouwbare telefoon in boekstijl, kunt u de vensters verplaatsen of het formaat ervan wijzigen, of de apps wijzigen die geopend zijn.

★Bewerkingspad

- Houd in Gesplitste weergave de greep bovenaan een app-venster aangetikt en sleep deze over een ander venster om van plaats te wisselen.
- Tik op de greep om het formaat van het venster te wijzigen of het te sluiten, of om de app te wijzigen die geopend is.
- Tik op de vensterscheidingslijn tussen twee apps en selecteer **Kanten omwisselen** om de apps van plaats te verwisselen.
- Open de Slimme zijbalk om nog een app te starten via Flexibel venster.
- Beweeg 4 of 5 vingers naar elkaar toe om over te schakelen naar de Volledige weergavemodus. Beweeg de vingers uit elkaar om af te sluiten.

 Alleen inklapbare boekmodellen ondersteunen deze functie.

Twée vensters

Twée vensters kan uw scherm in twee helften splitsen om verschillende inhoud van een app weer te geven.

Het linkerscherm geeft bijvoorbeeld de app-navigatie weer en het rechterschermb geeft inhoud weer. Als u links op een titel tikt, wordt op het rechterschermb de inhoud ervan weergegeven. Zo kunt u uw telefoon gemakkelijker bedienen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Hoofdschermb > Twée vensters**.
2. Selecteer de apps waarvoor u Twée vensters wilt inschakelen.

 Alleen inklapbare boekmodellen ondersteunen deze functie.

Bestandsdock

Bestandsdock, een snellere en eenvoudigere manier om informatie te verzamelen en te delen

U kunt vanuit apps tekst, afbeeldingen en bestanden naar Bestandsdock slepen om ze daar tijdelijk te bewaren. Vanuit Bestandsdock kunt u content overzetten naar apps zoals Notities en Mail om het daar te bewerken, of naar apps zoals Mijn bestanden en Foto's om het daar op te slaan. U kunt ook content delen in WeChat en andere berichten-apps.

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Ga naar **Instellingen > Speciale functies > Slimme zijbalk > Bestandsdock** en controleer of **Bestandsdock** is ingeschakeld.
2. Houd tekst, afbeeldingen of bestanden aangetikt totdat deze content begint te zweven. Daarna sleept u het naar het zwevende venster van Bestandsdock en zet u het daar neer.
3. Open een andere app en veeg de zwevende balk van Slimme zijbalk naar binnen om deze uit te vouwen. Tik op **Bestandsdock** en sleep content daaruit naar de app om het daar te bewerken, op te slaan of te delen.

Slimme zijbalk

Slimme zijbalk inschakelen

De Slimme zijbalk is een handig hulpmiddel dat u kunt openen door vanaf de zijkant van het scherm naar binnen te vegen. U kunt in verschillende scenario's snelle acties uitvoeren. Met de Slimme zijbalk kunt u apps of tools openen op elke interface.

Sommige apps en tools kunt u zelfs in zwevende vensters openen.

Bovendien kan de Slimme zijbalk verschillende gebruiksscenario's herkennen en de beste tools daarvoor aanbevelen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Speciale functies > Slimme zijbalk** om de **Slimme zijbalk** in te schakelen.
2. U kunt ook op **Slimme functies** tikken om de **Slimme functies** in te schakelen.
Het systeem kan u dan tools en apps aanbevelen op basis van uw gebruiksscenario's.

ColorOS

3. Wanneer u geen games speelt, kunt u de zwevende balk van de Slimme zijbalk vinden en hier naar binnen vegen om de Slimme zijbalk te tonen.

De slimme zijbalk en weergave van de zwevende balk aanpassen

Als de **Slimme zijbalk** is geactiveerd, kunt u de positie ervan en de transparantie van de zwevende balk aanpassen.

★Bewerkingspad

1. Zoek de zwevende balk van de Slimme zijbalk en veeg deze naar binnen om hem uit te vouwen.
2. Houd de bovenkant van de Slimme zijbalk aangetikt en sleep hem naar de gewenste positie.
3. Ga naar **Instellingen > Speciale functies > Slimme zijbalk** en sleep de balk naar links of rechts om de transparantie van de zwevende balk aan te passen.

Schermmvertaler, intelligente vertaling in alle scenario's

Snelle notitie om op elk moment aantekeningen te maken

Als u snel notities wilt maken van een telefonische vergadering of videogesprek, hebt u eenvoudig toegang tot Snelle notitie via de Slimme zijbalk en door te tikken op **Snelle notitie** om het zwevende Notitie-venster te openen.

ColorOS

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet u eerst de functie **Slimme zijbalk** inschakelen. Meer informatie vindt u in het onderwerp [Slimme zijbalk inschakelen](#).

★Bewerkingspad

Zoek de zwevende balk van de Slimme zijbalk, veeg deze naar binnen om hem uit te vouwen en selecteer dan **Snelle notitie**.

De slimme zijbalk bewerken en aanpassen

Wanneer u de Slimme zijbalk voor het eerst start, ziet u de standaardweergave met snelle hulpfuncties zoals Schermvertaler, Schermafbeelding, Schermopname en Snelle notitie. U kunt instellen welke functies hier beschikbaar zijn, afhankelijk van uw voorkeuren.

★Bewerkingspad

1. Zoek de zwevende balk van de Slimme zijbalk en veeg deze naar binnen om hem uit te vouwen.
2. Tik op **Bewerken** en tik dan op '+' of '-' naast een app om die app toe te voegen aan de zijbalk of daaruit te verwijderen.

Gesplitste weergave

Gesplitste weergave inschakelen

Met Gesplitste weergave kunt u uw telefoonscherm splitsen en twee apps tegelijkertijd weergeven.

De twee apps kunnen onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd.

★Bewerkingspad

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak** en schakel **Gesplitste weergave** in.

-  Het bewerkingspad kan variëren per model. U kunt typen wat u zoekt in het zoekvak in Instellingen of op het startscherm.

Gesplitste weergave activeren

U kunt de functie Gesplitste weergave starten met een van de volgende methoden:

★Bewerkingspad

- Tik op het scherm met recente taken op  in de rechterbovenhoek van de app die Gesplitste weergave ondersteunt en tik dan op **Gesplitste weergave** in de uitgevouwen lijst.
- U kunt ook een app die Gesplitste weergave ondersteunt slepen vanuit de Slimme zijbalk naar de Gesplitste weergave.

Het formaat van de gesplitste weergave wijzigen

U kunt de scheidingslijn tussen de vensters naar boven of beneden slepen om de vensters groter dan wel kleiner te maken.

Gesplitste weergaven omwisselen

Houd de scheidingslijn tussen de vensters aangetikt en sleep hem naar de bovenkant van het scherm. De app in het onderste venster wordt dan weergegeven in het bovenste venster.

Configuraties voor Gesplitste weergave opslaan

Apps die u vaak in gesplitste weergave gebruikt, kunt u als groep opslaan op het startscherm of het venster met recente taken. U kunt dan een dergelijke groep met één tik openen in de gesplitste weergave.

★Bewerkingspad

- **Op een apparaat met groot scherm:** Tik in de modus Gesplitste weergave op de scheidingslijn tussen de vensters en selecteer in het pop-upmenu de optie **Opslaan als app-groep**. Deze app-groep wordt als pictogram opgeslagen op het startscherm.
- **Op een apparaat met een normaal scherm:** Veeg in de modus Gesplitste weergave omhoog vanaf de onderkant van het scherm en houd het scherm aangetikt. U kunt ook tikken op de knop Recent om het scherm met recente taken te openen. Daar kunt u deze app-groep opslaan.

Flexibele zwevende vensters openen in de modus

Gesplitste weergave

Als de telefoon in de modus Gesplitste weergave staat, kunt u nog een extra app openen in een zwevend venster. Zo kunt u drie apps tegelijkertijd gebruiken.

★Bewerkingspad

Nadat u de Gesplitste weergave hebt ingeschakeld, kunt u ook de Slimme zijbalk uitvouwen en op het pictogram van een app tikken. De app wordt dan geopend in een zwevend venster.

Gesplitste weergave afsluiten

In een gesplitste weergave met de indeling boven-onder sleept u de vensterscheidingslijn tussen de vensters helemaal naar boven of beneden. De functie Gesplitste weergave wordt afgesloten.

Flexibel venster

Flexibel venster inschakelen

Met Flexibel venster kunt u meerdere app-vensters tegelijkertijd openen en hiertussen schakelen.

U kunt ook aanpassen hoe de vensters worden weergegeven. U kunt multitasken door games te spelen of video's te kijken en tegelijkertijd berichten te beantwoorden om nog productiever te zijn.

★Bewerkingspad

U kunt Zwevend venster op meerdere manieren inschakelen.

- Ga naar recente taken, tik op  in de hoek rechtsboven en tik vervolgens op **Zwevend venster**.
- Tik in Slimme zijbalk op het pictogram van een app die wordt ondersteund door Flexibel venster om deze in een zwevend venster te openen.
- In de app die Flexibel venster ondersteunt, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog om de app in een zwevend venster weer te geven.

Een zwevend venster verplaatsen

Wanneer een app wordt weergegeven in een normaal zwevend venster, kunt u het venster verplaatsen door de greep bovenaan het venster te slepen.

Wanneer het in een minivenster wordt weergegeven, kunt u het venster slepen om het te verplaatsen.

Het formaat van een zwevend venster wijzigen

Wanneer een app in een zwevend venster wordt weergegeven, kunt u de grootte van het venster aanpassen.

- Sleep de linker- of rechterbenedenhoek van het zwevende venster om het formaat van het venster te wijzigen.
- Sleep het zwevende venster naar de linker- of rechterrاند van het scherm om het venster te verkleinen tot een pictogram.
- Tik één keer op het zwevende venster wanneer het in de minimodus staat, om het te vergroten.

Flexibel venster instellen

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Flexibel venster** en stel Flexibel venster in.

- Als u de **Knoploze modus** inschakelt, worden de actieknoppen verborgen. U kunt een venster sluiten door op de greep aan de bovenkant te tikken.

ColorOS

- Als u de functie **Snel venster verbergen in game** inschakelt, kunt u in een game buiten het venster tikken om het aan de linker- of rechterraand te verbergen.
- Als u de functie **Delen via zwevend venster** inschakelt, kunt u de bijbehorende app in een zwevend venster openen als u bestanden of inhoud wilt delen.

 Het bewerkingsspad kan variëren per model. U kunt typen wat u zoekt in het zoekvak in Instellingen of op het startscherm.

Afbeeldingen delen met Flexibel venster

Met Flexibel venster kunt u snel afbeeldingen delen via een zwevend venster.

★Bewerkingsspad

1. Open een chatvenster en vouw de slimme zijbalk uit.
2. Open het album in de slimme zijbalk en selecteer de afbeelding die u wilt delen.
3. Houd uw vinger op de afbeelding die u wilt delen totdat deze zweeft, sleep de afbeelding vervolgens naar het chatvenster en laat los om te verzenden.

 Naast het delen van afbeeldingen door middel van slepen en neerzetten, kunt u ook bestanden uit 'Mijn bestanden' en notities uit 'Notities' naar het chatvenster slepen om te delen.

Flexibel venster

Afhankelijk van uw gebruik kunt u een app overschakelen naar een zwevend venster.

ColorOS

★Bewerkingspad

1. Wanneer Flexibel venster is ingeschakeld, veegt u vanaf de onderkant van het scherm omhoog om het scherm met recente taken te openen.
2. Veeg naar de app die naar een zwevend venster moet worden overgeschakeld en tik op  in de rechterbovenhoek. Tik in het lijstmenu op **Flexibel venster** om over te schakelen naar een zwevend venster.

U kunt ook de Slimme zijbalk uitvouwen en op de app tikken die u in een zwevend venster wilt openen.

Zwevende vensters sluiten

★Bewerkingspad

- Tik op de sluitknop in de rechterbovenhoek van een **zwevend venster** om het te sluiten.
- Als het zwevende venster geen sluitknop heeft, tikt u op de horizontale balk bovenaan het **zwevende venster** en tikt u in het pop-upmenu op de sluitknop.
- Een minivenster kunt u sluiten door erop omhoog te vegen.

Snel starten

Apps openen met vingerafdrukontgrendeling

Als Snel starten is ingeschakeld, kunt u snel Camera, Klok, Rekenmachine en overige tools en apps openen door te vegen wanneer u uw telefoon met vingerafdruk ontgrendelt.

ColorOS

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Beveiliging en privacy > Gezichts- en vingerafdrukcontgrendeling > Vingerafdruk > Snel starten om Snel starten** in te schakelen.
2. U kunt bekijken welke apps momenteel worden ondersteund door Snel starten, of op **Bewerken** tikken om te kiezen welke apps op deze manier kunnen worden geopend.
3. Als u klaar bent met bewerken, tikt u op ✓ in de hoek rechtsboven.
4. Wanneer het scherm is vergrendeld, houdt u de vingerafdruksensor op het scherm aangetikt totdat een pictogrammenu verschijnt. Veeg vervolgens met uw vinger naar het doelpictogram om de app of tool te openen.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Aqua Dynamics

Aqua Dynamics is een functie waarmee live activiteiten van uw belangrijkste interessen worden getoond in bubbels of kaarten op locaties die u in één oogopslag kunt bekijken. Zo houdt u altijd zicht op de belangrijkste informatie en kunt u direct actie ondernemen. Afhankelijk van hoe belangrijk de services zijn en waar u naartoe navigeert op uw telefoon, kunnen de meldingen worden getoond in een ballon of kaart bovenaan uw scherm, of op een kaart in de meldingenlade, op het vergrendelscherm of op het Always-On Display.

ColorOS

- Wanneer u bijvoorbeeld de timerfunctie gebruikt, kunt u terugkeren naar het startscherm of naar andere pagina's navigeren, terwijl de essentiële informatie van de timer zichtbaar blijft in de statusbalk.
- Wanneer u de functie voor audio-opname gebruikt en teruggaat naar het startscherm of navigeert naar andere pagina's, kunt u het opnameproces nog steeds zien in de statusbalk.

...

★Bewerkingspad

Om Aqua Dynamics te gebruiken, moet u het besturingssysteem van uw telefoon bijwerken naar ColorOS 14.0 of een latere versie.

 Aqua Dynamics wordt ondersteund door ColorOS 14.0 en latere versies.

Sommige modellen ondersteunen deze functie mogelijk niet.

Aqua Dynamics gebruiken

Diensten die worden ondersteund door Aqua Dynamics, zijn onder meer:

- Persoonlijke hotspot, timer, audio-opname, schermopname, screencast, Multi-Screen Connect en andere realtime activiteiten.

★Bewerkingspad

- Tik op de Aqua Dynamics-bubbel of -kaart om de bijbehorende app te openen.
- Houd de ballon aangetikt om deze uit te vouwen tot een kaart. Houd de kaart aangetikt om de betreffende service te beheren.

ColorOS

- Veeg omhoog, naar links of naar rechts over de kaart om deze samen te vouwen.

Aqua Dynamics uitschakelen

U kunt Aqua Dynamics uitschakelen door de onderstaande stappen te volgen:

★Bewerkingspad

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om de meldingenlade te openen. Zoek de kaart die u wilt uitschakelen, veeg erop naar links en tik op **Instellingen**.
Selecteer in het pop-upvenster **Deze herinnering uitschakelen** om de huidige melding te sluiten, of selecteer **Herinneringen voor deze service uitschakelen** om meldingen van deze service permanent uit te schakelen.
- Houd een Aqua Dynamics-kaart aangetikt om een pop-upvenster te openen. Selecteer **Deze herinnering uitschakelen** om de huidige melding te sluiten, of selecteer **Herinneringen voor deze service uitschakelen** om meldingen van deze service permanent uit te schakelen. Voor meldingen die als ballonnen in de statusbalk worden weergegeven, vouwt u deze uit naar kaarten en voert u vervolgens relevante acties uit.

 In tegenstelling tot meldingen kunnen systeemactiviteiten zoals timers, audio-opname en schermopname niet worden uitgeschakeld, maar u kunt ze eenvoudigweg stoppen of wachten tot ze eindigen.

Eenvoudige modus

Het systeem beschikt over een Eenvoudige modus, waarin de indeling van het startscherm beknopter is, pictogrammen en lettertypen groter zijn en uw telefoon eenvoudiger te gebruiken is.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen** > **Speciale functies** > **Eenvoudige modus** om de Eenvoudige modus in te schakelen.

- In Eenvoudige modus is de widget Telefoonhandleiding standaard aan het startscherm toegevoegd.
- Ga in Eenvoudige modus naar **Instellingen** en tik op **Eenvoudige modus afsluiten** om terug te gaan naar de standaardmodus.

Foto's en video's

Foto's maken

Foto's maken

★Bewerkingspad

1. Open de Camera-app.
2. U kunt de volgende functies gebruiken:
 - De scherpstelling en belichting vergrendelen: Houd het onderwerp aangetikt om de scherpstelling en belichting te vergrendelen.

ColorOS

- De belichtingstijd instellen: Raak het scherm aan en veeg omhoog of omlaag. De helderheidsindicator  naast het scherpstelkader verandert wanneer u uw vinger beweegt.
 - In- of uitzoomen: Raak het scherm met twee vingers aan en beweeg uw vingers uit elkaar om in te zoomen of beweeg ze naar elkaar toe om uit te zoomen. U kunt ook  aangetikt houden om de zoombalk uit te vouwen en deze verschuiven om in of uit te zoomen.
 - Een cameramodus selecteren: Kies een cameramodus door op de modusbalk onderaan naar links of naar rechts te schuiven.
 - Het flitslicht in- of uitschakelen: Tik op het flitslichtpictogram  op het scherm. U kunt kiezen tussen deze instellingen: **Uit**, **Aan**, **Auto** of **Invullicht**. In de Automatische modus gebruikt de camera automatisch de flitser op basis van de omgevingslichtomstandigheden. In de Invullichtmodus blijft de flitser ingeschakeld om de verlichting te verbeteren.
3. Tik op de sluiterknop om een foto te nemen.

Foto's maken in de Portretmodus

Met de Portretmodus kunt u mooiere portretfoto's maken die er professioneel uitzien.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera > PORTRET**.

ColorOS

2. Als de **Portret** modus is ingeschakeld, is het bokeh-effect automatisch actief.

U kunt tikken op **Retoucheren** en de intensiteit van het retoucheereffect aanpassen, of op **Filters** en uit verschillende filterstijlen kiezen.

Foto's maken in de Hasselblad-modus

In de XPAN-modus wordt de klassieke beeldverhouding 65:24 van de Hasselblad XPAN-camera toegepast, met zwart-wittinten en gekleurde tinten. Dit effect geeft een retrogevoel van de ouderwetse Hasselblad-films na en helpt u uw verhalen vast te leggen in foto's.

★Bewerkingspad

Ga naar **Camera > MEER** en selecteer de modus 'XPAN'.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Video's opnemen

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera > VIDEO**.
2. Tik op de sluiterknop om te beginnen met opnemen.
3. Tik op  om de opname te onderbreken. Tik op  om de opname voort te zetten en tik op de sluiterknop om de opname te stoppen.

Standaard worden video's opgenomen met 1080p en 30 fps. Tik op  >  om een andere framerate en resolutie te kiezen. Een hogere framerate en hogere resolutie leveren grotere videobestanden op.

ColorOS

 U kunt op  tikken om tijdens het opnemen een foto te maken. Dit onderbreekt de video-opname niet.

Ultra Steady

In de functie Ultra Steady worden algoritmen gecombineerd met optische beeldstabilisatie, zodat u eenvoudig video's met stabiel beeld kunt maken. Als Ultra Steady is ingeschakeld, kunt u eenvoudig vloeiende en heldere video's maken, of u nu met kinderen speelt, door de stad fietst of ergens in de vrije natuur extreme sporten beoefent.

★Bewerkingspad

Ga naar **Camera > VIDEO** en tik op  in de linkerbovenhoek.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Nachtlandschappen fotograferen

Bij weinig omgevingslicht kunt u gebruik maken van de Nachtmodus. In de Nachtmodus maakt de camera snel achter elkaar meerdere foto's met verschillende belichtingsinstellingen. Met behulp van een algoritme worden meerdere frames samengevoegd tot een foto met levendige details.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera > NACHT**.

2. Tik op de sluiterknop of  in de linkerbovenhoek om de statiefmodus in te schakelen waarmee u foto's maakt. In de Statiefmodus is de kwaliteit van de foto's die u maakt, aanzienlijk beter.

Foto's maken met lange belichtingstijden

De lange belichtingsmodus simuleert het effect van een foto die is gemaakt met een langzamer sluitereffect. Een lange belichtingstijd is ideaal voor het volgen van bewegende onderwerpen, zoals nachtelijk verkeer, hardlopers en stromend water.

Er zijn verschillende sjablonen voor een lange belichting voor diverse scenario's.

- Verkeer: Leg 's nachts de heldere, bewegende lichten van voertuigen vast.
- Bewegende wolken en stromend water: Laat watervallen en andere scènes met stromend water eruitzien als prachtige olieverfschilderijen.
- Lichtschilderij: Volg gloeiende voorwerpen wanneer ze bewegen bij weinig licht.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera > MEER** en selecteer **LANGE BELICHTINGSTIJD**.
2. Tik op het sjablonenpictogram in de linkerbenedenhoek en kies de juiste sjabloon voor het scenario.
3. Tik op de sluiterknop om een foto te maken.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

De Pro-modus inschakelen

Wanneer u foto's maakt in de Pro-modus, kunt u diverse instellingen aanpassen zoals ISO-gevoeligheid, sluitertijd en focusmodi.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera > MEER** en selecteer **PRO**.
2. In de **PRO**-modus kunt u de volgende instellingen aanpassen:
 - ISO-gevoeligheid: Tik op **ISO** en schuif de balk naar links of rechts om de gevoeligheid aan te passen.

Verhoog de ISO-gevoeligheid bij weinig licht en verlaag deze bij helderder licht, om overmatige ruis op de foto te voorkomen.

- Sluitersnelheid: Tik op **Sluiter** en verschuif de balk naar links of rechts om de sluitertijd aan te passen.

De sluitertijd kan de hoeveelheid licht beïnvloeden die de camera opvangt. Gebruik een langere sluitertijd wanneer u stilstaande landschappen en portretten wilt vastleggen. Gebruik voor bewegende scènes of figuren een kortere sluitertijd.

- Belichtingscompensatie: Tik op **EV** en schuif de balk om de EV aan te passen.

Verhoog de EV bij weinig licht en verlaag hem bij fel licht.

- Scherpstelafstand: Tik op **Scherpstelling (automatische/handmatige scherpstelling)** en schuif de balk naar links of rechts om de scherpstelafstand handmatig aan te passen.

ColorOS

- Kleurtoon: Tik op **WB (witbalans)** en schuif de balk naar links of rechts om de witbalans aan te passen.
 - Bestandsindeling: Met de Pro-modus kunt u kiezen uit diverse bestandsindelingen voor foto's. Tik op **JPG** bovenin het scherm.
 - Als u de bestandindeling JPG kiest, nemen de foto's minder opslagruimte in beslag.
 - Als u het RAW-formaat kiest, worden uw foto's automatisch opgeslagen in zowel JPG- als DNG-formaat. De DNG-indeling behoudt meer details voor nabewerking, maar vereist meer opslagruimte.
 - Als u RAW+ selecteert, worden uw foto's automatisch alleen opgeslagen in de DNG-indeling. Kies daarom een bestandsindeling op basis van uw behoeften.
-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Perfect plaatje met AI

Perfect plaatje met AI transformeert uw groepsfoto's door te zorgen dat elk gezicht scherp is en alle ogen open zijn. U kunt **Beste gezicht met AI** gebruiken op gesloten ogen te openen en **Duidelijk gezicht met AI** om details in gezichten te verbeteren.

★ Bewerkingspad

1. Open de app **Camera**, kies de modus **Foto** en neem vervolgens een foto van drie of meer mensen die naar de camera kijken.

2. Open de app **Foto's**, kies een groepsfoto en tik rechtsboven op  om **Perfect plaatje met AI** te openen.
3. Kies zo nodig **Beste gezicht met AI** of **Duidelijk gezicht met AI** en tik vervolgens op **Opslaan** om het bewerken te beëindigen.



- Voor **Beste gezicht met AI** moet uw apparaat verbinding met internet hebben.
- **Beste gezicht met AI** ondersteunt foto's die met de voor- of achtercamera zijn genomen, maar **Duidelijk gezicht met AI** ondersteunt alleen foto's die met de voorcamera zijn genomen. Als een foto met de achtercamera is genomen, werkt deze functie alleen als er drie tot twintig mensen op de foto staan. Als een foto met de voorcamera is genomen, werkt deze functie alleen als er drie tot tien mensen op de foto staan.

Foto's en video's bewerken met Sticker

Sticker is een verzameling intrigerende en grappige gezichtsstickers en filters voor gezichtsretouchering die u kunt toepassen op elke foto of video die u maakt.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera > MEER** en selecteer **STICKER**.
2. Tik aan de linkerkant op  om een sticker te kiezen. Tik op **Gezicht retoucheren** om de foto te retoucheren. Tik op **Filter** om een filterstijl te kiezen uit de verschillende beschikbare stijlen.

Een panoramische foto maken

Met de superbrede weergave van Panoramamodus kunt u groothoekfoto's maken waar alles op past.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera > MEER** en selecteer **PANO**.
2. Er verschijnen een pijl en een horizontale lijn in het midden van het scherm om u te helpen. U kunt op de pijl tikken om van richting te wisselen.
3. Tik op de sluiterknop om te beginnen en beweeg de camera langzaam in de richting van de pijl. Probeer de pijl op de lijn te houden. Als u klaar bent, tikt u nogmaals op de sluiterknop.
4. Als u de camera tot de limiet van de Panorama-modus hebt bewogen, wordt de foto automatisch gemaakt. U kunt ook op elk gewenst moment op de sluiterknop tikken om de foto te voltooien.

- Als u hoge gebouwen wilt vastleggen, kunt u de telefoon naar de liggende stand draaien en de telefoon langzaam naar boven kantelen.
- Beweeg de camera langzaam om ervoor te zorgen dat deze zich scherp kan stellen en een scherpe en heldere foto met alle details kan maken. Zo wordt de foto niet wazig.
- Probeer bij het maken van een panoramische foto uw bewegingen zo stabiel mogelijk te houden.

Video's opnemen in de Filmmodus

De Filmmodus biedt meer controle over video-opnamen, waardoor u video's in uw eigen stijl kunt maken.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera** > **MEER** en selecteer **FILM**. De beeldverhouding 21:9 voor films in de liggende modus is standaard ingesteld.
2. U kunt de zaklamp en stabilisatie (EIS) inschakelen, of het raster aan de linkerkant activeren.
3. Aan de rechterkant kunt u de volgende professionele parameters uitvouwen om deze aan te passen:
 - EV: belichtingscompensatie
 - WB: witbalans
 - S: sluitersnelheid
 - ISO: ISO-gevoeligheid
 - AF: focusmodus
 - Met de knoppen onderin het scherm kunt u zoomen tussen 0,6x (ultragroothoek), 1x (groothoek) en op sommige modellen 3x (telelens).

De functies Ultra-nacht, Video HDR en Ultra Steady zijn niet beschikbaar in de Filmmodus.

-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Verdubbel het plezier met Video met twee beelden

'Met twee beelden' verwijst naar het gelijktijdig gebruik van de camera's aan de voor- en achterkant van de telefoon om video's op te nemen. Met de modus Video met twee beelden kunt u uw video-opnames interessanter maken.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera > MEER** en selecteer **VIDEO MET TWEE BEELDEN**.
2. Tik op  en kies een van de drie opties voor schermindeling: Gesplitst (boven/onder), Rechthoek (PiP-weergave) of Bubbel (PiP-weergave). U kunt de bubbel of rechthoek naar elke plek op het scherm slepen.
3. Om de twee beelden te verwisselen, dubbeltikt u ergens in het beeld of tikt u op de schakelknop in de hoek rechtsonder.
4. Om retoucheren voor de camera aan de voorkant in te schakelen, tikt u op de retoucheerknop in de rechterbenedenhoek.

Timelapse gebruiken

Met timelapsefotografie kunt u veranderingen over een bepaalde periode combineren in korte video's. Bloeiende bloemen of bewegende wolken zijn een perfecte bron voor een timelapsevideo.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera > MEER** en selecteer de **Timelapse** modus.
2. Plaats uw telefoon op de plek waar u een video wilt maken. Gebruik een statief om trillingen te minimaliseren.

ColorOS

3. Tik op de sluiterknop om te beginnen met de opname. Tik nogmaals op de sluiterknop om te stoppen.

Slow-mo-video's maken

U kunt de Slow motion-stand gebruiken om allerlei momenten vast te leggen, zoals vallende sneeuwvlokken of waterdruppels of mensen die rennen, ballen slaan of duiken. Gebruik de Slow motion-stand om uw videoclip te vertragen en vluchtige momenten in detail vast te leggen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera > MEER** en selecteer **Slow motion**.
2. Tik bovenaan op de knop Framerate om de framerate te kiezen die het beste bij uw voorkeur past, en tik vervolgens op de sluiterknop om met de opname te beginnen.
3. Tik op  om de opname te pauzeren, tik op  om deze te hervatten en tik op de sluiterknop om af te ronden.

Camera-instellingen

In de camera-interface kunt u basisinstellingen voor de camera aanpassen, zoals beeldverhouding, timer en flitser. Daarnaast zijn er ook geavanceerdere instellingen waarmee u betere foto's en video's kunt maken.

★Bewerkingspad

Tik in **Camera** op  in de rechterbovenhoek en tik vervolgens op  voor toegang tot meer opties.

ColorOS

- Watermerk: U kunt een aangepast watermerk maken.
- Rasters en hulplijnen: Camera biedt een raster en diagonale en gouden spiraallijnen om u te helpen uw foto op te zetten.
- Sluitergeluid: Maak elke foto met een bevredigend geluid van de sluiters.
- Selfie spiegelen. Spiegel de selfie om er een nauwkeurige weergave van uzelf van te maken.
- Locatie vastleggen: Voeg locatie-informatie toe aan uw foto's en video's wanneer u ze maakt.
- Fotografeermethoden: Raak aan om te fotograferen of gebruik een gebaar.
- Actie volumeknop: U kunt verschillende functies instellen voor de volumetoetsen, zoals de sluiters of zoomen.

 Deze functie kan per model en versie verschillen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Selfies maken met de camera aan de achterkant

Als de telefoon is geopend, kunt u de camera aan de achterkant gebruiken om selfies met een hogere beeldkwaliteit te maken en een voorbeeld van de afbeelding op het omslagscherm te bekijken.

★Bewerkingspad

1. Vouw de telefoon uit en open de camera-app op het hoofdscherm. Tik op  om naar de camera aan de voorkant over te schakelen.

2. Tik op de knop **Hi-Res-selfies** in de zoeker en volg de aanwijzingen om de telefoon om te draaien en het omslagscherm te gebruiken, waarbij de camera aan de achterkant op het onderwerp is gericht. U kunt een voorbeeld van de afbeelding bekijken en van modus wisselen op het omslagscherm.
3. Tik op de sluiterknop.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Afbeeldingen en video's bewerken

Privé-informatie aangeven en vervagen tijdens het bewerken van foto's

Met de functie Automatisch pixeleren worden profielfoto's en weergavenamen verborgen wanneer u een schermafbeelding van chatberichten deelt. Dit helpt om de privégegevens van iedereen in de chat te beschermen.

★Bewerkingspad

1. Veeg in een chat omlaag met 3 vingers om een schermafbeelding te maken.
Tik op de miniatuur van de schermafbeelding in de linkerbenedenhoek om de afbeelding te bewerken.
2. Tik op **Pixeleren**, selecteer een stijl en tik op **Automatisch**.
3. U kunt ook op profielfoto's of tekst op de schermafbeelding tikken om deze handmatig te pixeleren of het pixeleren ongedaan te maken.

4. Tik op ✓ .



Wanneer u een afbeelding bewerkt in Foto's, kunt u privégegevens ook automatisch laten pixeleren door te tikken op **Pixeleren**.

Foto's bewerken

U kunt eenvoudige bewerkingen op foto's uitvoeren, zoals het aanpassen van de helderheid, het contrast of de verzadiging. U kunt foto's ook markeren met tekeningen, tekst en stickers, of delen ervan pixeleren. Bovendien kunt u foto's retoucheren, de stijl van de ene naar de andere foto kopiëren, oude foto's herstellen en meer.

★Bewerkingspad

1. Hiervoor gaat u naar **Foto's**, tikt u op een foto om hem op volledig scherm weer te geven en tikt u op  om de gewenste veranderingen te maken.
2. Als u klaar bent met bewerken, tikt u op **Gereed > Opslaan** en selecteert u **Bestand vervangen** of **Kopie opslaan**.



Als u ervoor kiest om de originele foto te vervangen, wordt de originele foto verplaatst naar het album **Recent verwijderd**. Foto's die daarnaar zijn verplaatst, worden na dertig dagen definitief verwijderd. Om een foto te herstellen, gaat u naar het album **Recent verwijderd**, opent u de foto op volledig scherm en tikt u op **Herstellen**.

Binnen enkele seconden het onderwerp van een foto uitsnijden

Met de functie om een deel van een foto uit te snijden kunt u het onderwerp van een foto (een persoon, een huisdier, een stilstaand voorwerp, een identiteitsbewijs, enz.) nauwkeurig identificeren, zodat u dit snel kunt kopiëren, opslaan of delen.

★ Bewerkingspad

1. Open **Foto's** en tik op de foto waarin u het onderwerp wilt uitsnijden. Houd het onderwerp aangetikt. Het systeem scant de foto, identificeert het onderwerp en haalt het eruit.
2. Als de scan klaar is, tilt u uw vinger op en tikt u op **Kopiëren, Opslaan** of **Delen** om het onderwerp te kopiëren, op te slaan of te delen.

Van een foto een sticker maken

In de app Foto's kunt u het onderwerp van een foto omzetten in een sticker om andere foto's mee te versieren.

★ Bewerkingspad

1. Open **Foto's** en tik op de foto met het onderwerp waarvan u een sticker wilt maken. Houd uw vinger op het onderwerp zodat het systeem de foto scant, het onderwerp herkent en isoleert.
2. Nadat het scannen is voltooid, laat u de vinger los en tikt u op **Sticker toevoegen** om het onderwerp als sticker toe te voegen.

ColorOS

3. Om een foto te versieren, tikt u op **Bewerken** > **Stickers** en plaatst u een sticker die u hebt gemaakt waar u ook wilt op uw foto's. U kunt de sticker naar wens vergroten, verkleinen of draaien.

Video's bewerken

U kunt de videobewerkingsfuncties van Foto's gebruiken om een video bij te snijden of te draaien. U kunt ook tekst, watermerken, filters, thema's, muziek of speciale effecten aan de video toevoegen om deze te verfijnen.

★Bewerkingspad

Open in **Foto's** de video die u wilt bewerken, tik op  en volg daarna de instructies op het scherm:

- Tik op **Bijsnijden** om de video te knippen door de schuifregelaars aan beide uiteinden van de frameviewer te slepen.
- Tik op **Bijsnijden en roteren** om een beeldverhouding te selecteren of de video te draaien.
- Tik op **Thema** om een thema te selecteren.

Documenten scannen om de productiviteit te verhogen

U kunt Documenten scannen met AI gebruiken om tekst of afbeeldingen op papier naar een digitaal bestand te scannen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Camera** > **Meer** en selecteer **Documentenscanner**.

ColorOS

2. Richt de camera op de tekst of afbeelding en tik op de **sluiterknop**. U kunt voor de bestandomzetting meer dan één foto maken.
3. Tik op **Volgende** en pas de afbeelding aan door zo nodig **Bijsnijden**, **Effect** en **Roteren** te selecteren.
4. Als u tevreden bent met alle afbeeldingen en eventuele aanpassingen, tikt u op **Opslaan** om de scan als pdf of afbeelding op te slaan.

 U kunt maximaal twaalf foto's maken en tot één pdf combineren als u de foto's als pdf opslaat.

Foto's

Bladeren in foto's en video's

★Bewerkingspad

Ga naar **Foto's** > **Foto's** om alle foto's, video's en schermafbeeldingen te bekijken.

U kunt ook de pagina **Foto's** openen, uw vingers naar elkaar toe bewegen om de indeling te wijzigen en per jaar of maand door je foto's en video's bladeren.

Snel foto's vinden

In Foto's kunt u op trefwoord naar foto's zoeken. Geef in het zoekvak Foto's het volgende op: de tijd of de plaats waar een foto is gemaakt, tekst, scènes, namen of andere elementen in de foto, of andere informatie met betrekking tot de foto om deze snel te vinden.

★Bewerkingspad

ColorOS

In de app **Foto's** geeft u trefwoorden zoals de tijd of de plaats van een foto op in het zoekvak bovenaan om de foto snel te vinden.

Herinneringen

Deze functie deelt foto's in op basis van gebeurtenissen, tijd en mensen om prachtige albums en video's te maken, zodat u de mooie momenten opnieuw kunt beleven.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Foto's > Ontdekken** en veeg omhoog totdat u uw Herinneringen ziet.
2. Als u een herinnering hebt geopend, tikt u op de afspeelknop om de foto's in de herinnering automatisch af te spelen.

Ga naar  > **Bewerken** in de hoek rechtsboven om bepaalde foto's uit de herinnering te verwijderen.

Foto's instellen als achtergrond of profielfoto's

★Bewerkingspad

Selecteer in de app **Foto's** een afbeelding die u wilt gebruiken en tik vervolgens op  in de rechterbenedenhoek, selecteer **Instellen als achtergrond** of **Instellen als contactavatar** en volg de aanwijzingen om te voltooien.

Wanneer u een achtergrond instelt, kunt u ook op  tikken om een inventieve achtergrond te maken.

Afbeeldingen en video's delen

★Bewerkingspad

ColorOS

Tik in **Foto's** op een foto of video, of houd aangetikt om meerdere foto's en video's te selecteren om te delen. Tik vervolgens op  rechtsonder. Selecteer een methode om te delen en volg de aanwijzingen om te voltooien.

U kunt ook instellen dat de locatiegegevens en andere eigenschappen worden gewist wanneer u een foto of video deelt, om uw privacy te beschermen.

Tik in **Foto's** op  > **Instellingen** > **Privacybescherming** rechtsboven en schakel

Locatie verwijderen en **Andere eigenschappen verwijderen** in.

Albums

Albums: uw foto's en video's indelen

Uw telefoon kan uw foto's en video's automatisch indelen op bron, type of andere kenmerken, waardoor u ze gemakkelijker kunt vinden en beheren.

Automatisch herinneringen maken

De telefoon gebruikt een algoritme om foto's in albums in te delen. Enkele van de automatisch gegenereerde albums zijn Personen, Plaatsen, Landschap en Voedsel.

★Bewerkingspad

Ga naar **Foto's** > **Ontdekken**.

Een album maken

U kunt uw foto's en video's naar eigen voorkeur categoriseren. U kunt bijvoorbeeld een album 'Mijn beste foto's' maken en daarin uw favoriete foto's opslaan.

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Ga naar **Foto's > Albums**. Tik in de rechterbovenhoek op  > **Nieuw album**.

Voer een naam in voor het album en sla het op.

2. Selecteer de foto's of video's die u naar het album wilt verplaatsen.

Zodra het album is gemaakt, kunt u eenvoudig foto's of video's selecteren in Foto's en op  tikken om ze naar het album te verplaatsen.

Foto's en video's toevoegen aan het privéalbum

U kunt privéfoto's en -video's opslaan in het privéalbum om te voorkomen dat u ze per ongeluk aan iemand anders laat zien.

Bestanden die zijn opgeslagen in het privéalbum verschijnen niet in Foto's of wanneer u foto's of video's selecteert om te delen.

★Bewerkingspad

Tik in **Foto's** op een foto of houd deze aangetikt om meerdere foto's te selecteren die u wilt verbergen, en ga naar  > **Instellen als privé** onderaan.

Verborgen foto's en video's bekijken in Albums

U kunt verborgen foto's en video's op een van de volgende manieren bekijken:

★Bewerkingspad

- In de app **Foto's** houdt u uw vinger ergens op de onderste tabbladenbalk totdat een scherm verschijnt waarin u het privacywachtwoord kunt invoeren. Voer vervolgens het privacywachtwoord in om verborgen foto's en video's te bekijken.

ColorOS

- Tik in de app **Foto's** op  > **Instellingen** en schakel **Privéalbum weergeven** in. Vervolgens ziet u het **Privé** album onderaan de pagina **Albums**. Tik erop en voer het privacywachtwoord in.
- Ga naar **Instellingen** > **Rechten en privacy** > **Privacy** > **Privékluis** en tik vervolgens op **Afbeeldingen en video's**.

Verwijderde afbeeldingen en video's herstellen

Verwijderde foto's en video's worden op uw telefoon gedurende 30 dagen bewaard nadat ze zijn verwijderd.

★Bewerkingspad

Ga naar **Foto's** > **Albums** > **Onlangs verwijderd**, raak de foto's aan die u op het apparaat wilt bewaren, en houd ze vast en tik vervolgens op **Herstellen**.

Gamen op uw telefoon

Gameprestatie modi

De Game-assistent heeft drie gameprestatie modi.

- **Progamermodus:** Deze modus verbetert de framerate en de aanraakrespons, waardoor uw game-ervaring verder wordt verbeterd. Aanbevolen voor MOBA- en MMO-games. Deze modus leidt tot een hoger batterijverbruik.
- **Gebalanceerde modus:** Deze modus handhaaft een balans tussen prestaties en energieverbruik en is daarom geschikt voor de meeste lichtere games.

ColorOS

- **Energiebesparende modus:** Deze modus beperkt de telefoonprestaties en vermindert de grafische kwaliteit in ruil voor een lager energieverbruik en een langere batterijduur. Deze modus wordt aanbevolen wanneer de batterij van uw telefoon bijna leeg is.

★Bewerkingspad

Start een spel en veeg vanuit de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik vervolgens op **Prestaties** en selecteer de gewenste gameprestatiemodus.

HyperBoost-gamingengine

De HyperBoost-gamingengine maakt de best mogelijke game-ervaring mogelijk. Dit wordt gedaan door middel van technologieën zoals geoptimaliseerde rendering, machine learning met AI en op prestaties gebaseerde slimme regulering om stabiele framerate's te garanderen in games die veel van de grafische kaart eisen.

Game-assistent

Game-assistent is een app die de gameprestaties verhoogt en uw game-ervaring verbetert. De app biedt gameversnelling, filters, een stemvormer en andere gamefuncties. U kunt Game-assistent ook gebruiken om:

- De netwerklantie, framerate, batterijniveau en meer te controleren.
- Stille modus, het blokkeren van meldingen, nemen van schermafbeeldingen, opnemen van het scherm, weigeren van inkomende oproepen en meer in- en uit te schakelen.

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Ga naar **Game Center** > **Ik** >  > **Game-assistent** en controleer of **Game-assistent** is ingeschakeld.
2. Start een spel en veeg vanaf de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om Game-assistent te openen.

 Deze functie kan per model en versie verschillen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Snel opstarten

Met Snel opstarten kunt u een game starten zonder het laden af te hoeven wachten.

Als Snel opstarten is ingeschakeld, wordt het spel op de achtergrond gecachet. De volgende keer kunt u het spel veel sneller starten.

★Bewerkingspad

Start een spel en veeg vanaf de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om Game-assistent te openen. Tik op **Tools** > **Snel opstarten** om deze functie in te schakelen.

 Snel opstarten cachet alleen het lokale gedeelte van een spel. Het spel blijft offline tot u het start en met het internet verbinding maakt.

Vergissingsaanrakingen voorkomen in games

inschakelen

Als u in de liggende modus speelt, kunt u in het heetst van de strijd per ongeluk systeemgebaren zoals Schermafbeelding met 3 vingers activeren. Schakel

ColorOS

Vergissingsaanrakingen voorkomen in games in om bepaalde gebaren op basis van uw gewoonten uit te schakelen, zodat u niet op een cruciaal moment door een verkeerde aanraking wordt onderbroken.

★Bewerkingspad

1. Start een spel en veeg vanaf de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om Game-assistent te openen. Tik op **Tools > Aanrakingsoptimalisatie** om **Vergissingsaanrakingen voorkomen** in te schakelen.
2. Kies welke gebaren u op basis van uw gewoonten wilt uitschakelen.

Stemvervormer gebruiken om anders te klinken

Als u tijdens het spelen belt, kunt u Stemvervormer gebruiken om te klinken als een schattig meisje, een elektrische stem, een stripfiguur of een beroemdheid.

★Bewerkingspad

1. Veeg tijdens het spelen vanaf de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om Game-assistent te openen. Tik op **Tools > Stemvervormer**. Selecteer een van de beschikbare stemmen die u leuk vindt.
2. Selecteer en bewaar uw favoriete geluiden, zodat u tijdens spraakoproepen in de game kunt klinken zoals zij.
3. Het effect verdwijnt als u het spel verlaat.

 Deze functie werkt alleen met bepaalde mobiele telefoons en games.

Raadpleeg de werkelijke weergave op uw telefoon.

Gamefilters

Gamefilters bieden verschillende visuele stijlen en bieden een rijkere spelervaring.

Daarnaast kunnen bepaalde filters u helpen om verborgen vijanden beter te zien, zodat u in de strijd een klein voordeel hebt.

★Bewerkingspad

Start een spel en veeg vanaf de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om Game-assistent te openen. Tik op **Tools > Gamefilters** en selecteer uw favoriete filter. Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld zodra u het spel verlaat.

Aanrakingsoptimalisatie in games

U kunt de aanraakgevoeligheid en veeggevoeligheid van uw telefoon aanpassen voor een betere speelervaring.

★Bewerkingspad

1. Start een spel en veeg vanuit de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik vervolgens op **Prestaties > Aanrakingsoptimalisatie**.
2. Pas de aanraakgevoeligheid en veeggevoeligheid aan door de balk naar links of rechts te slepen.
 - **Aanraakgevoeligheid:** Een lagere gevoeligheid beperkt verkeerde aanrakingen, terwijl een hogere gevoeligheid zorgt dat er sneller op uw aanrakingen wordt gereageerd.

ColorOS

- **Veeggevoeligheid:** Verhoog of verlaag de gevoeligheid van veegbewegingen. Een hogere waarde betekent dat er sneller op uw veegbewegingen wordt gereageerd.

 Op sommige apparaatmodellen wordt aanrakingsoptimalisatie weergegeven als 'HyperTouch'.

4D-trillingen

4D-trillingen kan in bepaalde gamescenario's uitgebreidere en subtielere trileffecten produceren. De percussie-effecten van 4D-trillingen voegen ritme en sfeer aan uw gevechten toe.

★Bewerkingspad

Start een spel en veeg vanaf de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik op **Tools > 4D-trillingen** en schakel **4D-trillingen in**. U kunt op **Instellingen** tikken om de trileffecten aan te passen.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Naar muziek luisteren tijdens het gamen

Wanneer u een game speelt, kunt u met de Game-assistent uw eigen muziek afspelen of het volume van de muzikspeler aanpassen, zonder dat u uw gameplay hoeft te onderbreken.

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Terwijl een nummer op de achtergrond wordt afgespeeld, kunt u de **Game-assistent** openen door vanuit de linkerbovenhoek in een game naar binnen te vegen. Daarna kunt u tussen nummers wisselen, ze pauzeren of muziek rechtstreeks afspelen in de muziekspelermodule.
2. Tik op  om het geluidsvolume van de muziek aan te passen.

Slim tweekanaalsnetwerk

U kunt de verbinding met het mobiele netwerk verbeteren als de Wi-Fi-verbinding zwak is. U kunt Slim tweekanaalsnetwerk inschakelen om de latentie van het Wi-Fi-netwerk met het mobiele netwerk te verminderen.

★Bewerkingspad

Start een spel en veeg vanaf de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om Game-assistent te openen. Tik op **Tools > Netwerkversnelling > Netwerk selecteren** en schakel **Slim tweekanaalsnetwerk** in.

Handige services

Schermafbeeldingen of schermopnamen maken in games

Om de beste gamemomenten vast te leggen, kunt u in Game-assistent **Schermafbeelding** of **Schermopname** gebruiken.

★Bewerkingspad

ColorOS

Start een spel en veeg vanuit de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik vervolgens op **Tools Schermafbbeelding** of **Schermapname**.

Scrollende meldingen in games

De functie Scrollende meldingen geeft scrollende opmerkingen van WeChat, QQ en sms-berichten in games weer, zodat u geen belangrijke informatie mist.

★Bewerkingspad

1. Start een spel en veeg vanuit de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik op **Tools > Scrollende meldingen** en schakel **Scrollende meldingen** in.
2. Tik op **Pictogrammeldingen** of **Scrollende meldingen**.
 - Als er in **Pictogrammeldingen** een bericht binnenkomt, geeft de app een pictogram in de UI weer waar u op kunt tikken om snel te reageren.
 - Als er in **Scrollende meldingen** een bericht binnenkomt, geeft de app de melding in de vorm van een scrollende opmerking weer.
3. U kunt de snelheid, de dekking, het aantal weergegeven scrollende opmerkingen en de achtergrond aanpassen.

Schermmrotatie in games vergrendelen

Ook als u Automatisch draaien hebt uitgeschakeld, zullen sommige apps het scherm in de horizontale of verticale stand draaien. Tijdens het gamen kunt u Game-assistent gebruiken om de schermmrotatie te vergrendelen, zodat u niet wordt gestoord.

ColorOS

★Bewerkingspad

Start een spel en veeg vanuit de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik vervolgens op **Tools > Richtingsvergrendeling**.

Vanuit een zwevend venster in games berichten

beantwoorden

Tijdens het gamen kunt u via een zwevend venster op dringende berichten reageren, zonder het spel te verlaten.

★Bewerkingspad

1. Start een spel en veeg vanuit de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik vervolgens op **Tools** voor games.
2. Tik op een berichtenapp (zoals QQ, WeChat of sms) om in een zwevend venster te chatten.
3. Houd het gedeelte middenboven van het zwevende venster ingedrukt en sleep om de positie te wijzigen.

 Deze functie kan per model en versie verschillen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Constance helderheid in games

De helderheid van het scherm heeft direct invloed op de spelprestaties. Om te voorkomen dat de automatische helderheid uw speelervaring verstoort, kunt u de schermhelderheid tijdens het gamen vergrendelen.

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Start een spel en veeg vanuit de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik vervolgens op **Tools > Helderheid** en veeg naar links of rechts om de helderheid aan te passen.
2. Tik op het pictogram Helderheid vergrendelen om de helderheid te ver- of ontgrendelen.

Meldingen blokkeren in games

U kunt bannermeldingen tijdens het gamen blokkeren om niet gestoord te worden.

★Bewerkingspad

Start een spel en veeg vanuit de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik vervolgens op **Tools > Meldingen blokkeren**.

Oproepblokkering in games

Als u tijdens het gamen niet gestoord wilt worden door inkomende oproepen, kunt u **Oproepblokkering** inschakelen.

★Bewerkingspad

Start een spel en veeg vanuit de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik vervolgens op **Tools > Oproepblokkering**.

Standaard simkaart voor data alleen in games gebruiken

Als u gamet op een telefoon met twee simkaarten, kan de netwerklatentie hoger worden. U kunt de niet-standaard simkaart voor data tijdens het gamen tijdelijk uitschakelen om de internetverbinding stabiel te maken.

★Bewerkingspad

ColorOS

Start een spel en veeg vanaf de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om Game-assistent te openen. Tik op **Prestaties > Netwerkoptimalisatie > Netwerk selecteren** en schakel **Alleen standaard simkaart voor data gebruiken** in.

-  Als deze functie is ingeschakeld, kan de niet-standaard simkaart voor data geen oproepen ontvangen.

Focusmodus voor games

Zodra deze functie is ingeschakeld, worden alarmen, meldingen en inkomende oproepen geblokkeerd, en worden de meldingenbalk, navigatiegebaren, virtuele knoppen en Game-assistent uitgeschakeld om u een exclusieve toernooisfeer en een meer gefocuste speelervaring te bieden.

★Bewerkingspad

1. Start een spel en veeg vanuit de linkerbovenhoek van het scherm naar rechts om de Game-assistent te openen. Tik vervolgens op **Tools > Focusmodus voor games**.
2. Om de **Focusmodus voor games** te verlaten, draait u uw telefoon horizontaal en veegt u vanuit de linkerbovenhoek naar binnen.

-  Deze functie werkt alleen met bepaalde mobiele telefoons en games.
Raadpleeg de werkelijke weergave op uw telefoon.

Verbinding met meerdere apparaten

Multi-Screen Connect

Multi-Screen Connect

Met Multi-Screen Connect kunt u uw telefoon naadloos verbinden met uw pc of tablet en zo snel bestanden en gegevens overzetten tussen de apparaten. Als uw apparaten verbinding hebben via **Multi-Screen Connect**, kunt u de volgende functies gebruiken:

- **Miracast:** U kunt uw telefoonscherm naar een pc of tablet casten en dan daarop de bestanden op uw telefoon bekijken en de telefoon bedienen op een groter scherm.
- **Bestandsoverdracht tussen verschillende apparaten:** Sleep bestanden van uw telefoon naar uw pc of tablet of andersom, om snel bestanden over te zetten.
- **Bestanden bewerken op verschillende apparaten:** Open en bewerk een bestand dat op uw telefoon staat, rechtstreeks vanaf uw pc. Het bewerkte bestand wordt automatisch opgeslagen op uw telefoon.
- **App doorgeven van tablet naar telefoon:** Start een app op uw telefoon en ga op uw tablet verder waar u was gebleven.
- **Klemborden synchroniseren:** Deel het klembord tussen uw telefoon en pc of tablet. Content die u op het ene apparaat hebt gekopieerd, kunt u direct op een ander apparaat plakken.

ColorOS

- **Media synchroniseren:** Foto's, video's, schermafbeeldingen en schermopnamen die u op uw telefoon hebt gemaakt, kunt u in real time synchroniseren en opslaan op uw pc of tablet.
- **Meldingen synchroniseren:** Meldingen die u op uw telefoon ontvangt, kunnen worden gesynchroniseerd met uw pc of tablet, zodat u rechtstreeks vanaf dat apparaat kunt reageren.
- **Bellen op meerdere apparaten:** Voer en ontvang spraakoproepen op uw pc en schakel tijdens het gesprek tussen de audio-uitvoer van de pc en de telefoon.

 Meer informatie over apparaten die deze functie ondersteunen, vindt u op de officiële website (connect.oppo.com).

Automatisch verbinden inschakelen voor apparaten met hetzelfde account

Als u meerdere apparaten hebt, log dan op deze apparaten in met hetzelfde account. Via **Automatisch verbinden** kunt u snel een verbinding tot stand brengen, waardoor u gemakkelijker uw scherm kunt casten en bestanden overzetten tussen apparaten.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > Multi-Screen Connect** en schakel **Automatisch verbinden** in. Uw telefoon detecteert automatisch apparaten in de buurt die zijn aangemeld bij hetzelfde account en maakt er verbinding mee.

 Deze functie is alleen beschikbaar voor ColorOS 13.1 en hogere versies.

Multi-Screen Connect tussen uw telefoon en tablet

Als uw telefoon en tablet verbinding hebben via Multi-Screen Connect, kunt u eenvoudig bestanden overzetten tussen de apparaten of uw telefoon rechtstreeks vanaf uw tablet bedienen.

★Bewerkingspad

1. Trek de statusbalk twee keer omlaag om Snelle instellingen te openen en volledig uit te vouwen. Schakel vervolgens **Multi-Screen Connect** in. U kunt ook naar **Instellingen > Verbinding en delen > Multi-Screen Connect** gaan en hier de instelling **Multi-Screen Connect** inschakelen.
2. Schakel op dezelfde manier **Multi-Screen Connect** in op uw tablet. Houd uw telefoon vlakbij uw tablet en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.
3. Wanneer de apparaten verbinding hebben gemaakt, wordt een venster met uw telefoonscherm geopend op uw tablet en kunt u uw telefoon rechtstreeks vanaf de tablet bedienen.
4. Om het screencast-venster te sluiten, tikt u op de knop Sluiten en selecteert u **Verbinding verbreken**.

 Als uw telefoon en tablet zijn aangemeld bij hetzelfde account, kunt u ook snel een verbinding tot stand brengen met **Automatisch verbinden**. Raadpleeg voor informatie het onderwerp [Automatisch verbinden inschakelen voor apparaten met hetzelfde account](#).

Bestanden overzetten tussen telefoon en tablet

Als uw telefoon en tablet verbinding hebben via Multi-Screen Connect, kunt u eenvoudig bestanden van het ene apparaat naar het andere slepen.

★Bewerkingspad

- **Overzetten van de telefoon naar de tablet:** Selecteer in het telefoonschermvenster op uw tablet de bestanden die u wilt verzenden, houd ze aangetikt totdat het pictogram Slepen wordt getoond en sleep de bestanden vervolgens rechtstreeks uit het telefoonvenster.
- **Overzetten van de tablet naar de telefoon:** Selecteer in de app Foto's of een andere map op uw tablet de bestanden die u wilt overzetten, houd ze aangetikt totdat het pictogram Slepen op het scherm verschijnt en sleep de bestanden vervolgens rechtstreeks naar het telefoonvenster.

U kunt de ontvangen bestanden zien in **Bestanden > Multi-Screen Connect** op de telefoon of tablet.

Klembord synchroniseren tussen telefoon en tablet

Als uw telefoon en tablet verbinding hebben via Multi-Screen Connect, kunt u tekst kopiëren, knippen en plakken tussen de tablet en het telefoonvenster, alsof u dit doet op één en hetzelfde apparaat.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > Multi-Screen Connect > Inhoud synchroniseren** en zorg ervoor dat dat **Klemborden synchroniseren** is ingeschakeld.

Foto's of schermafbeeldingen op de telefoon synchroniseren met een tablet

Als uw telefoon en tablet verbinding hebben via Multi-Screen Connect en u met de telefoon foto's, video's, schermafbeeldingen of schermopnamen maakt, worden deze automatisch op uw tablet opgeslagen. U hoeft ze dan niet handmatig over te zetten om ze te kunnen delen.

★Bewerkingspad

1. Ga op uw telefoon naar **Instellingen > Verbinding en delen > Multi-Screen Connect > Inhoud synchroniseren** en zorg ervoor dat **Media synchroniseren** is ingeschakeld.
2. Maak met uw telefoon een foto, video, schermafbeelding of schermopname.
3. U ontvangt op de tablet een melding. Tik op deze melding en tik op **Opslaan**.
4. Ga op de tablet naar Foto's om de afbeelding of video te bekijken die u net hebt opgeslagen.

Apps doorgeven tussen telefoon en tablet

U kunt een taak starten met een app op uw telefoon, vervolgens op uw tablet dezelfde app openen en uw taak vervolgen op de tablet.

Als u bijvoorbeeld op uw telefoon een deel van een artikel op WeChat hebt gelezen en u op de tablet WeChat opent, wordt hetzelfde artikel weergegeven en gesynchroniseerd met de laatste pagina die u op uw telefoon hebt gelezen.

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Meld u op uw telefoon en tablet aan met hetzelfde account. Er wordt automatisch verbinding gemaakt tussen de beide apparaten.
2. Ga op uw telefoon naar **Instellingen > Verbinding en delen > Multi-Screen Connect** en zorg ervoor dat de optie **App doorgeven** is ingeschakeld.

- Voor deze functie moet op beide apparaten ColorOS 13.1 of een hogere versie worden uitgevoerd en u moet op beide apparaten met hetzelfde account zijn aangemeld.
- Niet alle apps ondersteunen de functie App doorgeven. Kijk op uw telefoon welke apps hiervoor geschikt zijn.

Mobiel netwerk en communicatie delen met een tablet

Als uw telefoon en tablet verbinding hebben met elkaar, kunt u via het mobiele netwerk van uw telefoon rechtstreeks verbinding maken met internet op uw tablet en met uw tablet bellen en sms'en.

★Bewerkingspad

1. Meld u op uw telefoon en tablet aan met hetzelfde account. Er wordt automatisch verbinding gemaakt tussen de beide apparaten.
2. Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > Multi-Screen Connect > Communicatie delen**. Schakel hier de opties **Mobiele data delen**, **Bellen delen** en/of **Berichten delen** in, afhankelijk van wat u nodig hebt.

Op uw tablet kunt u nu rechtstreeks het mobiele netwerk en mobiele data van uw telefoon gebruiken om te bellen, sms-berichten te verzenden of op het internet te surfen.

Muti-screen-verbinding tussen telefoon en pc

★Bewerkingspad

1. Ga op uw pc naar <https://connect.oppo.com> om **Multi-Screen Connect** te downloaden en te installeren.
2. Trek op uw telefoon de statusbalk twee keer omlaag om Snelle instellingen te openen en uit te vouwen. Schakel vervolgens **Multi-Screen Connect** in. U kunt ook naar **Instellingen > Verbinding en delen** gaan en **Multi-Screen Connect** inschakelen.

3. Wanneer uw telefoon vlakbij uw pc is, wordt op uw telefoon een pop-upschermdisplay getoond. Volg de instructies om verbinding te maken.

U kunt ook op uw pc tikken op Scannen om verbinding te maken in de rechterbenedenhoek van het **Multi-Screen Connect**-venster. Open **Multi-Screen Connect** op uw telefoon. Tik in de rechterbenedenhoek op  en scan de QR-code die op uw pc is gegenereerd om verbinding te maken.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt op uw pc een venster met het scherm van uw telefoon geopend. U kunt uw telefoon rechtstreeks bedienen met het toetsenbord en de muis van uw pc.

Tik bovenin het telefoonvenster op  om functies in te stellen zoals Verbergen wanneer naar de zijkant geklikt, Meldingen synchroniseren en dergelijke.

Als u de verbinding wilt verbreken, tikt u op  > **Verbinding verbreken** bovenin het telefoonvenster op de pc. Of u trekt de statusbalk naar beneden en tikt op **Verbinding verbreken** in OPSynergy.

Multi-Screen Connect werkt tegenwoordig met de meeste laptopmodellen. Als de verbinding niet tot stand komt, controleer dan of uw laptop deze functie ondersteunt.

Bestanden overbrengen tussen telefoons en pc's

- **U zet als volgt foto's en video's over van een telefoon naar een pc:** Open in een telefoonvenster op de pc de app **Foto's** en klik met de rechtermuisknop op de foto of video die u wilt overzetten (u kunt ook meerdere afbeeldingen en video's selecteren). Houd vervolgens de linkermuisknop ingedrukt. Wacht tot het pictogram Slepen verschijnt en sleep de bestanden vervolgens naar uw pc.
- **Bestanden overzetten van een telefoon naar een pc:** Open in een telefoonvenster op de pc de app **Mijn bestanden** en klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u wilt overzetten (u kunt meerdere bestanden selecteren). Houd vervolgens de linkermuisknop ingedrukt. Wacht tot het pictogram Slepen verschijnt en sleep de bestanden vervolgens naar uw pc.
- **Bestanden overzetten van een pc naar een telefoon:** Selecteer op uw pc het bestand dat u wilt verzenden en sleep het naar het telefoonvenster op de pc. U kunt ook met de rechtermuisknop op het bestand klikken dat u wilt overzetten. Selecteer in het menu met snelkoppelingen dat wordt geopend de optie **Naar mijn telefoon verzenden via Multi-Screen Connect**.

U kunt de ontvangen bestanden zien in **Mijn bestanden > Multi-Screen Connect** op uw telefoon.

Telefoonbestanden en apps openen op laptops

Wanneer uw telefoon en pc met elkaar zijn verbonden, wordt op uw pc het scherm van uw telefoon getoond. U kunt uw telefoon bedienen met het toetsenbord en de muis van uw pc.

- **Apps openen:** Klik met de linkermuisknop op een app-pictogram om de app direct te openen. Klik met de rechtermuisknop op een app-pictogram om snelle hulpfuncties voor de app te openen. Klik op het tekstvak om rechtstreeks met het pc-toetsenbord tekst in te voeren.
- **Meerdere telefoonvensters openen:** U kunt tot 3 telefoonvensters openen op uw pc. Open in een telefoonvenster een ondersteunde app (zoals Berichten) en klik op **Openen in nieuw venster** bovenin het venster om een nieuw venster op het bureaublad van de pc te maken.
- **Telefoonbestanden bewerken met pc-software:** Klik met de rechtermuisknop op een bestand en open en bewerk dit bestand met software op uw pc. Klik op Opslaan om het bewerkte bestand automatisch op te slaan op uw telefoon.
- **Het klembord delen:** Kopieer tekst op uw pc, klik met de rechtermuisknop en plak de tekst in het invoergebied in het telefoonvenster. U kunt ook tekst uit het telefoonvenster kopiëren en in een invoervak op uw pc plakken.

De oproepen van uw telefoon op een pc beantwoorden

Zodra uw telefoon met uw pc is verbonden, kunnen inkomende oproepen op de telefoon ook op de pc worden ontvangen. Zo kunt u met uw pc oproepen beantwoorden en de audio tussen de telefoon en de pc schakelen.

★Bewerkingspad

1. Ga op uw telefoon naar **Instellingen > Verbinding en delen > Multi-Screen Connect > Scherm spiegelen** en zorg dat **Meldingen synchroniseren** is ingeschakeld.
2. Als uw telefoon een oproep ontvangt, krijgt uw pc ook een melding. U kunt op uw telefoon op **Beantwoorden** tikken om op te nemen.
3. Tijdens het gesprek kunt u het geluid schakelen tussen de telefoon en de pc. Hiervoor veegt u op uw telefoon of de gespiegelde telefoon op de pc vanaf de statusbalk omlaag om de meldingenlade weer te geven. Zoek de melding OPSynergy en tik vervolgens op **Audio overschakelen naar telefoon** of **Audio overschakelen naar pc**.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Uw telefoon verbinden met uw Windows-pc

Zodra u uw telefoon met uw Windows-pc verbindt, hebt u vanaf uw pc toegang tot de meldingen, oproepen, foto's en apps van uw telefoon.

★Bewerkingspad

1. Veeg op uw telefoon vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om de Snelle instellingen weer te geven, veeg nogmaals omlaag om de Snelle instellingen uit te vouwen en tik op **Koppelen met Windows**. U kunt ook naar **Instellingen > Verbinding en delen > Koppelen met Windows** gaan.

ColorOS

2. Als u de functie voor het eerst gebruikt, tikt u op **Aanmelden** en meldt u zich aan met hetzelfde Microsoft-account als waarmee u op uw computer bent aangemeld. Volg de instructies op het scherm om de benodigde machtigingen te verlenen en de twee apparaten te verbinden.

U kunt ook op **Aanmelden met de QR-code op uw pc** tikken. Open de app Phone Link op uw pc of ga in uw browser naar www.aka.ms/linkphoneqr en volg de instructies om een QR-code weer te geven. Scan de QR-code met uw telefoon en meld u aan om de twee apparaten te verbinden.

3. Zodra de twee apparaten zijn verbonden, kunt u sms-berichten verzenden, foto's bekijken, de apps van uw telefoon gebruiken en bellen met uw pc.
4. Na de eerste configuratie kunt u deze functie gebruiken zolang **Koppelen met Windows** op uw telefoon is ingeschakeld en **Phone Link** op uw Windows-pc wordt uitgevoerd.

Screencast

Telefoonscherm naar tv casten

★Bewerkingspad

1. Zorg ervoor dat uw telefoon en de tv verbinding hebben met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
2. Schakel op de tv de screencast-functie in. De namen die de verschillende fabrikanten hiervoor gebruiken, kunnen verschillen. Woorden die op deze functie kunnen wijzen, zijn onder meer Screencast, Schermspiegeling

(Screen mirroring), Interacties op meerdere schermen (Multi-screen interactions) en Miracast. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw tv.

3. Trek op uw telefoon de statusbalk twee keer omlaag om Snelle instellingen te openen en uit te vouwen. Schakel vervolgens de functie **Screencast** in.

U kunt de functie ook inschakelen in **Instellingen > Verbinding en delen > Screencast > Zoeken naar weergaveapparaten**.

4. Tik in de zoekresultaten op de doel-tv om verbinding tot stand te brengen.

Andere apps op de telefoon gebruiken tijdens het casten

Wanneer u een app van uw telefoon naar een tv cast, kunt u tegelijkertijd ook andere apps op uw telefoon gebruiken.

★Bewerkingspad

1. Cast uw telefoon naar een tv. Hoe u dit doet, wordt uitgelegd in [Telefoonscherm naar tv casten](#).
2. Open op uw telefoon de app die u wilt casten en tik op het Screencast-pictogram in de statusbalk. Tik daar op **Screencastmodi** en selecteer **Alleen app-scherm casten**.

Als u onderin het scherm van de app die u cast de tekst **Beeldverhouding** ziet, betekent dit dat de app op een tv in volledig scherm kan worden weergegeven. Tik op **Beeldverhouding** en selecteer **Aanpassen aan tv** om de app op de tv weer te geven in volledig scherm.

3. Keer terug naar het startscherm op uw telefoon om andere apps te gebruiken terwijl het casten doorgaat.

-  Om video-apps in volledig scherm naar een tv te casten, moet de tv HappyCast, Miracast of OPPO Screencast ondersteunen.

Instelling om geen telefoonberichten weer te geven tijdens het casten van het scherm

Wanneer u uw telefoonscherm naar een tv cast, geeft de tv standaard alles weer wat op uw telefoonscherm verschijnt. Als u niet wilt dat privégegevens zoals meldingen en inkomende oproepen zichtbaar zijn voor anderen, kunt u instellen dat er tijdens het casten geen meldingen en oproepen worden getoond.

★Bewerkingspad

1. In [Telefoonscherm naar tv casten](#) wordt uitgelegd hoe u uw telefoonscherm naar een tv kunt casten.
2. Tik op het Screencast-pictogram in de statusbalk en schakel **Meldingen verbergen** in om privégegevens zoals meldingen en inkomende oproepen niet te laten weergeven op het grote scherm.

Casten met uitgeschakeld scherm inschakelen

Wanneer u het scherm van uw telefoon naar een tv cast, kunt u **Casten met uitgeschakeld scherm** aanzetten, zodat de telefoon minder stroom verbruikt.

★Bewerkingspad

1. In [Telefoonscherm naar tv casten](#) wordt uitgelegd hoe u uw telefoonscherm naar een tv kunt casten.

2. Tik op het Screencast-pictogram op de statusbalk en schakel **Casten met uitgeschakeld scherm** in. Nu kunt u uw telefoonscherm uitschakelen zonder dat de screencast wordt onderbroken.

Printers aansluiten

Draadloos afdrukken

Draadloos afdrukken is een ingebouwde afdrukfunctie waarmee u documenten rechtstreeks vanaf uw telefoon kunt afdrukken. Om deze functie te gebruiken, verbindt u uw telefoon en printer met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

U kunt een printer selecteren en instellingen configureren, zoals het aantal exemplaren, de richting, het paginabereik en het papierformaat. Deze functie ondersteunt gangbare afbeeldingsbestandsindelingen en PDF-bestanden. U kunt de afdruktaak starten via verschillende afdrukservices, zoals de eigen verbindingsservice van uw printer.

Een printer toevoegen

Via draadloos afdrukken kunt u op uw telefoon verbinding maken met een printer, zodat u documenten rechtstreeks vanaf uw telefoon kunt afdrukken. Hier volgen enkele manieren om een printer toe te voegen.

★Bewerkingspad

- Een printer toevoegen via het IP-adres

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > Afdrukken > Standaardafdrukservice**.

Tik in de rechterbovenhoek op **+** > **Zoeken op IP-adres**, voer het IP-adres in en tik op **Toevoegen** om te voltooien.

- Een printer toevoegen via Wi-Fi

Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > Afdrukken > Standaardafdrukservice**.

Tik in de rechterbovenhoek op **+** > **Zoeken naar Wi-Fi Direct-apparaten**. Maak een keuze uit de beschikbare apparaten en tik op **Verbinden** om te voltooien.

- Een printer toevoegen via Zoeken naar printers

Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > Afdrukken > Standaardafdrukservice**.

Er wordt een lijst met printers weergegeven. Kies een printer om verbinding te maken met uw apparaat.

Afdrukservices van derden installeren

Als uw telefoon is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als de printer en **Standaardafdrukservice** is ingeschakeld, maar u de printer niet kunt vinden, is het mogelijk dat de standaardafdrukservice dit printermodel niet ondersteunt. U moet de compatibele plug-in of app voor afdrukservices van derden downloaden om verbinding te maken met de printer.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > Afdrukken** en tik op **Afdrukservice toevoegen**. Selecteer de gewenste afdrukservice, download en installeer deze en maak vervolgens opnieuw verbinding met de printer.

Bestanden afdrukken

U kunt documenten rechtstreeks vanaf uw telefoon afdrukken door de telefoon en de printer eenvoudigweg met hetzelfde Wi-Fi-netwerk te verbinden.

★Bewerkingspad

- Een document afdrukken
 1. Ga naar **Mijn bestanden** of **Foto's**, raak het bestand of de foto aan die u wilt afdrukken, houd dit vast en tik linksonder op **Verzenden** > **Afdrukken**.
 2. Kies **Printer** en maak verbinding met een printer, bekijk een voorbeeld van het bestand en configureer de afdrukinstellingen.
 3. Tik op **Afdrukken** om te starten.

Privacy en beveiliging

Privacywachtwoord

Het privacywachtwoord inschakelen

Het privacywachtwoord gebruikt u uitsluitend als u toegang wilt krijgen tot privacygerelateerde functies. Nadat deze functie is ingeschakeld, kunt u daarmee verificatie uitvoeren in privacyfuncties zoals App-vergrendeling, Apps verbergen en Privékluis.

★Bewerkingspad

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Wachtwoord en beveiliging > Privacywachtwoord**. Volg de aanwijzingen om een wachtwoord in te stellen en voer uw antwoorden op de beveiligingsvragen in.

Betalingsbeveiliging

Betalingsbeveiliging inschakelen om uw betalingen te beveiligen

Wanneer u een app (zoals WeChat of Alipay) gebruikt om een betaling te doen, scant en controleert de functie **Betalingsbescherming** automatisch de betalingsomgeving om de veiligheid van de betaling te garanderen.

Betalingsbeveiliging is standaard ingeschakeld. Als u betalingsapps op uw telefoon downloadt en installeert, worden deze apps beveiligd door **Betalingsbeveiliging**. En bij elke betaling die u doet, wordt de betaalomgeving automatisch gescand en gecontroleerd. Als er een beveiligingsrisico is, ontvangt u een melding.

U kunt **Betalingsbeveiliging** openen om de betaalomgeving te bekijken en om te zien welke apps zijn beveiligd. Ook kunt u meer apps downloaden.

★Bewerkingspad

U kunt **Betalingsbeveiliging** op een van de volgende manieren openen:

- Ga naar **Telefoonbeheer > Tools > Betalingsbeveiliging**.
- Ga naar **Instellingen > Wachtwoord en beveiliging > Systeembeveiliging > Betalingsbeveiliging**.

Apps verbergen

Privéruimte

Bestanden toevoegen in Privékluis

In de Privékluis kunt u uw foto's, video's, audio, notities, documenten en andere bestanden verbergen uit apps zoals Foto's, Mijn bestanden, Notities en dergelijke. U krijgt alleen toegang tot de Privékluis nadat u het privacywachtwoord heeft ingevoerd.

 Om deze functie te gebruiken, moet u eerst een privacywachtwoord instellen.

Ga voor meer info naar [Het privacywachtwoord inschakelen](#)

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Privacy > Privacy > Privékluis**.
2. Volg de instructies om het privacywachtwoord in te voeren en schakel de bestandstypen in die u wilt toevoegen, zoals **Afbeeldingen en video's**.
3. Tik op  , selecteer de afbeeldingen en video's die u wilt verbergen en tik op **Instellen als privé**.

U kunt de bestanden ook in de app zelf selecteren en instellen als privé. In **Mijn bestanden** houdt u bijvoorbeeld meerdere bestanden aangetikt om deze te selecteren en kiest u  > **Instellen als privé**.

Bestanden weergeven in Privékluis

U kunt in Privékluis op verschillende manieren bestanden weergeven.

★ Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Privacy > Privacy > Privékluis** en voer het privacywachtwoord in.

Houd in **Privékluis** een bestand aangetikt om het te selecteren en stel het dan in als openbaar of verwijder het.



U kunt Privékluis ook openen via **Mijn bestanden** of **Foto's**. Houd de werkbalk onderaan aangetikt om het dialoogvenster **Privacywachtwoord invoeren** te openen. Voer het wachtwoord in om de bestanden, afbeeldingen en video's in Privékluis te bekijken.

App-vergrendeling

Belangrijke apps vergrendelen met App-vergrendeling

U kunt belangrijke apps vergrendelen door de functie App-vergrendeling in te schakelen, en vergrendelde apps kunnen alleen worden geopend met het privacywachtwoord. Met App-vergrendeling hoeft u zich geen zorgen te maken dat anderen belangrijke apps openen zonder uw toestemming wanneer zij uw telefoon gebruiken.



Om deze functie te gebruiken, moet u eerst een privacywachtwoord instellen.

Ga voor meer info naar [Het privacywachtwoord inschakelen](#)

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Privacy > Privacy > App-vergrendeling**.
2. Voer uw privacywachtwoord in, schakel **App-vergrendeling** in en kies de apps die u wilt vergrendelen.

Systeem klonen

Systeemkloon, uw privéruimte

Met Systeem klonen kunt u een systeemkloon maken waarin de apps en gegevens afzonderlijk van het hoofdsysteem zijn opgeslagen.

De systeemkloon is toegankelijk met een vingerafdruk of wachtwoord en zo een veilig en handig zelfstandig systeem dat niet alleen uw privacy beschermt, maar u ook helpt uw werk en privéleven gescheiden te houden.

Een systeemkloon maken en invoeren

Een systeemkloon maken

Ga naar **Instellingen > Machtigingen en privacy > Privacy > Systeem klonen > Aan de slag**. Voer uw vergrendelschermwachtwoord in en stel een wachtwoord in voor de systeemkloon. Vervolgens wordt een systeemkloon gemaakt.

Een systeemkloon openen

Nadat een systeemkloon is gemaakt, kunt u de systeemkloon op de volgende twee manieren openen.

ColorOS

- Wanneer u uw telefoon ontgrendelt, voert u het wachtwoord in dat u voor de kloon hebt ingesteld, zodat u snel toegang krijgt tot de systeemkloon.
- Of ga in het hoofdsysteem naar **Instellingen > Machtigingen en privacy > Privacy > Systeem klonen**. Tik op **Systeemkloon openen**. Voer het wachtwoord voor de systeemkloon in.

 Als uw telefoon opnieuw wordt opgestart, moet u eerst het hoofdsysteemwachtwoord invoeren om toegang te krijgen tot het hoofdsysteem en vervolgens de systeemkloon openen met behulp van een van de bovenstaande methoden.

Apps en gegevens overbrengen tussen het hoofdsysteem en een systeemkloon

U kunt de volgende methoden gebruiken om gegevens over te dragen tussen een systeemkloon en het hoofdsysteem.

★Bewerkingspad

Nadat u een systeemkloon hebt ingevoerd, gaat u naar **Instellingen > Machtigingen en privacy > Privacy > Systeem klonen**. U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren op de gegevens van de systeemkloon:

- **Apps klonen**

Met de functie **Apps klonen** kunt u de apps klonen die al in het hoofdsysteem zijn geïnstalleerd, in plaats van ze opnieuw te downloaden.

Wanneer u een app kloont, worden de app-gegevens niet gekloond.

- **Gegevens importeren**

ColorOS

Voer het vergrendelschermwachtwoord van het hoofdsysteem in en selecteer de gegevens die u wilt overbrengen (zoals contacten, afbeeldingen, video's, audio en documentbestanden). Tik op **Importeren** om de gegevens naar de systeemkloon te kopiëren.

- Gegevens exporteren

Voer het vergrendelschermwachtwoord van de systeemkloon in en ga naar **Instellingen > Machtigingen en privacy > Privacy > Systeem klonen > Gegevens exporteren**. Selecteer de gegevens die u wilt overbrengen (zoals contacten, afbeeldingen, video's, audio en documentbestanden). Tik op **Exporteren** om de gegevens naar het hoofdsysteem te kopiëren.

Meldingen delen tussen een systeemkloon en het hoofdsysteem

U kunt meldingen delen tussen een systeemkloon en het hoofdsysteem om te voorkomen dat u berichten mist. U kunt dan alle meldingen bekijken, ongeacht het systeem dat u gebruikt. U kunt op de volgende manieren meldingen delen tussen een systeemkloon en het hoofdsysteem.

★Bewerkingspad

- Nadat u een systeemkloon hebt geopend, gaat u naar **Instellingen > Machtigingen en privacy > Privacy > Systeem klonen**, waar u meldingen kunt beheren die naar de systeemkloon en het hoofdsysteem zijn verzonden. Schakel **Meldingen die zijn verzonden naar de systeemkloon ontvangen** in, zodat u meldingen ontvangt die naar de systeemkloon worden verzonden terwijl u het hoofdsysteem gebruikt.

ColorOS

- Schakel **Meldingen die zijn verzonden naar het hoofdsysteem ontvangen in**.
U ontvangt dan meldingen die naar het hoofdsysteem zijn verzonden terwijl u de systeemkloon gebruikt.

 Open de systeemkloon om de instellingen voor het delen van meldingen tussen het hoofdsysteem en de systeemkloon te wijzigen.

Toegang tot een systeemkloon verbergen

★Bewerkingspad

1. Nadat u een systeemkloon hebt geopend, gaat u naar **Instellingen > Machtigingen en privacy > Privacy > Systeem klonen > Toegang tot systeemkloon verbergen**.
2. Schakel **Toegang tot systeemkloon verbergen** in en tik op **Verbergen**.

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt de toegang tot de systeemkloon in het hoofdsysteem verborgen. U kunt de systeemkloon alleen openen via het vergrendelscherm met het wachtwoord of de vingerafdruk die voor de kloon zijn ingesteld.

 Als u het wachtwoord vergeet nadat de toegang is verborgen, kunt u de systeemkloon niet openen en de gegevens ervan niet verwijderen.

Systeemkloon verwijderen

★Bewerkingspad

- Nadat u het hoofdsysteem hebt geopend, gaat u naar **Instellingen > Machtigingen en privacy > Privacy > Systeem klonen** en tikt u op  in de

rechterbovenhoek. Volg de instructies op het scherm en voer vervolgens het vergrendelschermwachtwoord in om de systeemkloon te verwijderen.

- Nadat u een systeemkloon hebt geopend, gaat u naar **Instellingen > Machtigingen en privacy > Privacy > Systeem klonen** en tikt u op  in de rechterbovenhoek. Volg de instructies op het scherm en voer het kloonwachtwoord in om de systeemkloon te verwijderen. Voordat u de kloon verwijdert, kunt u ervoor kiezen de kloongegevens te exporteren.

 Als u de systeemkloon verwijdert, worden ook alle gegevens ervan verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt, dus wees voorzichtig.

Machtigingsbeheer

App-machtigingen beheren

Apps hebben mogelijk bepaalde machtigingen nodig voordat u de services kunt gebruiken. Het kan gaan om:

- Toegang tot camera, microfoon enzovoort
- Toegang tot telefoon, sms, agenda en meer apps
- Toegang tot de locatie van uw telefoon, contacten, app-lijst, internetgeschiedenis en meer
- Toegang tot afbeeldingen, documenten, audiobestanden of andere bestanden op uw telefoon
- Toestaan dat apps u vergrendelschermmeldingen, bannermeldingen en meer sturen

ColorOS

Niet alle door de apps gevraagde machtigingen zijn echter essentieel. Het verlenen van bepaalde machtigingen aan bepaalde apps kan leiden tot de blootstelling van privégegevens. U kunt niet-essentiële machtigingen uitschakelen in de machtigingsinstellingen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Privacy > Machtigingen > Machtigingsbeheer**. Tik op een machtiging en volg de aanwijzingen om de instellingen aan te passen.

App-toegang tot foto's en video's beheren met de fotokiezer

Sommige apps lezen foto's en video's op je telefoon. Als u wilt voorkomen dat apps alle bestanden lezen die zijn opgeslagen in Foto's, kunt u de toegang van apps tot foto's en video's beheren met de fotokiezer. Wanneer een app toegang nodig heeft tot Foto's, kunt u met de fotokiezer beheren tot welke foto's en video's deze app toegang heeft.

- De fotokiezer werkt alleen met apps voor Android 13 of latere versies.
- U moet de app-toegang tot foto's en video's ook instellen op **Altijd vragen** om de fotokiezer te gebruiken wanneer de app toegang tot Foto's vereist.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Beveiliging en privacy > Privacy > Machtigingsbeheer**. Tik onder **Machtigingsbeheer** op **Foto's en video's**, zoek de apps die u wilt beheren en tik op **Altijd vragen**.

 (Als de app niet over de optie **Altijd vragen** beschikt, ondersteunt de app deze functie momenteel niet.)

2. Elke keer dat de app toegang vereist tot foto's of video's, verschijnt er een pop-up om toestemming te vragen. Tik op **Foto's en video's selecteren** om toegang tot individuele foto's en video's te geven.

Speciale app-machtigingen wijzigen

Apps kunnen machtigingen nodig hebben om toegang te krijgen tot gegevens of bestanden om u van toepasselijke services te voorzien. Het kan gaan om machtigingen om uw meldingen te lezen, bestanden te beheren die op uw apparaat zijn opgeslagen of om ze over andere apps weer te geven.

Sommige apps kunnen echter meer machtigingen vragen dan nodig is, waardoor uw privacy en informatiebeveiliging in gevaar komen. U kunt de machtigingen controleren die aan elke app zijn verleend en alleen de essentiële machtigingen behouden.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Apps > Speciale app-toegang**.
2. Pas indien nodig app-machtigingen aan.

Locatieservices inschakelen

Sommige apps moeten mogelijk Locatieservices gebruiken om diensten te leveren op basis van uw huidige locatie. U kunt Locatieservices in- of uitschakelen wanneer u wilt.

★Bewerkingspad

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Locatie** en schakel **Toegang tot locatiegegevens** in.

U kunt ook **Wi-Fi detecteren** en **Bluetooth detecteren** inschakelen om locatieservices nauwkeuriger te maken.

Systeembeveiliging

Andere systeembeveiligingsinstellingen beheren

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Wachtwoord en beveiliging > Systeembeveiliging** om de instellingen voor andere modules te wijzigen.

- Tik op **Apparaatbeheer-apps** om apparaten te beheren.
- Tik op **Opslag van inloggegevens** om de inloggegevens van de gebruiker die momenteel zijn opgeslagen op het apparaat en andere vertrouwde certificaten te bekijken.
- Tik op **Vertrouwde agenten** om vertrouwde agenten die op het apparaat worden uitgevoerd te bekijken.
- Tik op **App vastmaken** en als u een app hebt vastgezet, kunt u geen andere apps of functies meer gebruiken. App vastmaken is alleen beschikbaar als u navigatie met knoppen gebruikt.

App-installaties toestaan die niet afkomstig zijn van Play Store

Als u apps die niet uit de Play Store komen op uw telefoon of pad wilt installeren, moet u app-installaties uit alternatieve bronnen toestaan.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Beveiliging en privacy > Meer beveiliging en privacy > Installatiebronnen** en sta alternatieve bronnen toe voor het installeren van apps.

Verificatie bij uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, moet u het vergrendelschermwachtwoord invoeren voordat u uw telefoon uitschakelt. Als u uw telefoon kwijtraakt, kunnen anderen deze niet uitschakelen om te voorkomen dat u uw telefoon kunt lokaliseren met functies zoals Find My.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Beveiliging en privacy > Meer beveiliging en privacy** en schakel **Wachtwoord vereisen voor uitschakelen** in.

Geblokkeerde pseudo-basisstations weergeven

Deze functie blokkeert frauduleuze berichten en advertenties van pseudo-basisstations. Pseudo-basisstations zijn mobiele basisstations die worden gebruikt voor kwaadaardige en doorgaans illegale doeleinden, zoals het verzenden van frauduleuze berichten en advertenties.

★Bewerkingspad

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Beveiliging en privacy > Meer beveiliging en privacy >**

Pseudo-basisstation blokkeren om de geschiedenis van geblokkeerde pseudo-basisstations weer te geven.

Zoek mijn apparaat

Schakel de functie Zoek mijn apparaat in om uw telefoon op afstand te zoeken. Als u uw telefoon kwijtraakt, kunt u deze functie ook gebruiken om uw telefoon te wissen en privacylekken te voorkomen en zo de veiligheid van uw gegevens te waarborgen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Beveiliging en privacy > Apparaten zoeken > Zoek mijn apparaat**.
2. U kunt **Zoek mijn apparaat** gebruiken nadat we je Google-account hebben geverifieerd.
3. U kunt ook de aanwijzingen volgen om de app of website te gebruiken om uw apparaat te zoeken.

Veelgebruikte apps

Contacten

Contacten maken en beheren

★Bewerkingspad

1. Open de app **Telefoon** en ga naar het tabblad **Contacten**. Tik op **Nieuw contact maken**.

ColorOS

2. U kunt nu een profielfoto voor het contact instellen en voornaam, achternaam, telefoonnummer, bedrijf, label en andere informatie invoeren. Tik vervolgens op **Opslaan**.
3. Op het tabblad **Contacten** kunt u verder het volgende doen:
 - Tik op  om de gegevens van een contact te bewerken.
 - Tik op het sterpictogram om een contact in te stellen als favoriet contact.
 - Tik op  om een contact te verwijderen of te delen, een contact aan uw startscherm toe te voegen, een beltoon voor een contact in te stellen, een nummer te blokkeren of andere bewerkingen uit te voeren.

Oproepen

BeaconLink

BeaconLink is voor bepaalde situaties een ideale communicatieoplossing. Als u bijvoorbeeld tijdens een concert of een wandeling in de natuur uw vrienden of metgezellen kwijtraakt en er geen internettoegang of mobiel signaal is, kunt u met BeaconLink weer in contact met ze komen en blijven.

★ Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Mobiel netwerk** en schakel **BeaconLink** in.
2. U kunt mensen in de lijst met contacten in de buurt vinden om met ze te bellen.



ColorOS

- Als u deze functie voor het eerst gebruikt, moet u haar activeren door u online bij uw account aan te melden en de basisinstellingen uit te voeren.
- Deze functie kan per model en versie verschillen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.
- Of de functie in uw regio beschikbaar is, hangt af van lokale wetgeving en het beleid van uw provider.

Klok

Alarmen instellen en bewerken

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Klok > Alarm** en tik op  om een alarm in te stellen.
2. Volg de aanwijzingen om de beltoon, trilling, sluimerduur en het aantal keer sluimeren in te stellen, en tik vervolgens op .

Tik op een bestaand alarm om het te bewerken. Houd een alarm aangetikt om het te verwijderen.

Alarm uitschakelen en me er later aan herinneren

Als u nog een paar minuten wilt slapen nadat de wekker is afgegaan, tikt u op de Aan/uit-knop of de knop **Suimeren**. De wekker gaat later opnieuw af.

Tik **Stoppen** om dit uit te schakelen.

★Bewerkingspad

ColorOS

Ga naar **Klok > Alarm > ⋮ > Instellingen** om **Duur van alarm** en **Alarm stoppen met** in te stellen. U kunt ook **Melden vóór afgaan** in- of uitschakelen.

Alarmeren zetten voor aangepaste werkschema's

U kunt nu op basis van specifieke werkdagen alarmeren voor aangepaste werkschema's zetten.

★ Bewerkingspad

1. Ga naar **Klok > Alarm** en tik op **⊕** om een alarm te zetten.
2. Tik op **Werkdagen > Aangepast werkschema** en stel de **Cyclus** en **Begindatum** in.

Timer of stopwatch gebruiken

Met de timer kunt u aftellen vanaf een bepaalde tijd en met de stopwatch kunt u de duur van een gebeurtenis meten.

★ Bewerkingspad

- Ga naar **Klok > Timer**, stel de tijdsduur in, tik op **▶** om de timer te starten en op **||** om deze te stoppen.
- Ga naar **Klok > Stopwatch**, tik op **▶** om de stopwatch te starten en op **||** om deze te stoppen.

De huidige tijd over de hele wereld bekijken

Gebruik Klok om de lokale tijd in verschillende tijdzones over de hele wereld te bekijken.

★Bewerkingspad

Ga naar **Klok** > **Wereldklok**, tik op  om de plaatsnaam in te voeren of selecteer een plaats uit de lijst om de lokale tijd te bekijken.

Twee klokken weergeven

Wanneer u zich buiten uw gebruikelijke tijdzone bevindt, kunt u Dubbele klok inschakelen om de tijd van uw gebruikelijke verblijfplaats en van uw huidige locatie weer te geven.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Klok** >  > **Instellingen** > **Datum en tijd** > **Dubbele klok** om **Dubbele klok** in te schakelen.
2. Volg de aanwijzingen om uw **Gebruikelijke verblijfplaats** toe te voegen.
3. Tik op **Weergave dubbele klok aan** om de dubbele klok weer te geven op **Vergrendelscherm**, **Klokwidget van startscherm**, of **Vergrendelscherm en klokwidget van startscherm**.

Kompas

Kompas gebruiken

De Kompas-app toont uw huidige locatie, de richting waarin uw telefoon wijst, en uw breedtegraad en lengtegraad.

Kompas kalibreren

Kalibreer het **Kompas** voordat u de app voor het eerst gebruikt. Voor het kalibreren van het Kompas gaat u naar een open ruimte zonder interferentie en verplaatst u de telefoon volgens de instructies op het scherm.

Uw positie bepalen

- Houd de telefoon horizontaal om nauwkeurige breedtegraad, lengtegraad en richtingen te krijgen.
- Controleer de richting: De richting die direct onder het kompas wordt weergegeven in de interface van de mobiele telefoon (zoals oost, noord, noordoost, zuidoost, enz.) is de richting van de mobiele telefoon.

App-beheer

App klonen gebruiken om werk en privé gescheiden te houden

Met App klonen kunt u twee accounts van één app op één telefoon gebruiken: één voor de originele app en de andere voor de gekloonde app.

★Bewerkingspad

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Apps > App klonen** en selecteer apps waarvoor u deze functie wilt inschakelen.

Wanneer App klonen is ingeschakeld voor een app, dan wordt aan het Startscherm een kloon van de app toegevoegd, die onafhankelijk van de oorspronkelijke app wordt uitgevoerd.

 Sommige apps of telefoonmodellen ondersteunen App klonen niet.

Apps beheren die automatisch worden gestart

Sommige apps worden automatisch op de achtergrond gestart en gebruiken daarbij systeemgeheugen en batterijvoeding. Als u wilt, kunt u deze apps blokkeren zodat ze niet automatisch worden gestart en u kunt de nieuwste blokkeringsgegevens van het systeem bekijken.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Apps > Automatisch starten** om dit voor verschillende apps in of uit te schakelen.

De standaard-app instellen

Als u meer dan één documenteditor hebt, kunt u een standaard-app instellen om elk document te openen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Apps > Standaard-apps**.

2. U kunt de standaard-app kiezen voor het openen van **TXT**-, **PDF**-, **Word**-, **Excel**- en **PPT**- bestanden, afhankelijk van uw gewoonten. Of tik op **Meer apps downloaden** om meer apps te downloaden.

We raden u aan de systeemstandaard voor Launcher, Berichten, Telefoon, Browser, Foto's, Muziek en Video's te behouden.

App-machtigingen, meldingen en meer bekijken of wijzigen

U kunt wijzigingen aanbrengen in de app-instellingen via **Meldingen beheren**, **Machtigingen** en **Batterijverbruik**.

★Bewerkingspad

1. Houd op het startscherm de app aangetikt waarvan u de instellingen wilt wijzigen en tik op **App-info**.
2. Volg de aanwijzingen om app-instellingen te wijzigen. U kunt de app bijvoorbeeld stoppen of verwijderen, de machtigingen ervan bekijken of wijzigen, of de meldingsstijl wijzigen.
3. Tik op **Meldingen beheren**, **Machtigingen** en **Batterijverbruik** om de app in te stellen.
4. Tik op **Dataverbruik** om de gebruikte mobiele data te bekijken.
5. Tik op **Opslaggebruik** om de gebruikte opslagruimte per app te bekijken en ruimte vrij te maken.

Apps verwijderen

Met de volgende methoden kunt u één app of meerdere apps tegelijk verwijderen.

★ Bewerkingspad

- **Eén app verwijderen**

- Houd uw vinger op het app-pictogram op het Startscherm, tik op **Verwijderen** en volg de aanwijzingen.
- U kunt ook naar **Instellingen > Apps > App-beheer** gaan. Tik op de app die u wilt verwijderen en tik vervolgens op **App-info**. Tik vervolgens op **Verwijderen** om de app te verwijderen.

- **Meerdere apps verwijderen**

- Wanneer het Startscherm in de standaardmodus staat, raakt u het startscherm aan en houdt u het vast of beweeg u uw vingers naar elkaar toe om de bewerkingsmodus te openen. Selecteer de pictogrammen van de apps die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**. De geselecteerde apps worden allemaal verwijderd.
- Wanneer het startscherm in de Lademodus staat, veegt u omhoog op het startscherm om de app-lade te openen. Tik op **Beheren** in de rechterbovenhoek en vervolgens op **Selecteren** in het menu. Selecteer de pictogrammen van de apps die u wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**. De geselecteerde apps worden als batch verwijderd.



- Als u apps verwijdert, worden de app-gegevens gewist. Maak een back-up van de gegevens voordat u de installatie ongedaan maakt.

ColorOS

- Sommige systeem-apps kunnen niet worden verwijderd.

Systeemapps herstellen

Als u per ongeluk een systeemapp hebt verwijderd, kunt u deze op de volgende manieren terughalen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Apps > Systeemapps herstellen**, selecteer de app die u wilt herstellen en tik op **Installeren**.
2. Tik op **Ga nu** om naar 'App Market' te gaan en de app te downloaden en te installeren.

De machtiging Weergeven op andere apps inschakelen

Met zwevende vensters, ook wel beeld-in-beeld genoemd, kunt u een video in een klein venster bekijken terwijl u tegelijkertijd andere telefoonfuncties gebruikt.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Apps > Speciale app-toegang > Weergeven op andere apps**.
2. Selecteer de apps waarvoor u deze functie wilt inschakelen en schakel **Weergeven op andere apps in**.

 Met deze machtiging kan een app boven op andere apps worden weergegeven. Dit kan van invloed zijn op de manier waarop andere apps worden weergegeven.

Notities

Ideeën op elk moment vastleggen met Notities

Met Notities kunt u belangrijke informatie bijhouden of vluchtige ideeën vastleggen door te krabbelen. Maak taken aan en stel herinneringen in om uw taken gemakkelijker te ordenen en uit te voeren.

Notities maken

Gebruik de Notities-app om notities vast te leggen, te bewerken, te beheren en te bekijken, zodat u ideeën en inspiratie meteen kunt vastleggen.

★ Bewerkingspad

1. Ga naar **Notities > Notities** en tik op  in de hoek rechtsonder.
2. Voer tekst in en tik op  in de rechterbovenhoek.
3. Andere manieren:
 - Het lettertype wijzigen: Tik op **Aa** om de lettergrootte, het lettertype, de letterkleur, enzovoort aan te passen.
 - Afbeelding invoegen: Tik op  en selecteer **Foto maken** of **Foto's** om foto's of afbeeldingen in uw notitie in te voegen.
 - Overige: Tik op  om de skin in te stellen, de notitie in te stellen als privé, een herinnering in te stellen, de notitie vast te maken, de notitie toe te voegen aan het startscherm of de notitie te verwijderen.

Notities indelen

U kunt uw notities verbergen, verwijderen of bovenaan vastzetten, afhankelijk van uw behoeften. U kunt uw notities ook naar een notitieboek verplaatsen om ze te classificeren en ordenen.

★Bewerkingspad

- **Bovenaan vastzetten:** In de lijst met alle notities houdt u de notitie die u bovenaan de lijst wilt vastzetten, aangetikt en tikt u vervolgens op **Vastmaken** om deze bovenaan de lijst te plaatsen.
- **Een notitie verbergen:** In de lijst met alle notities houdt u de notitie die u wilt verbergen, aangetikt en tikt u vervolgens op **Verbergen** om deze in uw verborgen notitieboek te verbergen. Als u uw verborgen notities wilt bekijken, tikt u op **Alle notities > Verborgen notities** en voert u vervolgens uw privacywachtwoord in.
- **Een notitie verplaatsen:** In de lijst met alle notities houdt u de notitie die u wilt verplaatsen, aangetikt, tikt u op **Verplaatsen** en selecteert u een notitieboek waarnaar u de notitie wilt verplaatsen. U kunt ook op **Nieuw notitieboek** tikken om een nieuw notitieboek te maken en de notitie daarin te verplaatsen. Als u notities wilt bekijken die in verschillende notitieboeken zijn opgeslagen, tikt u op **Alle notities**.
- **Een notitie verwijderen:** In de lijst met alle notities houdt u de notitie die u wilt verwijderen, aangetikt en tikt u op **Verwijderen**. U kunt op **Alle notities > Onlangs verwijderd** tikken om de notities te bekijken die in de afgelopen 30 dagen zijn verwijderd.

ColorOS

-  Wanneer u de functie voor verborgen notities de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd een privacywachtwoord en het antwoord op de beveiligingsvraag in te stellen.

Krabbelen

Met Krabbelen kunt u in een notitie schrijven of tekenen om deze duidelijker en leuker te maken.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Notities > Notities** en tik op  in de hoek rechtsonder.
2. Tik op  om te krabbelen. U kunt het ingebouwde kleurenpalet, de balpen, de pen, het potlood, de markeerstift, de lasso en de gum gebruiken wanneer u in uw notitie tekent of schrijft.

Taken maken

Zet wat u van plan bent te doen op uw takenlijst en stel een specifieke tijd in waarop u aan de taak wilt worden herinnerd.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Notities > Taken** en tik op  in de rechterbenedenhoek.
2. Voer een taak in.
3. Tik op  om de herinneringstijd en -methode in te stellen. Voor belangrijke zaken kunt u **Alarm** aanzetten en op  tikken om de installatie te voltooien.

ColorOS

4. Tik nogmaals op ✓ om het maken van een taak te voltooien.

Taken beheren

U kunt voltooide taken verbergen, taken verwijderen of uw taken synchroniseren met de cloud.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Notities > Taken**.

2. Tik op ⋮ rechtsboven voor meer acties.

- Bewerken: Tik om de taken te bewerken. U kunt uw taken selecteren en verwijderen.
- Voltooide taken verbergen: Tik om uw voltooide taken te verbergen.

Bestandsbeheer

Zoeken naar bestanden

Met Mijn bestanden kunt u efficiënt en eenvoudig de gewenste bestanden vinden op uw telefoon.

★Bewerkingspad

Ga naar **Mijn bestanden** om het volgende te doen:

- Bestanden per categorie bekijken vanaf de Startpagina (alle afbeeldingen worden bijvoorbeeld op dezelfde manier weergegeven als in de app Foto's);

ColorOS

- Op **Recent** tikken om naar de weergave **Recent** te gaan, waar de bestanden die in de afgelopen 30 dagen zijn toegevoegd, worden weergegeven in chronologische volgorde; of
- Zoeken op bestandsnaam in de zoekbalk bovenaan de startpagina om de bestanden snel te vinden.

Mijn bestanden

Met Mijn bestanden kunt u bestanden, zoals afbeeldingen, audio, video's, documenten, archieven en APK-bestanden, effectief op uw telefoon beheren.

★Bewerkingspad

U kunt de bestanden selecteren en de volgende bewerkingen uitvoeren:

- Tik op **Verzenden** om de bestanden met anderen of andere apparaten te delen.
- Tik op **Tags** om de bestanden te taggen. U kunt de bestanden bekijken op de pagina Tags nadat u classificatietags hebt toegevoegd.
- Tik op **Verplaatsen** om een opslaglocatie te vinden waar u de bestanden naartoe wilt verplaatsen en tik vervolgens op **Hierheen verplaatsen**.
- Tik op **Verwijderen** om de bestanden te verwijderen.
- Tik op **Meer** om de bestanden te kopiëren, de bestandsnaam te wijzigen of andere bewerkingen uit te voeren.

Een bestand als privé instellen

Als er belangrijke afbeeldingen, video's, audio- en documentbestanden zijn waarvan u niet wilt dat anderen deze zien, kunt u deze instellen als privébestanden.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Mijn bestanden**, houd bestand aangetikt en tik op **Meer > Instellen als privé**.
2. Tik op **Privékuis** om privébestanden te bekijken nadat u het wachtwoord hebt geverifieerd.

Documenten samenvatten met AI

Documentsamenvatting gebruikt AI om teksten in te korten, er belangrijke punten uit te halen en er beknopte samenvattingen te maken. Zo kunt u de essentie van een tekst begrijpen zonder het hele document te lezen. Elk punt in de samenvatting bevat een verwijzing naar het paginanummer in de oorspronkelijke tekst, zodat u snel de bron kunt raadplegen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Mijn bestanden > Documenten**, open een document en tik op **Document samenvatten**. Er wordt een samenvatting van het document gemaakt, waarbij elk punt een verwijzing naar het paginanummer in de oorspronkelijke tekst bevat, zodat u relevante passages eenvoudig kunt vinden.

Weer

Weersinformatie bekijken

Gebruik Weer om het huidige weer en de weersverwachting voor uw huidige locatie of in andere plaatsen te controleren.

★Bewerkingspad

- Ga naar **Weer** om weersinformatie over uw huidige locatie te bekijken.
- Als u de verwachting per uur van de huidige dag wilt bekijken, scrol dan omlaag en veeg naar links of rechts.
- Scroll naar beneden om de luchtkwaliteit, zichtbaarheid, UV-index, luchtvochtigheid en meer te bekijken.
- Tik op **15-daagse weersvoorspelling** om meer weergegevens te bekijken op een webpagina.

Het weer in andere plaatsen bekijken

Bekijk het weer in andere plaatsen met de Weer-app als u op reis gaat.

★Bewerkingspad

1. Tik in de **Weer**-app op het gebouwpictogram rechtsboven om naar het scherm **Steden beheren** te gaan.
2. Tik op  in de rechterbenedenhoek, voer de naam in van de plaats die u wilt toevoegen en tik erop.

ColorOS

3. Veeg in de **Weer**-app naar links of rechts om het weer in een andere plaats te bekijken.



Tik op het scherm **Steden beheren** op  > **Bewerken**, selecteer de plaats of plaatsen die je wilt verwijderen en tik op  om te verwijderen.

Rekenmachine

De Rekenmachine-app op uw telefoon kan allerlei berekeningen uitvoeren, van eenvoudige optel-, aftrek-, vermenigvuldigings- en delingsbewerkingen tot complexere wetenschappelijke berekeningen zoals exponenten, vierkantswortels en functies. Ook kan de rekenmachine eenheden omrekenen.

★Bewerkingspad

1. In de **Rekenmachine**-app kunt u basisberekeningen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
2. Tik op de wistoets (C) om het scherm te wissen.
3. Tik op  > **Geschiedenis** om eerdere berekeningen te bekijken.

Andere manieren:

- Tik op de knop 'Wetenschappelijke rekenmachine' in de rechterbovenhoek om geavanceerde berekeningen uit te voeren.
- Tik op  rechtsboven om eenheden te converteren.

Recorder

Recorder is een app waarmee u geluid kunt opnemen en opnames kunt opslaan.

★Bewerkingspad

1. Open de **Recorder**-app en tik op de rode knop om de opname te starten.
2. Tijdens het opnemen kunt u op **Markering** of **Fotomarkering** tikken om belangrijke posities in de opname te markeren.
3. Tik op **||** om de opname te pauzeren en op **▶** om te hervatten. Tik op **✓** in de rechterbovenhoek om de opname te voltooien.

Een opnamemodus selecteren

De Recorder-app heeft de modi Standaard, Interview en Vergadering en is dus geschikt voor een breed scala aan gebruiksscenario's.

- **Standaardmodus:** neemt geluid op zonder veel verwerking. Geschikt voor algemeen gebruik.
- **Interviewmodus:** past een algoritme voor ruisonderdrukking toe. Het meest geschikt voor gelegenheden waarbij de op te nemen stem zich vlakbij uw telefoon bevindt, zoals tijdens interviews.
- **Vergadermodus:** laat stemmen luider klinken. Het meest geschikt voor gelegenheden waarbij de op te nemen stem zich ver van de telefoon bevindt, zoals tijdens een vergadering of lezing.

★Bewerkingspad

Ga naar **Recorder**, tik op **⋮** > **Instellingen** > **Opnamemodus** en kies de gewenste modus.

Opgenomen bestanden markeren

Nadat u een opname hebt gemaakt, kunt u belangrijke momenten in de opname markeren. Kies of u wilt markeren met tekst of foto's op de tijdlijn.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Recorder** en tik op het bestand dat u wilt markeren om het af te spelen.
2. Tik op **Markeren** om te markeren met tekst. Tik op **Foto markeren** om te markeren met een foto. Maak een foto of kies een foto in de app Foto's.

Opnamen afspelen

Op het hoofdscherm van de Recorder-app staan al uw opnamen vermeld. Tik op een opname om deze af te spelen.

In Recorder kunt u ook het volgende doen:

- Tik op  in de linkerbenedenhoek om **Stilte overslaan** in te schakelen. Eventuele stiltes in uw opnamen worden overgeslagen.
- Kies 'Afspeelsnelheid' om de audio te versnellen of vertragen.
- Tik op **Markeren** of **Fotomarkering** om belangrijke momenten te markeren.
- Tik op **Markeringen** om de lijst met markeringen te verbergen en tik nogmaals als u de lijst wilt bekijken.

Opnames beheren

★Bewerkingspad

ColorOS

1. Tik op het hoofdscherf van de Recorder op  > **Bewerken** in de rechterbovenhoek om een opname te selecteren.
2. Kies uit de opties **Delen**, **Naam wijzigen**, **Instellen als beltoon** of **Verwijderen**.
3. Tik op een opname om de bestandsinformatie te bekijken. Tik op  om de opname om deze bij te snijden.

Een samenvatting van een spraakopname maken

Samenvatting van de opname gebruikt kunstmatige intelligentie om transcripties van opnamen te verwerken, belangrijke punten te herkennen en samenvattingen te maken. U kunt er ook mee rechtstreeks vanuit de samenvatting iets doen, zoals snel afspraken aan de Agenda-app toevoegen.

★ Bewerkingspad

1. U kunt als volgt een samenvatting van uw spraakopname maken:
 - Open de app **Recorder** en tik op  om een opname te starten. Als u klaar bent, tikt u op **Opslaan**. U kunt de opname een naam geven en vervolgens **Samenvatting genereren** selecteren en op **Opslaan** tikken.
 - U kunt ook in de app **Recorder** een opname aantikken om af te spelen en vervolgens op **Samenvatten** tikken.
2. Om een samenvatting te bekijken, tikt u op een opname in uw lijst met opnamen op  of tikt u op de opname, gaat u naar **Audio** of **Tekst** en tikt u op **Samenvatting**.

3. Om de samenvatting te bewerken, tikt u op de tekst die u in de samenvatting wilt bewerken.

-  Houd er rekening mee dat als uw opname kort is of weinig gesproken woorden bevat, Samenvatting van de opname mogelijk geen samenvatting kan genereren.
- Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde apparaten.

IR-afstandsbediening

Afstandsbedieningen toevoegen

Dankzij de infraroodtechnologie en de app IR-afstandsbediening werkt uw telefoon als een alles-in-één afstandsbediening voor verschillende huishoudelijke apparaten, zoals tv's, airconditioners, settopboxen, camera's, projectoren, lampen en ventilatoren.

★Bewerkingspad

1. Open **IR-afstandsbediening** op uw telefoon, tik op  in de hoek rechtsonder en selecteer het type en merk van het huishoudelijke apparaat dat u wilt toevoegen.
2. Als u de afstandsbediening bijvoorbeeld aan een tv wilt koppelen, richt u het infraroodsignaal aan de bovenkant van de telefoon rechtstreeks op de tv en volgt u de aanwijzingen.
3. Nadat u de tv hebt toegevoegd, tikt u op  om uw telefoon als afstandsbediening te gebruiken.

ColorOS

De lijst met apparaten voor IR-afstandsbediening toont alle toegevoegde apparaten.

Tik op de naam van een apparaat om dit te bedienen.

-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

IR-afstandsbediening instellen

★Bewerkingspad

Open **IR-afstandsbediening** en tik op  > **Instellingen** om **Geluid van knoppen** of **Trilling van knoppen** in of uit te schakelen.

U kunt ook **Afstandsbedieningsgegevens online verkrijgen** inschakelen voor ondersteuning van meer apparaatmodellen.

-  Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Systeeminstellingen

De zoekfunctie in Instellingen

Ga naar **Instellingen**. Tik op het zoekvak en voer het instellingsitem in dat u wilt bekijken. Selecteer en tik op het instellingsitem in de vervolgkeuzelijst om snel naar het instellingsitem te gaan.

Wi-Fi

Verbinding maken met Wi-Fi

Wi-Fi is de afkorting van Wireless Fidelity. U kunt op verschillende manieren verbinding maken met Wi-Fi en toegang krijgen tot internet zonder mobiele data te verbruiken.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Wi-Fi**.
2. U kunt verbinding maken via een van de volgende methoden:
 - Tik in de lijst met beschikbare netwerken op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken, voer het wachtwoord in wanneer daarom wordt gevraagd, of open de browser en voer het accountwachtwoord in voor verificatie. Neem contact op met de Wi-Fi-provider voor de accountnaam en het wachtwoord.
 - Als u het netwerk waarmee u verbinding wilt maken niet vindt in de lijst met beschikbare netwerken, tikt u op **Netwerk toevoegen** en voert u de netwerknaam in waarmee u verbinding wilt maken.
 - Als iemand een Wi-Fi QR-code met u deelt, tikt u op  in de rechterbovenhoek van de Wi-Fi-instellingen en scant u de code om verbinding te maken.

ColorOS

Nadat u één keer verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, zal uw telefoon, telkens wanneer u weer binnen het netwerkbereik komt, er automatisch verbinding mee maken zonder dat u wordt gevraagd het wachtwoord opnieuw in te voeren.

Als u niet automatisch verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk, tikt u op ⓘ rechts naast het Wi-Fi-netwerk en schakelt u **Automatisch verbinden** uit.

Wi-Fi delen via een QR-code

U kunt de accounts en wachtwoorden van Wi-Fi-netwerken die u hebt opgeslagen, met anderen delen. Ze kunnen eenvoudig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk door een QR-code te scannen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi** en tik op ⓘ naast het Wi-Fi-netwerk dat je wilt delen, en tik vervolgens op **Delen** om een QR-code te genereren.

Introductie van Wi-Fi-assistent

Met de Wi-Fi-assistent hebt u beschikking over diverse services voor netwerkversnelling, zoals automatisch overschakelen naar een beter Wi-Fi-netwerk of naar een mobiel netwerk wanneer het Wi-Fi-netwerk slecht is, maar ook gelijktijdig gebruik van zowel Wi-Fi-netwerken als mobiele netwerken. Met deze services kunt u het gebruik van netwerken aanzienlijk verbeteren.

ColorOS

Tweekanaals netwerkversnelling gebruiken

In scenario's zoals wanneer u rode enveloppen ophaalt of games speelt, kunt u tweekanaals netwerkversnelling inschakelen. U gebruikt dan zowel mobiele data als Wi-Fi, wat u een voorsprong kan geven.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi > Wi-Fi-assistent > Tweekanaals netwerkversnelling**, schakel **Tweekanaals netwerkversnelling** in en schakel deze functie in voor de apps die dit nodig hebben.

Wanneer u deze functie inschakelt, kan dat leiden tot een hoger verbruik van stroom en mobiele data. Het wordt aangeraden om deze functie alleen in te schakelen als dat nodig is.

Dual-Wi-Fi-versnelling

Met Dual-Wi-Fi-versnelling kan uw telefoon gebruikmaken van twee Wi-Fi-netwerken tegelijk.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi > Wi-Fi-assistent** en schakel de optie **Dual-Wi-Fi-versnelling** in.

Automatisch overschakelen naar mobiel netwerk

Schakel **Automatisch overschakelen naar mobiel netwerk** in om uw telefoon automatisch te laten overschakelen naar het mobiele netwerk als de verbinding met een Wi-Fi-netwerk slecht is. Dit voorkomt dat de netwerkverbinding op ongewenste momenten wordt onderbroken.

ColorOS

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi > Wi-Fi-assistent** en schakel de optie **Automatisch overschakelen naar mobiel netwerk** in.

Automatisch verbinding maken met het beste Wi-Fi-netwerk

Als er meerdere Wi-Fi-netwerken bij u in de buurt beschikbaar zijn en uw telefoon al eerder verbinding heeft gemaakt met deze netwerken, kunt u **Automatisch verbinding maken met het beste Wi-Fi-netwerk** inschakelen. Uw telefoon detecteert automatisch de kwaliteit van deze Wi-Fi-netwerken. Wanneer de kwaliteit van het huidige netwerk slecht is, schakelt de telefoon automatisch over naar het beste netwerk.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Wi-Fi > Wi-Fi-assistent** en schakel **Automatisch verbinding maken met het beste Wi-Fi-netwerk** in.

Mobiel netwerk

Naam en nummer van simkaart instellen

Wanneer u twee simkaarten gebruikt, kunt u extra informatie, zoals de naam en het nummer van de simkaart, opgeven voor eenvoudiger gebruik.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Mobiel netwerk**, tik op één simkaart en ga naar de pagina **Sim-info en instellingen**. U kunt het volgende doen:

- Tik op **Naam simkaart** om een aangepaste naam in te voeren.

ColorOS

- Tik op **Nummer simkaart** om het telefoonnummer in te voeren.
- Schakel **Dataroaming** indien nodig in of uit.

Simkaartbeheer

Standaard simkaart instellen voor bellen en data

Als u twee simkaarten gebruikt, kunt u de standaard simkaart voor bellen en data instellen op basis van de data-abonnementen die door deze kaarten worden geleverd.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Mobiel netwerk** en tik respectievelijk op **Standaard simkaart voor bellen** en **Standaard simkaart voor data**. Volg de aanwijzingen om de instellingen te wijzigen.

Doorschakelen met twee simkaarten instellen

Als u twee simkaarten gebruikt, kunt u **Doorschakelen met twee simkaarten** aanzetten, zodat u geen belangrijke oproepen mist als een van de kaarten geen verbinding heeft.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Mobiel netwerk > Meer instellingen > Doorschakelen met twee simkaarten**. Pas hier de instellingen voor doorschakelen van oproepen voor SIM 1 en SIM 2 aan zoals u ze wilt hebben.

Eén kaart om te bellen, één kaart voor internettoegang

Wanneer u twee simkaarten gebruikt, kunt u deze zo instellen dat wanneer u belt met een van de simkaarten, de andere kaart wordt gebruikt voor internettoegang. Zo hebt u altijd toegang tot het internet.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Mobiel netwerk > Meer instellingen** en schakel de optie **Mobiele data gebruiken tijdens oproepen** in.

Gegevensverbruik

Telefoongegevensgebruik controleren

Het systeem helpt u met het berekenen van het dagelijkse en maandelijkse datagebruik van uw telefoon en hoeveel data elke app gebruikt, zodat u het datagebruik beter kunt controleren en beheren.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Mobiel netwerk > Datagebruik** om het datagebruik te bekijken.

- Tik op **Datagebruik per app** om te bekijken hoeveel data elke app gebruikt.
- Tik op de naam van een app om **Mobiel netwerk uitschakelen** in te schakelen of om functies zoals **Achtergronddata** uit te schakelen.
- Ga naar **Datagebruikslimiet** en tik op **Dagelijks datagebruikslimiet** of **Maandelijks datagebruikslimiet** om de limiet voor datagebruik te bepalen en

ColorOS

in te stellen hoe u op de hoogte wordt gesteld wanneer deze limiet wordt overschreden.

Databesparing inschakelen

Met databesparing voorkomt u dat apps op de achtergrond mobiele data gebruiken, zodat u minder mobiele data verbruikt.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Mobiel netwerk > Databesparing** en schakel **Databesparing** in.

Wanneer deze functie is ingeschakeld en er een mobiel netwerk wordt gebruikt, kunnen achtergrond-apps (zoals Mail of instant messaging-software) geen nieuwe berichten ontvangen. Persoonlijke hotspot en tethering worden ook uitgeschakeld.

Tik op **Niet-beperkte apps** om te bepalen welke apps op de achtergrond kunnen worden uitgevoerd met internettoegang, zodat u geen belangrijke informatie mist.

App-netwerkmachtigingen beheren

Sommige apps verbruiken veel mobiele data en u kunt instellen dat ze alleen via Wi-Fi worden uitgevoerd.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Mobiel netwerk > Dataverbruik > Netwerkttoegang**, tik op de naam van een app en volg de aanwijzingen om internettoegang te beperken of te weigeren.

ColorOS

ORoaming

Internationaal datapakket kopen

Als u van plan bent op reis te gaan, kunt u op uw telefoon een internationaal datapakket aanschaffen. U hoeft geen extra belkaart te kopen en er zijn geen extra kosten aan verbonden, zodat u zorgeloos kunt reizen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > ORoaming** om een pakket te selecteren en te kopen op basis van uw bestemming. Er zijn geen extra kosten.
2. Wanneer u op uw bestemming aankomt, tikt u op  in de rechterbovenhoek en activeert u uw datapakket in de bestellijst.

Activeer uw datapakket niet voordat u aankomt, anders begint de facturering al.

Bluetooth

Bluetooth-verbinding

Breng een verbinding tot stand tussen uw telefoon en Bluetooth-hoofdtelefoons, -polsbanden, -horloges, -tablets enzovoort, om gemakkelijker gegevens delen tussen uw telefoon en deze apparaten.

★Bewerkingspad

1. Schakel Bluetooth in op het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en ga naar de koppelingsmodus. (De werking verschilt per apparaat. Raadpleeg de

ColorOS

gebruikershandleiding van het apparaat dat u wilt aansluiten voor meer informatie.)

2. Ga op uw telefoon naar **Instellingen > Bluetooth** en schakel **Bluetooth** in.
3. Tik in de lijst Beschikbare apparaten op de Bluetooth-naam van het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en volg de aanwijzingen om een verbinding tot stand te brengen.

Tik desgewenst op ⓘ naast een gekoppeld apparaat en op **Verbinding verbreken** of **Ontkoppelen**. U kunt bovendien het doel van het Bluetooth-apparaat instellen, zoals het delen van contacten, media-audio of oproepaudio.

Verbinding en delen

Vliegtuigmodus

Als u met het vliegtuig reist, vereist de luchtvaartmaatschappij mogelijk dat u de Vliegtuigmodus inschakelt. In de Vliegtuigmodus zijn functies die mobiel netwerk, Wi-Fi en Bluetooth gebruiken niet beschikbaar.

★Bewerkingspad

U kunt de **Vliegtuigmodus** op een van de volgende manieren inschakelen:

- Veeg vanaf de statusbalk omlaag om de Snelle instellingen te openen en schakel **Vliegtuigmodus** in.
- Ga naar **Instellingen** en schakel **Vliegtuigmodus** in.

Toegang tot specifieke netwerken via VPN

Een VPN (virtual private network) creëert een tijdelijk beveiligd kanaal via een openbaar netwerk voor gecodeerde overdrachten van specifieke informatie.

Wanneer u zich niet op het bedrijfskantoor of -terrein bevindt, kunt u een VPN gebruiken voor toegang tot het interne netwerk van het bedrijf en tot intranetgegevens.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > VPN**, tik op **+** en voeg de naam, het type en het serveradres van de VPN toe volgens de gegevens verstrekt door de VPN-provider.

Persoonlijke hotspot

Het netwerk delen via persoonlijke hotspot

U kunt de mobiele data van uw telefoon met andere apparaten delen via een persoonlijke hotspot.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > Persoonlijke hotspot** en schakel **Persoonlijke hotspot** in.
2. Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunnen apparaten in de buurt uw persoonlijke hotspot detecteren. Als u verbinding wilt maken met de hotspot, voert u het wachtwoord in.

ColorOS

Als er gedurende 10 minuten geen enkel apparaat verbinding heeft gemaakt, wordt de persoonlijke hotspot uitgeschakeld om energie te besparen.

Andere manieren:

- Tik op de QR-code naast **Hotspot-instellingen** om uw hotspot te delen. Scan deze QR-code met een ander apparaat om snel verbinding te maken met de hotspot.
- Tik op **Hotspot-instellingen** om de naam en het wachtwoord van de hotspot te wijzigen, het netwerk als verborgen in te stellen en meer om de hotspot beter te beveiligen.
- Tik op **Verbindingsbeheer** om een maximumaantal verbindingen in te stellen, mobiel datagebruik te beperken en meer.

Internettoegang delen via Bluetooth

Via Bluetooth kunt u het netwerk van uw telefoon delen met een ander apparaat.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > Persoonlijke hotspot** en schakel **Bluetooth-tethering** in.
2. Schakel Bluetooth in op het apparaat dat internettoegang vereist en breng een Bluetooth-verbinding tot stand met uw telefoon.

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kan het andere apparaat de mobiele data van uw telefoon gebruiken om toegang te krijgen tot internet.

Het netwerk delen via USB

U kunt de mobiele data van uw telefoon via USB delen met andere apparaten.

ColorOS

★Bewerkingspad

1. Gebruik een USB-kabel om uw telefoon te verbinden met het apparaat dat internettoegang nodig heeft en volg de aanwijzingen op beide apparaten om de relevante instellingen te voltooien. (De specifieke procedure kan per apparaat verschillen.)
2. Ga naar **Instellingen > Verbinding en delen > Persoonlijke hotspot** en schakel **USB-tethering** in.

De schakelaar **USB-tethering** kan alleen worden aangepast als er een USB-verbinding tussen de telefoon en het andere apparaat tot stand is gebracht. Als de schakelaar **USB-tethering** op uw telefoon grijs wordt weergegeven, verbindt u de telefoon opnieuw met het andere apparaat.

Achtergronden en stijl

Achtergrond

De achtergrond wijzigen

Er zijn talloze prachtige systeemachtergronden om uit te kiezen, waaronder statische achtergronden en dynamische achtergronden. U kunt ook online achtergronden downloaden en installeren, of uw favoriete foto's als achtergrond instellen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Achtergronden** of beweeg uw vingers naar elkaar toe op het startscherm om de pagina **met snelle**

ColorOS

instellingen voor achtergronden te openen en tik vervolgens op **Achtergronden**.

2. Op de pagina **Achtergronden** kunt u **Vergrendelschermachtergrond**, **Carrouselachtergronden** en **Startscherm- en vergrendelschermachtergronden** instellen.

U kunt ook **Foto's** openen, een foto selecteren en op  in de hoek rechtsonder tikken. Volg de aanwijzingen om de afbeelding als uw achtergrond in te stellen.

Accentkleuren kiezen uit uw achtergrond

U kunt accentkleuren uit een statische achtergrond kiezen om deze kleuren op uw systeem toe te passen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Kleuren**.
2. Tik op **Achtergrondkleuren**. Sleep in het pop-upvenster de vier stippen om kleuren uit de huidige achtergrond te kiezen.

 Deze functie is niet beschikbaar als een dynamische achtergrond wordt gebruikt.

Dynamische achtergronden instellen

Dynamische achtergronden maken telefoonachtergronden levendiger en interessanter.

★Bewerkingspad

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Achtergronden > Dynamische achtergronden**, selecteer uw favoriete dynamische achtergrond, tik op **Toepassen** en kies **Startscherm** of **Start- en vergrendelscherm**.

Carrouselachtergronden instellen

Met carrouselachtergronden wisselt de achtergrond van uw vergrendelscherm automatisch af tussen verschillende afbeeldingen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Achtergronden > Carrouselachtergronden**, of beweeg twee vingers naar elkaar toe op het startscherm om de snelle instellingen van het startscherm te openen en tik vervolgens op **Achtergronden > Carrouselachtergronden**.
2. Schakel **Carrouselachtergronden** in om uw favoriete achtergronden te kiezen en tik op **Toevoegen**.

Online achtergronden instellen

Het systeem bevat een uitgebreide selectie aan achtergronden maar online vindt u nog veel meer opties.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Achtergronden**, of beweeg twee vingers naar elkaar toe op het startscherm en tik op **Achtergronden**.
2. Scrol omlaag naar het gedeelte **Online achtergronden** om een lijst met online achtergronden te bekijken waaruit u kunt kiezen. Tik op **Klassiek** om een

ColorOS

standaard klassieke achtergrond te selecteren of op **Artistiek** onder aan de lijst.

3. Tik op **Meer achtergronden** en ga naar **Themawinkel** voor meer achtergronden.

Thema

Thema's wijzigen

Stel een thema in: dit omvat het aanpassen van de achtergrond van het vergrendelscherm, de Always-On Display-stijlen, beltonen en pictogrammen van uw apparaat, zodat u uw apparaat in één keer kunt personaliseren.

★Bewerkingspad

- Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Thema's**, selecteer uw favoriete thema en tik op **Toepassen**.
- Open de app Themawinkel en tik op **Thema's**. Zoek een thema dat u leuk vindt en tik op **Toepassen**.

Lettertype

Lettergrootte wijzigen

Wijzig de lettergrootte om uw visuele ervaring te verbeteren.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Lettertype**, zoek de instellingen voor **Lettergrootte** en sleep de schuifregelaar om de lettergrootte aan te passen.

ColorOS

-  U kunt **Adaptief lettertypegewicht** inschakelen voor de beste lettertypeweergave.

Pictogramstijlen wijzigen

U kunt de pictogramstijl aan uw wensen aanpassen.

Systeempictogramstijlen zijn **Aquamorfisch**, **Materiaal** en **Kiezelsteen**, of u kunt de pictogramstijl van het startscherm naar wens aanpassen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Pictogrammen** en ga naar de pagina voor het bewerken van pictogrammen.
2. Als u een van de systeemstijlen kiest, zoals **Aquamorphic**, dan kunt u de pictogramgrootte en de lettergrootte van de app-naam aanpassen en kiezen of u de app-naam wilt weergeven of niet. Als u klaar bent met bewerken, tikt u op **Toepassen**.
3. Als u **Aangepast** selecteert, kunt u de **pictogramvorm** kiezen, de **inhoudsgrootte**, **pictogramgrootte** en de **lettergrootte van de app-naam** aanpassen, en kiezen of de app-naam moet worden weergegeven of niet. Als u klaar bent met bewerken, tikt u op **Toepassen**.

Systeemkleuren wijzigen

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Kleuren** om een kleurenschema voor het systeem te selecteren.

ColorOS

2. U kunt ook op **Achtergrondkleuren** of **Aangepast** tikken en een kleurenschema kiezen dat u leuk vindt.

Pictogramstijlen van Snelle instellingen aanpassen

Snelle instellingen biedt verschillende pictogramstijlen waaruit u kunt kiezen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Snelle instellingen**.
2. Er zijn zes pictogramstijlen beschikbaar voor **Snelle instellingen**. U kunt uw favoriete stijl selecteren.

Instellingen voor videobeltoon

Wanneer u een video als beltoon instelt, speelt uw telefoon de video af wanneer u wordt gebeld.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Videobeltonen** om een videobeltoon in te stellen.
2. Of ga naar **Instellingen > Geluid en trilling > Beltoon > Videobeltonen**.
3. Kies uw favoriete video en tik op **Toepassen**.

Randverlichting

Als u randverlichting hebt ingeschakeld en u een melding krijgt, licht het scherm automatisch op met een lichteffect in de geselecteerde kleur dat van zwak naar fel gaat. Dit is een nieuwe manier om u van een bericht op de hoogte te brengen, zonder dat er een beltoon hoeft te worden ingesteld.

ColorOS

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl > Randverlichting** en kies uw favoriete kleur voor meldingen.

U kunt **Ook toepassen op inkomende oproepen** inschakelen, zodat het scherm ook automatisch oplicht met een sfeerlicht als uw telefoon een oproep ontvangt.

Vingerafdrukanimatie instellen

Er zijn verschillende vingerafdrukanimaties beschikbaar om uw vingerafdrukpictogram leuker te maken terwijl u het scherm ontgrendelt.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Achtergronden en stijl**, zoek het gedeelte **GEBRUIKERSINTERFACE** en tik op **Vingerafdrukanimatie**.
2. Selecteer uw favoriete vingerafdrukanimatie.

Startscherm en vergrendelscherm

App-indeling instellen

U kunt de app-indeling zo instellen dat vergelijkbare pictogrammen en widgets op het startscherm op één scherm worden gegroepeerd. Dit is fijn om naar te kijken en eenvoudig te bedienen.

★Bewerkingspad

- Ga naar **Instellingen > Startscherm en vergrendelscherm** en volg de onderstaande stappen om uw startscherm in te stellen.

ColorOS

- Tik op **Indeling van startscherm** om de indeling van de pictogrammen te kiezen. Tik op **Toepassen** als u klaar bent.
- Schakel **Pictogrammen automatisch rangschikken** in om een ander app-pictogram automatisch de plaats in te laten nemen van een app-pictogram dat wordt verplaatst of verwijderd.
- Schakel **Gebaar om pictogrammen omlaag te trekken** in om uw telefoon met één hand te bedienen. Veeg op het startscherm omhoog vanuit de hoek links- of rechtsonder en houd vast om alle pictogrammen omlaag te trekken en te minimaliseren. Sleep uw vinger naar het doelpictogram om de app te openen.
- Tik op **Omlaag vegen op startscherm** en selecteer **Algemene zoekopdracht** of **Meldingenlade** om deze te openen wanneer u naar beneden veegt op het startscherm.
- Beweeg twee vingers naar elkaar toe op het startscherm om de bewerkingsmodus te openen.
 - Tik op **Widgets** om apps te kiezen, zoals Klok, Agenda, Notities en meer.
 - Tik op **Overgangen** om de animatie voor het omslaan van pagina's te kiezen en tik op **Toepassen** als u klaar bent.

Startschermmodi instellen

Stel uw startscherm in op een van deze modi:

ColorOS

- **Standaardmodus:** Dit is de standaard startschermmodus. Alle geïnstalleerde apps worden op het startscherm weergegeven. Houd een app-pictogram aangetikt om snelle acties weer te geven.
- **Lademodus:** Veeg omhoog op het startscherm om de app-lade te openen. Hier ziet u alle geïnstalleerde apps. Sleep een app uit de lade om deze op het startscherm weer te geven.
- **Eenvoudige modus:** Eenvoudige modus heeft een eenvoudigere indeling van het startscherm met grotere pictogrammen en grotere lettertypen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Startscherm en vergrendelscherm > Startschermmodus** en selecteer **Standaardmodus** of **Lademodus**.

Om de eenvoudige modus in te schakelen, gaat u naar **Instellingen >**

Toegankelijkheid en gemak > Eenvoudige modus.

Vergissingsaanrakingen in zak voorkomen

U kunt het scherm per ongeluk aanraken wanneer uw telefoon in uw zak of rugzak zit.

Om zulke onbedoelde handelingen te voorkomen, kunt u de Vergissingsaanrakingen in zak voorkomen inschakelen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Startscherm en vergrendelscherm** en schakel

Vergissingsaanrakingen in zak voorkomen in.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Weergave en helderheid

Slimme instellingen voor schermhelderheid en kleur

★ Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Weergave en helderheid** om de weergave-instellingen aan te passen.

- **Modus:** Selecteer **Lichte modus/Donkere modus** of schakel **Gepland** in.
Deze laatste optie schakelt automatisch tussen de lichte modus en de donkere modus op basis van het tijdstip.
- **Helderheid:** Versleep de schuifregelaar voor helderheid om de schermhelderheid aan te passen, of schakel **Automatische helderheid** in, zodat uw telefoon de schermhelderheid automatisch aanpast aan de huidige lichtomstandigheden.
- **Kleurmodus van scherm:** Levendige modus, Natuurlijke modus en Pro-modus zijn beschikbaar.
- **Lettergrootte en weergavegrootte:** Stel de lettergrootte en de weergavegrootte in.
- **Weergave met natuurlijke tonen:** Deze functie past de kleurtemperatuur van het scherm automatisch aan op basis van het omgevingslicht voor minder vermoeide ogen en een meer ontspannen ervaring.
- **Automatisch draaien:** Deze functie schakelt automatisch tussen de Liggende modus en de Portretmodus op basis van de positie van uw telefoon.

ColorOS

- **Schermvullende weergave voor apps:** U kunt deze functie voor sommige apps inschakelen om het weergavegebied te vergroten. Er zijn twee standen beschikbaar: **Camera aan de voorkant verbergen** en **Schermvullende weergave**.

Beeldverscherper inschakelen

Is het beeld van de video die u bekijkt wazig? Verbeter de videokwaliteit met één tik in Beeldverscherper en geniet van een betere kijkervaring.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Weergave en helderheid** en schakel hier **Beeldverscherper** in.
2. Tik op **Ondersteunde apps** om te zien welke apps deze functie ondersteunen.

 Als deze functie is ingeschakeld, verbruikt uw apparaat meer energie.

Kleurversterking voor video's inschakelen

De functie Kleurversterking voor video's maakt gebruik van de SDR-naar-HDR-technologie om SDR-video's levendigere kleuren en fijnere donkere details te geven, voor een betere kijkervaring.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Weergave en helderheid** om **Kleurversterking voor video's** in te schakelen.
2. Tik op **Ondersteunde apps** om te zien in welke apps u deze functie kunt gebruiken.

ColorOS

 Als deze functie is ingeschakeld, verbruikt uw apparaat meer energie.

Oogcomfort inschakelen

Om uw ogen minder ongemak te laten ervaren wanneer u lang naar het scherm staart, kunt u de modus Oogcomfort inschakelen. Het scherm straalt dan minder blauw licht uit, wat helpt om vermoeide ogen te voorkomen.

★Bewerkingspad

- Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om Snelle instellingen te openen (veeg nogmaals omlaag om het uit te vouwen). Tik op het Oogcomfort-pictogram om de modus Oogcomfort in te schakelen.
- U kunt **Oogcomfort** ook inschakelen en de kleurtemperatuur en weergave-effecten instellen op basis van uw voorkeuren in **Instellingen > Weergave en helderheid > Oogcomfort**.

Adaptieve slaap

Met de functie Adaptieve slaap blijft uw scherm ingeschakeld terwijl u ernaar kijkt.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Weergave en helderheid > Adaptieve slaap** en schakel hier de functie **Adaptieve slaap** in.

Schermmresolutie aanpassen

Uw schermweergave ziet er anders uit als u de schermresolutie wijzigt. Hoe hoger de resolutie, hoe scherper de weergavekwaliteit. De weergavekwaliteit neemt af als u de

ColorOS

resolutie verlaagt, maar het systeem verbruikt minder stroom, wat resulteert in een langere levensduur van de batterij.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Beeldscherm en helderheid > Schermresolutie**.
2. Kies een schermresolutie.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Vernieuwingsfrequentie scherm aanpassen

Uw beeldscherm ziet er anders uit en reageert anders als u de vernieuwingsfrequentie van uw scherm wijzigt. Met een hogere vernieuwingsfrequentie is de beeldkwaliteit en bediening vloeiender. Dit zorgt voor een betere game-ervaring, maar een hogere vernieuwingsfrequentie betekent wel dat het stroomverbruik van uw telefoon omhoog gaat. Een standaardvernieuwingsfrequentie is meer dan geschikt voor uw dagelijks gebruik en zorgt ervoor dat de batterij minder snel leegraakt.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Weergave en helderheid > Schermvernieuwingsfrequentie**. U kunt kiezen uit **Automatisch selecteren**, **Standaard** of **Hoog**.
2. Als u een hogere vernieuwingsfrequentie wilt, kies dan **Hoog**, tik op **App-specifieke vernieuwingsfrequentie** en pas voor elke app apart de vernieuwingsfrequentie aan (60 Hz, 90 Hz of 120 Hz).

 Deze functie kan per model en versie verschillen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Geluiden en trillen

Geluiden en trillingen instellen

U kunt het volume verhogen of verlagen van inkomende oproepen, berichten, media en wekkers, zodat deze niet onaangenaam luid zijn of juist zo stil dat u ze mist.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Geluiden en trillingen** om het volume van media, beltonen, meldingen en alarmen aan te passen.

Als u mensen om u heen, bijvoorbeeld tijdens een vergadering, niet wilt storen, schakelt u de **Stille** modus in. Wanneer u in deze modus een bericht ontvangt, licht het scherm van uw telefoon op in plaats van dat het een geluid afspeelt.

Als u **Trillen bij belsignaal** of **Trillen in stille modus** inschakelt, trilt uw telefoon en licht het scherm op wanneer u een oproep of bericht ontvangt.

Beltoon wijzigen

De telefoon gebruikt doorgaans de standaardbeltoon van het systeem als melding voor nieuwe berichten. U kunt deze echter wijzigen in een meer onderscheidende beltoon.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Geluiden en trilling** en stel de gewenste **Beltoon**, **Berichttoon** en **Meldingston** in.

ColorOS

U kunt lokaal opgeslagen muziek, systeembeltonen of de beltonen van de Themawinkel gebruiken.

 In sommige systeemversies hebben we 'Aquamorphic'-thema's toegevoegd, zodat u kunt kiezen uit een reeks rustgevende, natuurlijke beltonen.

Het volume van afzonderlijke apps aanpassen

Met app-specifiek volume kunt u eenvoudig het volume voor afzonderlijke apps aanpassen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Geluid en trillingen > App-specifiek volume** en schakel App-specifiek volume in.
2. Als u in een app media afspeelt, kunt u de volumeknop indrukken om het volume weer te geven, onderaan op het App-volumepictogram tikken en het volume van afzonderlijke apps aanpassen.

Holo Audio

Wanneer meerdere audiostreams worden afgespeeld, kunt u met Holo Audio de ruimtelijke locatie van elke audiostream aanpassen met behulp van technologie voor ruimtelijke audio. Dit levert een nieuwe luisterervaring op, waarbij onafhankelijk regelbare audiostreams parallel worden afgespeeld. Deze audiostreams storen elkaar niet en u kunt ze gemakkelijk van elkaar onderscheiden.

Schakel Holo Audio in om tijdens het gamen naar uw favoriete nummers te luisteren, of bekijk een aflevering van uw favoriete programma terwijl u telefoneert met een vriend.

ColorOS

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Geluiden en trillingen > Holo Audio** en schakel hier **Holo Audio in**.
2. U kunt de modus **Automatisch** of **Aangepast** selecteren.
 - **Automatisch:** In deze modus wordt aan elke audiostream automatisch de beste ruimtelijke locatie toegewezen.
 - **Aangepast:** U kunt op een audiobron tikken om de ruimtelijke locatie ervan aan te passen.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

In-ear monitoring

In-ear monitoring biedt lage latentie en geavanceerde nagalmeffecten door gebruik te maken van de hardware van uw hoofdtelefoon en software op uw mobiele telefoon. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u met uw hoofdtelefoon in realtime horen hoe uw zang- en muziekeffecten klinken.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Geluiden en trillingen > Aanvullende instellingen > In-ear monitoring**.
2. Schakel **In-ear monitoring** in voor apps die deze functie ondersteunen.
3. Als uw hoofdtelefoon op het apparaat is aangesloten wanneer u een app start, wordt een zwevend venster van **In-ear monitoring** weergegeven. Daar

ColorOS

kunt u instellingen zoals het volume van de in-ear monitoring, nagalm, Stemvervormer en de equalizer aanpassen.

4. Als u wilt opnemen met effecten zoals nagalm en een vervormde stem, kunt u

In-ear monitoring gelijkhouden aan opnemen inschakelen.

- ⓘ Wanneer in-ear monitoring op uw telefoon is ingeschakeld, vergeet dan niet om in-ear monitoring van andere apps of externe apparaten uit te schakelen, om er zeker van te zijn dat er geen conflicten zijn met deze functie.

OReality Audio

OReality Audio biedt u een meeslepende audiovisuele ervaring in drie dimensies.

Deze functie wordt in de Luidsprekermodus standaard ingeschakeld. U kunt ervoor kiezen om deze functie uit te schakelen als u een hoofdtelefoon gebruikt.

Naast de Slimme modus is OReality Audio ook geoptimaliseerd voor films, games en muziek. Op basis van het beoogde gebruik kunt u de modus kiezen die het beste bij u past.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Geluid en trillingen > OReality Audio** en selecteer het gewenste scène-/geluidsprofiel.

- ⓘ Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Tonen instellen

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Geluiden en trillingen > Meer geluiden** en schakel hier systeemgeluiden in of uit, afhankelijk van uw wensen.



Wanneer u uw telefoon op de oplader aansluit, klinkt een pieptoon. Als u uw telefoon op de modus Stil of Niet storen zet, klinkt de pieptoon niet.

Meldingen en statusbalk

Meldingsstijlen instellen

Meldingen kunnen worden gegeven in 3 vormen: vergrendelschermmeldingen, bannermeldingen en badges op app-pictogrammen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Meldingen en statusbalk** om de volgende instellingen te configureren.

- **Vergrendelschermmeldingen:** U kunt kiezen of u een meldingenlade wilt toestaan die u kunt openen door omlaag te vegen terwijl het scherm is vergrendeld, inhoud en bron van nieuwe meldingen wilt weergeven of het scherm wilt activeren voor meldingen.
- **Bannermelding:** U kunt inschakelen dat u berichten kunt beantwoorden in zwevende vensters. U kunt ook de instelling **Bannermeldingen vereenvoudigen bij gebruik van schermvullende apps** inschakelen.
- **Badge op app-pictogram:** U kunt app-badges op het startscherm laten weergeven met cijfers, punten, cijfers en punten of geen cijfers of punten.

Slim verbergen van meldingen

Wanneer u in het openbaar informatie op uw telefoon bekijkt, zoals in een lift of de metro, kunnen omstanders mogelijk uw gevoelige informatie uit de meldingen op uw telefoon lezen.

Schakel de functie Slim verbergen van meldingen in. U kunt dan met behulp van de camera aan de voorzijde gezichten in de omgeving detecteren. Wanneer de functie detecteert dat iemand anders dan u naar uw telefoon kijkt, verbergt het de inhoud van de melding om datalekken te voorkomen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Meldingen en statusbalk**, tik op **Slim verbergen van meldingen**. Laat dan uw gezicht scannen om deze functie in te schakelen.

Aanvullende meldingsinstellingen

U kunt de meldingsmachtigingen voor alle apps op één plek beheren. U kunt ook aanpassen hoe meldingen per app worden weergegeven.

★Bewerkingspad

- Ga naar **Instellingen > Meldingen en statusbalk > Meer instellingen** en schakel **Dataverbruik weergeven in meldingenlade**, **Uitstellen van meldingen toestaan**, **Feedback bij meldingen reduceren** en **Meldingsgeschiedenis** in.
- In de module App-meldingen kunt u de app selecteren waarvoor u meldingen wilt aanpassen. Specifiek kunt u:

ColorOS

- **Meldingen toestaan** uitschakelen, zodat de app geen meldingen meer kan sturen.
- **Meldingen toestaan en Instellen als stil** inschakelen, zodat meldingen van de app stilletjes en zonder trilling of meldingenbeltoon in de meldingenlade verschijnen.
- **Instellen als stil** uitschakelen, op **Groeperen** tikken en kiezen voor **Automatisch**(meldingen worden automatisch aan de hand van waarschuwingsprioriteiten gegroepeerd) of **Per app**(meerdere meldingen uit dezelfde app staan in een stapel, en als u daarop tikt worden ze allemaal weergegeven).

De statusbalk instellen

De statusbalk bovenaan de telefoon geeft informatie weer over het netwerk, de provider, de tijd en het batterijniveau. U kunt vanaf de statusbalk omlaag vegen om toegang te krijgen tot snelle instellingen, zoals mobiele data, Wi-Fi, stille modus, Bluetooth en meer.

★Bewerkingspad

Om de felheid van de zaklamp aan te passen, veegt u vanaf de statusbalk omlaag en houdt u het zaklamp pictogram aangetikt. In het paneel dat wordt weergegeven, veegt u omhoog of omlaag op de helderheidsbalk om de felheid aan te passen.

Ga naar **Instellingen > Meldingen en statusbalk**. Daar kunt u de **Meldingspictogrammen**, **Batterijstijl** en het **batterijpercentage** naar uw voorkeuren instellen.

ColorOS

In de module **Statusbalkpictogrammen** selecteert u met de schakelaars de functiepictogrammen die u in de statusbalk wilt weergeven. Schakel bijvoorbeeld **Realtime netwerksnelheid** in om de huidige internetsnelheid weer te geven.

 Het aanpassen van de felheid van de zaklamp is alleen beschikbaar in ColorOS 14.1 en nieuwer.

Niet storen

U kunt de modus Niet storen inschakelen als u niet wilt dat inkomende oproepen of berichten uw werk of pauzes onderbreken. Inkomende oproepen en berichten worden gedempt en er worden geen bannermeldingen getoond.

★Bewerkingspad

Veeg vanaf de statusbalk omlaag om Snelle instellingen te openen (veeg nogmaals omlaag om deze uit te vouwen) en schakel  in of uit. U kunt ook naar **Instellingen > Geluiden en trillingen > Niet storen** gaan om **Niet storen** in of uit te schakelen.

Als de modus Niet storen is ingeschakeld, wordt het pictogram  getoond in de statusbalk. U vindt meldingen in de meldingenlade en op het vergrendelscherm als Niet storen is ingeschakeld.

Niet storen inschakelen binnen de opgegeven tijdsperiode

★Bewerkingspad

1. Veeg vanaf de statusbalk omlaag om Snelle instellingen te openen en houd

 aangetikt om het scherm **Niet storen** te openen. Tik op **Planningen**.

Of ga naar **Instellingen > Geluiden en trillingen > Niet storen > Planningen**.

2. Tik op **Slaap** om een periode op te geven waarin Niet storen is ingeschakeld en hoe dit wordt herhaald.
3. U kunt ook op **+** tikken om meerdere tijdsperioden voor Niet storen in te plannen.

Oproepen en berichten ontvangen in de modus Niet storen

Wanneer Niet storen is ingeschakeld, worden beltonen en meldingen voor oproepen en berichten normaal afgespeeld voor ingestelde contacten, zodat u geen enkele belangrijke gebeurtenis mist.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Geluiden en trillingen > Niet storen** om **Niet storen** in te schakelen of plan deze instelling in **Planningen**.

- Tik op **Contacten** en selecteer contacten in toegestane soorten. Beltonen en meldingen voor oproepen en berichten van dit soort contacten worden normaal afgespeeld als Niet storen is ingeschakeld.
- Tik op **Apps** en selecteer welke apps meldingen mogen sturen terwijl Niet storen is ingeschakeld.

Wachtwoord en beveiliging

Gezichtsherkenning

App-vergrendeling en Privék Luis ontgrendelen met gezicht

Uw gezichtsgegevens kunnen voor een aantal doeleinden worden gebruikt, zoals het opheffen van App-vergrendeling, toegang tot Privék Luis, verificatie bij het installeren van een nieuwe app of het uitvoeren van een sms-betaling.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Wachtwoord en beveiliging > Gezicht** en voer het vergrendelschermwachtwoord in.
2. Schakel indien nodig **App-vergrendeling** of **Privék Luis** in en volg de aanwijzingen om het privacywachtwoord in te stellen of in te voeren.

Het startscherm ontgrendelen met uw gezicht

Wanneer u uw gezicht toevoegt om uw telefoon te ontgrendelen, is **Startscherm openen na ontgrendelen** standaard ingeschakeld. Nadat u uw telefoon hebt ontgrendeld, komt u in het startscherm. Als u vóór de vergrendeling het scherm wilt openen, kunt u deze functie uitschakelen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Wachtwoord en beveiliging > Gezicht** en voer uw vergrendelschermwachtwoord in.
2. Schakel **Startscherm openen na ontgrendelen** uit.

Gebruik gezichtsontgrendeling niet als uw ogen gesloten zijn

Schakel deze functie in om te voorkomen dat anderen uw telefoon met uw gezicht ontgrendelen terwijl u slaapt.

Deze functie is standaard ingeschakeld. U kunt het onderstaande pad volgen om te bevestigen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Wachtwoord en beveiliging > Gezicht** en voer uw vergrendelschermwachtwoord in.
2. Zorg ervoor dat **Vereisen dat ogen open zijn** is ingeschakeld.

Schermdhelderder maken voor ontgrendelen met gezicht bij weinig licht

Als het scherm helderder wordt bij weinig licht, levert gezichtsherkenning betere resultaten op.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Wachtwoord en beveiliging > Gezicht** en voer uw vergrendelschermwachtwoord in.
2. Schakel **Schermdhelderder maken bij weinig licht** in.

ColorOS

Vingerafdrukken

Met uw vingerafdruk toegang krijgen tot App-vergrendeling en Privék Luis

U kunt ook uw vingerafdruk gebruiken om toegang te krijgen tot App-vergrendeling en de Privék Luis.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Wachtwoord en beveiliging > Vingerafdruk** en voer uw wachtwoord voor het vergrendelscherm in.
2. Schakel **App-vergrendeling** en **Privék Luis** in.

Veiligheid en noodgevallen

Nood-SOS

Uw persoonlijke veiligheid gaat ons ter harte. Bij levensbedreigende situaties en andere ernstige noodgevallen kunt u met deze functie verzoeken om hulp verzenden, zelfs als het scherm is uitgeschakeld.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Veiligheid en noodgevallen** en accepteer de algemene voorwaarden om deze functie in te schakelen.

- Houd in een noodsituatie de aan/uit-knop ingedrukt om de uitschakelpagina te openen. Hier kunt u Nood-SOS selecteren.

ColorOS

- In een noodsituatie veegt u omhoog over het vergrendelscherm om naar de noodoproepagina te gaan.

Noodoproepen

Maak noodoproepen als u snel hulp nodig hebt.

Druk vijf keer snel achter elkaar op de aan/uit-knop. Op het scherm worden de contactgegevens voor noodgevallen getoond. Selecteer het nummer dat u wilt bellen.

U kunt ook **Nood-SOS** inschakelen. Selecteer een nummer als standaard noodnummer. Als u 5 keer snel achter elkaar op de aan/uit-knop drukt, belt het systeem na 3 seconden automatisch dit nummer.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Veiligheid en noodgevallen** en schakel de instelling **Nood-SOS** in.

Noodcontacten instellen

Er zijn standaard 2 alarmnummers ingesteld, namelijk 112 (politie, brandweer en ambulance, voor spoedeisende gevallen) en 0900-8844 (politie, geen spoed).

U kunt ook maximaal drie extra noodcontacten toevoegen en hen in geval van nood berichten sturen waarin uw locatie wordt vermeld.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Veiligheid en noodgevallen > Noodcontacten**.

Delen bij noodgevallen

U kunt de functie Delen bij noodgevallen inschakelen. Het noodbericht met uw locatiegegevens wordt verzonden naar uw noodcontact.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Veiligheid en noodgevallen > Delen bij noodgevallen** en schakel de optie **Automatisch sms met locatie verzenden** in.

Schakel de functie **Hulpdienstassistent** in. Wanneer u een openbaar alarmnummer belt, schakelt het systeem Locatieservices, mobiele data en Wi-Fi in om uw huidige locatie te bepalen, ongeacht of deze functies op uw telefoon zijn ingeschakeld.

De functie stelt de politie ook op de hoogte van uw huidige locatie, telefoonnummer en andere veelgebruikte apparaatinformatie, zodat zij snel kunnen reageren om uw veiligheid te garanderen.

Batterij

Slim opladen

Slim opladen is een functie waarmee u uw batterij beschermt. Om het verouderen van de batterij te vertragen, leert uw apparaat uw oplaadgewoonten en past de oplaadpatronen daarop aan.

Wanneer u uw apparaat bijvoorbeeld 's nachts oplaadt, wordt het opladen onderbroken wanneer het batterijniveau 80% bereikt. Later wordt het opladen hervat, zodat het batterijniveau 100% bereikt vlak voordat u opstaat. Dit draagt bij aan een langere levensduur van de batterij van uw telefoon.

ColorOS

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Batterij > Batterijstatus > Slim opladen** en schakel Slim opladen in.

 Deze functie kan per model en versie verschillen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Omgekeerd draadloos opladen

Met omgekeerd draadloos opladen kunt u uw telefoon gebruiken om apparaten zoals telefoons, tablets, horloges en bandjes op te laden die draadloos opladen ondersteunen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Batterij > Omgekeerd draadloos opladen** en schakel deze functie in. Plaats een apparaat dat draadloos opladen ondersteunt op de achterkant van uw telefoon om dat apparaat op te laden.

Als het batterijniveau lager is dan 25%, is omgekeerd draadloos opladen niet beschikbaar.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Energiebesparingsmodus

Wanneer de batterij bijna leeg is en er geen stopcontact in de buurt is om hem op te laden, kunt u de Energiebesparingsmodus inschakelen om batterijvermogen te besparen en de levensduur van de batterij te verlengen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Batterij > Energiebesparingsmodus**.
2. Stel de subfuncties van de energiebesparingsmodus in:
 - Als u de optie **Schakel Energiebesparingsmodus automatisch uit** wanneer de batterij tot 90% is opgeladen inschakelt, wordt de energiebesparingsmodus automatisch uitgeschakeld wanneer de batterij tot 90% is opgeladen.
 - Als u de optie **Inschakelen bij opgegeven batterijniveau** inschakelt, wordt de energiebesparingsmodus automatisch ingeschakeld wanneer de batterij een ingesteld niveau bereikt.
3. Als u op **Standaard optimalisaties** tikt, kunt u specifieke optimaliseerbare items beheren.

 Het batterijpictogram in de rechterbovenhoek is geel als de energiebesparingsmodus is ingeschakeld en het wordt teruggedeschakeld als deze modus wordt uitgeschakeld.

Superenergiebesparingsmodus

De Superenergiebesparingsmodus beperkt het aantal apps dat kan worden gebruikt en controleert de achtergrondactiviteit nauwkeurig. Op deze manier gaat de batterij zo lang mogelijk mee en hoeft u niet bang te zijn voor een lege batterij.

Als de batterij van uw telefoon onder de 10% of 5% komt, wordt u gevraagd de Superenergiebesparingsmodus in te schakelen. U kunt deze modus daarnaast op elk gewenst moment inschakelen via Instellingen.

ColorOS

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Batterij > Energiebesparingsmodus** en schakel

Superenergiebesparingsmodus in.

In de Superenergiebesparingsmodus kunt u slechts een bepaald aantal apps gebruiken (zoals Telefoon en Berichten). Tik op  of houd een app aangetikt om te bewerken en apps te verwijderen. Tik op  om apps toe te voegen.

Als u de Superenergiebesparingsmodus wilt afsluiten, tikt u op de knop **Afsluiten** in de hoek linksboven.

Hoge prestatiemodus

Wanneer u een game speelt die intensief gebruikt maakt van graphics, kunt u de Hoge prestatiemodus inschakelen om de best mogelijke prestaties uit uw apparaat te halen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Batterij > Meer instellingen** en schakel de optie **Hoge prestatiemodus** in.

Dit kan het energieverbruik verhogen en ertoe leiden dat uw telefoon warmer wordt. Schakel deze functie alleen in als u deze echt nodig hebt.

Apps met een hoog batterijverbruik beheren

Ga naar **Instellingen > Batterij > Gegevensbatterijverbruik** om uw batterijverbruik van de afgelopen 24 uur te bekijken.

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Batterij > Meer instellingen > Batterijbeheerapps** en selecteer apps om het energieverbruik te beheren.

- U kunt **Voorgrondactiviteit toestaan** uitschakelen om batterij te sparen. Het is echter mogelijk dat de app niet goed werkt en dat meldingen van de app worden vertraagd.
- Als u **Achtergrondactiviteit toestaan** inschakelt, wordt de achtergrondactiviteit van de app niet beperkt. Dit kan leiden tot meer batterijverbruik.

Energiebesparing met één tik

Het systeem detecteert automatisch problemen met energieverbruik op uw telefoon.

U kunt de functie **Energiebesparing** gebruiken om met slechts één tik het batterijgebruik te optimaliseren en de levensduur van de batterij te verlengen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Batterij** om het huidige batterijniveau en het batterijverbruik van de afgelopen 24 uur te bekijken.
2. Tik op **Details batterijverbruik** om te zien hoe lang een app actief is geweest en hoeveel energie ze heeft verbruikt.
3. Tik op **Details batterijverbruik > Batterijverbruik optimaliseren > Energiebesparing** om problemen met het energieverbruik te detecteren en de batterijduur te verlengen.

Stand-by-optimalisatie tijdens slapen

Als u Stand-by-optimalisatie tijdens slapen inschakelt, wordt uw telefoon in een energiebesparende stand gezet terwijl u slaapt, met een lagere frequentie van pushmeldingen voor een langere levensduur van de batterij.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Batterij > Meer instellingen** en schakel **Stand-by-optimalisatie tijdens slapen** in.

Waarschuwingen voor bijna lege batterij

Wanneer het batterijniveau van uw telefoon onder de 20% komt, verschijnt er een waarschuwing dat de batterij bijna leeg is. U kunt de **Energiebesparingsmodus** inschakelen om het energieverbruik te optimaliseren.

Batterijbesparing voor video

Als u lange tijd video-apps (zoals TikTok) gebruikt, kunt u de functie Batterijbesparing voor video inschakelen, zodat het systeem het batterijverbruik intelligent kan optimaliseren om de batterijduur te verlengen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Batterij > Energiebesparingsmodus > Batterijbesparing voor video**.

 Deze functie is alleen beschikbaar op bepaalde modellen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht

Kindermodus

Kinderen helpen opgroeien met Kindermodus

Kindermodus is een speciale ruimte voor kinderen. Het biedt de volgende services:

- **Speciaal startscherm**

Voeg kindvriendelijke apps toe om een digitale ruimte te maken waar uw kind dol op zal zijn.

- **Gezonde gewoonten met betrekking tot schermtijd**

Stel schermtijdlimieten in voor uw kind om te voorkomen dat het apparaat te veel wordt gebruikt.

- **Bescherming van het gezichtsvermogen**

Houd de zitpositie van uw kind en de afstand tot het scherm in de gaten, zodat hij/zij elektronische apparaten op de juiste manier leert gebruiken en bijziendheid wordt voorkomen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Speciale functies > Kindermodus** en volg de aanwijzingen.

Vervolgens kunt u de toegestane apps kiezen, de schermtijd beperken en het netwerk en Oogcomfort instellen om de installatie van Kindermodus te voltooien.

Ouderlijk toezicht in Kindermodus

Door strenge limieten te stellen aan telefoongebruik en schermtijd met de functie **Ouderlijk toezicht** kunnen ouders ervoor zorgen dat hun kinderen niet verslaafd raken aan mobiele games of overige ongepaste apps die een negatieve invloed kunnen hebben op hun schoolwerk en sociale leven.

★Bewerkingspad

1. Tik in Kindermodus op  > **Ouderlijk toezicht** in de hoek rechtsboven, voer het Vergrendelschermwachtwoord in en open de pagina Ouderlijk toezicht.
2. U kunt Wi-Fi en mobiel netwerk in- of uitschakelen voor Kindermodus.
3. Tik op **Toegevoegde apps** om apps in te stellen die uw kinderen mogen openen.
4. Tik op **Tijdslimiet** om een tijdsperiode te selecteren. Wanneer de toegestane tijd is verstreken, wordt de Kindermodus automatisch afgesloten en wordt het scherm vergrendeld.
5. Tik op **Bescherming van het gezichtsvermogen** om het omgevingslicht, de zithouding van het kind en de afstand tot het scherm te detecteren, en stuur herinneringen als het kind niet goed zit. U kunt ook **Oogbeschermende weergave** inschakelen om blauw licht te filteren.



U kunt ook **Snelkoppeling op startscherm maken** inschakelen, zodat u de app snel kunt vinden.

Zen Space inschakelen

Zen Space helpt u geconcentreerd te blijven door het gebruik van apps te beperken en afleiding door meldingen te minimaliseren.

In Zen Space kunt u naar de standaard Zen-ruimtes gaan of nieuwe ruimtes maken.

Deep Zen: U kunt uw telefoon alleen gebruiken om foto's te maken, oproepen te ontvangen en noodoproepen te plaatsen. Deep Zen kan niet worden afgesloten zodra deze is gestart.

Light Zen: U kunt bepaalde apps nog gebruiken en u kunt Light Zen op elk gewenst moment afsluiten. U kunt ook Light Zen-ruimtes instellen voor werk, studie of andere activiteiten.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Zen Space** en tik op een ruimte om de naam, duur, toegestane apps, achtergrond en achtergrondgeluiden van de ruimte aan te passen.
2. Tik op **Start** om de geselecteerde ruimte te openen.

Aanvullende instellingen

Talen en regio instellen

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Taal en regio** en bekijk de talen en regio's die door het systeem worden ondersteund.

2. Tik op **Bewerken** om de talen te beheren. Tik rechts op  om de talen die u wilt gebruiken toe te voegen. Als u een taal toevoegt, kunt u die taal als **standaardtaal** instellen.
3. In de lijst met toegevoegde talen kunt u een taal naar bovenaan de lijst slepen om hem als standaardtaal van uw systeem in te stellen. Als een app of website deze taal niet ondersteunt, wordt in plaats daarvan de volgende ondersteunde taal in de lijst gebruikt.
4. Tik op **Regio** om een regio te kiezen.

Datum en tijd instellen

De tijd en datums die op uw telefoon worden weergegeven, worden met uw netwerk gesynchroniseerd en kunnen zo nodig handmatig worden gewijzigd.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Datum en tijd** en stel de datum en tijd op je telefoon in.

- Tik op **Tijdnotatie** om te kiezen voor een 12- of 24-uursklok.
- Schakel **Tijd automatisch instellen** en **Tijdzone automatisch instellen** in. Als er een fout optreedt, kunt u deze functies uitschakelen en de tijd handmatig instellen.
- Tik op **Dubbele klok** om een extra klok voor een andere tijdzone in te stellen.

Gebaren en bewegingen

Als u Gebaren en bewegingen hebt ingeschakeld, kunt u uw telefoon bedienen zonder het scherm in te schakelen. U kunt bijvoorbeeld een telefoonoproep beantwoorden door uw telefoon naar uw oor te brengen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Aanvullende instellingen > Gebaren en bewegingen**.

- Schakel **Optillen om te activeren** in om het scherm automatisch te activeren wanneer u uw telefoon optilt.
- Schakel **Optillen naar oor om oproepen te beantwoorden** in om automatisch oproepen te beantwoorden wanneer u uw telefoon naar uw oor brengt.
- Schakel **Automatisch overschakelen naar de luidspreker nabij het oor** in om de audio van de luidspreker automatisch over te schakelen naar de luidspreker bij het oor als u uw telefoon tijdens het bellen tegen uw oor houdt.
- Schakel **Telefoon omdraaien om inkomende oproepen te dempen** in om een inkomende oproep te dempen wanneer u uw telefoon omdraait.
- Schakel **Zaklamp in-/uitschakelen met volumeknop** in om de zaklamp met een lange druk op de knop Volume omlaag in- en uit te schakelen terwijl het scherm uitstaat. Deze functie werkt niet wanneer er media worden afgespeeld.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheidsfuncties

U kunt een snelkoppeling instellen om een groot menu met veelgebruikte toegankelijkheidsopties voor het bedienen van uw telefoon te openen. Vanuit het menu kunt u uw scherm vergrendelen, het volume en de helderheid aanpassen, schermafbeeldingen maken en meer.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Toegankelijkheid >**

Toegankelijkheidsmenu en schakel **Snelkoppeling** in. Daarna ziet u rechtsonder in uw scherm een groen pictogram. Tik op het pictogram om de functies te gebruiken.

Aan/uit-knop indrukken om oproepen te beëindigen

Schakel **Aan/uit-knop indrukken om oproepen te beëindigen** in, zodat u een gesprek snel kunt beëindigen door op de aan/uit-knop te drukken.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Toegankelijkheid > Aan/uit-knop indrukken om oproepen te beëindigen** en schakel deze functie in.

-  Als u een inkomende oproep ontvangt, kunt u de oproep weigeren door twee keer op de aan/uit-knop te drukken, ongeacht of Aan/uit-knop indrukken om oproepen te beëindigen is ingeschakeld of niet. Als u de aan/uit-knop één keer indrukt, wordt de oproep gedempt of de trilling uitgeschakeld.

ColorOS

TalkBack

TalkBack kan de inhoud op het scherm voorlezen om blinden en slechtzienden te helpen met het gebruik van hun telefoon.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Toegankelijkheid > Zicht** en schakel **TalkBack** in.
2. Als deze functie is ingeschakeld, kunt u uw telefoon bedienen met de volgende gebaren:
 - Veeg naar rechts of links om tussen browserpagina's te schakelen.
 - Dubbeltik op een item om het te activeren.
 - Veeg met twee vingers om te scrollen.
3. Tik op  in de rechterbovenhoek om de TalkBack-instellingen aan te passen, zoals tekst-naar-spraak-instellingen, spraaklengte, gebaren en meer.
4. Om TalkBack uit te schakelen, houdt u de knoppen Volume omhoog en Volume omlaag tegelijkertijd minstens drie seconden lang ingedrukt.

Selecteren om uitgesproken te worden

Nadat u Selecteren om uitgesproken te worden hebt ingeschakeld, kunt u op de geselecteerde tekst op het scherm tikken om die voor te laten lezen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Toegankelijkheid > Zicht > Selecteren om uitgesproken te worden** en schakel **Selecteren om uitgesproken te**

worden in. Selecteer de tekst en tik op de afspreekknop om de tekst voor te laten lezen.

Kleurcorrectie gebruiken om aan te passen hoe kleuren worden weergegeven

U kunt de functie Kleurwaarnemingsversterking inschakelen als u moeite hebt om verschillende kleuren uit elkaar te houden. De functie biedt een aantal kleurversterkingen om u bij de waarneming van kleuren te helpen.

Daarnaast kunt u deze functie gebruiken om te bepalen wat voor soort kleurenblindheid u hebt en in welke mate, zodat u op basis daarvan een beter kleurcompensatieschema kunt kiezen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Toegankelijkheid > Zicht > Kleurwaarnemingsversterking** en schakel **Kleurwaarnemingsversterking** in.
2. Op basis van uw behoeften kunt u **Grijswaarden, Rood filter, Groen filter** of **Blauw filter** selecteren en de intensiteit van het effect aanpassen.
3. Tik op **Gepersonaliseerd** om een kleurwaarnemingstest te doen. Het systeem past de schermkleur automatisch aan op basis van het testresultaat.

 Deze functie kan per model en versie verschillen. Zie het daadwerkelijke apparaat voor de definitieve functies en kenmerken.

ColorOS

Vergroting

Door Vergroting in te schakelen, kunt u snel inzoomen op het scherm, zodat de inhoud duidelijker wordt weergegeven.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Toegankelijkheid > Zicht > Vergroting**. Schakel **Snelkoppeling** in en kies een van deze snelkoppelingen:
 - Toegankelijkheidsknop: Tik op de Toegankelijkheidsknop op het scherm.
 - Volumeknoppen ingedrukt houden: Houd beide volumeknoppen drie seconden ingedrukt.
 - Drie keer op het scherm tikken: Tik drie keer snel achter elkaar op het scherm.
2. Tik op **Vergrotingstype** en kies hoe u wilt vergroten.
3. Gebruik op de pagina die vergroot moet worden de geselecteerde snelkoppeling om Vergroting te activeren. Sleep met twee vingers om het vergrotingsvenster te verplaatsen. Knijp met twee vingers om de vergroting aan te passen.
4. Gebruik de snelkoppeling opnieuw om het vergroten te stoppen.

Kleurinversie inschakelen

Kleurinversie keert de kleuren op uw scherm om. Zwarte tekst tegen een witte achtergrond wordt bijvoorbeeld witte tekst tegen een zwarte achtergrond. Ook kleuren in afbeeldingen en video's worden omgekeerd.

ColorOS

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Toegankelijkheid > Zicht > Kleurinvertie** en schakel **Kleurinvertie** in.
2. Schakel **Snelkoppeling** in. Volg de aanwijzingen op het scherm om de volumeknoppen of de toegankelijkheidsknop aan te wijzen als snelkoppeling om deze functie in te schakelen.

Tekst met hoog contrast

Als u Tekst met hoog contrast inschakelt, wordt de tekstkleur gewijzigd in zwart of wit om de weergegeven tekst beter leesbaar te maken.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Toegankelijkheid > Zicht** en schakel **Tekst met hoog contrast** in.

Toegankelijkheidsfuncties voor interactie

Mensen met motorische beperkingen kunnen hun telefoon efficiënter gebruiken door toegankelijkheidsfuncties voor interactie te gebruiken.

Met de toegankelijkheidsfuncties voor interactie kunt u uw telefoon of tablet bedienen met een of meer schakelaars. Gebruik schakelaars om items te selecteren, te scrollen, tekst in te voeren en meer.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Toegankelijkheid > Interactie** en volg de aanwijzingen om vertraging voor aangetikt houden, toegang via schakelaars, reactietijd en andere functies op basis van uw behoeften in te stellen.

Hulpbal, uw assistent

De hulpbal is een doorschijnende bal die over het scherm zweeft. U kunt hem overal op het scherm naartoe slepen.

U kunt de hulpbal gebruiken voor snelle acties zoals navigeren tussen schermen of schermafbeeldingen maken.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Hulpbal**.
2. Schakel de **hulpbal** in of uit.

U kunt kiezen tussen tikken of gebaren om met de hulpbal acties uit te voeren.

Hulpbalmenu gebruiken

Als de Hulpbal is ingeschakeld, selecteert u **Tikmenu**. Als u op de Hulpbal tikt, verschijnen er 5 knoppen voor de volgende acties:

- Terug
- Een schermafbeelding maken
- Recente taken
- Vergrendelscherm
- Startscherm

Op de pagina met Hulpbal-instellingen kunt u op een knop in het menugedeelte tikken en de actie ervan wijzigen in het scherm **Aangepast menu** dat verschijnt.

Gebaarcontrole voor Hulpbal

Wanneer Hulpbal is ingeschakeld, selecteert u **Gebarenbediening** om de volgende acties in te schakelen:

★Bewerkingspad

- **Tikken:** Terug
- **Dubbeltikken:** Recente taken
- **Aangetikt houden:** Startscherm

U kunt gebaren aanpassen op basis van de gebruiksfrequentie en uw voorkeuren.

 Elk gebaar komt overeen met één actie.

Gepersonaliseerde instellingen van Hulpbal

U kunt de volgende aanpassingen doen voor de Hulpbal:

- Sleep de Hulpbal om de positie te wijzigen
- Pas de doorzichtigheid aan
- Stel de Hulpbal zo in dat deze zichzelf automatisch verbergt in de modus Volledig scherm

 Als de Hulpbal is verborgen, veeg dan vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om hem weer zichtbaar te maken.

Aan-/uitzetten of opnieuw opstarten

De telefoon aan-/uitzetten en opnieuw opstarten

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Aanvullende instellingen > Aan/uit-knop > De aan/uit-knop ingedrukt houden**. Kies of u het **Aan/uit-menu** wilt openen of de **Spraakassistent** wilt activeren door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.

Als u de optie **Aan/uit-menu** selecteert, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt totdat het **Aan/uit-menu** verschijnt en tikt u op **Uitschakelen** of **Opnieuw opstarten**.

Als uw telefoon niet werkt en niet normaal wordt uitgeschakeld, kunt u de telefoon geforceerd starten door de aan/uit-knop en de volume omhoog-knop langer dan 10 seconden ingedrukt te houden.

- ① Ga naar **Instellingen > Beveiliging en privacy > Meer beveiliging en privacy > Wachtwoord vereisen om uit te schakelen**. U moet dan het vergrendelschermwachtwoord invoeren wanneer u de telefoon uitschakelt.

In- en uitschakelen inplannen

U kunt de functie **In-/uitschakelen plannen** gebruiken om uw telefoon op ingestelde tijden in en uit te schakelen, om energie te besparen en onderbrekingen tijdens rust te voorkomen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > In-/uitschakelen plannen** om een schema voor het in- en uitschakelen in te stellen.

Uw telefoon wordt op de opgegeven tijden automatisch in- en uitgeschakeld.

Back-ups maken en opnieuw instellen

Uw telefoon opnieuw instellen

U kunt ervoor kiezen om de netwerkinstellingen opnieuw in te stellen, alle instellingen opnieuw in te stellen, op uw telefoon opgeslagen contacten en oproeplogboeken te wissen (contacten die op de simkaart zijn opgeslagen, worden bewaard), sms- en mms-berichten te wissen die op deze telefoon zijn opgeslagen (sms-berichten die op de simkaart zijn opgeslagen, worden bewaard) of om alle gegevens te wissen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Back-ups maken en opnieuw instellen > Telefoon opnieuw instellen**.
2. Volg de instructies op de pagina **Telefoon opnieuw instellen** om de instellingen opnieuw in te stellen of gegevens te wissen, en voer uw vergrendelschermwachtwoord als daarom wordt gevraagd.
3. Als u op **Alle gegevens wissen** tikt, worden de fabrieksinstellingen op uw telefoon hersteld en worden al uw gegevens gewist. Let hier goed mee op.

Back-ups van lokale gegevens maken en herstellen

Lokale gegevensback-up

U kunt een back-up van uw telefoongegevens op uw interne opslagruimte opslaan voor als u gegevens vergeet of kwijtraakt. Wij raden u aan alleen een back-up te maken van gegevens die niet veel ruimte in beslag nemen.

ColorOS

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Back-up maken en migreren > Lokale back-up** en tik op **Nieuwe back-up**. Volg daarna de aanwijzingen om een lokale back-up van uw gegevens te maken.

Lokale back-up herstellen

Als u lokale gegevensback-ups hebt gemaakt, kunt u een back-up van een specifieke datum selecteren om te herstellen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Systeem en updates > Back-up maken en migreren > Lokale back-up**. Selecteer een back-up en tik op **Start**.

Eenhandsmodus inschakelen

Met de eenhandsmodus kunt u het bovenste gedeelte van het scherm makkelijker aanraken. U kunt app-pictogrammen omlaag trekken om apps met slechts één hand te openen.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Toegankelijkheid en gemak > Eenhandsmodus** en schakel **Eenhandsmodus** in.

Veeg omlaag vanaf de onderkant van het scherm om de Eenhandsmodus in te schakelen. Veeg omhoog of tik op het lege gedeelte bovenaan het scherm om de modus uit te schakelen.

 Deze functie is alleen beschikbaar op het omslagscherm en wanneer Gebaren is ingesteld als de systeemnavigatiemethode.

ColorOS

Ga naar **Instellingen > Startscherm en vergrendelscherm > Gebaar om pictogrammen omlaag te trekken** en zorg dat **Gebaar om pictogrammen omlaag te trekken** is ingeschakeld.

Over apparaat

Bijwerken

Het systeem 's nachts automatisch bijwerken

Nadat de functie **Automatisch 's nachts bijwerken** is ingeschakeld, wordt uw telefoon automatisch bijgewerkt tussen 02.00 en 05.00 uur.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Over apparaat** en tik op de widget **Officiële versie**.
2. Tik op  > **Automatisch bijwerken** in de rechterbovenhoek schakel

Automatisch 's nachts bijwerken in.

 Deze functie is niet beschikbaar voor belangrijke software-updates. Die moet u handmatig bijwerken.

Uw telefoonsysteem online bijwerken

Systeemupdates kunnen bekende problemen oplossen, de systeemprestaties en stabiliteit verbeteren en nieuwe functies introduceren. Het is aanbevolen om updates tijdig uit te voeren.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Over apparaat**.

2. Tik op het versienummer bovenaan om te controleren op updates en download deze als er een update beschikbaar is.

-  Het is aanbevolen om Wi-Fi te gebruiken om de update te downloaden. Raak tijdens de update de aan/uit-knop niet aan en voer geen andere handelingen uit. Wacht tot de update is voltooid.
- Het is normaal dat uw telefoon tijdens het bijwerken wat warmer wordt. Zodra het bijwerken is voltooid, koelt uw telefoon snel weer af.

Apparaatgegevens bekijken

U kunt de naam en configuratiegegevens van uw apparaat bekijken, waaronder de systeemversie, Android-versie, processor, RAM, opslag, versienummer, basebandversie, kernelversie en meer.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Over apparaat** en tik bovenaan op de systeemversiewidget, zodat u de gegevens van de huidige versie kunt bekijken en kunt controleren op updates.
2. Tik op **Status** om het IP-adres van de telefoon, de status van de simkaart en meer te controleren.

RAM-uitbreiding

Wanneer het RAM van uw telefoon bijna vol is, kunt u RAM-uitbreiding inschakelen en een deel van de opslagruimte als RAM gebruiken om de systeemprestaties te verbeteren.

★Bewerkingspad

Ga naar **Instellingen > Over het apparaat > RAM > RAM-uitbreiding** en selecteer de grootte van de RAM-uitbreiding. De instellingen worden toegepast nadat u uw apparaat opnieuw hebt opgestart.

Gebruikers en accounts

Uw telefoon delen met meerdere gebruikers

Wanneer meerdere gebruikers een mobiele telefoon delen raken dingen vaak snel door elkaar.

En als u uw telefoon aan iemand uitleent, maakt u zich mogelijk zorgen over uw privacy.

U kunt nu Meerdere gebruikers inschakelen om deze problemen te voorkomen en voor elke gebruiker aparte opslagruimte te bieden.

Gebruikers maken

U kunt uw telefoon delen met andere gebruikers door nieuwe gebruikers aan uw apparaat toe te voegen.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Gebruikers en accounts > Meerdere gebruikers** en tik op **Gebruiker toevoegen > Toevoegen**.
2. Voer een gebruikersnaam in en tik op **Toevoegen** in de rechterbovenhoek.
Wacht even en tik op de nieuw aangemaakte gebruikersnaam in de gebruikerslijst.

3. Tik op **Invoeren > Overschakelen** en voltooi het instelproces door de aanwijzingen te volgen.

 U kunt 3 vaste gebruikers en 1 gast toevoegen.

Schakelen tussen meerdere gebruikers

Wanneer Meerdere gebruikers is ingeschakeld, kunt u snel tussen accounts schakelen in Snelle instellingen.

★Bewerkingspad

1. Wanneer **Meerdere gebruikers** is ingeschakeld, veegt u vanaf de statusbalk omlaag om **Snelle instellingen** te openen en veegt u opnieuw omlaag om het volledig uit te vouwen. Tik op  in de rechterbovenhoek om de interface **Meerdere gebruikers** te openen.
2. Selecteer het pictogram van de gebruiker waarnaar u wilt overschakelen en tik op **Overschakelen**.

 U kunt maximaal 4 gebruikers toevoegen.

Gebruikersmachtigingen beheren

Wanneer de functie **Meerdere gebruikers** is ingeschakeld, kan de eigenaar van het apparaat de machtigingen van andere gebruikers beheren.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Gebruikers en accounts** en selecteer de accounts die u wilt beheren.

2. Schakel **Oproepen en berichten toestaan** in of uit om de machtiging te wijzigen.

Een gebruiker verwijderen

U kunt via uw eigenaaraccount accounts verwijderen die niet langer nodig zijn op het apparaat.

★Bewerkingspad

1. Ga naar **Instellingen > Gebruikers en accounts > Meerdere gebruikers** en selecteer de accounts die u wilt verwijderen.
2. Tik op **Gebruiker verwijderen**. De gebruikers worden na dubbele bevestiging verwijderd.

 Bij het verwijderen van gebruikers worden ook hun gegevens verwijderd. Maak vooraf een back-up van de gegevens.

-  De versie van het besturingssysteem wordt voortdurend bijgewerkt. Welke functies beschikbaar zijn, kan verschillen per model en versie. Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter referentie en biedt geen garantie op beschikbaarheid van functies. Op uw eigen apparaat ziet u welke functies en kenmerken beschikbaar zijn.