

1. Zet het Wii-systeem aan en wacht tot het Gezondheids- en veiligheidsscherm verschijnt (druk niet op A).
2. Open het SD-kaartklepje aan de voorkant van het systeem en houd de rode SYNC-knop vijftien seconden ingedrukt. Dit wist alle gesynchroniseerde Wii-afstandsbedieningen uit het systeem.
3. Verwijder het batterijklepje op de Wii-afstandsbediening en synchroniseer deze opnieuw met het Wii-systeem, door op de rode SYNC-knop te drukken. Druk daarna op de rode SYNC-knop op het Wii-systeem. Herhaal deze stap voor iedere Wii-afstandsbediening die je wilt gebruiken en controleer of ze allemaal naar behoren werken.
4. Als de bovenstaande stappen niet helpen, verwijder dan de batterijen uit de Wii-afstandsbediening en laat ze er minstens twee tot drie minuten uit. Doe daarna de batterijen terug in de afstandsbediening en synchroniseer deze opnieuw met het Wii-systeem. Controleer of de afstandsbediening naar behoren werkt.

