

nutribullet®

USER GUIDE

Magic Bullet
NutriBullet Baby
NutriBullet 600-series
NutriBullet PRO 900-series
NutriBullet SELECT 1000-series
NutriBullet MAX, BALANCE 1200-series



ENGLISH

Congratulations on purchasing your NutriBullet®, the original nutrient extractor! We're thrilled you've chosen to optimize your health and vitality. Since we want your experiences with NutriBullet® to be fantastic, please read these safety and cleaning instructions before each use. Enjoy your NutriBullet®.

PAGE 2

ITALIANO

Grazie per aver acquistato il primo e originale estrattore di sostanze nutritive: NutriBullet®! Siamo felici che tu abbia scelto di ottimizzare la tua salute e vitalità. Vogliamo che la tua esperienza con NutriBullet® sia fantastica, quindi ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso con le istruzioni di sicurezza e di pulizia. Buon divertimento con il tuo NutriBullet®.

PAGINA 14

NEDERLANDS

Gefeliciteerd met je aankoop van NutriBullet®, de originele blender! We zijn blij dat je hebt besloten om je gezondheid en vitaliteit aan te pakken. We willen graag dat je ervaringen met de NutriBullet® geweldig zijn; dus lees deze veiligheidsinformatie en reinigingsinstructies zorgvuldig door. Veel plezier met je NutriBullet®! **PAGINA 6**

DEUTSCH

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres NutriBullet®, dem Original Nährstoff-Extraktor! Wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben, Ihre Gesundheit und Vitalität zu optimieren. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, lesen Sie diese Sicherheits- und Reinigungsanweisungen bitte sorgfältig jedes Mal beim herstellung. Viel Spaß mit Ihrem NutriBullet®!

SEITE 18

SVENSKA

Grattis vi är mycket glada över att du har valt att optimera din hälsa och vitalitet. Eftersom vi vill ha din första erfarenhet av NutriBullet att vara fantastisk bör du noggrant läsa häftet med säkerhets- och rengöringsanvisningar och du kan följa stegen nedan för att göra en läcker Nutri-Blast smoothie etc. varje gång. Ha det roligt med din NutriBullet!

SIDA 26

FRANÇAIS

Félicitations pour l'achat de votre NutriBullet®, le premier extracteur de nutriments au monde ! Nous sommes ravis que vous ayez choisi d'optimiser votre santé et votre vitalité. Pour que votre expérience avec NutriBullet® soit formidable, lisez ces consignes de sécurité et les instructions de nettoyage attentivement chaque fois. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre NutriBullet®!

PAGE 10

ESPAÑOL

¡Enhorabuena por la compra de su NutriBullet®, el extractor de nutrientes original! Nos alegramos de que haya decidido optimizar su salud y su vitalidad. Puesto que queremos que sus experiencias con el NUTRIBULLE® sean fantásticas, lea estas instrucciones de seguridad y limpieza antes de cada uso. ¡Que disfrute de su NUTRIBULLE®!

PÁGINA 22

DANSK

Tillykke med dit køb! Af hensyn til din egen og andres sikkerhed og for at din NutriBullet kan være sikker i brug, bør du læse alle anvisninger omhyggeligt, før du begynder at bruge din NutriBullet, og opbevare dette hæfte til fremtidig brug.

SIDA 29



IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your NutriBullet, basic safety precautions should always be observed.

WARNINGS

- To avoid any risk of electrical shock, never immerse the power base, cord or plug in water or other liquids.
- NEVER LEAVE THE NUTRIBULLET UNATTENDED WHILE IT IS IN USE.
- Close supervision is necessary when an electrical appliance is used by or near children. Keep cord out of reach of children.

MEDICAL SAFETY & INTERACTIONS

The information contained in this user guide is not meant to replace the advice of your physician. Always consult your physician regarding health and nutrition concerns. If you are taking any medication, especially cholesterol lowering medication, blood thinners, blood pressure drugs, tranquilizers, or antidepressants, please check with your physician before trying any of the NutriBlast® recipes.

BAD SEEDS & PITS - Do not use seeds and pits of apples, cherries, plums, peached and apricots in the NutriBullet®, as they contain a chemical that releases cyanide into the body when ingested.

1. Use of the NutriBullet® in locations with different electrical specifications may result in damage to the product so please check specifications before operation. Do not use this product with any type of adapter or voltage converter device; this is considered unauthorized modification of the product and as such voids the warranty.
2. Do not pull, twist, or damage the power cord, don't hang it over the edge of the table or counter and don't allow to touch hot surfaces, including a stove. Periodically inspect cord and plug. Do not operate the NutriBullet® with a damaged cord or plug. A damaged cord or plug must be replaced by a qualified person in order to avoid a hazard.
3. If the appliance malfunctions, is dropped or damaged in any manner, contact Customer Service for assistance via NutriLiving.shop or contact service@nutribulletretail.com.
4. Unplug your NutriBullet when not in use and make sure it's unplugged before assembling, disassembling, adding additional parts, cleaning, while operating moving parts and before leaving the unit unattended. For **NutriBullet Select** switch button 'OFF'.
5. Do not use your NutriBullet outdoors or in inclement weather.
6. The power base, the cups or any other NutriBullet® accessory are not intended to use in microwave ovens and freezers.
7. This appliance may be used, cleaned and/or maintained by children aged 8 years and older and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and/or knowledge, provided that this is done under supervision plus they have been instructed about the safe use of the device and have understood the associated risks. A NutriBullet® is not a toy.
8. If the motor stops working, unplug the power base and let it cool for an hour before attempting to use it again.
9. Periodically inspect NutriBullet components for damage or wear that may impair proper function. Discontinue use and replace components if you detect cracking, crazing or cloudiness or other damage to the plastic, the tabs, gasket or the power base.
10. Blending containers (cups, pitchers) and blades are specific to each model. Use of incompatible parts may result in damaging your NutriBullet or creating safety hazards. When replacing containers, blades or ordering additional accessories at NutriLiving.shop, please verify it's compatible with your unit.

Only use original NutriBullet® parts and accessories. Use of items, not recommended or sold by the manufacturer may cause fire, electric shock or injuries and will void the warranty. You may purchase new blending cups and blades at www.NutriLiving.shop.

VENTILATION SAFETY

To prevent a fire hazard, the openings on the bottom of the power base should be free of dust or lint and never obstructed as they are provided for ventilation to ensure reliable motor operation to prevent overheating. Never place your NutriBullet on top of flammable materials such as newspapers, tablecloths, napkins, dishtowels, place mats or other similar type of materials. Always operate the NutriBullet on a level surface, leaving unobstructed space beneath and around the power base to permit proper air circulation.

HEAT AND PRESSURE SAFETY

- **DO NOT BLEND HOT INGREDIENTS OR LIQUIDS!** Always start with room temperature or cooler ingredients (21°C or less). Never put hot ingredients or hot liquids in any closed-top blending cup/pitcher before or while blending. The heat from the ingredients could cause pressure to build up in sealed cups causing possible expulsion which may cause personal injury or property damage.
- **NEVER ALLOW THE NUTRIBULLET® TO RUN MORE THAN ONE MINUTE** at a time as it may result in the contents overheating which can increase the pressure and may cause the container to burst, resulting in possible personal injury or property damage. If you need to blend for longer, blend for 1-minute intervals allowing power base to shut off completely in between for 15 seconds. After 3 consecutive 1-minute intervals allow contents to settle for 2-3 minutes before continuing if necessary.

NutriBullet MAX and Rx are equipped with **SMART Technology**, a pre-programmed Autocycle which automatically switches off the device after optimal extraction. This function can also be activated manually by pressing the G-button within 5 seconds after the start of blending and ensures the contents are first pulsed a few times before extraction starts.

- The NutriBullet has an internal thermal breaker that shuts off the motor when it overheats. Unplug the power base and let it cool down for an hour or more before using it again. The power base will reset when the thermal breaker has cooled down sufficiently.
- Never blend carbonated liquids or ingredients (i.e., baking soda, yeast etc.). Pressure from released gases can cause the blending cup or blade to burst and resulting in possible injury.
- Don't allow blended mixtures to sit in a sealed cup for long periods of time! Sugar in fruits and vegetables could ferment. If you do not plan to consume your drink immediately, remove the blade and use a lid to close the cup. Remember to periodically release pressure that may have built up due to fermentation by carefully unscrewing the lid. Built up pressure can cause ingredients to burst and spray out when opened.
- After blending, allow the contents to settle and release any pressure that may have built up during the extraction process by slowly unscrewing the cup from the blade assembly. Have the cup pointed away from your body!
- NEVER touch the gears of the blade and the coupling in the basic unit with your hands, as the blending will make them hot.

NOTE when making nut butters or oil-based foods:

Due to its consistency the food will stick to the sides of the cup during processing. Proceed in 20-30 second increments only by simply lifting the cup off the power base between intervals. Tap the cup in combination with opening it to scrape down the ingredients to the center before continuing to process the next increment. Allow your NutriBullet to cool down for 10 minutes after 4-5 cycles to prevent overheating and damaging the unit.

BLADE SAFETY

to reduce the risk of personal injury or property damage

- Blades are sharp! Use care while handling the blades, do not touch the edges.
- Avoid contact with moving parts! Keep hands and utensils out of and away from the blade while blending food. A scraper may be used, but only when the appliance is not running.
- Always inspect your blades before each use.

NutriBullet **blend blades** are especially designed for blending and available for all models. NutriBullet **milling blades** are available for Magic Bullet and and NutriBullet Original (600-series) only and ideal for turning dry ingredients into powders, e.g. milling oats, coffee beans, cereals, sugar and crunching herbs, nuts and seeds.

Never store a blade in the power base without a blending cup attached! Never blend without liquid as doing so may damage the blend blade!

TO PREVENT LEAKAGE and to avoid the risk that residue builds up and damages the power base, always make sure:

- the blade is undamaged and its gasket is completely seated in the blade;
- the blade is securely screwed onto the blending container **BEFORE** placing it on the power base and operating the NutriBullet®.
- the ingredients do not extend above the MAX line.
- **NEVER BLEND WITHOUT LIQUID AS DOING SO MAY DAMAGE THE BLEND BLADE.** The Cyclonic Action® of your NutriBullet® requires the use of liquids to make NutriBlasts® and other nutritious beverages.
- The NutriBullet® is not intended to be used as an ice crusher or without liquids. To make cold drinks, we suggest to use frozen fruit and chilled liquids. Alternatively, you may add crushed ice up to 25% of the total cup volume, with water or other liquid filled up to the MAX line. For NutriBullet® MAX see the MAX line at the inner side of the stainless steel vessel.
- **DO NOT USE** the blend blade for grinding dry ingredients such as grains, cereals, coffee beans etc. as this may damage the motor and the blade.
- Once you have stopped your NutriBullet®, carefully remove the blending cup/blade assembly, the motor comes to a stop and the unit powers down.

IMPORTANT!

We recommend replacing the blades every six months or as needed to maintain optimal performance.

MICROWAVE & STOVE-TOP HEATING SAFETY

After blending room temperature or cooler ingredients, transfer mixture to an unsealed microwave-safe container or to a stove-top pot to heat. Do not place any of the NutriBullet parts in a microwave oven, stove-top pot or immerse in boiling water as this may result in damage to the accessory.

NUTRIBULLET® SELECT

- Always operate the pitcher with its lid securely in place.
- With recipes that require certain ingredients to be incorporated during blending, first add the base ingredients, seal the pitcher lid with vented lid cap attached, and begin blending. Then, once the ingredients are well mixed, twist open the vented lid cap and carefully pour or drop ingredients into the mixture.
- If you need to push ingredients closer to the blade, **ONLY USE THE TAMPER PROVIDED**. **DO NOT** use any apparatus. The tamper is specifically designed not to come in contact with the blade. Spatulas, spoons and other tools can make contact with the blade, which may result in damage to the machine, property, and/or possible injury. And never use your fingers or any other part of your hand!

CLEANING & USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Cleaning your NutriBullet is so easy... simply place any of the pieces (except for the power base and blades!) on the top shelf of the dishwasher or rinse/hand wash with warm soapy water.

HERE'S HOW TO CLEAN YOUR NUTRIBULLET:

STEP 1: The most important thing — **ALWAYS UNPLUG** the power base from the power supply outlet.

STEP 2: Make sure the blending cup/blade assembly is not attached to the power base.

STEP 3: Now clean the individual components:

POWER BASE - for the most part, the power base doesn't really get dirty, but if you neglect to twist the blend blade on to the cup tightly, liquids can leak out and get into the base. Please:

- Do not remove the white liners inside the power base.
*NutriBullet® Balance: remove the Smart Nutrition Sensor™ from the power base and wipe with a damp cloth until clean.

- Use a sponge/cloth moistened with warm (soapy) water to wipe down the inside well and outside until clean.
**NutriBullet® Balance*: replace the Smart Nutrition Sensor™ by lining up the arrow on the disc to the arrow in the well of the power base. Gently press down until the disc is level.
- Please pay particular attention to the actuator tabs to loosen any sticky debris from drips and spills. If necessary you may use a small brush to ensure it is kept clean.
- NEVER submerge the power base in water or put it in the dishwasher!

*The *NutriBullet® Balance* is equipped with a Smart Nutrition Sensor™ which includes a delicately calibrated scale. Handle with care. If it is dropped or jarred, it may impact the calibration causing it not to connect or detect the placement of the cup. If this occurs, please contact customer service via NutriLiving.shop.

BLADES:

- Rinse in warm water immediately after each use to prevent debris from drying on the blades and gasket.
- NEVER wash blades in the dishwasher, elevated temperatures warp the plastic and damage the gasket.
- NEVER remove the gasket as this may permanently damage the blade and cause leakage. If after washing as indicated additional disinfecting is desired, you may rinse with a 10% vinegar/water solution or with lemon juice.
- Dry both sides of the blade completely.
- If, over time, the gasket becomes loose or damaged, you may order a new blade at NutriLiving.shop.
- Replace your blade every 6 months for optimal performance.

NUTRIBULLET ACCESSORIES:

Cups, pitchers, lids and liprings are all TOP RACK dishwasher safe. We recommend rinsing them and giving them a quick brush with a dish brush to remove any dried debris before washing them in the dishwasher. NEVER use the sanitize cycle to wash the blending containers as this may warp the plastic.

STUBBORN CLEAN UP

If ingredients dry inside the NutriBullet containers, make your cleanup a snap by filling it about 2/3 full with room temperature (21°C or less) water and screw on the extractor blade. Place the blending container/ extractor blade assembly on the power base for about 20-30 seconds. This will loosen the stuck ingredients, and with a light scrub and rinse, you'll be all done.

SAVE THESE INSTRUCTIONS - FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Warranty: two year against factory and material defects. This warranty does not affect applicable legal rights.

IF YOU HAVE ANY COMMENTS, QUESTIONS OR CONCERNS, PLEASE GO TO NUTRILIVING.SHOP or send an email to: info@nutribulletretail.com. Need service? Contact service@nutribulletretail.com

FAQ's:

www.nutribullet.com
www.nutriliving.shop
www.nutribullet.nu

@NutriBullet (US) or @NutriBullet.NL /.SE /.DK / .NO / .FI

On social media we take you on a discovery in the world of smoothies, and more! With this hashtag you will find numerous tips, tricks and accessible recipes that you can make with your NutriBullet. It will undoubtedly inspire you to get started yourself.



THIS MARKING INDICATES THAT THIS PRODUCT SHOULD NOT BE DISPOSED WITH OTHER HOUSEHOLD WASTES THROUGHOUT THE EU. TO PREVENT POSSIBLE HARM TO THE ENVIRONMENT OR HUMAN HEALTH FROM UNCONTROLLED WASTE DISPOSAL, RECYCLE IT RESPONSIBLY TO PROMOTE THE SUSTAINABLE REUSE OF MATERIAL RESOURCES. TO RETURN YOUR USED DEVICE. PLEASE USE THE RETURN AND COLLECTION SYSTEMS OR CONTACT THE RETAILER WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED. THEY WILL TAKE CARE FOR ENVIRONMENTAL SAFE RECYCLING.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- & REINIGINGSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparatuur dien je altijd elementaire veiligheidsinstructies in acht te nemen.

LET OP!

- Om het risico op een elektrische schok te vermijden mag je de basisunit, het netsnoer, de stekker en een beker met messenblad NOOIT in water of andere vloeistoffen dompelen.
- Laat de NutriBullet® nooit onbewaakt achter!
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat en het elektriciteitsnoer.

MEDISCHE WAARSCHUWINGEN!

Heb je medicatie, in het bijzonder cholesterolverlagende middelen, bloedverduuners, bloeddrukmedicatie, kalmeringsmiddelen of antidepressiva, raadpleeg dan eerst je arts over ingrediënten voordat je recepten gaat maken.

ONGEZONDE PITTEN - Gebruik geen pitten en zaden van appels, abrikozen, kersen, pruimen en perziken. Die kunnen in ons lichaam ongezonde chemische verbindingen tot stand brengen.

1. Controleer voor gebruik of de netspanning ter plaatse overeenkomt met de specificaties zoals getoond onderop de NutriBullet®. Het is verboden om het apparaat met een adapter of transformator te gebruiken; dit leidt tot verval van de garantie.
2. Niet aan het netsnoer trekken, het niet buigen, niet beschadigen en niet over de rand van een tafel/aanrecht laten hangen of in aanraking laten komen met hete oppervlakken. Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik de NutriBullet® dan niet meer en laat ze door ons Service Centrum (www.NutriBulletOutlet.nl) vervangen.
3. Als het apparaat niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, raadpleeg dan Customer Service via service@nutribulletretail.com of via www.NutriBulletOutlet.nl.
4. Ontkoppel de NutriBullet® van de stroomtoevoer vóór installatie, demontage, schoonmaak, het toevoegen of wisselen van accessoires, als je met bewegende delen werkt, als je hem niet gebruikt én voordat je hem onbeheerd achterlaat. Draai bij de **NutriBullet Select** de knop op 'OFF'.
5. Gebruik de NutriBullet® alleen binnenshuis.
6. LET OP! De basisunit, messenblad, bekertjes en andere accessoires kunnen niet in de magnetron en vriezer worden gebruikt!
7. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt, beheerd en schoongemaakt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits dit gebeurt onder toezicht en zij geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het apparaat en de daaraan verbonden risico's hebben begrepen. Een NutriBullet® is geen speelgoed.
8. Als de motor niet meer (goed) werkt, haal de stekker dan uit het stopcontact en laat de NutriBullet® een uur afkoelen voordat je hem opnieuw gebruikt.
9. Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barstjes, breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze als hiervan sprake is door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
10. Bekertjes, pitchers en messenbladen zijn specifiek voor elk model. Het gebruik van verkeerde onderdelen kan je NutriBullet® beschadigen of veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

Gebruik alleen originele NutriBullet® onderdelen en accessoires. Andere -die niet door de fabrikant worden verkocht of aanbevolen- kunnen schade, brand, elektrische schok of letsel veroorzaken en tot verlies van garantie leiden. Je kunt nieuwe bekertjes, messenbladen en accessoires kopen bij www.NutriLiving.shop.

VENTILATIE IS BELANGRIJK

Gebruik je NutriBullet® altijd op een vlakke ondergrond en zorg voor vrije ruimte onder en rond de basisunit. De sleuven en openingen aan de onderkant zijn voor ventilatie bedoeld, om goede werking van de motor te garanderen en oververhitting te voorkomen. Houd deze openingen dus vrij van stof en pluisjes om brand te voorkomen, stel ze nooit bloot aan vloeistoffen en ook niet aan ontvlambare materialen zoals kranten, servetten, theedoeken, etc.

HITTE EN DRUKVEILIGHEID

- Blend nooit met warme vloeistoffen of ingrediënten; begin altijd met koude of op kamertemperatuur zijnde ingrediënten en vloeistoffen (21°C of lager)! Door rotatie van het messenblad kan zich druk in de afgesloten beker opbouwen en het risico ontstaan dat de beker in de basisunit verschuift ofwel dat deze bij het openen uit elkaar barst en brandwonden veroorzaakt.
- Blend maximaal 1 minuut aaneengesloten om oververhitting te voorkomen. Is langere extractie nodig, pauzeer dan 1 minuut tussen de extracties. Na drie extracties van max. 1 minuut de basisunit 3 minuten laten afkoelen voor de 4de extractie van max. 1 minuut enz.

NutriBullet MAX en **Rx** zijn uitgerust met **SMART Technologie**, een voorgeprogrammeerde Autocyclus die het apparaat automatisch uitschakelt na optimale blending. Deze functie kan ook handmatig worden geactiveerd door binnen 5 seconden na start van het blenden de G-knop in te drukken. Nu wordt de inhoud eerst een paar maal gepulseerd alvorens het blenden start.

- De NutriBullet® heeft een thermische verbreker die de motor bij oververhitting automatisch uitschakelt. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat voor ca. een uur afkoelen voor volgend gebruik. De basisunit zal zich resetten als de thermische verbreker voldoende is afgekoeld.
- Blend géén koolzuurhoudende dranken of gistende vloeistoffen of ingrediënten. De druk van vrijkomende gassen kan de beker en/of het messenblad doen barsten en letsel of schade veroorzaken.
- Geblende ingrediënten NIET voor langere tijd in een afgesloten beker houden! Suikers in groenten en fruit kunnen vergisten, druk in de beker opbouwen en de inhoud doen uitzetten. Als je de beker dan opent of verplaatst kunnen de ingrediënten uit de beker barsten/spuiten.
- Denk eraan om direct na het blenden de druk uit de beker te laten ontsnappen door het messenblad er voorzichtig af te draaien terwijl je de beker van je lichaam afgewend houdt. Voelt de beker (te) warm aan, laat hem dan afkoelen voordat je hem voorzichtig -van je lichaam af- opendraait.
- Raak de tandwielen van het messenblad en de koppeling in de basisunit NOOIT met de handen aan, omdat deze door het blenden heet worden.

Waarschuwing! Bij het bereiden van bijv. satésaus of andere op olie gebaseerd ingrediënten, kan het mengsel aan de bekerwand plakken. Blend 20-30 seconden en tik dan op de beker en/of open deze om de ingrediënten met een schraper naar beneden te schrapen. Laat het apparaat na 4-5 cycli 10 minuten afkoelen om oververhitting en schade te voorkomen.

VEILIG OMGAAN MET MESSENBLAD

om risico op letsel, lekkage of schade te vermijden

- Messenbladen zijn scherp! Ga er zorgvuldig mee om en raak de mesranden niet aan.
- Vermijd contact met bewegende delen! Houd je handen en keukengerei bij gebruik van het messenblad weg. Je kunt een schraper gebruiken, maar alleen wanneer je de blender niet gebruikt.
- Controleer voor elk gebruik het messenblad.

De NutriBullet **blend** messenbladen zijn ontworpen voor optimaal blenden en beschikbaar voor de gehele NutriBullet range. Het NutriBullet **maalmessenblad** is geschikt voor het malen van droge ingrediënten zoals granen, ontbijtgranen, suiker (om poedersuiker te maken), koffiebonen, het hakken van nootjes, zaden en kruiden, het crunchen van koeken etc. en alleen geschikt en verkrijgbaar voor de *NutriBullet Original 600-series* en *Magic Bullet*.

Zet NOOIT een messenblad in de basisunit zonder beker! Gebruik de NutriBullet® ook nooit met een lege beker en voeg altijd vloeistof toe!

VOORKOM LEKKAGE en het vastkoeken van resten. Zorg er ALTIJD voor dat:

- het messenblad onbeschadigd is en de afdichtring op zijn plaats zit;
 - messenblad en beker/pitcher perfect op elkaar zijn vastgedraaid voordat je de combinatie in de basisunit zet;
 - de ingrediënten de MAX-lijn niet overschrijden.
-
- Een NutriBullet® is NIET bedoeld om als ijsbreker te fungeren. Wil je een koude drank maken? Gebruik dan bevroren fruit, gekoelde vloeistoffen of geschaafd ijs tot 25% van het totale volume van de beker. Altijd aanvullen met water of een andere vloeistof tot aan de MAX-lijn! Zie bij de NutriBullet MAX de binnenzijde van de roestvrijstalen beker.
 - Gebruik het blend messenblad NIET om droge ingrediënten zoals granen, cereals, koffiebonen e.d. te malen omdat dit de messen en de motor kan beschadigen.
 - Stop het blenden door de beker een slag naar rechts te draaien, wacht totdat de motor volledig tot stilstand is gekomen en pak de beker voorzichtig uit de basisunit.

Wij adviseren een messenblad elke 6 maanden te vervangen, of zoveel eerder bij intensief gebruik, voor het behoud van optimale prestaties van je NutriBullet®.

MAGNETRON EN FORNUIS

Schenk de ingrediënten na het blenden over in een magnetronbestendige beker of in een pan. Gebruik geen enkel NutriBullet® onderdeel of accessoire in de magnetron, op het fornuis en ook niet in combinatie met kokend water, omdat dit tot schade kan leiden.

NutriBullet SELECT

- Gebruik de pitcher altijd met het deksel stevig op zijn plaats.
- Bij recepten waarvoor je ingrediënten tijdens het blenden moet toevoegen, draai je de dop met de ventilatiedeksel open en voeg je de ingrediënten voorzichtig bij de reeds geblende mengsel.
- Als je ingrediënten dichter bij het mes wilt hebben, gebruik hiervoor de bijgeleverde schraper. Gebruik GEEN andere spatels, lepels of gereedschappen, want dit kan de blender schaden en of mogelijk letsel veroorzaken. Gebruik nooit je vingers of enig ander deel van je hand om ingrediënten naar het mes te doen!

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSINSTRUCTIES

De NutriBullet® blinkt uit in gebruiksgemak en ook het reinigen is supereenvoudig! Bekers en accessoires mogen in het bovenrek van de vaatwasser; de messenbladen en de basisunit NIET.

Zo maak je je NutriBullet® schoon:

STAP 1: Haal de stekker uit het stopcontact. BELANGRIJK!

STAP 2: Zorg dat de beker-messenbladcombinatie niet in de basisunit staat.

STAP 3: Maak nu de afzonderlijke onderdelen schoon:

BASISUNIT - Meestal wordt de basisunit niet echt vies, maar als je de beker niet goed op het messenblad draait kan er vloeistof lekken en in de basisunit en bij de motor terechtkomen. Handel dan als volgt:

- Laat de 3 witte rubbertjes op zijn plaats.
*NutriBullet® Balance: verwijder de Smart Nutrition Sensor™ voorzichtig en veeg deze schoon met een vochtig doekje.
- Reinig de boven- en buitenzijde secuur met een vochtige doek. Is het apparaat heel vuil, gebruik dan een zachte doek en bevochtig deze met een 10% oplossing van azijn en water of wend je tot www.NutriBulletOutlet.nl (service@NutriBulletOutlet.nl) en voor een grote schoonmaakbeurt!
*NutriBullet® Balance: plaats de Smart Nutrition Sensor™ terug door de pijl op de schijf uit te lijnen met de bovenzijde van de basisunit. Druk voorzichtig naar beneden totdat de schijf waterpas staat.
- Zorg speciaal voor de activatorpunten bovenin de basisunit en verwijder plakkerig vuil van druppels en morsen. Gebruik zonodig een kleine borstel.
- De basisunit NOOIT in water onderdompelen of in de vaatwasser zetten.

*De *NutriBullet Balance* is uitgerust met een Smart Nutrition Sensor™ in de basisunit als onderdeel van de fijn gekalibreerde weegschaal. Vallen of stoten kan de kalibratie verstoren en ertoe leiden dat de weegschaal geen verbinding meer met de beker maakt en/of de plaatsing van de beker niet kan detecteren. Neem in dit geval contact op met de klantenservice.

MESSENBLADEN

- Direct na gebruik afspoelen of in een handwarm sopje afwassen om het aankoeken van resten of het plakken van onderdelen te voorkomen.
- Nooit in de vaatwasser wassen, deze is te heet waardoor het plastic en de afdichtring krimpen of beschadigen wat tot lekkage leidt.
- Laat de afdichtring op zijn plaats; verwijdering ervan kan tot permanente schade en lekkage leiden. Is het messenblad erg vies maak hem dan schoon met een oplossing van 10% azijn/citroensap met water.
- Droog het messenblad aan beide zijden.
- Is de afdichtring beschadigd, kapot of kwijtgeraakt koop dan een nieuw messenblad via www.NutriLiving.shop.
- Vervang het messenblad elke 6 maanden te vervangen voor het behoud van optimale prestaties.

NUTRIBULLET ACCESSOIRES

(Schenk)bekers, deksels, drinkringen en handvaten zijn vaatwasserbestendig. Spoel of borstel ze na gebruik af om het eerste vuil te verwijderen voordat je ze in de vaatwasser plaatst. Gebruik NOOIT een heet vaatwasprogramma om vervorming van de accessoires te voorkomen.

HARDNEKKIG VUIL IN DE BEKER?

Vul de helft van een beker met warm (niet heet) water en een weinig mild afwasmiddel. Bevestig een extractor messenblad op de beker, klik in de basisunit en blend 20 à 30 seconden om het vuil los te weken. Gebruik indien nodig een afwasborstel.

ADVIES! Voor een jaarlijkse (of halfjaarlijkse) onderhouds- c.q. schoonmaakbeurt bevelen wij de NutriBullet Outlet aan, zie www.NutriBulletOutlet.nl of email naar service@nutribulletoutlet.nl. Voor een gering bedrag maken zij je NutriBullet® weer als nieuw en sturen ze hem nog aan je terug ook!

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES! ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK EN BINNENSHUIS GEBRUIK

Garantie: twee jaar tegen fabrieks- en materiaalfouten. Deze garantie heeft geen invloed op geldende wettelijke rechten.

Heb je vragen, klachten, suggesties, wensen? Stuur een email naar: info@nutribulletretail.com. Service nodig? Neem contact op via service@nutribulletretail.com. Voor FAQ's: zie www.nutriliving.shop.

@NutriBullet.NL (voor Nederland en België)

Op social media nemen we je mee op ontdekking in de wereld van smoothies, en meer! Met deze hashtag vind je talrijke toegankelijke recepten die je in een handomdraai met een NutriBullet kunt maken. Ze zullen je ongetwijfeld inspireren om zelf aan de slag te gaan.

NutriBullet helpt je graag bij een gezonde leefstijl. Ontspan waar het kan, eet/drink genoeg groente en fruit én beweeg. **Kijk op de Rock Your Body Playground www.RYB.nl**, het online fitness platform met talloze workouts, recepten en persoonlijke coaching. Voor jou en iedereen!



DEZE MARKERING GEEFT AAN DAT DIT PRODUCT NIET MET ANDER HUISHOUELIJK AFVAL IN DE HELE EU MAG WORDEN WEGGEGOOID. OM MOGELIJKE SCHADE AAN HET MILIEU OF DE MENSELIJKE GEZONDHEID DOOR ONGECONTROLEERDE AFVALVERWIJDERING TE VOORKOMEN, MOET U DEZE OP VERANTWOORDE WIJZE RECYCLEN OM DUURZAAM HERGEBRUIK VAN MATERIAALBRONNEN TE BEVORDEREN. OM UW GEBRUIKTE APPARAAT TERUG TE STUREN GEBRUIK DE RETOURPROCEDURE OF NEEM CONTACT OP MET DE WINKEL WAAR JE HET PRODUCT HEBT GEKOCHT. ZE KUNNEN DE NUTRIBULLET MILIEUVRIENDELIJK AFVOEREN OF RECYCLING.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

L'utilisation d'un appareil électrique doit toujours se faire en respectant certaines consignes de sécurité.

ATTENTION !

- Afin d'éviter le risque d'électrocution, ne JAMAIS immerger la base-moteur, le cordon, la fiche ou un gobelet avec lame dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais laisser le NutriBullet® sans surveillance !
- Les enfants de moins de 8 ans doivent être tenus éloignés de l'appareil, de la prise électrique et le cordon.

MISES EN GARDE MÉDICALES !

Si vous prenez des médicaments, en particulier un réducteur de cholestérol, fluidifiant sanguin, antihypertenseur, tranquillisant ou antidépresseur, veuillez consulter votre médecin avant de consommer les ingrédients des recettes à préparer.

MAUVAIS PÉPINS ! Ne pas utiliser des noyaux et des pépins de pommes, d'abricots, de cerises, de prunes ou de pêches. Ils peuvent contenir des produits qui causent des réactions chimiques dangereuses pour l'organisme.

1. Avant de brancher l'appareil, vérifier que les spécifications électriques locales sont compatibles avec les informations en-dessous du NutriBullet®. Il est interdit d'utiliser l'appareil avec un adaptateur ou un transformateur, cela annulera la garantie.
2. Ne pas tirer, tordre ou maltraiter le cordon y ne pas laisser pendre sur le côté d'un comptoir ou d'une table ni le laisser toucher à des surfaces chaudes. Inspecter régulièrement le cordon et la prise électrique pour s'assurer qu'ils ne soient pas endommagés et ne jamais utiliser le NutriBullet® avec un cordon ou une fiche endommagé. Svp remplacez par le fabricant ou un mandataire autorisé, par exemple www.NutriBulletOutlet.nl.
3. Si le NutriBullet® fait défaut, tombe ou s'endommage d'une autre façon, arrêter immédiatement l'utilisation et contacter le service Clientèle service@nutribulletretail.com ou service@nutribulletoutlet.nl.
4. Débrancher le NutriBullet® avant d'assembler, de désassembler, de nettoyer ou d'ajouter ou changer d'accessoires, de s'approcher des éléments qui se mettent en mouvement, si l'appareil n'est pas en utilisation et avant de le laisser sans surveillance. Pour le NutriBullet Select, mettre le bouton marche/arrêt à OFF.
5. Ne pas utiliser le NutriBullet® à l'extérieur et ne pas l'exposer aux conditions météorologiques changeantes.
6. Le NutriBullet, les pièces et les accessoires NutriBullet® ne peuvent pas s'utiliser dans un four à micro-ondes ou un congélateur !
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de huit ans et plus ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou n'ayant pas suffisamment d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés et ont été instruits du mode d'emploi de l'appareil, et s'ils comprennent les risques. L'appareil n'est pas un jouet ! Le nettoyage et l'entretien d'utilisation courante ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de huit ans sans surveillance.
8. Si le moteur ne fonctionne plus correctement, débrancher et laisser le NutriBullet® refroidir pour une heure avant de l'utiliser de nouveau.
9. Avant chaque utilisation, vérifier que les pièces et les accessoires du NutriBullet® ne soient pas endommagés ou usés, ce qui pourrait nuire au fonctionnement. Si c'est le cas, les remplacer par des pièces et des accessoires originaux ou recommandés par le fabricant.

Utiliser seulement des pièces et accessoires NutriBullet® originaux. Les pièces et accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant peuvent causer des dommages, provoquer un incendie, une électrocution ou une blessure et annuler la garantie. Vue www.NutriLiving.shop pour acheter.

ATTENTION À LA VENTILATION

Il faut toujours utiliser le NutriBullet® sur une surface plane, en laissant un espace libre en-dessous et autour de la base-moteur. Les fentes et les ouvertures sur le fond de l'appareil sont pour la ventilation afin d'assurer le bon fonctionnement du moteur et éviter la surchauffe. S'assurer que ces ouvertures restent sans poussière ni autres particules pour éviter tout incendie et ne jamais les exposer aux liquides comme de l'eau ni aux matériaux inflammables tels que les journaux, les serviettes, les torchons, etc.

ATTENTION À CHALEUR ET PRESSION

- Utiliser seulement des ingrédients et des liquides frais ou à température ambiante (21°C ou moins) pour éviter l'accumulation de pression dans le gobelet/pichet. La pression accumulée peut déplacer le récipient dans la base-moteur et le faire exploser, causant des blessures.
- Pour prévenir la surchauffe et des dommages permanents, ne pas mélanger pour plus d'une minute. Pour plus d'extraction, prendre une pause d'une minute entre les extractions. Après trois extractions de pas plus d'une minute, laisser la base-moteur se refroidir pour trois minutes avant la quatrième extraction de pas plus d'une minute.

NutriBullet MAX et Rx sont munis de technologie SMART, un cycle préprogrammé qui éteint automatiquement l'appareil après une extraction optimale. Cette fonction peut aussi être activée manuellement en appuyant sur le bouton G dans les cinq secondes suivant la fonction mélanger. Cette méthode pulse le contenu du gobelet plusieurs fois avant de commencer à mélanger complètement.

- Le NutriBullet® possède un disjoncteur thermique interne qui éteint le moteur automatiquement en cas de surchauffe. Débrancher et laisser le NutriBullet® refroidir pour une heure avant de l'utiliser de nouveau.
- Ne jamais mélanger de boissons ou les ingrédients gazeuses dans le gobelet/pichet, car la pression accumulée provenant des gaz peut faire exploser le gobelet et/ou les lames et causer des blessures et des dommages.
- Ne jamais conserver des smoothies ou des breuvages pendant de longues périodes dans un gobelet fermé. Les sucres des fruits et des légumes peuvent fermenter, causant une accumulation de pression et une expansion du volume contenu dans le gobelet. Cela peut faire exploser les ingrédients qui se répandront partout quand le gobelet est ouvert ou déplacé.
- Après avoir mélangé, dévisser délicatement la lame pour relâcher la pression du gobelet. Ne jamais laisser le contenu mélangé dans un gobelet fermé sans relâcher la pression. Si le gobelet est trop chaud au toucher, laisser refroidir avant de l'ouvrir et en ouvrant, le dévisser soigneusement dans la direction opposée de votre corps.
- Ne touchez jamais l'engrenage d'accouplement directement avec les mains ! Il fera chaud en raison du processus d'extraction.

Attention ! En préparant du beurre d'arachides ou de la nourriture à base d'huile, elle peut coller sur les parois du gobelet. Mélanger par périodes de 20 à 30 secondes et taper le gobelet entre ces cycles ou ouvrir le gobelet pour faire descendre les ingrédients. Après quatre ou cinq cycles, laisser l'appareil se refroidir pendant 10 minutes pour éviter de surchauffer.

SÉCURITÉ CONCERNANT LA LAME D'EXTRACTION

pour éviter les blessures et les dommages

- Les lames sont tranchantes. Manipulez-les soigneusement. Ne pas toucher le côté tranchant.
- Éviter toujours le contact avec les parties en mouvement. Garder les mains et les ustensiles éloignés de la lame. Vous pouvez utiliser un grattoir, mais seulement lorsque le mélangeur est arrêté et est débranché.
- Avant chaque utilisation, vérifier que les lames ne soient pas endommagées ou usées.

Ne jamais placer la lame sans gobelet dans la base-moteur et ne pas utiliser le NutriBullet® avec un gobelet vide et toujours ajouter du liquide !

Les lames de mélange NutriBullet sont spécialement conçues pour le mélange et disponibles pour tous les modèles NutriBullet. Les lames de fraisage sont disponibles uniquement pour Magic Bullet et les séries Original 600 et idéales pour transformer des ingrédients secs en poudres, par ex. mouture d'avoine, grains de café, céréales, sucre et herbes croquantes, noix et graines.

POUR D'ÉVITER LES FUITES nous recommandons de vérifier avant chaque utilisation que :

- la lame n'est pas endommagée et le joint d'étanchéité est bien placé ;
 - le gobelet et la lame doivent s'aligner parfaitement avant de fixer la combinaison dans la base-moteur ;
 - les ingrédients et le liquide ne pas dépasser la ligne MAX!
- **Mélanger toujours en ajoutant de l'eau ou un autre liquide pour éviter d'endommager les lames mais ne jamais dépasser le trait MAX pour éviter les fuites.** Voir l'intérieur du gobelet en acier inoxydable pour le *NutriBullet MAX*.
 - Les lames n'est pas conçue pour les glaçons ou sans liquide. Pour préparer un breuvage froid utiliser des fruits congelés, des liquides froids ou de la glace pilée jusqu'à 25 % du volume total du gobelet. Toujours remplir avec de l'eau ou un autre liquide jusqu'au trait Max !
 - N'utiliser pas la lame-extracteur pour mouliner des ingrédients secs comme les grains, les céréales, les graines de café, etc.
 - Arrêter de mélanger en tournant le gobelet d'un tour, arrêter d'appuyer sur le gobelet et attendre l'arrêt total du moteur.

Nous recommandons de remplacer les lames tous les six mois ou plus tôt avec une utilisation intensive pour une performance optimale de votre NutriBullet®.

SÉCURITÉ CHAUFFER & MICRO-ONDE

Pour chauffer après avoir mélangé les ingrédients frais ou à température ambiante, transférez le mélange dans un récipient adapté au micro-ondes ou dans une casserole pour le chauffer sur une plaque de cuisson. Ne mettez pas le NutriBullet, les gobelets, le pitcher ou les accessoires dans le micro-ondes car cela peut endommager l'appareil et l'accessoire.

NUTRIBULLET SELECT

- Toujours utiliser le pichet en veillant à ce que le couvercle soit bien en place.
- Pour les recettes où certains ingrédients doivent être incorporés en cours de mixage, commencer par ajouter les ingrédients de base, bien fermer le pichet avec le couvercle fendu, et commencer à mixer. Puis, une fois les ingrédients bien mélangés, ouvrir le couvercle fendu et verser les ingrédients à ajouter dans la mixture.
- S'il faut pousser les ingrédients plus au fond et plus près de la lame, TOUJOURS UTILISER LE POUSSOIR FOURNI. NE PAS utiliser autre chose. Le poussoir est conçu spécialement pour ne pas entrer en contact avec la lame. Les spatules, cuillers et autres objets peuvent entrer en contact avec la lame et endommager la machine, les objets et/ou occasionner des blessures. Et ne jamais pousser les ingrédients vers la lame en utilisant les doigts ou une autre partie de la main !

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Le NutriBullet® est non seulement facile à utiliser, mais les pièces et les accessoires sont aussi très simples à nettoyer. Après utilisation, les tremper dans du produit à vaisselle et les rincer. Les accessoires peuvent se placer dans le tiroir supérieur du lave-vaisselle, à l'exception du support de lame et de la base-moteur.

CONSIGNES :

ÉTAPE 1 : La chose la plus importante - Débranchez la base d'alimentation!

ÉTAPE 2 : Assurez-vous que la combinaison gobelet/pichet-les lames n'est pas attachée à la base-moteur.

ÉTAPE 3 : Maintenant nettoyer les composants individuels :

LA BASE-MOTEUR est rarement très sale, mais si le gobelet n'est pas bien aligné sur la lame, du liquide pourrait se retrouver dans la base moteur et/ou dans les boutons activateurs. Faire ce qui suit :

- N'ôtez pas les 3 bagues d'étanchéité blancs à l'intérieur de la base électrique.
**NutriBullet Balance* : supprimez le capteur de nutrition Intelligent™ à partir de la base d'alimentation et essuyez avec un chiffon humide jusqu'à ce qu'il soit propre.
- Nettoyer très soigneusement l'intérieur et l'extérieur avec une éponge humidifiée à l'eau chaude.
**NutriBullet Balance* : Remplacez le capteur de nutrition intelligent™ en alignant la flèche sur le disque

avec la flèche de l'axe de la base d'alimentation. Appuyez doucement jusqu'à ce que le disque soit aligné.

- Prêtez une attention particulière aux trois points d'activation en haut de la base pour détacher les débris collants des gouttes et des éclaboussures. Si nécessaire, vous pouvez utiliser une petite brosse pour vous assurer qu'elle reste propre.
- Ne plongez JAMAIS le mélangeur dans l'eau et ne le nettoyez jamais au lave-vaisselle.

*Le capteur de nutrition intelligent (Smart Nutrition Sensor™) de NutriBullet Balance possède une balance calibrée précise. Si elle tombe ou si elle est cognée, cela peut perturber la calibration et la balance ne pourra plus se connecter au gobelet ni détecter son emplacement. Dans ce cas-ci, contacter le service Clientèle.

LES LAMES

- Rincer les lames immédiatement après chaque utilisation pour empêcher les résidus de sécher et de coller aux éléments.
- Rincer les lames à la main ! Le lave-vaisselle est trop chaud, ce qui peut déformer ou endommager le joint circulaire, causant des fuites.
- Ne jamais pas d'enlever le joint circulaire par éviter des fuites. Si la lame est très sale, nettoyez-la avec une solution à 10% de vinaigre / jus de citron et à l'eau.
- Sécher la lame des deux côtés.
- Si le joint circulaire est endommagée, cassée ou perdue, achetez une nouvelle, vue www.NutriLiving.shop.
- Nous recommandons de remplacer le lame tous les six mois pour une performance optimale.

NUTRIBULLET ACCESSOIRES

Le pichet, les gobelets en plastique Tritan sans Bisphénol A et leurs couvercles, les couvercles avec poignée pour boire etc. sont lavables au lave-vaisselle.

NETTOYER LA SALETÉ TENACE

Remplir la moitié d'un gobelet avec de l'eau tiède et un produit à vaisselle doux. Fixer une lame-extracteur sur le gobelet, fixer celle-ci sur la base-moteur et mélanger pour 20 à 30 secondes pour déloger la saleté. Utiliser une brosse à vaisselle au besoin.

TIP : Pour un service d'entretien ou de nettoyage annuel (ou semestriel), nous vous recommandons notre centre de service www.NutriBulletoutlet.nl (service@nutribulletoutlet.nl). Pour une petite quantité, ils rendent votre NutriBullet® comme neuf à nouveau!

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ! SEULEMENT POUR L'UTILISATION DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR

Garantie : deux ans contre les défauts de fabrication et de matériaux. Cette garantie n'affecte aucunement les droits dont vous bénéficiez aux termes de la législation actuellement en vigueur.

Si vous avez des questions, envoyer un email à info@nutribulletretail.com. Pour service contactez svp customercare@nutribulletretail.com.

@NUTRIBULLETFRANCE

Êtes-vous satisfait de votre NutriBullet? Partagez vos recettes, posts, histoires, trucs etc. ! Likez et suivez-nous.



CETTE MARQUE INDIQUE QUE LE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE JETÉ AVEC LES AUTRES DÉCHETS MÉNAGERS SUR LE TERRITOIRE DE L'UNION EUROPÉENNE POUR ÉVITER DE NUIRE À L'ENVIRONNEMENT OU À LA SANTÉ HUMAINE, EN RAISON DE L'ÉLIMINATION INCONTRÔLÉE DE DÉCHETS, RECYCLEZ CET APPAREIL DE MANIÈRE RESPONSABLE AFIN D'OPTIMISER UNE RÉUTILISATION DURABLE DES RESSOURCES MATÉRIELLES. POUR QUE VOTRE APPAREIL SOIT RECYCLÉ, VEUILLEZ UTILISER LES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION ET DE COLLECTE, OU CONTACTEZ LE COMMERÇANT QUI VOUS L'A VENDU. IL PEUT PROCÉDER AU RECYCLAGE DU PRODUIT EN TOUTE SÉCURITÉ POUR L'ENVIRONNEMENT.

SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Come per qualsiasi uso di alimentazione elettrica, rispetta sempre queste istruzioni base di sicurezza.

ATTENZIONE!

- Ad evitare il rischio di shock elettrico, MAI lasciar cadere in acqua o altri liquidi la base, il cavo, la presa e il contenitore con la lama estraibile.
- Non lasciare mai il NutriBullet® incustodito!
- I bambini al di sotto degli 8 anni devono essere tenuti lontani dalla macchina e dal cavo di alimentazione.

PRECAUZIONI DI TIPO MEDICO – ATTENZIONE!

Se stai assumendo medicine, in particolare ant colesterolo, emofluidificanti, regolatori della pressione, calmanti o antidepressivi, consultare prima il proprio medico riguardo agli ingredienti che si intende utilizzare per le ricette.

Non utilizzare semi e semini di mele, albicocche, ciliegie, prugne e pesche: una volta ingeriti, potrebbero creare reazioni chimiche spiacevoli nell'organismo.

1. Controllare prima dell'uso che la tensione di alimentazione disponibile corrisponda con le specifiche tecniche indicate sulla base del NutriBullet®. È vietato collegare trasformatori o adattatori all'apparato; in caso contrario la garanzia viene immediatamente invalidata.
2. Non tirare mai il cavo per estrarlo, non piegarlo e non danneggiarlo. Non lasciare che il cavo penda oltre l'orlo del tavolo o del piano di lavoro, o che venga a contatto con superfici calde. Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione e la spina non presentino segni di danni o usura e, in caso affermativo, non utilizzare il NutriBullet®. Far sostituire il cavo di alimentazione o la spina danneggiati da un esperto.
3. Se l'apparecchio non funziona correttamente, è caduto o è danneggiato, si prega di contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo service@nutribulletretail.com.
4. Scollegare NutriBullet® dall'alimentazione elettrica prima di installare, smontare, pulire, aggiungere o cambiare gli accessori, quando si lavora con parti in movimento, quando non li si utilizza e prima di lasciarli incustoditi. Per NutriBullet Select, posizionare su 'OFF'.
5. Utilizzare NutriBullet® solo in ambienti interni.
6. **ATTENZIONE:** le tazze NutriBullet®, l'unità base e altri accessori non possono essere utilizzati nel microonde e nel congelatore!
7. Questo apparecchio può essere utilizzato, gestito e pulito solo da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenze, a condizione che ciò avvenga sotto sorveglianza, che siano state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e che abbiano compreso i rischi connessi. Una NutriBullet® non è un giocattolo.
8. Se il motore smette di funzionare, scollegare il NutriBullet® dalla presa a muro e lasciarlo raffreddare per un'ora prima di riutilizzarlo.
9. Prima di ogni utilizzo, controllare che le parti e gli accessori non presentino danni o usura (crepe, fratture) che potrebbero comprometterne il funzionamento e, se necessario, sostituirli con parti e accessori originali consigliati dal produttore.
10. Tazze, brocchette e lame di coltello sono specifici per ogni modello. L'utilizzo di parti errate può danneggiare la vostra NutriBullet o comportare rischi per la sicurezza.

Utilizzare esclusivamente ricambi e accessori originali NutriBullet®. Eventuali pezzi non venduti né raccomandati dal fabbricante possono causare danni, incendi, shock elettrico o ferite, e invalidare la garanzia. È possibile acquistare nuove tazze, lame di coltello e accessori su: www.NutriLiving.shop.

L'AERAZIONE È IMPORTANTE

Utilizzare NutriBullet® sempre su una superficie piana, con spazio sufficiente intorno e sotto alla base. Le fessure e le aperture per la ventilazione presenti sul lato inferiore garantiscono il corretto funzionamento del motore e ne evitano il surriscaldamento. Per evitare rischi di incendio, tenere sempre libere queste fessure da polvere o materiali come lanugine, e lontane da liquidi (anche dall'acqua) e da materiali infiammabili come giornali, tovaglioli, strofinacci ecc.

SICUREZZA DI CALORE E PRESSIONE

- Utilizzare esclusivamente ingredienti e liquidi freddi o a temperatura ambiente (< 21°C o meno), ad evitare la formazione di pressione nel contenitore. Se sottoposto a pressione, il contenitore può muoversi da solo nella base, e al momento di aprirlo può spruzzare il contenuto dovunque, con rischio di ustioni.
- Ad evitare surriscaldamento e danni permanenti, non mescolare per più di 1 minuto alla volta. Vuoi frullarti più a lungo? Lasciare riposare la macchina per 15 secondi e mescolare un altro programma di 1 minuto. Dopo 3 sessioni di 1 minuto, lasciare raffreddare l'apparecchio per 2-3 minuti prima di ripartire.

SMART Technology: NutriBullet modelli MAX e Rx sono dotati di tecnologia SMART, un ciclo automatico preimpostato che spegne automaticamente l'apparecchio dopo un'estrazione ottimale. La funzione può anche essere attivata manualmente premendo il G-bottone dopo cinque secondi di funzionamento; questo metodo permette di dare molti impulsi al contenitore prima di frullare interamente gli ingredienti.

- Il NutriBullet® è dotato di un interruttore termico che spegne automaticamente il motore in caso di surriscaldamento. Rimuovere la spina dalla presa e lasciare raffreddare l'apparecchio per circa un'ora prima di riutilizzarlo. L'unità base si resetta quando l'unità base è "spenta" e l'interruttore termico si è sufficientemente raffreddato.
- **NON** mescolare bevande gassate o liquidi di fermentazione. La pressione dei gas rilasciati può causare lo scoppio della coppa e/o della lama e causare lesioni o danni.
- **NON** conservare a lungo gli ingredienti presi in prestito in un contenitore chiuso! Gli zuccheri nella frutta e nella verdura possono fermentare, aumentare la pressione nella contenitore e causare l'espansione del contenuto. Se poi si apre o si sposta il contenitore, gli ingredienti nel contenitore possono scoppiare/spruzzare.
- Dopo l'uso, lasciare sfiatare la pressione dal contenitore svitando la lama estraibile. Non lasciare mai gli alimenti nel contenitore chiuso senza aver prima fatto sfiatare la pressione, tenendo il contenitore lontano dal corpo. Se il contenitore è (troppo) caldo al tatto, lasciarlo raffreddare prima di aprirlo con grande cura, tenendo il coperchio dalla parte opposta rispetto al corpo.

Attenzione! I cibi come burro di noccioline o altri preparati a base oleosa si attaccano sulle pareti del contenitore. Frullare per ancora 20-30 secondi, scuotendo il contenitore tra un ciclo e l'altro, o aprire il contenitore per grattare via i residui. Dopo 4-5 cicli, aspettare che l'apparecchio si raffreddi per dieci minuti, per evitare il surriscaldamento e conseguenti danni.

LE LAME ESTRATTRICI

pericolo di lesioni personali

- Maneggiare con cura le lame estraibili. Non toccare mai il bordo affilato!:
- Evitare sempre il contatto con parti in movimento! Tieni le mani e gli attrezzi da cucina lontano durante l'uso delle lame. Puoi utilizzare un raschietto, ma solo quando il frullatore non è in funzione ed è scollegato dall'alimentazione elettrica.
- Controlla la lama prima di ogni utilizzo.

Mai inserire la lama estraibile nella base senza il contenitore e non usare mai NutriBullet® con un contenitore vuoto!

PER EVITARE PERDITE e il rischio di residui che aderiscono all'interno dell'unità di base, assicurarsi **SEMPRE** che:

- la lama non sia danneggiata e l'anello di tenuta sia in posizione;
- la lama del coltello e il contenitore vengano avvistati saldamente insieme prima di inserire la combinazione nell'unità base;
- gli ingredienti rimangono al di sotto della linea MAX.
- Utilizzare sempre con aggiunta di acqua o di altro liquido per evitare danni alla lama estrattrice.
- Il NutriBullet® NON è destinato ad agire come rompighiaccio. Vuole fare una bevanda fredda? Utilizzare frutta surgelata, liquidi refrigerati o gelato rasato fino al 25% del volume totale del bicchiere. Ricaricare sempre con acqua o altri liquidi fino alla linea MAX!
- Nelle linee *NutriBullet MAX* il livello massimo è segnato nella parte interna del contenitore in acciaio.
- Non utilizzare la lama del coltello estrattore per macinare ingredienti secchi come cereali, cereali, chicchi di caffè, ecc. in quanto ciò può danneggiare le lame e il motore.
- Interrompere la miscelazione girando il contenitore verso destra e non rimuovere il contenitore fino a quando il motore non si è fermato completamente. La sua rimozione troppo presto può danneggiare la frizione o il motore.

Si consiglia di sostituire la lama estrattrice ogni sei mesi (o anche prima in caso di uso intensivo), per garantire una prestazione ottimale del NutriBullet®.

FORNO A MICROONDE E STUFA

Dopo la miscelazione, versare gli ingredienti in un contenitore a prova di microonde o in una padella. Non utilizzare parti o accessori NutriBullet® nel forno a microonde, sul fornello o in combinazione con acqua bollente, in quanto ciò potrebbe causare danni.

NUTRIBULLET SELECT

- Utilizzare il boccale sempre con il relativo coperchio ben chiuso.
- Nel caso di ricette che richiedono l'aggiunta di alcuni ingredienti durante la frullatura, aggiungere prima gli ingredienti di base; poi, chiudere bene il coperchio del boccale con il tappo di ventilazione e iniziare a frullare. Infine, una volta che gli ingredienti sono ben mescolati, aprire il tappo di ventilazione del coperchio e versare con cura gli ingredienti nella miscela.
- Per spingere gli ingredienti più vicino alla lama, **UTILIZZARE SOLO LO STANTUFFO FORNITO A CORREDO**. **NON** utilizzare apparecchi diversi. Lo stantuffo è stato appositamente progettato per non venire a contatto con la lama. Spatole, cucchiari e altri utensili possono entrare a contatto con la lama, causando danni alla macchina o agli utensili e/o possibili lesioni. Non spingere mai gli ingredienti verso il basso, verso la lama, con le dita o un'altra parte della mano!

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE

NutriBullet® è incredibilmente facile da usare e... anche pulirlo è facilissimo! Dopo l'uso è sufficiente lavare con poco detergente, asciugare e... fatto! Gli accessori possono essere inseriti nella scansia superiore della lavastoviglie, ad eccezione delle lame estrattrici e dell'unità base.

Ecco come pulire il tuo NutriBullet® :

FASE 1: Assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

IMPORTANTE!

FASE 2: Assicurarsi che la combinazione contenitore/vassoio portacoltelli non si trovi nell'unità base.

FASE 3: Ora pulire le singole parti:

UNITÀ BASE - Di solito l'unità base non si sporca veramente, ma se non si accende il contenitore sulla lama correttamente, il liquido può fuoriuscire nell'unità base e finire al motore. Quindi procedere come segue:

- Lasciare le 3 gomme bianche in posizione.
**NutriBullet Balance*: rimuovere lo Smart Nutrition Sensor™ dalla base e strofinare lo con panno umido fino a pulirlo del tutto.
- Pulire accuratamente l'interno e l'esterno con un panno umido. Se il dispositivo è molto sporco, utilizzare un panno morbido e inumidirlo con una soluzione al 10% di aceto e acqua per pulire.

*NutriBullet Balance: sostituire lo Smart Nutrition Sensor™ allineando la freccia sul disco alla freccia nel pozzetto della base premere docilmente verso il basso fino al livellamento del disco.

- Prestare particolare attenzione alle i tre punti di attivazione nella parte superiore dell'unità di base per allentare eventuali detriti appiccicosi da gocciolamenti e versamenti. Se necessario, puoi usare un piccolo pennello per assicurarti che venga tenuto pulito.
- Non immergere MAI l'unità base in acqua o metterla in lavastoviglie.

*NutriBullet Balance: lo Smart Nutrition Sensor™ contiene una bilancia calibrata con la massima precisione. Se l'apparecchio viene mosso bruscamente o cade, la calibrazione può essere danneggiata e la bilancia può staccarsi dal contenitore, quindi non sarà più in grado di rilevare il contenitore stesso. Se ciò si dovesse verificare, contattare l'assistenza clienti.

LAMA

- Sciacquare immediatamente dopo l'uso o lavare con acqua tiepida e sapone per evitare che le parti si incollino o si incollino.
- Non pulire mai la lama in lavastoviglie, è troppo calda e la plastica e l'anello di tenuta si restringono o si danneggiano, causando perdite.
- Lasciare l'anello di tenuta in posizione; la sua rimozione può causare danni permanenti e perdite. Se la lama è molto sporca, pulirla con una soluzione al 10% di aceto / succo di limone con acqua.
- Asciugare la lama su entrambi i lati.
- Se l'anello di tenuta è danneggiato, rotto o perso, acquistate una nuova lama su www.NutriLiving.shop.
- Si consiglia di sostituire la lama estraibile ogni sei mesi per garantire una prestazione ottimale.

ACCESSORI PER NUTRIBULLET

Contenitori, coperchi, anelli e manici sono lavabili in lavastoviglie. Risciacquarli o spazzolarli dopo l'uso per rimuovere lo sporco prima di metterli in lavastoviglie, per evitare l'agglomerazione degli ingredienti. Non utilizzare MAI un programma di lavaggio a caldo per evitare la deformazione degli accessori.

SPORCO DIFFICILE NEL CONTENITORE ?

Riempire fino a metà il contenitore con acqua calda (non bollente) e un po' di detergente delicato. Fissare una delle lame al contenitore, inserire il tutto nella base e frullare per 20-30 secondi per rimuovere tutto lo sporco. Se necessario, terminare con una spazzola per i piatti.

SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI! ESCLUSIVAMENTE PER USO CASALINGO E IN INTERNI

Garanzia: due anni di garanzia su difetti di materiali e di produzione. La presente garanzia non ha alcuna influenza sulle leggi attualmente vigenti.

Per qualsiasi domanda, scrivere a: info@nutribulletretail.com. Per il servizio: service@nutribulletretail.com

@NutriBullet (US) or @NutriBullet.IT



QUESTO MARCHIO INDICA CHE QUESTO PRODOTTO NON DEVE ESSERE SMALTITO CON ALTRI RIFIUTI DOMESTICI IN TUTTA L'UE. PER EVITARE POSSIBILI DANNI ALL'AMBIENTE O ALLA SALUTE UMANA DERIVANTI DALLO SMALTIMENTO INCONTROLLATO DEI RIFIUTI, RICICLARLO RESPONSABILMENTE PER PROMUOVERE IL RIUTILIZZO SOSTENIBILE DELLE RISORSE MATERIALI. PER RESTITUIRE IL DISPOSITIVO UTILIZZATO, UTILIZZARE I SISTEMI DI RESTITUZIONE E RACCOLTA O CONTATTARE IL RIVENDITORE PRESSO IL QUALE È STATO ACQUISTATO IL PRODOTTO. POSSONO PRENDERE QUESTO PRODOTTO PER IL RICICLAGGIO SICURO PER L'AMBIENTE.

SICHERHEIT & REINIGUNGSANLEITUNG

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen immer diese grundlegenden Sicherheitsanweisungen beachtet werden.

WICHTIG

- Damit kein elektrischer Schlag auftreten kann, dürfen Basisgerät, Netzkabel, Stecker und Becher mit Klingen NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Den NutriBullet® niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Kinder unter 8 Jahren sind vom Gerät und vom Stromkabel fernzuhalten

GESUNDHEITLICHE WARNHINWEISE

Bei Einnahme von Arzneimitteln, vor allem von cholesterinsenkenden Mitteln, Blutverdünnern, Blutdruckmitteln, Beruhigungsmitteln und Antidepressiva, bitte vor der Zubereitung eines Rezepts einen Arzt zur Wirkung der Zutaten konsultieren.

Bitte verwenden Sie keine Kerne oder Steine von Äpfeln, Aprikosen, Kirschen, Pflaumen und Pfirsichen. Diese können im Körper ungesunde chemische Verbindungen entstehen lassen.

1. Vor der Verwendung prüfen, ob die Netzspannung vor Ort den elektrischen Spezifikationen entspricht, die auf der Unterseite des NutriBullet®s angegeben sind. Es ist nicht gestattet, das Gerät mit einem Adapter oder Transformator zu verwenden. In diesem Fall erlischt die Garantie.
2. Nicht am Netzkabel ziehen, nicht knicken, nicht beschädigen, nicht über den Rand von Tisch/Anrichte hängen oder mit heißen Flächen in Berührung kommen lassen. Netzkabel und Stecker regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß hin überprüfen. Den NutriBullet® niemals verwenden, wenn Netzkabel oder Stecker beschädigt sind. Beschädigte Netzkabel sind vom einer dazu befugten Person auszutauschen. Z.b. NutriBullet Outlet, service@nutribulletoutlet.nl.
3. Wenn am NutriBullet® Störungen auftreten, das Gerät heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist, die Verwendung unverzüglich einstellen und Kontakt mit dem Kundenservice aufnehmen: service@nutribulletretail.com oder service@nutribulletoutlet.nl.
4. Den Netzstecker des NutriBullet®s aus der Steckdose ziehen vor der Inbetriebnahme, bei Demontage, Reinigung, Ergänzung oder Wechsel von Zubehör, wenn mit beweglichen Teilen gearbeitet wird und wenn das Gerät nicht verwendet oder unbeaufsichtigt gelassen wird. Beim *NutriBullet Select* den Schalter auf OFF stellen.
5. Den NutriBullet® nicht im Freien verwenden und nicht wechselhaften Witterungsbedingungen aussetzen.
6. **ACHTUNG!** Der NutriBullet®, Teile und Zubehör sind nicht mikrowellengeeignet und auch nicht in den Gefrierschrank zu stellen.
7. Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Kenntnissen und mangelhafter Erfahrung nur verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt und über den gefahrlosen Gebrauch eingewiesen werden und sie die Gefahren verstehen, die durch die Benutzung entstehen können. Das Gerät ist kein Spielzeug. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern unter 8 Jahren und von älteren Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
8. Wenn der Motor nicht mehr (ordnungsgemäß) funktioniert, den Stecker aus der Steckdose ziehen und den NutriBullet® für eine Stunde abkühlen lassen, bevor er wieder verwendet wird.
9. Vor jeder Verwendung die Teile und das Zubehör des NutriBullet® auf Schäden und Verschleiß (Risse, Bruchstellen) hin überprüfen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
10. Mischbecher und Klingen sind für jedes Modell spezifisch. Die Verwendung von inkompatiblen Teilen kann zu Schäden am Gerät oder zu Sicherheitsrisiken führen. Eventuell beschädigte oder verschlissene Teile durch Originalteile oder vom Hersteller empfohlene Teile oder Zubehör ersetzen zum Verkauf auf der Website www.NutriLiving.shop.

Ausschließlich Original-Ersatzteile und -Zubehör von NutriBullet® verwenden. Andere Teile und Zubehör, die nicht vom Hersteller verkauft oder empfohlen werden, können Schäden, Brand, elektrische Schläge oder Verletzungen verursachen und zum Erlöschen der Garantie führen. Sie können neues Zubehör unter www.nutriliving.shop kaufen.

LÜFTUNG IST WICHTIG

Den NutriBullet® immer auf ebenem Untergrund verwenden und für ausreichend Platz unter dem Basisgerät und um das Gerät sorgen. Die Schlitze und Öffnungen an der Unterseite dienen der Lüftung. So ist die ordnungsgemäße Funktion des Motors gewährleistet und es kann keine Überhitzung auftreten. Die Öffnungen frei von Staub und Flusen halten, damit kein Brand entstehen kann. In keinem Fall in Kontakt mit Flüssigkeiten oder entzündlichen Stoffen (Zeitungen, Servietten, Geschirrtücher usw.) bringen.

WÄRME- UND DRUCKSICHERHEIT

- Nur kalte oder zimmerwarme Zutaten/Flüssigkeiten verwenden (< 21°C oder kühler), damit kein Druck im Becher entsteht. Wenn Druck entsteht, kann sich der Becher im Basisgerät verschieben und beim Öffnen platzen und Brandwunden verursachen.
- Damit keine Überhitzung und dauerhafte Schäden entstehen können, den Motor des NutriBullet höchstens eine Minute ununterbrochen mixen. Ist eine längere Laufzeit erforderlich, zwischen den Vorgängen eine Minute Pause einlegen. Nach drei Vorgängen von maximal einer Minute das Basisgerät vor dem nächsten Vorgang von maximal einer Minute erst drei Minuten abkühlen lassen.

SMART Technologie: die *NutriBullet MAX* und *Rx* sind mit SMART Technologie ausgestattet, einem vorprogrammierten Autozyklus der den Betrieb nach optimaler Extraktion automatisch beendet. Diese Funktion kann auch manuell eingeschaltet werden, indem der G-Knopf beim Mixen innerhalb von 5 Sekunden gedrückt wird. In diesem Fall wird der Becher vor dem Mixen einige Male gerüttelt.

- NutriBullet® verfügt über einen thermischen Unterbrecher, der den Motor bei Überhitzung automatisch ausschaltet. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den NutriBullet® für eine Stunde abkühlen, bevor er wieder verwendet wird. Die Stromversorgungseinheit wird zurückgesetzt, wenn der thermische Unterbrecher ausreichend abgekühlt ist.
- Keine kohlen säurehaltigen Getränke im Becher mischen! Der Druck durch die freigesetzten Gase kann den Becher und/oder die Klinge bersten lassen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Smoothies und Getränke usw. nicht längere Zeit in einem geschlossenen Becher aufbewahren. Zucker in Obst und Gemüse können gären und dadurch kann im Becher Druck entstehen oder der Inhalt dehnt sich aus. Wird dann der Becher geöffnet oder bewegt, kann der Inhalt aus dem Becher spritzen.
- **Vorsicht!** Nach dem Mixen immer die Klingen abschrauben, und so den Druck aus dem Becher ablassen. Den gemixten Inhalt niemals im geschlossenen Becher lassen, ohne vorher den Druck abzulassen. Wenn sich der Becher (zu) warm anfühlt, diesen erst abkühlen lassen und dann vorsichtig und vom Körper weg aufdrehen.
- Die Kupplungsvorrichtung nicht direkt mit Händen nach Gebrauch berühren. Es wird heiß sein!

VORSICHT. Bei der Zubereitung von Nussbutter und Nahrungsmitteln auf Ölbasis bleibt die Masse an den Becherseiten kleben. In diesem Fall jeweils kurz für 20 - 30 Sekunden mixen und zwischendurch den Becher schütteln oder öffnen, um die Zutaten nach unten zu schieben. Nach 4 - 5 Zyklen das Gerät abkühlen lassen, damit es nicht zu einer Überhitzung kommt und das Gerät nicht beschädigt wird.

KLINGENSICHERHEIT

um das Risiko von Personen- oder Sachschäden zu verringern:

- Die Klingen sind scharf! Bitte mit Sorgfalt behandeln. Bei Berührung der Klingenträger besteht Verletzungsgefahr!
- Kontakt mit beweglichen Teilen in jedem Fall vermeiden! Hände und Küchengeräte bei Verwendung des Klingenteils fernhalten. Schaber nur verwenden, wenn der Mixer nicht in Betrieb und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Prüfen Sie die Dichtungsringe, um sicherzustellen dass Sie vollständig an der Klinge befestigt ist.

Die NutriBullet **Extraktor-Klingen** sind zum Mixen gedacht und für alle Modelle der NutriBullet-Serie erhältlich. Die **Mahlklingen** wurden eigens entworfen, um trockene Zutaten wie Getreide, Frühstückscerealien, Zucker (zur Herstellung von Puderzucker) und Kaffeebohnen zu mahlen, Samen, Nüsse und Kräuter zu hacken, Kekse zu verkümmeln usw. und sind nur für *Magic Bullet* und *NutriBullet Original 600W* erhältlich.

Klingen niemals ohne Becher im Basisgerät platzieren und den NutriBullet® nicht mit leerem Becher verwenden. Auch immer mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten mixen, damit die Klingen nicht beschädigt werden.

UM EIN AUSLAUFEN ZU VERHINDERN und das Risiko zu vermeiden, dass sich Rückstände ansammeln und das Basisgerät beschädigen, immer vor jeder Verwendung prüfen ob:

- die Klinge unbeschädigt ist und der Dichtungsring gut in der Klinge sitzt.
- die Becher und Klinge perfekt aneinander anschließen. Dies überprüfen, bevor die Kombination in das Basisgerät geklickt wird, damit keine Verletzungen entstehen können und nichts auslaufen kann.
- die MAX-Markierung in keinem Fall überschreiten ist.
- **Immer mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten mixen, damit die Klingen nicht beschädigt werden.** Die zyklonische Wirkung Ihres NutriBullet® erfordert die Verwendung von Flüssigkeiten zur Herstellung von nahrhaften Getränken bis zur MAX-Markierung. Bei den NutriBullet MAX befindet sich diese innen im Edelstahlbecher.
- Die rotierenden Klingen sind NICHT zum Zerkleinern von Eis geeignet. Für kalte Getränke verwenden Sie bitte gefrorene Früchte, gekühlte Flüssigkeiten oder zerstoßenes Eis (maximal 25 % des Gesamtvolumens des Bechers). Immer bis zur MAX-Markierung mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten auffüllen.
- Die Extraktor-Klingen sind zum Mixen gedacht, nicht um trockene Zutaten wie Getreide, Frühstückscerealien und Kaffeebohnen usw. zu mahlen.
- Den Mixvorgang beenden, indem der Becher gedreht und aus der Verriegelung gelöst wird. Keinen Druck mehr auf den Becher ausüben und warten, bis der Motor vollständig zum Stillstand gekommen ist.

Wir empfehlen, Klingen alle 6 Monate oder früher (bei intensiver Nutzung) zu wechseln, damit die optimale Leistung des NutriBullet® erhalten bleibt.

MIKROWELLEN- UND OFEN-HEIZUNGSSICHERHEIT

Nach dem Mischen von Raumtemperatur (oder kühleren) Zutaten die Mischung in einen nicht verschlossenen mikrowellengeeigneten Behälter oder in einen Kochtopf geben, um sie zu erwärmen. Legen Sie keine der NutriBullet-Teile in einen Mikrowellenherd, einen Kochtopf oder tauchen Sie sie nicht in kochendes Wasser, da das Zubehör dadurch beschädigt werden kann.

NutriBullet SELECT

- Verwenden Sie den Krug immer mit fest verschlossenem Deckel.
- Um Zutaten während des Mischvorgangs hinzuzufügen: Erst die Basiszutaten in den Krug geben, dann den Deckel mit dem Deckeleinsatz verschließen und den Blender betätigen. Anschließend den Deckeleinsatz öffnen und die übrigen Zutaten vorsichtig hinzugeben.
- Manchmal müssen Zutaten näher zur Klinge geschoben werden. Verwenden Sie in diesem Fall **IMMER** den STAMPFER. Verwenden Sie **KEINE** anderen Hilfswerkzeuge. Der Stampfer wurde so entworfen, dass er nicht mit der Klinge in Berührung kommt. Spatel, Löffel und andere Küchenwerkzeuge hingegen können mit der Klinge in Berührung kommen, was zu Schäden am Gerät, Sachschäden und Verletzungen führen kann.
- Versuchen Sie **NIEMALS**, Zutaten **MIT DEN FINGERN ODER DER HAND** in Richtung Klinge zu schieben. Benutzen Sie ausschließlich den mitgelieferten Stampfer.

REINIGUNGSANLEITUNG

Der NutriBullet® ist extrem bedienungsfreundlich und auch die Reinigung der Teile und des Zubehörs ist denkbar leicht. Einfach nach der Verwendung in Spülwasser reinigen, abspülen und fertig! Zubehör – außer Klingen und Basisgerät – kann im oberen Korb des Geschirrspülers gereinigt werden.

ANWEISUNGEN

SCHRITT 1: WICHTIG! Zuerst Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

SCHRITT 2: Vergewissern Sie sich, dass die Klinge nicht an die Mixer-Basis befestigt ist.

SCHRITT 3: Reinigen Sie die verschiedenen Teile:

BASISGERÄT - das Basisgerät wird in der Regel kaum verschmutzt. Allerdings kann Flüssigkeit auslaufen und in die Motoreinheit gelangen, wenn der Becher nicht ordnungsgemäß auf die Klinge gedreht wird. Dann wie folgt vorgehen:

- Lassen Sie die 3 weißen Gummis an Ort und Stelle.
*NutriBullet Balance: Entfernen Sie den Smart Nutrition Sensor™ von der Mixer-Basis.
- Innen und außen mit einem feuchten Tuch vorsichtig reinigen. Bei starken Verschmutzungen kann das weiche Tuch mit einer 10% Lösung aus Essig und Wasser befeuchtet werden.
*NutriBullet Balance: ersetzen Sie den Smart Nutrition Sensor™, indem Sie den Pfeil auf der Scheibe in der Vertiefung der Mixer-Basis ausrichten. Drücken Sie vorsichtig nach unten, bis die Scheibe waagrecht ist.
- Bitte bei den drei Aktivierungspunkten oben auf der Basiseinheit besonders vorsichtig vorgehen. Verschmutzungen einweichen lassen und dann abwischen.
- **NIEMALS** das Basisgerät ins Wasser tauchen oder in die Spülmaschine geben.

*NutriBullet Balance: der Smart Nutrition Sensor™ ist mit einer präzise kalibrierten Waage versehen. Bei einem Sturz oder Stoß kann die Kalibrierung leiden und die Waage kann sich nicht mehr mit dem Becher verbinden bzw. den Becher nicht mehr erkennen. In diesem Fall Kontakt mit dem Kundenservice aufnehmen.

DIE KLINGEN

- Unmittelbar nach dem Gebrauch reinigen, damit es nicht zu Verkrustungen oder Verklebungen kommt.
- NIEMALS die Dichtungsring entfernen!
- Die Klingen von Hand reinigen. Die Temperatur im Geschirrspüler ist zu hoch. Dadurch kann der Dichtungsring schrumpfen oder beschädigt werden und es entstehen undichte Stellen. Verwenden Sie mildes Spülmittel und warmes (kein heißes) Wasser.
- Beide Seiten abtrocknen.
- Sollte die Dichtung im Laufe der Zeit lose oder beschädigt werden, kaufen die Sie neue: www.NutriLiving.shop.
- Bitte Klingen alle 6 Monate zu wechseln, damit die optimale Leistung erhalten bleibt.

NUTRIBULLET ZUBEHÖR

Becher/Pitcher, Deckel und Trinkringen dürfen im oberen Gestell der Spülmaschine gewaschen werden bei einem normalen (nicht sterilen) Zyklus.

HARTNÄCKIGE VERSCHMUTZUNGEN IM BECHER

Den Becher oder der Pitcher zur Hälfte mit warmem (kein heißes) Wasser und ein wenig mildem Geschirrspülmittel füllen. Eine Extraktor-Klinge am Becher befestigen, in das Basisgerät klicken und 20 bis 30 Sekunden mixen, um die Verschmutzung zu lösen. Erforderlichenfalls noch eine Spülbürste verwenden.

DIE VORLIEGENDE ANLEITUNG GUT AUFBEWAHREN! NUR ZUR VERWENDUNG FÜR HAUSHALTSZWECKE UND INNERHALB VON GEBÄUDEN

Garantie: zwei Jahre auf Herstellungs- und Materialfehler. Gesetzliche Rechte bleiben von der Garantie unberührt.

Haben Sie Fragen, Kommentare, Ideen? Besuchen Sie unsere Website www.NutriLiving.shop oder Kontakte info@nutribulletretail.com. Für Service: service@nutribulletretail.com.

@NutriBullet (US)



DIESES KENNZEICHEN WEIST DARAUF HIN, DASS DIESES PRODUKT INNERHALB DER EU NICHT ÜBER DEN HAUSMÜLL ENTSORGT WERDEN DARF. UM MÖGLICHE UMWELT- ODER GESUNDHEITSSCHÄDEN DURCH UNKONTROLLIERTE ABFALLENTSORGUNG ZU VERMEIDEN, SOLLTEN SIE DAS GERÄT VERANTWORTUNGSBEWUSST RECYCELN, DAMIT DIE DARIN ENTHALTENEN ROHSTOFFE NACHHALTIG WIEDERVERWERTET WERDEN KÖNNEN. VERWENDEN SIE ZUR RÜCKGABE IHRES GEBRAUCHTEN GERÄTS BITTE DIE ENTSPRECHENDEN RÜCKGABE- UND SAMMELSYSTEME ODER WENDEN SIE SICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS PRODUKT GEKAUFT HABEN. DIESER KANN DAS GERÄT AUF UMWELTFREUNDLICHE WEISE RECYCELN LASSEN.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA

Al usar aparatos eléctricos, debe tener en cuenta en todo momento las medidas básicas de seguridad.

¡ATENCIÓN!

- Evite el riesgo de sufrir una descarga eléctrica. NUNCA sumerja en agua ni en ningún otro líquido la unidad de base, el cable de corriente, el enchufe ni un vaso con las cuchillas puestas.
- ¡No deje nunca el NutriBullet® desatendido!
- No deje que los menores de 8 años se acerquen al aparato ni al cable de corriente.

¡ADVERTENCIAS MÉDICAS!

¿Está tomando alguna medicación, especialmente si se trata de productos para reducir el colesterol, anti-coagulantes, medicamentos para la tensión, sedantes o antidepresivos? En tal caso, antes de preparar las recetas, pida consejo a su médico sobre los ingredientes.

RECOMENDACIÓN DE SALUD – No utilice pepitas ni semillas de manzanas, albaricoques, cerezas, ciruelas y melocotones, ya que pueden provocar reacciones químicas nocivas en nuestro organismo.

1. Antes de usar el aparato, compruebe que la corriente eléctrica local es conforme con las especificaciones que figuran bajo la base del NutriBullet®. No está permitido utilizar el aparato con un adaptador o un transformador. El uso de estos dispositivos dará lugar a la pérdida de validez de la garantía.
2. No debe tirar del cable de alimentación, ni retorcerlo ni dañarlo, no deje que cuelgue sobre el borde de la mesa o la encimera de la cocina, o haga contacto con superficies calientes. Revise habitualmente el cable de corriente y el enchufe, para comprobar si se han producido daños o desgaste. De ser así, no utilice más el NutriBullet® y pida recambios a un profesional.
3. Si el aparato no funciona bien, se cae o se daña, consulte al servicio de atención al cliente a través de www.NutriLiving.shop (E: service@nutribulletretail.com).
4. Antes de instalar, desmontar o limpiar el NutriBullet®, añadir o cambiar accesorios, si va a manejar piezas móviles, si no va a usarlo y antes de dejarlo desatendido, desenchúfelo de la corriente. En el caso del NutriBullet Select, lleve el botón a la posición «OFF».
5. Utilice el NutriBullet® únicamente dentro de casa.
6. ¡ATENCIÓN! El NutriBullet®, los vasos y los demás accesorios no se pueden meter en el microondas ni en el congelador!
7. Este aparato solo pueden usarlo, supervisarlos y limpiarlos personas a partir de los 8 años de edad. Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia o conocimientos pueden usar el aparato siempre que sea bajo supervisión y después de haber recibido instrucciones sobre su uso seguro y haber entendido los riesgos asociados. El NutriBullet® no es un juguete.
8. Si el motor deja de funcionar (o no funciona bien), desenchufe el NutriBullet® de la corriente y espere una hora para que se enfríe antes de volver a usarlo.
9. Antes de cada uso, compruebe si hay piezas o accesorios dañados o desgastados (grietas o roturas) que puedan afectar negativamente al funcionamiento y, en tal caso, sustitúyalos por piezas y accesorios recomendados originales.
10. Los vasos y las cuchillas son específicos de cada modelo. El uso de piezas incorrectas puede causar daños al NutriBullet® o poner en riesgo la seguridad.

Utilice únicamente piezas y accesorios del NutriBullet® originales. Otros componentes que no venda recomiende el fabricante pueden causar daños, fuego, descargas eléctricas o lesiones y dejar sin validez la garantía. Puede comprar nuevos vasos, cuchillas y accesorios en www.NutriLiving.shop.

VENTILACIÓN

Utilice el NutriBullet® siempre sobre una superficie plana de base. Las ranuras y los orificios del lado inferior sirven para ventilar el motor, para garantizar su correcto funcionamiento y evitar que se recaliente. Mantenga estas aberturas limpias de polvo y pelusas para evitar que ardan, no las exponga nunca a fluidos o materiales que puedan arder, como periódicos, trapos de cocina, etc.

PROTECCIÓN TÉRMICA Y FRENTE A LA PRESIÓN

- Empiece a batir siempre con los ingredientes y los líquidos fríos o a temperatura ambiente (21 °C o menos), para evitar que el giro de las cuchillas provoque un aumento de la presión en el vaso.
- Bata sin parar durante 1 minuto como máximo para evitar que se recaliente el motor. Si necesita extraer durante más tiempo, haga pausas de 1 minuto entre extracciones. Después de tres extracciones de 1 minuto como máximo, deje enfriar la unidad de base durante 3 minutos antes de proceder a la cuarta extracción de 1 minuto como máximo, y así sucesivamente.

Los NutriBullet MAX y Rx están provistos de la tecnología SMART, un ciclo automático programado que apaga automáticamente el aparato después de preparar una mezcla óptima. Esta función también se puede activar manualmente pulsando el botón G antes de que transcurran 2 sec. desde la puesta en marcha de la función de batidora. En esta posición, primero se pulsa el contenido un par de veces antes de empezar a batirse.

- El NutriBullet® tiene un dispositivo de protección térmica que desactiva automáticamente el motor cuando se recalienta. Desenchufe el aparato y déjelo enfriar durante una hora aproximadamente antes del siguiente uso. La unidad de base se reiniciará cuando la protección térmica detecte que se ha enfriado lo suficiente.
- No bata bebidas con gas ni líquidos o ingredientes que puedan fermentar. La presión de los gases liberados podría hacer estallar el vaso o las cuchillas y causar daños o lesiones.
- ¡NO deje los ingredientes batidos en un vaso tapado durante mucho tiempo! Los azúcares de las frutas y verduras pueden fermentar, acumular presión en el vaso y empujar el contenido. Entonces, al destapar o mover el vaso, los ingredientes podrían salir proyectados o salpicar.
- Inmediatamente después de batir, libere la presión del vaso desenroscando con cuidado las cuchillas mientras lo mantiene apartado del cuerpo. Si nota el vaso caliente (en exceso), espere a que se enfríe antes de abrirlo con cuidado, separado del cuerpo.
- NUNCA toque las ruedas dentadas de las cuchillas ni la conexión de la unidad de base con las manos, ya que podrían estar muy calientes después de batir.

¡Advertencia! Si prepara, por ejemplo, una salsa para carne u otra con ingredientes aceitosos, la mezcla se puede pegar a las paredes del vaso. Bata durante 20-30 segundos y dé unos golpecitos en el vaso o ábralo para empujar los ingredientes hacia abajo con un raspador. Después de 4-5 ciclos, deje que el aparato se enfríe durante 10 minutos para evitar que se recaliente.

MANEJO SEGURO DE LAS CUCHILLAS

para evitar el riesgo de lesiones, fugas o daños

- ¡Las cuchillas están afiladas! Manéjelas con cuidado y no toque los bordes.
- ¡Evite el contacto con piezas móviles! Cuando utilice el aparato, mantenga las manos y los utensilios de cocina apartados de las cuchillas. Puede emplear un raspador, pero solo mientras no esté en marcha la batidora.
- Revise las cuchillas antes de cada uso.

Las cuchillas del extractor NutriBullet se han diseñado para conseguir un funcionamiento óptimo como batidora y están disponibles para toda la gama NutriBullet. Las cuchillas de moler del NutriBullet sirven para moler ingredientes secos, como cereales, azúcar (para hacer azúcar en polvo) y granos de café, machacar nueces, semillas y hierbas, pulverizar galletas, etc. y solo son aptas y están disponibles para la serie NutriBullet Original 600 y el Magic Bullet.

¡No coloque NUNCA cuchillas en la unidad de base sin vaso! ¡No utilice nunca el NutriBullet® con un vaso vacío y añada siempre líquido!

EVITE QUE SE SALGA EL LÍQUIDO y que se peguen restos. SIEMPRE compruebe:

- que las cuchillas no están dañadas y que la junta de sellado está en su sitio;
 - que las cuchillas y el vaso o la jarra están perfectamente montados antes de colocar el conjunto en la unidad de base;
 - que los ingredientes no sobrepasan la línea marcada con MAX.
- El NutriBullet® NO se ha concebido para picar hielo. Si quiere preparar una bebida fresca, utilice fruta congelada, líquidos fríos o hielo pulverizado hasta el 25 % del volumen total del vaso. ¡Rellene siempre con agua u otro líquido hasta la línea MAX! En los modelos NutriBullet MAX, mire en la superficie interior del vaso de acero inoxidable.
 - NO utilice las cuchillas del extractor para moler ingredientes secos, ya que podría dañar las cuchillas y el motor.
 - Para dejar de batir, gire el vaso una vuelta a la derecha. Espere a que el motor se detenga por completo y, entonces, separe con cuidado el vaso de la unidad de base.

Recomendamos cambiar la pieza de las cuchillas cada 6 meses, o antes si se utiliza mucho el aparato, para mantener las prestaciones óptimas del NUTRIBULLET®.

MICROONDAS Y HORNO

Después de batir, pase los ingredientes a un recipiente apto para el microondas. No meta ninguna pieza o accesorio del NUTRIBULLET® en el microondas ni en el horno, ni tampoco los combine con agua hirviendo, ya que podrían dañarse.

NutriBullet SELECT

- Maneje siempre la jarra con la tapa bien ajustada en su sitio.
- Cuando prepare recetas que exijan la incorporación de algunos ingredientes mientras se está batiendo la mezcla, agregue en primer lugar los ingredientes básicos, selle la tapa de la jarra con el tapón con aireación y empiece a batir. A continuación, una vez que los ingredientes se hayan mezclado adecuadamente, abra el tapón superior y agregue con cuidado el resto de los ingredientes a la mezcla.
- Si es necesario empujar los ingredientes para acercarlos a las cuchillas, UTILICE SIEMPRE EL EMPUJADOR SUMINISTRADO con la NutriBullet® Select. NO utilice ningún dispositivo que no sea el empujador para acercar los ingredientes a las cuchillas. El empujador se ha diseñado específicamente para no entrar en contacto con las cuchillas. Las espátulas, las cucharas u otros elementos pueden llegar a entrar en contacto con las cuchillas y provocar daños a la máquina o a otros bienes, o incluso lesiones.
- No utilice nunca los dedos ni ninguna otra parte del cuerpo. Utilice exclusivamente el empujador proporcionado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El NUTRIBULLET® destaca por lo fácil que es de usar, y limpiarlo también es sencillísimo. Los vasos y los accesorios se pueden meter en la bandeja superior del lavavajillas, pero las cuchillas y la unidad de base NO.

Así se limpia el NUTRIBULLET®:

PASO 1: Desenchufe el cable del aparato. ¡IMPORTANTE!

PASO 2: Separe el conjunto de vaso y cuchillas de la unidad de base.

PASO 3: Limpie las piezas por separado:

UNIDAD DE BASE - En la mayoría de los casos, la unidad de base no se mancha realmente, pero si no se encaja bien el vaso en la pieza de las cuchillas, puede salirse líquido que irá a parar a la unidad de base y al motor. En tal caso, haga lo siguiente:

- Deje las tres piecitas de goma blancas en su sitio.
*NUTRIBULLET® Balance: Retire con cuidado el Smart Nutrition Sensor™ y límpielo con un paño húmedo.
- Limpie con delicadeza las superficies exterior y superior con un paño húmedo. Si el aparato está muy sucio, utilice un paño suave humedecido en una disolución de vinagre en agua al 10 %.
NUTRIBULLET® Balance: Vuelva a montar el Smart Nutrition Sensor™ alineando la flecha del disco con el lado superior de la unidad de base. Presione con cuidado hacia abajo hasta que el disco quede nivelado.
- Inmediatamente después del uso, elimine las manchas pegajosas de gotas y restos de comida que queden junto a los 3 puntos de activación del lado superior y las 3 piecitas de goma blancas de la unidad de base.
- NUNCA sumerja en agua la unidad de base ni la meta en el lavavajillas.

*El NutriBullet Balance lleva un Smart Nutrition Sensor™ en la unidad de base como parte de la báscula de precisión. Las caídas o los golpes pueden afectar a la calibración y provocar que la báscula deje de estar en contacto con el vaso, o que no pueda detectar la presencia del vaso. Si esto ocurre, póngase en contacto con el distribuidor.

CUCHILLAS

- Inmediatamente después del uso, lávelas con agua jabonosa tibia para evitar que se acumulen restos o que se peguen trozos. Si las cuchillas están muy sucias, lávelas con una disolución de vinagre o zumo de limón en agua al 10 %.
- No las meta nunca en el lavavajillas, ya que genera tanto calor que podría deformar o dañar el plástico y la junta de sellado, lo que provocaría pérdidas de líquido durante el uso del aparato.
- Deje la junta de sellado colocada en su sitio; si la quita, puede causar daños permanentes y provocar pérdidas de líquido durante el uso.
- Seque las cuchillas por los dos lados.
- Si se estropea, se rompe o se sale la junta de sellado, compre una pieza de cuchillas nueva en www.NutriLiving.shop.

ACCESORIOS DEL NUTRIBULLET

Los vasos (y jarras), tapas, bordes para beber y asas se pueden lavar en el lavavajillas. Después del uso, enjuáguelos o frótelos un poco para eliminar la suciedad más aparente antes de meterlos en el lavavajillas. No utilice NUNCA un programa de lavado a alta temperatura, para evitar que se deformen los accesorios.

¿SUCIEDAD PERSISTENTE EN EL VASO?

Llene la mitad del vaso con agua tibia (no caliente) y un poco de detergente suave. Acople las cuchillas, engánchelo en la unidad de base y bata durante 20-30 segundos para despegar la suciedad. Si es preciso, utilice un cepillo de lavado.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES! SOLO PARA USO DOMÉSTICO Y DENTRO DE CASA

Garantía: 2 años frente a defectos de fabricación o de los materiales. Esta garantía no afecta a los derechos vigentes por ley.

Si tiene preguntas, quejas o peticiones, escriba a info@NutriBulletretail.com.



ESTA MARCA INDICA QUE ESTE PRODUCTO NO SE DEBE ELIMINAR CON OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS CONFORME A LAS NORMAS DE LA UE. PARA PREVENIR POSIBLES DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE O A LA SALUD HUMANA POR LA ELIMINACIÓN INCONTROLADA DE DESECHOS, RECÍCLELO RESPONSABLEMENTE PARA PROMOVER LA REUTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS MATERIALES. PARA DEVOLVER SU DISPOSITIVO USADO, UTILICE LOS SISTEMAS DE DEVOLUCIÓN Y DE RECOLECCIÓN O CONTACTE AL VENDEDOR A QUIEN LE COMPRÓ EL PRODUCTO.

SÄKERHETS- & RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

När du använder elektriska apparater, måste du alltid följa dessa grundläggande säkerhetsinstruktioner.

OBS!

- För att undvika risken för elektriska stötar, får du ALDRIG sänka ned basenheten, nätsladden, kontakten och en bågare med kniv i vatten eller andra vätskor.
- Lämna aldrig NutriBullet obevakad!
- Barn under 8 år ska hållas borta från apparaten och nätsladden.

MEDICINSKA VARNINGAR!

Om du går på mediciner, i synnerhet kolesterolsänkande läkemedel, blodförtunnande läkemedel, blodtrycksmediciner, lugnande eller antidepressiva medel, rådgör först med din läkare om ingredienser för dina recept.

Använd inte kärnor från äpplen, aprikoser, körsbär, plommon och persikor. Dessa kan medföra ohälsosamma kemiska föreningar i våra kroppar.

1. Innan användning, kontrollera att den lokala nätspänningen överensstämmer med specifikationerna som finns på märkskylten NutriBullets undersida. Det är förbjudet att använda apparaten med en adapter eller transformator; detta leder till att garantin förfaller.
2. Dra inte i nätsladden, böj och skada den inte. Låt inte nätsladden hänga över kanten på bordet/diskbänken eller komma i kontakt med heta ytor. Kontrollera nätsladden och kontakten regelbundet för att se tecken på skador eller slitage. Använd aldrig NutriBullet om nätsladden eller kontakten är skadad. En skadad nätsladd måste bytas av tillverkaren eller en därför kvalificerad person eller kontakta (E: info@nutribullet.nu).
3. Om NutriBullet inte fungerar korrekt, om den välter eller skadas på annat sätt, sluta omedelbart att använda den och kontakta vår kundtjänst.
4. Drag ur NutriBullets strömtilförsel innan installation, vid demontering, rengöring, festsättning eller byte av tillbehör, om du arbetar med rörliga delar, när den inte används och innan du lämnar den obevakad. På NutriBullet Select vrid knappen till läge "OFF".
5. Använd inte NutriBullet utomhus och exponera den inte för förändrade väderomständigheter som regn och snö.
6. OBS! NutriBullet, delar och tillbehör kan inte användas i mikrovågsugnen!
7. Denna apparat får endast användas av barn från 8 år och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och/eller kunskap under förutsättning att de får hjälp eller har fått anvisningar om säker användning av apparaten samt att de förstår riskerna förbundna med användningen. Apparaten är ingen leksak. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn, såvida de inte är 8 år eller äldre och detta sker under uppsikt av en vuxen.
8. Om motorn inte längre fungerar (korrekt), dra ur kontakten ur vägguttaget och låt NutriBullet kallna i en minut innan du använder den igen.
9. Innan varje användning kontrolleras delar och tillbehör för att upptäcka tecken på skador eller slitage (sprickor, sprickor) som kan påverka driften och ersätta dem med originaldelar och tillbehör.

Använd endast NutriBullet originaldelar och -tillbehör. Andra, som inte säljs eller rekommenderas av tillverkaren, kan orsaka skador, brand, elektriska stötar eller personskador, och leda till förlust av garantin. Du kan köpa nya koppar, knivblad och tillbehör på www.nutribullet.nu.

VENTILATION ÄR VIKTIG

Använd alltid NutriBullet på en plan yta och se till att det finns tillräckligt utrymme under och runt basenheten. Springorna och öppningarna på undersidan är avsedda för ventilation för att säkerställa att motorn fungerar väl och förhindra överhettning. Hålla dessa öppningar fria från damm och ludd för att förhindra brand, utsätt dem inte för vätskor som vatten och inte heller brännbara material såsom tidningar, servetter, kökshanddukar, etc.

HETTA VARNING

- Blanda aldrig heta vätskor och ingredienser (max 21 grader). På grund av det roterande knivbladets friktion, kan ingredienserna värmas upp, vilket leder till en tryckuppbyggnad i den slutna bägaren. Använd endast kalla eller rumstempererade ingredienser/vätskor och undvik på så sätt att trycket byggs upp i bägaren. När trycket byggs upp kan bägaren flyttas i basenheten på ett icke önskvärt sätt och brista vid öppnande och orsaka brännskador. Om bägaren känns (för) varm, låt den först svalna innan du öppnar den försiktigt - vänd bort från kroppen.
- För att undvika överhettning och permanent skada, får NutriBullets motor inte vara igång längre än en minut. Mixa maximalt 1 minut. Om mer extraktion är nödvändig, pausa då 1 minut mellan extraktionerna. Efter tre extraktioner på max. 1 minut, låt basenheten först låt svalna i 3 minuter innan en fjärde extraktion på max. 1 minut.

NutriBullet MAX och Rx är utrustade med SMART-teknik, en förprogrammerad automatisk cykel - som stänger av apparaten automatiskt efter optimal extraktion. Denna funktion kan även aktiveras manuellt genom att trycka på G-knappen inom 5 sekunders blandning. Denna metod pulserar först bägarens innehåll flera gånger innan fullständig blandning.

- NutriBullet har en intern termobrytare som automatiskt stänger av motorn vid överhettning.
- Mixa inte kolsyrade drycker i bägaren. Trycket från gaser som frigörs kan leda till att bägaren och/eller knivbladet går sönder och orsakar skador. Efter blandning, låt trycket i bägaren genom att skriva bort knivbladet. Låt aldrig det mixade innehållet vara kvar i den förslutna bägaren utan att släppa på trycket.
- Förvara inte smoothies, drycker under längre tid i en försluten bägare. Socker i frukt och grönsaker kan jäsa och bygga upp trycket.

KNIVBLAD

Förhindra läckage och risken för personskador!

- Var försiktig med knivbladen. Rör inte kniveggarna.
- Undvik alltid kontakt med rörliga delar! Håll händer och köksredskap borta när du använder knivdelen för att undvika risk för skador. Du kan använda en spatel, men endast när apparaten inte är igång och den är bortkopplad från elnätet.
- Kontrollera innan varje användningstillfälle att tätningsringen sitter fast ordentligt i knivbladet. På grund av diskmaskinen kan ringen krympa och orsaka läckage. Diska därför gärna knivbladet för hand i såpvatten.

Extraktorbladet är för att mixa och tillgänglig för hela NutriBullet-sortimentet. **Malbladet** är speciellt utformat för att krossa torra ingredienser som korn, frukostflingor, socker (för att göra florsocker), kaffeböner, hacka nötter, krossa kakor, etc. lämplig och tillgänglig för NutriBullet Original 600-serien och Magic Bullet.

Placera ALDRIG ett knivblad i grundenheten utan kopp! Använd aldrig NutriBullet® med en tom kopp och lägg alltid till vätska!

UNDVIK LÄCKAGE OCH KAKNINGSRESTER. Se alltid till att:

- Bladet är oskadat och tätningsringen är på plats.
- Kontrollera att knivbladet passar perfekt i bägaren, innan du klickar fast kombinationen i basenheten.
- Ingredienserna överstiger inte MAX-linjen.
- Knivbladets roterande rörelse är INTE avsedd att fungera som en iskross. Vill du göra en kall smoothie? Använda då fryst frukt, kylta vätskor eller krossad is upp till 25 % av bägarens totala volym. Fyll **alltid** på med vatten eller annan vätska till MAX-markeringen! För NutriBullet MAX, se den rostfria bägarens insida. **OBS!** Lägg inga isbitar i Magic Bullet och NutriBullet Baby, motorn är inte avsedd för detta!
- Stoppa mixningen genom att vrida bägaren ett varv och avlägsna den från låsmekanismen. Ta aldrig bort bägaren med knivbladet innan motorn har stannat helt. Att ta bort bägaren för tidigt kan skada anslutningen eller motorn.

Vi rekommenderar att du byter extraktorknivbladet NutriBullet varje halvår eller vid behov för optimal prestanda.

MIKROVÅGSUGN OCH SPIS

Häll ingredienserna i en mikrovågsäker kopp eller panna efter blandning. Använd inte en NutriBullet®-komponent eller tillbehör i mikrovågsugnen, på ugnen eller i kombination med kokande vatten, eftersom det kan orsaka skador.

NutriBullet SELECT

- Ha alltid locket på kannan när du jobbar med den.
- När du skall blanda olika ingredienser efter hand så, blanda först dina basingredienser med kannans lock väl förslutet. När allt är väl blandat, vrider du på locket och droppar eller häller försiktigt nya ingredienser i mixen.
- Om du skall föra ingredienser närmare knivbladet, SÅ ANVÄND ENDAST RÖRSTAVEN, som följde med din NutriBullet® Select. ANVÄND INTE andra redskap än rörstaven till att pressa ingredienser ner mot knivbladet. Spatlar, skedar eller andra redskap kan, om de kommer i kontakt med knivbladet, ge skador på både din NutriBullet® och/eller på personer eller andra ägodelar. ANVÄND ALDRIG FINGRARNÄR ELLER ANNAN DEL AV DIN HAND! Använd bara rörstaven som är till för bland annat detta och som följt med i ditt paket.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

NutriBullet utmärker sig vad gäller användarvänlighet, och... även rengöringen av delar och tillbehör är superenkel! Det är bara att diska efter användning i såpvatten, skölja, och så är den redo att användas igen! Tillbehör kan diskas på den övre hyllan i diskmaskinen, med undantag för knivblad och basenhet.

Så här rengör du NutriBullet®:

STEG 1: Dra ur kontakten ur vägguttaget, VIKTIGT!

STEG 2: Kontrollera att koppknivskombinationen inte finns i grundenheten.

STEG 3: Rengör nu de enskilda delarna:

BASENHETEN - Oftast blir basenheten inte smutsig, men om du inte sätter fast bågaren på knivbladet ordentligt kan vätska läcka och hamna i motorenheten och/eller vid aktiveringspunkterna. Gör då så här:

- Lämna de 3 vita gummin på plats.
*NutriBullet® Balance: ta försiktigt bort Smart Nutrition Sensor™ och torka det rent med en fuktig trasa.
- Rengör basenhetens in- och utsida noggrant med en fuktig trasa. Var extra försiktig med de tre aktiveringspunkterna. Låt smutsen lösas upp helt för att kunna torka bort den. Om apparaten är mycket smutsig, kan du rengöra den med en mjuk trasa och en 10 % lösning av ättika och vatten.
*NutriBullet® Balance: byt ut Smart Nutrition Sensor™ genom att rikta pilen på skivan med toppen av basenheten. Tryck försiktigt tills skivan är jämn.
- Doppa aldrig basenheten i vatten och lägg den i diskmaskinen.

*NutriBullet Balance har Smart Nutrition Sensor™, en finkalibrerad skala. Om den tappas eller får stötar, kan kalibreringen störas och vågen kan inte längre ansluta till bågaren eller detektera bågarens placering. Kontakta då vår kundtjänst.

KNIVBLADET

- Rengör knivblad omedelbart efter användning för att förhindra kvarvarande smuts eller klibbning. Använd ett mildt diskmedel och varmt (inte hett) vatten.
- Torka väl på båda sidor
- Om tätningringen är skadad, trasig eller förlorad, köp ett nytt knivblad via www.NutriLiving.nu.
- Vi rekommenderar att du byter knivbladet för optimal prestanda.

NUTRIBULLET TILLBEHÖR

(Häll) koppar, lock, dricksringar och handtag är diskmaskin säkert. Skölj eller borsta dem efter användning för att ta bort den första smutsen innan du lägger dem i diskmaskinen. Använd ALDRIG ett hett diskprogram för att förhindra distorsion av tillbehören.

ENVIST SMUTS I BÅGAREN?

Fyll bågaren till hälften med varmt (inte hett) vatten och lite mildt diskmedel. Sätt fast ett extraktorknivblad på bågaren, klicka fast i basenheten och mixa 20 till 30 sekunder för att få bort smutsen. Använd om nödvändigt även en diskborste.

SPARA DENNA BRUKSANVISNING! ENDAST FÖR HUSHÅLLSBRUK INOMHUS

Garanti: två års garanti mot tillverknings- och materialfel. Denna garanti påverkar inte gällande lagstadgade rättigheter. Skicka ett e-postmeddelande till info@nutribullet.nu om du har frågor.

@NutriBullet.SE / .DK / .NO / .FI

På sociala medier tar vi dig med på en resa i smoothievärlden, och mer! Med denna hashtag hittar du många recept som du enkelt kan göra i en skål med en NutriBullet. Du kommer utan tvekan att bli inspirerad att komma igång!



Emballaget sorteras enligt givna miljöföreskrifter och direktiv. Denna apparat är klassad med hänvisning till EU-direktiv 2012/19/EU om elektriskt och elektroniskt avfall. Detta direktiv anger ramarna för leveranser och återvinning av kasserade apparater gällande i hela EU. Du kan få ytterligare information ang. aktuella möjligheter till återvinning i fackhandeln.

SIKKERHEDS- & RENGØRINGSANVISNINGER

Ved brugen af elektrisk apparatur bør du altid følge disse elementære sikkerhedsanvisninger.

OBS!

- For at undgå risikoen for et elektrisk stød må du ALDRIG komme basisenheden, netledningen, stikket eller et bæger med knivsblad i vand eller andre væsker.
- Efterlad aldrig NutriBullet uden opsyn!
- Apparatet er ikke legetøj.

MEDICINSKE ADVARSLER!

Får du medicin, især kolesterolsænkende midler, blodfortyndende midler, blodtryksmedicin, beroligende midler eller antidepressive midler, spørg da først din læge til råds om ingredienserne, før du begynder at lave en opskrift.

Brug ikke kerner og frø fra æbler, abrikoser, kirsebær, blommer og ferskner. De kan frembringe usunde kemiske forbindelser i vores krop.

1. Kontrollér før brugen, om netspændingen på stedet svarer til de specifikationer, som er angivet forneden på NutriBullet. Det er forbudt at bruge apparatet med en adapter eller transformator; dette vil medføre at garantien er ugyldig.
2. Undgå at trække i netledningen, bøje den eller beskadige den. Lad ikke netledningen hænge over bordets kant eller komme i kontakt med varme overflader. Kontrollér regelmæssigt for tegn på skade eller slitage. Brug aldrig NutriBullet, hvis netledningen eller stikket er beskadiget. En beskadiget netledning skal udskiftes af fabrikanten eller en dertil beføjet person.
3. Hvis NutriBullet har fejl, falder på gulvet eller på anden måde er/ bliver beskadiget, stop da straks brugen og kontakt kundeservice: info@nutribullet.nu.
4. NutriBullet skal kobles fra strømtilførslen både før installation, ved demontering, rengøring, når der tilsættes eller skiftes tilbehør, når du arbejder med bevægelige dele, når den ikke bruges, og før du efterlader den uden opsyn. For Select drejes knappen på 'OFF'.
5. NutriBullet må ikke bruges udendørs og udsættes for foranderlige vejrforhold
6. OBS! NutriBullet, dens dele eller tilbehør kan ikke bruges i mikrobølgeovn!
7. Dette apparat må kun bruges af børn på 8 år og derover og af personer med nedsat legemlig, sensorisk eller mental formåenhed eller mangel på erfaring og /eller viden, såfremt dette sker under opsyn, og de har fået instruktion om sikker brug af apparatet og har forstået de risici, der er forbundet med det. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er 8 år eller derover, og det sker under opsyn. Børn under 8 år skal holdes på afstand af apparatet og elledningen.
8. Hvis motoren ikke længere virker, trækkes stikket ud af stikkontakten og NutriBullet afkøles et minut, før du begynder at bruge den igen.
9. **OBS!** Kontroller før hver brug NutriBullet-delene og tilbehør for skade eller slitage (revner, brud) der kan påvirke funktionen negativt og udskift dem med originale dele eller tilbehør, der er anbefalet af fabrikanten.

Brug udelukkende originale NutriBullet-reservedele og tilbehør. Andre dele, der ikke sælges eller anbefales af fabrikanten, kan forårsage skade, brand, elektrisk stød eller læsioner.

VENTILATION ER VIGTIG

Brug altid NutriBullet på en plan flade og sørg for fri plads under og omkring basisenheden. Slidserne og åbningerne på undersiden er til ventilation for at sikre, at motoren fungerer korrekt og undgå overopvarmning. Hold disse åbninger frie for støv og fnug for at undgå brand, udsæt dem aldrig for væsker som vand og heller ikke brændbare materialer som aviser, servietter, viskestykker osv.

VARME OG SIKKERHED

- Af det roterende knivsblads kan ingredienserne blive varme, hvilket medfører at der dannes et tryk i det lukkede bæger. Brug udelukkende Ingredienser/væsker, der er kolde (< 21° undgå således, at der dannes tryk i bægeret. Når der dannes tryk, kan bægeret uønsket forskubbe sig i basisenheden og revne, når det åbnes, og derved forårsage brandsår. Hvis bægeret føles (for) varmt, skal det afkøles, før du forsigtigt - og vendt væk fra din krop - åbner det.
- Blend maksimalt i 1 minut tilsluttet. Er mere ekstraktion nødvendig, så hold 1 minuts pause mellem ekstraktionerne. Efter tre ekstraktioner à maks. 1 minut afkøles basisenheden 3 minutter før den 4. ekstraktion på maks. 1 minut.

NutriBullet MAX og Rx er udstyret med **SMART teknologi**, en forprogrammeret Autocycle – der automatisk slukker for apparatet efter optimal ekstraktion. Denne funktion kan også aktiveres manuelt ved at trykke på knappen, inden der er blendet i 5 sekunder. Denne metode pulserer først bægeret flere gange, før der blendes helt.

- NutriBullet har en intern termisk afbryder, der automatisk slukker for motoren, når den er for varm.
- Bland ikke kulsyreholdige drikke i bægeret. Trykket fra de frigivne gasser kan få bægeret eller knivsbladet til at revne og forårsage læsion eller skade. Lad trykket komme ud af bægeret ved at skrue knivsbladet af.
- Smoothies og drikkevarer må ikke stå i længere tid i et lukket bæger. Sukkerarter i grøntsager og frugt kan gære og opbygge et tryk i bægeret, og indholdet udvider sig. Hvis du så åbner eller flytter bægeret, kan ingredienserne briste/sprøjte.

KNIVSBLADE

for at undgå risiko for læsion og/eller lækage:

- Knivsbladene skal behandles med omhu. Undgå at berøre knivsåggene for at undgå risiko for læsion!
- Undgå altid kontakt med bevægelige dele! Hold hænder og køkkengrej væk under brugen af knivdelen for at undgå risiko for læsion eller skade. Du kan bruge en skraber, men kun når du ikke bruger din blender, og den er koblet fra strømmen.
- Bæger og knivsblad skal passe perfekt ind i hinanden - kontrollér dette - før du klikker denne kombination fast i basisenheden.

**Sæt aldrig et knivsblad uden bæger i basisenheden og brug ikke NutriBullet med et tomt bæger!
O blend altid med tilsætning af vand eller en anden væske og undgå beskadigelse af knivsbladet.**

Ekstraktions-knivsbladet er til at blende med, og fås til næsten alle modeller. **Maleknivsbladet** er specielt designet til at male tørre ingredienser som frø, morgenmadskerner, sukker (for at lave flormelis), kaffebønner og til at hakke nødder og knuse kiks osv. Kun til Magic Bullet of NutriBullet Original 600.

Vi tilråder at et knivsblad udskiftes hver 6. måned, eller tidligere ved intensiv brug, for at din NutriBullet kan blive ved med at yde optimale præstationer.

- NutriBullet er IKKE beregnet til at fungere som isknuser. Vil du lave en kold smoothie eller drik? Så brug frosset frugt, afkølede væsker eller skrabet is op til 25 % af bægerets totale volumen. Fyld altid op med vand eller en anden væske op til MAX-linjen!
OBS! Brug ikke isterninger i Magic Bullet og NutriBullet Baby, motoren er ikke egnet til dette!
- Overskrid ALDRIG MAX-linjen; således undgår du lækage. Se på NutriBullet MAX indersiden af det rustfrie stål bæger.
- Stop med at blende ved at dreje bægeret en omgang og trække det ud af låsen, hold op med at trykke på bægeret og vent til motoren står helt stille. Fjernes det for tidligt, kan koblingen eller motoren blive beskadiget.

NutriBullet SELECT

- Brug altid kanden med kandelåget skruet forsvarligt på.
- Med opskrifter, der kræver, at man tilsætter ingredienser undervejs: Tilsæt først de grundlæggende ingredienser, forsegl kandelåget med udluftningsproppen på, og begynd at blende. Når ingredienserne er godt blendet, så drej udluftningsproppen af, og hæld eller kom forsigtigt ingredienser ned i blandingen.
- Hvis du er nødt til at skubbe ingredienser tættere på knivbladet, SÅ BRUG KUN DEN RØREPIND. BRUG IKKE andre redskaber end rørepinde til at skubbe ingredienser ned mod knivbladet. Spatler, skeer eller andre redskaber kan komme i kontakt med knivbladet, og det kan give skader på maskinen og/eller personer eller ejendele. Brug aldrig dine fingre eller din hånd. Brug kun den medfølgende rørepinde.
- RENGØRINGSANVISNINGER

NutriBullet udmærker sig ved sin brugervenlighed, og... også rengøringen af dens dele og tilbehør er supernem! Skal bare vaskes i sæbevand efter brugen, skylles og den er klar. Tilbehør kan komme på øverste hylde i opvaskemaskinen, undtagen knivsbladene og basisenheden.

Forskrifter:

- Vask knivsblad og bægre straks efter brugen for at undgå at rester sætter sig fast eller klæber fast på delene.
- Vask knivsbladet i hånden! Opvaskemaskinen er for varm, så tættingen kan krympe eller blive beskadiget, hvilket medfører lækage.
- Brug et mildt opvaskemiddel i varmt (ikke for varmt) vand. Tør straks af.

Som oftest bliver basisenheden ikke rigtig beskidt, men hvis du ikke skruer bægeret rigtigt på knivsbladet, kan der lække væske ud, som kommer ind i motorenheden og/eller i aktiveringsstederne. Gør her som følger:

- **Trin 1:** Træk stikket ud af stikkontakten VIGTIGT!
- **Trin 2:** Gør basisenheden sikkert ren indvendigt og udvendigt med en fugtig klud. Vær ekstra forsigtig med de tre aktiveringssteder. Lad smudset opløses helt, for at det kan tørres af.
*NutriBullet Balance: fjern sensoren og aftørrens med en fugtig klud og udskift ved at forene pilen på disken. Tryk forsigtigt ned.
- Hvis apparatet er meget snavset, kan du fugte den bløde klud med en 10 % opløsning af eddike og vand for at gøre det rent.

*NutriBullet Balance: Smart Nutrition Sensor™ har en fint kalibreret vægtskala. Fald eller stød kan forstyrre kalibreringen, og vægtskalaen kan ikke mere etablere forbindelse til bægeret eller ikke mere detektere bægerets placering. Kontakt i sidste tilfælde kundeservice.

HÅRDNAKKET SMUDS I BÆGERET?

Fyld et bæger halvt med varmt (ikke for varmt) vand og lidt mildt opvaskemiddel. Fastgør et knivsblad på bægeret, klik basisenheden i og blend i 20 til 30 sekunder for at løsne snavset. Brug om nødvendigt også en opvaskebørste.

GEM DISSE ANVISNINGER! KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG OG INDENDØRS BRUG

Garanti: 2 år for fabriks- og materialefejl. Denne garanti har ingen indflydelse på gældende rettigheder ifølge loven.

Send en e-mail til info@nutribullet.nu hvis du har spørgsmål.

@NutriBullet.SE / .DK / .NO / .FI

På de sociale medier tager vi dig på en rejse i en verden med smoothies og meget mere. Med dette hashtag finder du flere tips, tricks og opskrifter, som du kan lave med din NutriBullet. Det vil uden tvivl inspirere dig til at komme i gang.



Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og genbrug af kasserede apparater gældende for hele EU. Du kan få nærmere informationer om aktuelle muligheder for bortskaffelse i faghandlen.



Technical specifications:

Voltage: 220-240V
 Frequency: 50/60Hz
 Protection Class: II
 Manual for Magic Bullet,
 NutriBullet Baby, 600-series,
 PRO-series, Select, MAX and Balance.

Manufactured for:

NUTRIBULLET®, LLC
 LOS ANGELES, CA 90025, U.S.A.
 Made in CHINA

Imported and distributed by:

NutriBullet Retail • 1251 NA-11 the Netherlands
 www.NutriLiving.shop
 For Nordic countries: www.nutribullet.nu

Questions? info@nutribulletretail.com

Service? service@nutribulletretail.com

For Nordic countries: info@nutribullet.nu

**PLEASE RETAIN THIS INFORMATION
 FOR FUTURE REFERENCE.**

nutribullet®



@NutriBullet.NL
 @NutriBullet.SE
 @NutriBullet.DK
 @NutriBullet.NO
 @NutriBullet.FI
 @NutriBullet.IT



NutriBullet Lifestyle

