

Electric Stove 189

Instruction Manual

English / Nederlands / Deutsch / Français

moa
color your life

www.moacolors.com

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

SAFETY INSTRUCTIONS (1/2)

Plug the plug into a grounded outlet.

This heater must be used on an AC supply only and the voltage marked on the heater must correspond to the supply voltage.

Do not switch the appliance on until it properly installed as described in this manual.

Never use the appliance unsupervised when in use.

If you have to leave even for a short moment please stop the appliance.

Keep out of reach of children and do not allow them to operate this appliance.

Only use the appliance for domestic purposes and in the way indicated in these instructions.

From time to time check the cord for damages. Never use the appliance if the cord or any part of the appliance shows any signs of damage.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Make sure the connection cord does not touch any hot surfaces.

WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

Do not use the appliance outdoors.

Do not use if you have wet hands.

Never use the appliance on or near hot surfaces.

Never move the appliance by pulling the cord.

Before cleaning the appliance, make sure it is unplugged from the power and that it is completely cooled.

Do not clean the appliance with abrasive chemicals.

Never use accessories that are not recommended or supplied by the manufacturer. It could cause danger to the user or damage to the appliance.

The heater should not be put under the jack directly.

SAFETY INSTRUCTIONS (2/2)

The heater must not be located immediately below a socket outlet.

Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.

Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CAUTION — some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

PLACEMENT

This heater is designed to be placed on a hard, level surface. When positioning, please keep the following points in mind:

If you are placing the heater in an alcove, make sure that there is at least 150mm of space on all sides to ensure good air circulation.

The heater must not be located over a fixed electrical socket. The socket must always be accessible in order to disconnect the heater from the electrical supply for maintenance or when replacing a lamp.

Keep hearth rugs and other soft furnishings away from the front of the heater. They could obstruct the free flow of hot air from the fan and damage both soft furnishings and heater.

CONTROLS

Never cover the heater or obstruct the opening at the base of the heater, this could cause overheating and consequently risk of fire.

OPERATION INSTRUCTIONS

The following switches are located at the back of the heater.

1. Insert plug into mains socket
2. Select the desired functions:

Switch O/I - Switchs on/off electricity supply to the heater and flame effect.

Note: The flame effect can be operated with or without heat.

Switch (I) - Switchs on/off 1000W heat output.

Switch (II) - Switchs on/off 2000W heat output.

Note: The switch O/I must be in the ON (I) position for heater to activate heating function.

Rotate thermostat knob clockwise or anti-clockwise to increase or decrease desired room temperature setting.

Notice: The heater will only work if switch O/I is on and thermostat is set above current room temperature.

SAFETY CUT-OFF

This appliance is fitted with a safety cut-off which will operate if the heater overheats (e.g. Due to blocked air vents). For safety reasons, the heater will NOT automatically reset.

To reset the appliance, disconnect the appliance from the mains supply for at least 15 minutes. Reconnect the supply to the mains and switch on the appliance.

BULB REPLACEMENT

The bulb inside the heater is LEDs and not replaceable.

CLEANING AND CARE

Before cleaning, always remove the plug from the electrical socket. Ensure that the unit is cool enough to work on.

Do not use harsh chemicals or solvents to clean this product and avoid using abrasive cleaning agents.

The heater and glass parts need only to be wiped clean with a dry, soft cloth; do not use polishes or abrasive materials.

Do not immerse in water or any liquid when you clean it.

Use a slightly damp, lint-free cloth to clean this appliance.

TROUBLE SHOOTING

No heat or light: Check the wall socket by plugging in a working appliance. If socket is functional, and the cord or plug of the heater is suspected to be faulty, have it checked by an electrician.

Light but no heat: Check that the Thermostat on the stove is set above the current room temperature. Alternatively, the thermal cut-off may have engaged - see thermal cut-off section.

DISPOSAL

Do not dispose of the device in normal domestic waste.
Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility.
Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.

WARRANTY

Dear Valued Customer,

Thank you very much for purchasing a MOA product.

We wish you to inform you that this product is covered by a warranty which complies with all legal provisions concerning existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.

Should you find any defect or malfunction of your MOA product, please contact the appropriate Customer Care Center.

Sincerely yours,
The MOA Team

APPLIANCE DATA (1/2)

Item	Symbol	Value	Unit
Heat output			
Nominal heat output	P _{nom}	2	KW
Minimal heat output	P _{min}	1	KW
Maximum continious heat output	P _{max, c}	2	KW
Auxiliary electricity consumption			
At nominal heat output	EL _{max}	0.013	KW
At minimum heat output	EL _{min}	0.013	KW
In standby mode	EL _{sb}	0	KW

APPLIANCE DATA (2/2)

Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)

Manual heat charge control, with integrated thermostat - Not applicable

Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback - Not applicable

electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback - Not applicable

Fan assisted heat output - Not applicable

Type of heat output/room temperature control (select one)

Single stage heat output and no room temperature control - No

Two or more manual stages, no room temperature control - No

With mechanic thermostat room temperature control - Yes

With electronic room temperature control - No

Electronic room temperature control plus day timer - No

Electronic room temperature control plus week timer - No

Other control options (multiple selections possible)

Room temperature control, with presence detection - No

Room temperature control, with open window detection - No

With distance control option - No

With adaptive start control - No

With working time limitation - No

With black bulb sensor - No

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (1/3)

Lees alstublieft alle aanwijzingen zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt.

Deze kachel mag alleen worden gebruikt op netspanning en de spanning aangegeven op de kachel moet overeenkomen met de voedingsspanning.

Schakel het apparaat niet in voordat het correct is geïnstalleerd zoals beschreven in deze handleiding.

Gebruik het apparaat nooit zonder toezicht wanneer het in gebruik is.

Als u even weg moet, ook al is het maar kort, schakel het apparaat dan uit.

Houd buiten bereik van kinderen en sta niet toe dat ze dit apparaat gebruiken

Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de manier die in deze instructies wordt aangegeven.

Controleer het snoer van tijd tot tijd op schade. Gebruik het apparaat nooit als het snoer of een deel van het apparaat tekenen van schade vertoont.

Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens monteur of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.

Zorg ervoor dat het verbindingssnoer geen hete oppervlakken raakt.

WAARSCHUWING: Dek de kachel niet af om oververhitting te voorkomen.

Gebruik het apparaat niet buitenshuis

Niet gebruiken als u natte handen heeft.

Gebruik het apparaat nooit op of in de buurt van hete oppervlakken.

Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken.

Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u controleren of het is losgekoppeld van de stroom en volledig is afgekoeld.

Reinig het apparaat niet met schurende chemicaliën.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (2/3)

Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen of geleverd door de fabrikant. Het kan gevaar voor de gebruiker of schade aan het apparaat veroorzaken.

De verwarming mag niet direct onder de krik worden geplaatst.

De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.

Gebruik deze verwarming niet met een programmeer apparaat, timer of ander apparaat dat de kachel inschakelt automatisch, omdat er brandgevaar is als de verwarming bedekt of verkeerd geplaatst is.

Gebruik deze verwarming niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze zijn gegeven toezicht of instructie met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen zouden onder toezicht moeten staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met dit apparaat.

WAARSCHUWING: deze verwarming is niet uitgerust met een apparaat om de kamertemperatuur te regelen. Niet doen gebruik deze kachel in kleine ruimtes wanneer deze worden bezet door personen die niet kunnen weg kunnen gaan zelfstandig de kamer, tenzij er constant toezicht is.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten worden weggehouden, tenzij er constant toezicht is.

Kinderen tussen de 3 en 8 jaar moeten alleen het apparaat aanzetten/ uitzetten dat het is geplaatst of geïnstalleerd in de bedoelde normale bedieningspositie en dat zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet aansluiten, regelen en schoonmaken of gebruikersonderhoud uitvoeren.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij op een veilige manier toezicht hebben gekregen of geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (3/3)

Schoonmaken en gebruikersonderhoud mag niet door kinderen worden gedaan zonder toezicht.

LET OP - sommige delen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. Afzonderlijke aandacht moet gegeven worden waar kinderen en kwetsbare mensen aanwezig zijn.

Stop de stekker in een geaard stopcontact.

PLAATSING

Deze verwarming is ontworpen om op een hard, horizontaal oppervlak te worden geplaatst. Denk bij het plaatsen aan de volgende punten:

Als u de verwarming in een nis plaatst, zorg dan dat er aan alle kanten minstens 150 mm ruimte is om een goede luchtcirculatie te garanderen. De verwarming mag niet boven een vast stopcontact worden geplaatst.

De contactdoos moet altijd toegankelijk zijn om de verwarming van de elektrische voeding te ontkoppelen voor onderhoud of wanneer de lamp wordt vervangen.

Houd vloerkleden en andere zachte meubels uit de buurt van de voorkant van de verwarming. Ze kunnen de vrije toevoer van hete lucht uit de ventilator belemmeren en zowel de stoffering als de verwarming beschadigen.

BEDIENINGSPANELEN

Dek de verwarming nooit af en blokkeer de opening aan de onderkant van de verwarming niet, dit kan oververhitting en daarmee brandgevaar veroorzaken.

GEBRUIKSAANWIJZING

De volgende schakelaars bevinden zich aan de achterkant van de kachel.

1. Steek de stekker in het stopcontact.

2. Selecteer de gewenste functies:

Schakelaar O / I - Schakelt de stroomtoevoer naar de verwarming en het vlameffect in / uit.

Opmerking: Het vlameffect kan met of zonder warmte worden gebruikt.

Schakelaar (I) - Schakelt de warmteafgifte van 1000 W in / uit.

Schakelaar (II) - Schakelt de 2000W-warmteafgifte in / uit.

Opmerking: De schakelaar O / I moet in de stand ON (I) voor de verwarming staan om de verwarmingsfunctie te activeren.

Draai de thermostaatknop met de klok mee of tegen de klok in om de gewenste kamertemperatuurstelling te verhogen of te verlagen.

Opmerking: De verwarming werkt alleen als schakelaar O / I is ingeschakeld en de thermostaat boven de huidige kamertemperatuur is ingesteld.

VEILIGHEIDSAFSTAND

Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsuitschakeling die werkt als de verwarming oververhit raakt (bijvoorbeeld vanwege geblokte ventilatieopeningen). Om veiligheidsredenen zal de verwarming NIET automatisch worden gereset.

Om het apparaat te resetten, moet het apparaat gedurende minstens 15 minuten van het stroomnet worden losgekoppeld. Sluit de voeding naar het lichtnet en schakel het apparaat in.

LAMP VERVANGING

De lamp in de kachel is LED's en kan niet worden vervangen.

REINIGING EN ZORG

Haal de stekker altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Zorg ervoor dat het apparaat koel genoeg is om aan te werken.

Gebruik geen agressieve chemicaliën of oplosmiddelen om dit product te reinigen en gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.

De verwarming en de glazen onderdelen hoeven alleen te worden schoongeveegd met een droge, zachte doek; gebruik geen polijstmiddelen of schurende materialen.

Dompel niet onder in water of een andere vloeistof als u hem schoonmaakt.

Gebruik een ietwat vochtige, pluisvrije doek om dit apparaat te reinigen.

FOUTOPSPORING

Geen warmte of licht: controleer het stopcontact door een werkend toestel aan te sluiten. Als het stopcontact functioneert en de snoer of de stekker van de kachel vermoedelijk defect is, laat het dan controleren door een elektricien.

Licht maar geen warmte: controleer of de thermostaat op het fornuis boven de huidige kamertemperatuur staat. Als alternatief kan de thermische uitschakeling zijn ingeschakeld - zie thermische uitschakel sectie.

VERWIJDEREN

Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval.
Breng het apparaat naar een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf of naar de plaatselijke milieustraat.
Houd u zich aan de huidige geldige regelgeving. Neem in geval van twijfel contact op met het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf.

GARANTIE

Gewaardeerde klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een MOA-product.

Wij wensen u hierbij mee te delen dat dit product wordt gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke bepalingen inzake de heersende garantie- en consumentenrechten in het land waar het product werd gekocht.

Mocht u een defect of storing vaststellen aan uw MOA-product, neemt u dan a.u.b. contact op met het passende Customer Care Center (klantenservice), waar u het product heeft gekocht.

Hartelijke groet,
Het MOA Team

SICHERHEITSANWEISUNGEN (1/3)

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Dieses Heizgerät darf nur an einer Wechselstromversorgung betrieben werden und die auf dem Heizgerät angegebene Spannung muss der anliegenden Netzspannung entsprechen.

Schalten Sie das Gerät erst dann ein, wenn es entsprechend dieser Anleitung aufgebaut ist.

Betreiben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.

Wenn Sie das Gerät auch nur für einen kurzen Moment verlassen, schalten Sie es bitte ab.

Halten Sie Kinder vom Gerät fern und erlauben sie Kindern nicht, das Gerät in Betrieb zu nehmen.

Verwenden Sie das Gerät nur für den Hausgebrauch und in der in dieser Anleitung angegebenen Weise.

Überprüfen Sie gelegentlich das Kabel auf Schäden. Verwenden Sie das Gerät niemals, falls das Kabel oder ein Teil des Geräts Schäden aufweisen.

Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Dienstleister oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel keine heißen Flächen berührt.

WARNUNG: Decken Sie das Gerät nicht ab, um Überhitzung zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

Das Gerät niemals auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen verwenden.

Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Gerät zu bewegen.

Bevor Sie das Gerät reinigen, stellen Sie sicher, dass es von der Stromversorgung getrennt und vollständig abgekühlt ist.

Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuermitteln oder Chemikalien.

SICHERHEITSANWEISUNGEN (2/3)

Verwenden Sie niemals Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen oder geliefert wird. Es könnte den Benutzer in Gefahr bringen oder das Gerät beschädigen.

Das Heizgerät sollte nicht direkt unter der Steckdose aufgestellt werden.

Das Heizgerät darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.

Verwenden Sie diesen Erhitzer nicht zusammen mit einem Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr oder einem anderen Gerät, das den Heizkörper automatisch einschaltet, da eine Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder falsch positioniert ist.

Verwenden Sie diese Heizung nicht in der unmittelbaren Umgebung einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt; es sei denn, sie werden durch eine für deren Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Gerätes eingewiesen.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WARNUNG: Dieser Heizofen ist nicht mit einem Gerät zur Kontrolle der Zimmertemperatur ausgestattet. Verwenden Sie den Heizofen nicht in kleinen Räumen, wenn sich in ihnen Personen befinden, die nicht in der Lage sind, den Raum selbstständig zu verlassen, es sei denn, sie verfügen über ständige Aufsicht.

Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und als 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsstellung aufgestellt oder befestigt wurde und sie über die sichere Verwendung des Geräts unterrichtet wurden und die damit verbundenen Gefahren kennen.

Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen und reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

SICHERHEITSANWEISUNGEN (3/3)

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen

Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

VORSICHT – einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss da gegeben sein, wo Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.

Stecken Sie den Stecker in eine geerdete Steckdose.

AUFSTELLEN

Dieser Heizofen wurde so entworfen dass er auf harten, ebenen Flächen aufgestellt werden kann. Beachten Sie beim Aufstellen bitte die folgenden Punkte:

Wenn Sie den Erhitzer in eine Nische stellen, stellen Sie sicher, dass auf allen Seiten mindestens 150 mm Platz für eine gute Luftzirkulation vorhanden ist.

Der Heizofen darf nicht vor einer festen Steckdose aufgestellt werden. Die Steckdose muss immer zugänglich sein, um den Heizofen zu Wartungszwecken oder beim Austausch einer Lampe vom Stromnetz zu trennen.

Halten Sie Kamintepiche und andere weiche Einrichtungsgegenstände von der Vorderseite des Ofens fern. Sie könnten den freien Durchfluss der warmen Luft aus dem Ventilator behindern, was sowohl diese Gegenstände als auch das Gerät beschädigen kann.

STEUERUNG

Decken Sie den Heizofen niemals ab oder versperren Sie die Öffnung am Boden des Ofens, da dies zu Überhitzung und damit zu einem Brand führen kann.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die folgenden Schalter befinden sich an der Rückseite des Ofens.

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.

2. Wählen Sie die gewünschten Funktionen:

Switch O / I - Schaltet die Stromversorgung zur Heizung und den Flammeneffekt ein / aus.

Hinweis: Der Flammeneffekt kann mit oder ohne Hitze verwendet werden.

Schalter (I) - Schaltet die Heizleistung von 1000 W ein / aus.

Schalter (II) - Schaltet die Heizleistung von 2000 W ein / aus.

Hinweis: Der O / I-Schalter muss sich in der Position ON (I) befinden, damit die Heizung die Heizfunktion aktiviert.

Drehen Sie den Thermostatknopf im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die gewünschte Raumtemperatur zu erhöhen oder zu verringern.

Hinweis: Die Heizung funktioniert nur, wenn der Schalter O / I eingeschaltet ist und der Thermostat über der aktuellen Raumtemperatur steht.

SICHERHEITSABSCHALTUNG

Dieses Gerät ist mit einer Sicherheitsabschaltung ausgestattet, die bei Überhitzung des Heizofens (z. B. aufgrund von blockierten Lüftungsschlitzen) auslöst. Aus Sicherheitsgründen wird der Erhitzer NICHT automatisch erneut eingeschaltet.

Um die Gerätesicherung zurückzusetzen, trennen Sie das Gerät für mindestens 15 Minuten vom Netz. Verbinden Sie das Gerät wieder mit der Stromversorgung und schalten Sie es ein.

LAMPENWECHSEL

Die Lampe im Ofen ist LEDs und kann nicht ersetzt werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker aus der Steckdose. Stellen Sie sicher, dass das Gerät kühl genug ist, um zu daran arbeiten.

Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen und vermeiden Sie die Verwendung von abrasiven Reinigungsmitteln.

Heizofen und Glasteile müssen nur mit einem trockenen, weichen Tuch abgewischt werden; verwenden Sie keine Polituren oder Schleifmittel.

Tauchen Sie das Gerät bei der Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten, fusselfreien Tuch.

FEHLERBEHANDLUNG

Keine Erwärmung und kein Licht: Überprüfen Sie die Steckdose durch Einstecken eines funktionierenden Geräts. Wenn die Steckdose funktionsfähig ist und das Kabel oder der Stecker des Heizgeräts defekt sein könnten, lassen Sie es von einem Elektriker überprüfen.

Licht, aber keine Wärme: Stellen Sie sicher, dass der Thermostat am Elektrokamin oberhalb der aktuellen Raumtemperatur eingestellt ist. Alternativ kann die Sicherheitsabschaltung aktiviert sein – siehe Abschnitt Sicherheitsabschaltung.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht über den Haushaltsmüll entsorgen.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder Ihre öffentliche Recyclinganlage.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Richtlinien und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Recyclinganlage.

GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke MOA entschieden haben.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass die Gewährleistung dieses Produkts sämtliche gesetzlichen Vorschriften zu bestehenden Gewährleistungen sowie Ihre Rechte als Verbraucher in dem Land berücksichtigt, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Sollten Sie einen Fehler feststellen oder sollte Ihr MOA-Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an das betreffende Kundenservice-Zentrum.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MOA Team

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (1/3)

Veillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

Cet appareil de chauffage ne doit être utilisé que sur une alimentation en AC et la tension indiquée sur l'appareil de chauffage doit correspondre à la tension d'alimentation.

N'allumez pas l'appareil avant son installation correcte comme décrit dans ce manuel.

N'utilisez jamais l'appareil sans surveillance lorsque vous l'utilisez.

Si vous devez partir, même pour une courte durée, arrêtez l'appareil.

Tenez-le hors de portée des enfants et ne leur permettez pas de faire fonctionner cet appareil

N'utilisez l'appareil qu'à des fins domestiques et de la manière indiquée dans ce mode d'emploi.

De temps en temps, vérifiez que le cordon n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil si le cordon ou toute autre partie de l'appareil présente des signes d'endommagement.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par son agent de service ou par des personnes ayant les mêmes qualifications afin d'éviter les risques.

Assurez-vous que le cordon de raccordement ne touche aucune surface chaude.

AVERTISSEMENT : Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.

N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.

N'utilisez pas l'appareil si vous avez les mains mouillées.

N'utilisez jamais l'appareil sur ou près de surfaces chaudes.

Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur la corde.

Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché de l'alimentation et qu'il est complètement refroidi.

Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques abrasifs.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (2/3)

N'utilisez jamais d'accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant. Cela pourrait provoquer Un danger pour l'utilisateur ou l'endommagement de l'appareil.

L'appareil de chauffage ne doit pas être placé sous la prise directement.

L'appareil de chauffage ne doit pas se trouver immédiatement en dessous d'une prise de courant.

N'utilisez pas cet appareil de chauffage avec un programmeur, une minuterie ou tout autre appareil qui peut allumer l'appareil de chauffage automatiquement, puisqu'il existe un risque d'incendie si l'appareil est recouvert ou placé incorrectement.

N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

Cet appareil n'est pas prévu pour utilisation par des personnes (y compris les enfants) ayant une capacité physique réduite, des capacités sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ont eu la supervision ou l'instruction sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

AVERTISSEMENT : Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N' utilisez pas cet appareil de chauffage dans de petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes incapables de quitter ces pièces par eux-mêmes, à moins qu'une surveillance constante soit assurée.

Les enfants de moins de 3 ans devraient être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Les enfants âgés de 3 ans et de moins de 8 ans doivent seulement allumer/éteindre l'appareil prévu qui a été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement et qu'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques impliqués.

Les enfants âgés de 3 ans et de moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou exécuter la gestion de l'utilisateur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ (3/3)

Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et plus et les personnes ayant de réduites capacités physiques, sensorielles ou mentales ou le manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une façon sûre et comprennent les risques impliqués.

Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision.

ATTENTION - certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une particulière attention doit être donnée aux endroits où se trouvent les enfants et les personnes vulnérables.

Branchez la fiche dans une prise mise à la terre.

PLACEMENT

Cet appareil de chauffage est conçu pour être placé sur une surface dure et plane. En plaçant, gardez s'il vous plaît les points suivants en tête:

Si vous placez l'appareil de chauffage dans une alcôve, assurez-vous qu'il y a au moins 150 mm d'espace sur tous les côtés afin de garantir la bonne circulation de l'air.

L'appareil de chauffage ne doit pas être situé sur une prise de courant fixe. La prise doit toujours être accessible afin de déconnecter l'appareil de chauffage de l'alimentation électrique pour l'entretien ou lors du remplacement d'une lampe.

Tenez les tapis de foyer et les autres objets d'ameublement loin de la partie avant de l'appareil de chauffage. Ils pourraient entraver la circulation libre de l'air chaud du ventilateur et endommager les tissus d'ameublement et l'appareil de chauffage.

CONTRÔLES

Ne couvrez jamais l'appareil de chauffage ou obstruez l'ouverture à la base de l'appareil de chauffage, ce qui pourrait causer une surchauffe et par conséquent un risque d'incendie.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Les interrupteurs suivants sont situés à l'arrière du four.

1. Branchez la fiche dans la prise.
2. Sélectionnez les fonctions souhaitées:

Commutateur O / I - Commute l'alimentation électrique du chauffage et l'activation / désactivation de l'effet de flamme.

Remarque: L'effet de flamme peut être utilisé avec ou sans chaleur.

Interrupteur (I) - Allume / éteint la puissance de chauffage de 1000 W.

Interrupteur (II) - Allume / éteint la puissance de chauffage de 2000 W.

Remarque: L'interrupteur O / I doit être sur la position ON (I) pour que le chauffage active la fonction de chauffage.

Tournez le bouton du thermostat dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou diminuer la température ambiante souhaitée.

Remarque: Le chauffage ne fonctionnera que si l'interrupteur O / I est activé et que le thermostat est au-dessus de la température ambiante actuelle.

COUPURE DE SÉCURITÉ

Cet appareil est équipé d'un interrupteur de sécurité qui fonctionne en cas de surchauffe de l'appareil (par ex. en raison de bouches d'aération bloquées). Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne se réinitialise pas automatiquement.

Pour réinitialiser l'appareil, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique pendant au moins 15 minutes. Reconnectez l'alimentation du réseau et allumez l'appareil.

REEMPLACEMENT DE L'AMPOULE

La lampe dans le poêle est LED et ne peut pas être remplacée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant le nettoyage, retirez toujours la fiche de la prise électrique. Veillez à ce que l'unité soit assez froide pour pouvoir y travailler.

N'utilisez pas de produits chimiques ou de solvants agressifs pour nettoyer ce produit et évitez d'utiliser des nettoyeurs abrasifs.

Il suffit d'essuyer le chauffage et les pièces en verre avec un chiffon doux et sec; n'utilisez pas de produits de polissage ou de matériaux abrasifs.

Ne pas immerger dans l'eau ou tout autre liquide lorsque vous le nettoyez.

Utilisez un chiffon légèrement humide et non pelucheux pour nettoyer cet appareil.

ÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Aucune chaleur ou lumière : Vérifiez la prise murale en branchant un appareil fonctionnel. Si la prise de courant est fonctionnelle et qu'il y a des doutes que le cordon ou la fiche de l'appareil de chauffage est défectueux, faites-le vérifier par un électricien.

Lumière sans chaleur : Vérifiez que le thermostat du poêle est réglé au-dessus de la température ambiante actuelle. Par ailleurs le rupteur thermique peut s'être livré - voir la section sur le rupteur thermique.

DISPOSITION

Ne jetez pas cet appareil avec les ordures ménagères.
Veuillez éliminer cet appareil auprès d'une entreprise de gestion des déchets agréée ou de votre centre de recyclage public.
Veuillez respecter les directives en vigueur et en cas de doute, contactez votre centre de recyclage responsable.

GARANTIE

Cher client,

Merci d'avoir choisi un produit de marque MOA.

Nous vous informons que la garantie de ce produit prend en compte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et vos droits en tant que consommateur dans le pays dans lequel vous avez acheté ce produit.

Si vous détectez un problème ou si votre périphérique MOA ne fonctionne pas correctement, contactez le service clientèle.

Sincèrement
Votre équipe MOA