

GEBRUIKSAANWIJZING

INSTELLATIE

Basis:

- het kleine stekkerkje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het stekkerkje aandrukken tot u een klik hoort)
- de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken
- het laagspanningstekkerkje van de adapter achter in de telefoon steken en de adapter in een 230 Volt stopcontact doen

Handset:

- open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
- plaats de batterijen in het batterijcompartiment, let hierbij op de polariteit (+ en -)
- schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis
- de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis laten staan om de batterijen goed op te laden

Extra handsets en opladers:

Is uw lufefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van deze opladers in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

! GEBUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTERS. HET AANSLUITEN VAN ANDERE ADAPTERS ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELECTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

Gehеле NummerMeldergeheugen wissen:

- druk op toets **▲**; de naam of het nummer van de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display
- druk op toets **OK** en selecteer met **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
- druk 2x op toets **OK** om het gehele Nummer-Meldergeheugen te wissen

VoiceMail indicatie: (alleen FSX systemen)
In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het optichjen van **Q**.D.
Zodra u dit bericht heeft beluisterd, dooft dit symbool.

MULTIHANDESET

Introductie:

Op de PDX-7315 / PDX-7325 kunt u tot 5 draadloze handsets aansluiten (aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld, kunt u gratis in en rond het huis met elkaar telefoneren en gesprekken doorverbinden of zelfs met z'n drieën telefoneren.

Indien de telefoon is geleverd met één handset, dan kunt u extra handsets (*) aanschaffen die u eerst moet aanmelden (zie de desbetreffende instructies verderop in deze gebruiksaanwijzing). Is de telefoon reeds inclusief meerdere handsets geleverd, dan kunt u *direct* intern telefoneren en gesprekken doorverbinden.

** Let op dat dit 'GAP COMPATIBLE' handsets moeten zijn; GAP houdt in dat handsets en basisstations van andere typen en/of merken door elkaar gebruikt kunnen worden.*

ANT APPAR

ANT APPAR WEERG.BDSCHP ALLES WISSEN MEMO ANTW AAN/UIT ANTW INSTEL ANTW MODUS ANTW & OPN ALLEEN ANTW ANTW TAAL UITG BS INST ANTW & OPN WEERGAVE BERICHT OPN ALLEEN ANTW WEERGAVE BERICHT OPN ANTW VERTR OPNAPMETIJD REMOTE TOEG COMPRESSIE BS FILTER PIN WIJZIG

Antwoordfunctie in/uitschakelen:
Op de basis:
Druk op toets **ⓘ** om de antwoordfunctie in-of uit te schakelen

Antwoordfunctie in/uitschakelen:
Op de basis:
Druk op toets **ⓘ** om de antwoordfunctie in-of uit te schakelen

Antwoordfunctie aan/uit indicatie:
Als de antwoordfunctie is ingeschakeld geeft het display op de basis het aantal opgenomen boodschappen aan en licht op de handset het symbool **☎** op in het display.

Antwoordfunctie aan/uit indicatie:
Als de antwoordfunctie is ingeschakeld geeft het display op de basis het aantal opgenomen boodschappen aan en licht op de handset het symbool **☎** op in het display.

ANT APPAR

Plaatsing:

- Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubber voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

Voeding handset:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter.
☹: geheel symbool knippert als de batterijen geladen worden
☺: alleen het binnenste knippert als de batterijen geladen zijn
☐: indicatie dat de batterijen geladen dienen te worden
knippert als de batterijen vrijwel leeg zijn
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor de oplaadbare batterijen.
- Oplaadbare batterijen of batterijpakketten mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen of batterijpakketten nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig

Hoortoestellen:

Dragers van oudere generatie hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons nog steeds rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NIMH (NIKKEL-METAL-HYDRID) BATTERIËN. HET GEBUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIËN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGS-GEVAAR.

GEBRUIKEN

Oproep aannemem:

- druk op de telefoon-aan toets om een oproep aan te nemen

Opbellen:
blokkezen:
1. voor via het toetsenbord het telefoonnummer in *een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen*
2. druk op de telefoon-aan toets om het nummer te kiezen

direct kiezen:

- druk op de telefoon-aan toets en wacht op de kies-toon
- voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt nu direct gekozen

Oproep beëindigen:

- druk op de telefoon-uit toets om een oproep te beëindigen
of plaats de handset terug op de basis of oplader

Toetsblokkering:
1. druk gedurende ruim 2 seconden op toets * (sterretje) om de toetsblokkering in te schakelen
2. nogmaals toets * ruim 2 seconden indrukken om de toetsblokkering op te heffen

Intercom:

- druk op toets **C**

- 2 handsets in gebruik:** *bij meer dan 2 handsets* in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan dient u nu het nummer van de gewenste handset in te voeren (of druk op toets 9 om alle handsets op te roepen)
- 3 handsets in gebruik:** *bij meer dan 2 handsets* in het geval er meer dan 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over
- zodra de opgeroepen handset beantwoord, kunt u het intercomgesprek voeren

Doorverbinden / conferentie:

- druk tijdens het gesprek met de buitenlijn 2x op toets **OK**
- 2 handsets in gebruik:** *bij meer dan 2 handsets* in het geval er 2 handsets aan uw telefoon zijn aangemeld, dan gaat nu direct de bel van de andere handset over
- doorverbinden:** druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, gedurende 2 seconden op toets * (sterretje), de buitenlijn wordt nu doorgeschakeld
- conferentie:** druk, zodra de opgeroepen handset beantwoord, gedurende 2 seconden op toets * (sterretje), de buitenlijn wordt nu bijgeschakeld

Mee luisteren & overnemen:
Zowel via de basis als via de handset kunt u mee-luisteren en via de handset kunt u ook het gesprek overnemen.
Basis:
Selecteer via de handset de optie [ANTW INSTEL] - [BS FILTER] om de meeluisterfunctie op de basis in of uit te schakelen; tijdens het meeluisteren kunt u met de toetsen VOL+ en VOL- het volume instellen.

Handset:
Druk op de handset op toets **OK** om via de handset mee te luisteren; het volume kunt u met de toetsen **▲** en **▼** instellen.
Overnemen:
Druk op de handset op de telefoon-aan toets om de oproep over te nemen; de opname wordt dan gestopt.

Meldteksten:
Via de optie [ANTW INSTEL] - [UITG BS INST] - [ANTW & OPN] of [ALLEEN ANTW] kunt u uw eigen uitgaande meldteksten opnemen:
1. selecteer [BERICHT OPN] en druk op **OK**
2. spreek na de beeptoon uw meldtekst in de handset-microfoon in
3. na de maximale opnametijd van 180 seconden wordt de opname beëindigd (of druk op toets **OK** **X**: speel de volgende boodschap af **X**: speel de volgende boodschap af **X**: wis deze boodschap **■**: beëindig het afspele

Via de optie [WEERGAVE] kunt u de meldtekst beluisteren.
Als u tijdens het afspele van toets **C** drukt, dan wordt uw eigen meldtekst gewist en is de fabrieksmeldtekst weer actief.

Milieu:
• De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier leveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
☒: Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
• Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

Problemen met inkomende oproepen:
• Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
- U bent continu in gesprek
- Controleer of de 2e telefoon of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft belegt.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoon-aansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in u aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

Medische apparatuur:
Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-bij mode staat.

Hoornvolume:
1. druk tijdens het gesprek op de toetsen **▲** of **▼** om het volume te verhogen of te verlagen

R/Flash:
1. druk op toets **R** om een FLASH puls te geven *de verbreekduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor het hoofdstuk INSTELLINGEN TELEFOON*

Mute (microfoon uit):
1. druk tijdens het gesprek kort op toets **C** om de microfoon uit te schakelen
u kunt de andere partij nog wel horen, zij kunnen u echter niet meer horen
2. nogmaals toets **C** kort indrukken om de microfoon weer in te schakelen

Handset zoeken:
1. druk op de basis kort op toets **☎** *gedurende 60 seconden klikt uit de handset een signaal en knippert het woord 'PAGING' in het display van de handset; druk op de telefoon-uit toets om het signaal voortijdig te beëindigen*

Gesprekstimer:
1. gedurende het telefoongesprek wordt de verlopen gespreksduur in het display weergegeven

Sneltoets bel-uit:

- druk gedurende ruim 2 seconden op toets # om de bel van de handset uit te schakelen
- nogmaals toets # ruim 2 seconden indrukken om de bel weer in te schakelen

Aanmelden:

- houd bij de basis toets **☎** ingedrukt totdat na ongeveer 8 seconden een beeptoon klikt
- druk nu op toets **OK** van de handset en selecteer [REGISTRATIE]
- druk op toets **OK** en voer de PIN-code in (de fabriekscore 0000 of uw eigen PIN-code) en druk op toets **OK** *de handset gaat nu op zoek naar het betreffende basisstation*
- na enkele seconden klikt uit de handset een beeptoon en is de handset aangemeld, rechts in het display wordt het interne nummer van deze handset weergegeven (1-5)

Afmelden handsets:
Handsets die defect of kwijt zijn, dienen te worden afgemeld.
1. druk op **OK** en selecteer de optie [BASIS INST]
2. druk op toets **OK** en selecteer de optie [HANDESET VERW]

- druk op toets **OK** en voer de PIN -code in (de fabriekscore 0000 of uw eigen PIN-code)
- druk op toets **OK** en selecteer de handset die u wilt afmelden (*)
- druk op toets **OK**; de geselecteerde handset wordt nu afgemeld
- * let op: u kunt niet uw eigen handset afmelden*

Afspelen opgenomen boodschappen:
Via de handset:
Selecteer de optie [WEERG.BDSCHP] en druk op toets **OK**; het volume kunt u met de toetsen **▲** en **▼** instellen.

In het display wordt de tijd en de datum van de betreffende boodschap weergegeven en als het een nieuwe boodschap betreft, dan licht midden onderin het display van de handset een sterretje op.

Druk tijdens het afspelel van toets **OK** en gebruik de toetsen **▲** en **▼** om de volgende of de vorige boodschappen te beluisteren, om de boodschap te wissen of om het afspelel te stoppen.
Dit kunt u overigens ook doen met de nummertoeetsen op de handset:
toets 4: herhaal de boodschap
2x toets 4: speel de vorige boodschap af
toets 6: speel de volgende boodschap af
toets 5: wis deze boodschap
toets 5: beëindig het afspelel

Via de basis:
Druk op toets **▶** om het afspelel te starten en regel het volume met de toetsen **VOL+** en **VOL-**.
Functies tijdens het afspelel:
Ⓚ: herhaal de boodschap
2xⓀ: speel de vorige boodschap af
Ⓚ: speel de volgende boodschap af
X: wis deze boodschap
■: beëindig het afspelel

Problemen met inkomende oproepen:
• Inkomende oproepen worden niet gemeld:
- De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in.
- U bent continu in gesprek
- Controleer of de 2e telefoon of een 2e handset die op de basis is aangemeld, de lijn heeft belegt.
- Sluit een andere telefoon aan op uw telefoon-aansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon of in u aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.
• Ruis en andere bijgeluiden:
- U raakt buiten bereik van de basis; verklein de afstand.
- In de nabijheid bevinden zich andere elektrische apparaten die storing inwerken op de radiogolven van uw DECT telefoon; probeer een andere locatie.
Problemen met NummerWeergave:
• U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display van uw handset.
- Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige providers dient u zich te abonneren op deze dienst)
• U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
- De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door.
- Informeer oproepen bij uw telefoonmaatschappij.
- De naam is niet in het geheugen van uw handset geprogrammeerd; programmeer deze.
- De naam is wel in het geheugen geprogrammeerd maar het bijbehorende telefoonnummer is ingeprogrammeerd zonder kengetal; programmeer het nummer inclusief kengetal.

Problemen met de beantwoorder:
• Het display blijft '- ' aangeven, ook als de antwoord-functie is aangezet:
- U heeft de tijd/datum nog niet ingesteld. Stel deze in.
• Neemt geen boodschappen op:
- De beantwoorder is ingesteld op [ALLEEN ANTW].
- Voor het opnemen van boodschappen dient de beantwoorder te zijn ingesteld op 'ANTW & OPN'.
- De volledige opnamecapaciteit is benut. Maak opnamecapaciteit vrij door de boodschappen af te spelen en allemaal te wissen.

Problemen met de beantwoorder:
• Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden en laad de handset minimaal 15 uur onafgebroken op.
• De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op.
- De batterijen zijn niet geplaast; controleer dit.
• De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de handset en reinig deze desgewenst.
• De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
• De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
• De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
• De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan.

Problemen met de beantwoorder:
• Het display blijft '- ' aangeven, ook als de antwoord-functie is aangezet:
- U heeft de tijd/datum nog niet ingesteld. Stel deze in.
• Neemt geen boodschappen op:
- De beantwoorder is ingesteld op [ALLEEN ANTW].
- Voor het opnemen van boodschappen dient de beantwoorder te zijn ingesteld op 'ANTW & OPN'.
- De volledige opnamecapaciteit is benut. Maak opnamecapaciteit vrij door de boodschappen af te spelen en allemaal te wissen.

Problemen met de beantwoorder:
• Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden en laad de handset minimaal 15 uur onafgebroken op.
• De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op.
- De batterijen zijn niet geplaast; controleer dit.
• De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de handset en reinig deze desgewenst.
• De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
• De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
• De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
• De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan.

Problemen met de beantwoorder:
• Het display blijft '- ' aangeven, ook als de antwoord-functie is aangezet:
- U heeft de tijd/datum nog niet ingesteld. Stel deze in.
• Neemt geen boodschappen op:
- De beantwoorder is ingesteld op [ALLEEN ANTW].
- Voor het opnemen van boodschappen dient de beantwoorder te zijn ingesteld op 'ANTW & OPN'.
- De volledige opnamecapaciteit is benut. Maak opnamecapaciteit vrij door de boodschappen af te spelen en allemaal te wissen.

Problemen met de beantwoorder:
• Het display blijft blanco:
- De batterijen zijn leeg. Plaats de handset in de basis of in de oplader om de batterijen op te laden en laad de handset minimaal 15 uur onafgebroken op.
• De handset wil niet inschakelen:
- De batterijspanning is te laag; plaats de handset in de basis of oplader en laad de batterijen gedurende 15 uren op.
- De batterijen zijn niet geplaast; controleer dit.
• De batterijen raken te snel leeg:
- Controleer de oplaadcontacten van de basis of oplader en van de handset en reinig deze desgewenst.
• De batterijen zijn aan vervanging toe; vervang deze.
• De handset heeft geen contact met de basis:
- U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
• De basis is uitgeschakeld (adapter uit stopcontact); herstel dit.
• De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan.

TELEFOONBOEKGEHEUGEN

Introductie:
De handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 50 telefoonnummers van 20 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 12 karakters programmeren.
Het telefoonboekgeheugen in de handset is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.
U dient hiervoor wel geabonneerd te zijn op de dienst NummerWeergave.

Inprogrammaere:
1. druk achtereenvolgens op toets **☐** en 2x op **OK**
2. voer via het toetsenbord de naam in (zie het ABC op de kiestoetsen)
een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen
3. druk op toets **OK**
4. voer via het toetsenbord het nummer in *een foutieve invoer kunt u met toets C Wissen*
5. druk op toets **OK**
6. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
7. druk op toets **OK** om het geheugen vast te leggen

Kiezen:
1. druk op toets **☐**
2. zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
3. druk op de telefoontoets om dit nummer te kiezen

Menustructuur:
De menustructuur van de telefoon serie ziet er als volgt uit:

INSTELLINGEN TELEFOON

Introductie:
1. u opent het menu door op toets **OK** te drukken
2. gebruik de toetsen **▲** en **▼** om door de menu opties te bladeren
3. druk op toets **OK** om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen **▲** en **▼** maakt u dan een keuze of selecteert u 'aan' of 'uit'
5. druk tot slot op toets **OK** om de instelling op te slaan.

BELLIJST TELEFBOEK BASIS INST BASIS BEL BELVOLUME HANDESET VERW FLASHTIJD PIN WIJZIG

HANDESET INST ALARM BEL INSTEL TOON INSTEL TAAL NW NAAM HS HS DISPLAY AUTOM.ANTW DATUM/TIJD REGISTRATIE STANDAARD ANT.APPAR

Belsignalen basis:
Selecteer de optie [BASIS INST] - [BASIS BEL] om de belmelodiën van de basis in te stellen
- *u heeft de keuze uit 5 verschillende melodiën*
Selecteer de optie [BASIS INST] - [BELVOLUME] om het volume in te stellen
- *u heeft de keuze uit 5 volume-standen en 'volume-uit'*

Belsignalen basis:
Selecteer de optie [BASIS INST] - [BASIS BEL] om de belmelodiën van de basis in te stellen
- *u heeft de keuze uit 5 verschillende melodiën*
Selecteer de optie [BASIS INST] - [BELVOLUME] om het volume in te stellen
- *u heeft de keuze uit 5 volume-standen en 'volume-uit'*

Aleen meldtekst of meldtekst + registreren boodschap:
Naar keuze kunt u elke oproep laten beantwoorden met alleen het afspelel van de meldtekst of kan de opbeller na de beeptoon een boodschap achterlaten.
Selecteer de optie [ANTW INSTEL] - [ANTW MODUS] en maak uw keuze uit [ANTW & OPN] en [ALLEEN ANTW].

Instellen aantal belsignalen:
Via de optie [ANTW INSTEL] - [ANTW VERTR] kunt u het aantal belsignalen instellen voordat de beantwoorder de oproep aanneemt. Zie het hoofdstuk 'Op afstand bedienen' voor de instelling [TUDSBESP]

Instellen maximale opnametijd:
Via de optie [ANTW INSTEL] - [OPNAPMETIJD] kunt u de maximale opnametijd voor de boodschappen limiteren op 60sec, 120sec, 180sec of onbeperkt.

Taal van de fabrieksmeldteksten:
De beantwoorder heeft zowel Engelstalige als Frans-talige fabrieksmeldteksten. Via de optie [ANTW INSTEL] - [ANTW TAAL] kunt u de gewenste taal selecteren.

Memo-bericht :
Een MEMO bericht is een bericht dat u kunt inspreken voor huisgenoten.
Selecteer [MEMO] en druk op toets **OK**; de beantwoorder start direct met opnemen. Spreek uw memo-bericht in de handsetmicrofoon en druk aan het einde op toets **OK** om de opname te beëindigen.

Een memo-bericht kunt u als gewone boodschap afspelel en wissen.

ANT APPAR

ANT APPAR WEERG.BDSCHP ALLES WISSEN MEMO ANTW AAN/UIT ANTW INSTEL ANTW MODUS ANTW & OPN ALLEEN ANTW ANTW TAAL UITG BS INST ANTW & OPN WEERGAVE BERICHT OPN ALLEEN ANTW WEERGAVE BERICHT OPN ANTW VERTR OPNAPMETIJD REMOTE TOEG COMPRESSIE BS FILTER PIN WIJZIG

Antwoordfunctie in/uitschakelen:
Op de basis:
Druk op toets **ⓘ** om de antwoordfunctie in-of uit te schakelen
Antwoordfunctie in/uitschakelen:
Op de basis:
Druk op toets **ⓘ** om de antwoordfunctie in-of uit te schakelen

Antwoordfunctie in/uitschakelen:
Op de basis:
Druk op toets **ⓘ** om de antwoordfunctie in-of uit te schakelen

Antwoordfunctie in/uitschakelen:
Op de basis:
Druk op toets **ⓘ** om de antwoordfunctie in-of uit te schakelen

Antwoordfunctie in/uitschakelen:
Op de basis:
Druk op toets **ⓘ** om de antwoordfunctie in-of uit te schakelen

Antwoordfunctie in/uitschakelen:
Op de basis:
Druk op toets **ⓘ** om de antwoordfunctie in-of uit te schakelen

Wijzigen:
1. druk op toets **☐**
2. zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
3. druk op toets **OK**
4. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [BEWERKEN] en druk op toets **OK**
5. gebruik toets **C** om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in
6. druk op toets **OK**
7. gebruik toets **C** om het oude nummer te wissen en voer via het toetsenbord het nieuwe nummer in
8. druk op toets **OK**
9. selecteer met **▲** en **▼** de gewenste VIP beltoon voor dit nummer
10. druk op toets **OK** om het gecorrigeerde geheugen op te slaan

Selectief geheugen wissen:
1. druk op toets **☐**
2. zoek met behulp van de toetsen **▲** en **▼** het gewenste geheugen op
3. druk op toets **OK**
4. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [WISSEN]
5. druk op toets **OK** om dit geheugen te wissen

Gehelē geheugen wissen:

Kiezen:
1. druk op toets **☐**
2. druk op toets **OK**
3. selecteer met de toetsen **▲** en **▼** de optie [ALLES WISSEN]
4. druk 2x op toets **OK** om het gehele geheugen te wissen

Belsignalen handset:

Selecteer de optie [HANDESET INST] - [BEL INSTEL] om de belsignalen van de handset in te stellen:
- *u kunt aparte melodiën instellen voor intercom oproepen (INTERN BEL) en oproepen van buiten de toets te bladeren*
3. druk op toets **OK** om de gewenste optie te openen
4. met de toetsen **▲** en **▼** maakt u dan een keuze of selecteert u 'aan' of 'uit'
5. druk tot slot op toets **OK** om de instelling op te slaan.

Handsettoontjes:
Via de optie [TOON INSTEL] kunt u de volgende toontjes in of uitschakelen:
- 'Toetstoon': de toon die klikt bij het indrukken van een toets
- 'Batter toon': de toon die klikt als de batterijen bijna leeg zijn
- 'Buitenbereik': de toon die klikt als u buiten bereik van de basis raakt

Automatisch aannemen:
Met deze functie [AUTOM.ANTW] ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door alleen de handset uit de basis of oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon- toets te gebruiken.
Let op: *In het geval de handset niet in de basis of in de oplader staat, dient u altijd de telefoon-aan toets in te drukken om een oproep aan te nemen.*

Belsignalen basis:
Selecteer de optie [BASIS INST] - [BASIS BEL] om de belmelodiën van de basis in te stellen
- *u heeft de keuze uit 5 verschillende melodiën*
Selecteer de optie [BASIS INST] - [BELVOLUME] om het volume in te stellen
- *u heeft de keuze uit 5 volume-standen en 'volume-uit'*

Geluidskwaliteit:
Selecteer [ANTW INSTEL] - [COMPRESIE] om de geluidskwaliteit van de opgenomen boodschappen in te stellen.
Let op dat een goede