

Handleiding voor de Smart-Shop Slimme Prullenbak

Belangrijk: Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je de prullenbak in gebruik neemt.

Inhoud van de Verpakking:

- Smart-Shop Slimme Prullenbak
- Handleiding

Stap 1: Uitpakken en Controleren:

- Pak de Smart-Shop Slimme Prullenbak uit de verpakking.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of er geen beschadigingen zijn.

Stap 2: Plaatsen van Batterijen:

- Als je het batterijmodel hebt, open je het batterijcompartiment aan de achterkant van de prullenbak.
- Plaats de benodigde batterijen volgens de aanduidingen in de handleiding.
- Sluit het batterijcompartiment stevig af.

Stap 3: Plaatsen van de Vuilniszak:

- Open de prullenbak door het deksel te openen.
- Plaats de vuilniszak stevig in de prullenbak, zorg ervoor dat deze goed past en niet over de rand hangt.
- Vouw eventuele overtollige delen van de vuilniszak over de rand van de prullenbak.

Stap 4: Inschakelen van de Prullenbak:

- Zoek de aan/uit-knop op de prullenbak.
- Druk kort op de aan/uit-knop om de prullenbak in te schakelen. Je zult mogelijk een indicatielampje zien branden om aan te geven dat de prullenbak is ingeschakeld.

Stap 5: Gebruik van de Slimme Inductie:

- De Smart-Shop Slimme Prullenbak is voorzien van slimme inductietechnologie.
- Zwaai met je hand boven de sensor aan de voorkant van de prullenbak om het deksel automatisch te openen.
- Het deksel sluit automatisch na een paar seconden wanneer er geen beweging wordt gedetecteerd.

Stap 6: Verwijderen van Afval:

- Wanneer je afval wilt weggooien, zwaai je met je hand boven de sensor om het deksel te openen.
- Plaats het afval voorzichtig in de prullenbak.
- Wacht tot het deksel automatisch sluit, of zwaai opnieuw met je hand boven de sensor om het deksel te sluiten.

Stap 7: Onderhoud en Reiniging:

- Schakel de prullenbak uit voordat je deze schoonmaakt.
- Gebruik een mild reinigingsmiddel en een zachte doek om de buitenkant van de prullenbak schoon te maken.
- Vermijd het gebruik van schurende reinigingsmiddelen of harde borstels, omdat deze de prullenbak kunnen beschadigen.