

Handleiding voor de Smart-Shop Keuken Prullenbak

Welkom bij de handleiding voor de Smart-Shop Keuken Prullenbak. Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om optimaal van je slimme prullenbak te kunnen genieten.

Inhoudsopgave:

- Inleiding
- Installatie
- Gebruik
- Onderhoud
- Veelgestelde vragen (FAQ)

2. Installatie:

- Plaats de prullenbak op een vlakke ondergrond in de gewenste ruimte.
- Zorg ervoor dat de prullenbak binnen het bereik van een stopcontact of USB-poort staat, afhankelijk van het stroomvoorzieningstype.
- Als je de prullenbak wilt voeden met batterijen, open dan het batterijcompartiment en plaats 2 x AA-batterijen (niet inbegrepen).
- Schakel de prullenbak in door de aan/uit-knop in te drukken. Bij het USB-oplaadmodel moet je langer dan 3 seconden op de aan/uit-knop drukken.

3. Gebruik:

- Nadat de prullenbak is ingeschakeld, opent het deksel automatisch wanneer je nadert dankzij de inductiesensor.
- Je kunt ook het touchpad gebruiken om het deksel handmatig te openen en te sluiten.
- Plaats afval in de prullenbak en sluit het deksel weer om geurtjes te voorkomen.
- De prullenbak heeft een capaciteit van 13 liter en is geschikt voor dagelijks gebruik in de keuken, badkamer of andere ruimtes.

4. Onderhoud:

- Maak de prullenbak regelmatig schoon met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek.
- Vermijd het gebruik van schurende schoonmaakmiddelen die krassen kunnen veroorzaken.
- Controleer regelmatig de werking van de inductiesensor en het touchpad om ervoor te zorgen dat ze naar behoren functioneren.