

## GRILLE PAIN ELECTRIQUE

### Manuel d'utilisation

**TGP-402**



**TGP-406**



Cher utilisateur, avant la première utilisation, Lire la présente notice d'utilisation en respectant les consignes de sécurité et les Conseils d'utilisation. Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes. Conservez là pour une utilisation ultérieure. Déballez l'appareil en conservant tous les emballages.

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lire attentivement le manuel d'instructions avant de vous servir de cet appareil.

Conserver le présent manuel d'instructions.

Vérifier que la tension de l'installation électrique correspond bien à celle indiquée sur l'appareil.

Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :

- Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.

- Un environnement de type :

- Maisons de ferme • Chambres d'hôtes.

- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.

L'utiliser en suivant les indications de la notice.

Ne jamais utiliser cet appareil à proximité des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de projections d'eau.

Ne jamais utiliser cet appareil avec les mains mouillées ou humides.

Si malencontreusement l'appareil est mouillé, retirer immédiatement la fiche de la prise de courant.

Aviser les utilisateurs potentiels de ces consignes.

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

L'appareil doit être utilisé conformément à sa destination.

Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour tout dommage, éventuellement, causé par une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, et par des adultes, ayant, des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque

d'expérience et de connaissances, s'ils ont été formés et encadrés pour son utilisation, en toute sécurité et en comprenant les risques encourus.

Garder cet appareil et son cordon hors de portée d'enfants âgés de moins de 8 ans.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Nettoyage et entretien ne doivent pas être faits par des enfants, sans surveillances sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et surveillés et encadrés.

Afin de protéger les enfants, ne pas laisser traîner les emballages (sac en plastique, carton, polystyrène . . .) et ne jamais les laisser jouer avec les films en plastique :

### **IL Y A RISQUE D'ETOUFFEMENT.**

De temps à autre, vérifier le cordon d'alimentation électrique en recherchant d'éventuels dommages.

Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide, et ce, pour quelque raison que ce soit.

Ne jamais mettre l'appareil dans un lave-vaisselle.

Ne jamais installer l'appareil à proximité de surfaces chaudes.

Ne pas se servir d'un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé(e), ou après qu'il ait connu un dysfonctionnement ou avoir été endommagé en quoi que ce soit.

Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire (\*) afin d'éviter tout danger.

Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage, de maintenance et de montage d'accessoires.

Installer toujours cet appareil dans un environnement sec.

Ne pas utiliser ou laisser cet appareil, à l'extérieur quand il pleut.

Ne jamais se servir d'accessoires non recommandés par le constructeur. Ceux-ci pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risqueraient d'endommager l'appareil.

Ne jamais utiliser de cordon électrique ou connecteur autre que celui fourni avec l'appareil.

Ne jamais déplacer l'appareil en le tirant par le cordon d'alimentation électrique et Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique ne puisse pas être coincé de quelque façon que ce soit.

Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil et ne pas le plier.

Veiller à ce que le cordon d'alimentation électrique n'entre jamais en contact avec les parties chaudes de cet appareil. S'assurer que l'appareil a refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

Ne jamais toucher les parties, de cet appareil, qui pourraient devenir très chaudes en utilisation, Risque de brûlures.

Le pain peut brûler, en conséquence, ne pas utiliser le grille-pain à proximité ou sous des matériaux combustibles, tels que des rideaux.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance.

Veiller à toujours Poser l'appareil sur une surface plate et stable.

Veiller à ne pas couvrir l'appareil et à ne rien poser dessus. Toujours retirer la fiche de la prise murale si l'appareil n'est pas utilisé.

Lors de l'utilisation d'une rallonge, toujours s'assurer que le câble est entièrement déroulé du dévidoir.

Utiliser uniquement des rallonges approuvées CE. La puissance admissible doit être au minimum de 16A, 250V, 3000W.

Un Mauvais fonctionnement et l'utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et causer des blessures à l'utilisateur.

Cet appareil est conforme aux normes en vigueur, relatives à ce type de produit.

En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de retirer les miettes de pain et les instructions pour le nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe ci-après de la notice.

(\*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

## CONSEILS DE SECURITE SPECIFIQUES A CET APPAREIL

. Ne pas laisser fonctionner l'appareil sans surveillance (le pain très sec peut parfois commencer à brûler dans le grille-pain)

. **ATTENTION** Les parties métalliques deviennent chaudes !

. Ne jamais introduire de fourchette, couteau ou tout autre objet dans le grille pain !

## INFORMATIONS GENERALES

Le symbole «LIVRE OUVERT» signifie une recommandation de lire des choses importantes contenues dans la notice.



Le symbole «POUBELLE» barrée, sigle DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifie, qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de



la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Le symbole "marquage CE" est la garantie du respect des Normes Européennes harmonisées, facultatives, qui traduisent les exigences essentielles en spécifications techniques. Ces normes ne sont pas obligatoires mais sont garantes de la conformité aux exigences essentielles.



Le symbole ROHS (Restriction of use of certain Hazardous Substances) relative à la protection de l'environnement certifie que pour chacune des 5 substances dangereuses • mercure • plomb • chrome hexavalent • produits de protection contre les flammes PBB et PBDE, La concentration maximale est égale ou inférieure à 0,1% du poids du matériau homogène, et 0,01% pour la 6<sup>ème</sup> • le cadmium.



Le symbole « PAROI ou SURFACE CHAUDE » avertit l'utilisateur que les parois ou la surface de l'appareil peuvent devenir très chaudes, et de prendre les précautions qui s'imposent.



Le symbole « VERRE/FOURCHETTE » signifie que l'appareil est compatible et peut entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Le symbole « TRIMAN » indique que le consommateur est invité à se défaire du produit dans le cadre d'une collecte séparée (par exemple la poubelle de tri, la déchetterie, le point d'apport volontaire).



Pour plus d'information : <http://www.quefairedemesdechets.fr>

## CONNAITRE SON APPAREIL

1. Large fente longue
  2. Touche de mise en fonction
  3. Fonction « Décongélation »
  4. Touche « Arrêt » immédiat
  5. Fonction « Réchauffer les viennoiseries »
  6. Réglages d'intensité de brunissage
  7. Pieds antidérapants
- + Tiroir ramasse-miettes (sous l'appareil)



## AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Laisser l'appareil fonctionner 3 fois, à vide, afin d'éliminer la couche de protection située sur la résistance.

Pour cette opération, positionner le sélecteur de brunissage sur 5 ou 6. L'émanation légère de fumée et d'odeurs est normale.

## UTILISATION

- Dérouler complètement le cordon secteur.
- Vérifier que la tension en vigueur dans le pays où vous êtes correspond à celle indiquée sur l'appareil.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant en bon état, (reliée à la terre si l'appareil est de classe I), pour éviter tout danger.
- Débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique avant toute opération de nettoyage de maintenance et de montage d'accessoires.
- Toujours poser l'appareil sur une table ou surface plane horizontale.
- Ne modifier en aucun cas l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance quand il est connecté à l'alimentation principale.
- L'appareil ne doit pas être utilisé, s'il est tombé et présente des signes visibles de dommages.
- Pour choisir le degré de brunissage de vos toasts ou de votre pain, tourner le sélecteur de fonction dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Position 1 pour peu grillé à la position 7 pour le plus grillé.
- En cas de doute, commencer avec un réglage plus faible.
- Placer une tranche de pain dans la fente de l'appareil et faire descendre le pain en appuyant sur le levier jusqu'au clic.
- Le pain commence à griller. L'appareil s'arrête automatiquement. La ou les tartines remontent toutes seules.

- Pour utiliser les fonctions supplémentaires :  
Après avoir mis le pain ou la viennoiserie à griller et avoir appuyé sur le levier de mise en route, appuyer sur la touche désirée :
  - Décongeler : pour décongeler puis griller du pain congelé.
  - Réchauffer : pour réchauffer du pain déjà grillé.
  - STOP » : peut interrompre le fonctionnement de l'appareil à tout moment.
- Laisser refroidir l'appareil avant de le ranger.

## **NETTOYAGE**

- Toujours débrancher l'appareil et le laisser refroidir avant de le nettoyer.
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec une éponge ou un linge légèrement humide.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide !
- Ne jamais utiliser produits abrasifs, de brosse métallique ou autre objet coupant.
- Sortir le tiroir à miettes situé au bout de l'appareil, retirer les restes de pain et remettre le tiroir en place.

## **RANGEMENT**

- S'assurer que l'appareil est complètement refroidi et sec.
- Ne pas enrouler le cordon électrique autour de l'appareil, car cela peut l'endommager.
- Garder l'appareil dans un endroit frais et sec, hors d'accès des enfants.

## **GARANTIE**

Avant d'être livrés, tous nos produits sont soumis à un contrôle rigoureux. Cet appareil est garanti 24 mois à partir de la date d'achat par le consommateur.

Les justificatifs de garantie sont :

- la facture et
- le bon de garantie (situé sur le coté ou le fond de la boîte) tamponné et rempli.

Sans ces justificatifs, aucun remplacement gratuit, ni aucune réparation gratuite, ne peut être effectué.

Pendant la durée de la garantie, nous prenons en charge, gratuitement, les défauts de l'appareil ou des accessoires, découlant d'un vice de matériaux ou de fabrication par réparation ou, remplacement.

Les prestations dans le cadre de la garantie n'entraînent aucune prorogation de la durée de garantie et ne donne pas droit à une nouvelle garantie !

En cas de recours à la garantie, rapporter l'appareil complet à votre



revendeur,

dans son emballage d'origine, accompagné de la preuve d'achat.

La casse de pièces en verre ou en plastique est, dans tous les cas, à votre charge !

Les défauts sur les accessoires ou les pièces d'usure (par exemple : les charbons de moteurs, crochets, courroies d'entraînement, télécommande de rechange, brosses à dents de rechange, lames de scies etc.) ainsi que le nettoyage, l'entretien ou le remplacement de pièces d'usure ne sont pas garantis et sont donc payants !

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.

Après écoulement de la durée de garantie, les réparations peuvent être effectuées, contre paiement, par le commerce spécialisé ou un service de réparation.

En cas d'intervention étrangère, la garantie devient caduque.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	220-240V~ 50/60Hz
Puissance	750-900W
Norme	Classe I
	Fabriqué en R.P.C

*Les caractéristiques peuvent changer sans avis préalable*

## MISE A LA TERRE

Cet appareil doit être branché sur une prise de terre. Cet appareil est équipé d'une prise électrique à terre. Il doit être branché sur une prise murale correctement installée et équipée d'une prise de terre.



Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

*En cas de court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique en permettant au courant d'être évacué par le fil de terre.*

**ATTENTION !** : Afin de minimiser les risques de décharge électrique, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de panne, faire appel à un technicien qualifié pour les réparations.

Cet appareil satisfait aux directives CE, il a été contrôlé d'après toutes les directives européennes, actuelles, applicables, comme : la compatibilité électromagnétique (EMC) et la basse tension (LVD).

Cet appareil a été conçu et fabriqué en respect des dernières réglementations et prescriptions techniques, en matière de sécurité.

**Produit importé par Sotech International  
" LE PERIPOLE " N°A-107  
33, Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny  
94120 Fontenay sous bois - France**