

## PROBLEMEN OPSPOREN EN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De koeler werkt niet.	Geen netstroom.	Stop de stekker in het stopcontact en controleer de aansluiting.
Het apparaat koelt niet goed.	Het filternet is vuil.	Verwijder en reinig het luchtfilterdeksel.
	De luchtinlaat of -uitlaat is geblokkeerd.	Haal het blokkerende element weg.

## Productkaart

MPM AGD S.A.

MODEL: MKL-01

Beschrijving	Symbool	Waarde	Eenheid
Maximaal ventilatordebiet	[F]	10.43	m <sup>3</sup> /min
Vermogen	[P]	60	W
Bedrijfswaarde	[SV]	0.185	(m <sup>3</sup> /min)/W
Stand-by energieverbruik	[P <sub>SB</sub> ]	0	W
Geluidsniveau ventilator	[L <sub>WA</sub> ]	60	dB(A)
Maximale lichtsnelheid	[c]	2.41	m/s
Meetnorm voor bedrijfswaarde	PN-EN 50564:2011, PN-EN 6074-1:2010, PN-EN 6074-2-7:2002		

Meer informatie bij

MPM AGD S.A.  
ul. Brzozowa 3  
Milanówek 05-822 (Polen)  
tel. +48 22 380-52-00

## CORRECTE VERWERKING VAN AFGEDANKT PRODUCT (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

### Polen



De productmarkering geeft aan dat het product aan het einde van zijn levensduur niet mag worden weggegooid samen met huishoudelijk afval. Om schadelijke effecten op het natuurlijke milieu en de menselijke gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet het afgedankte apparaat worden afgeleverd bij een verzamelingspunt van gebruikte huishoudelijke apparaten of worden opgehaald door een gespecialiseerd bedrijf. Voor gedetailleerde informatie over de

locatie en manier voor veilige verwijdering van elektrisch en elektronisch afval, dient de gebruiker contact op te nemen met het verkooppunt of de plaatselijke afdeling voor milieubescherming. Het product mag niet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval.



## GEBRUIKSAANWIJZING



## DRAAGBARE LUCHTKOELER MKL-01

LEES DE BEDIENINGSHANDLEIDING GOED DOOR VOORDAT JE HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT.

Bedankt dat je gekozen hebt voor de hoogwaardige MPM luchtkoeler. Lees de bedieningshandleiding goed door voordat je het apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze dan ook goed voor toekomstige vragen.

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor thuisgebruik en mag enkel worden gebruikt op de hieronder vermelde manier. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis en plaats het altijd in een droge omgeving.
- Controleer van tijd tot tijd de stekker van het apparaat. Gebruik het apparaat niet als de stroomkabel, de stekker of het apparaat zelf beschadigd is. Gebruik het apparaat niet als het gekoppeld is met een verlengkabel tenzij deze door een gecertificeerde elektricien of leverancier van elektrische onderdelen gecheckt en goedgekeurd is.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht.
- Schakel het apparaat altijd eerst uit voor je de stekker uit het stopcontact trekt.
- Koppel het apparaat van het elektriciteitsnet los voordat je het gaat onderhouden, de onderdelen ervan vervangt of voordat je het langere tijd niet gebruikt.
- Reinig het apparaat volgens de instructies in deze handleiding.
- Controleer of de spanning dat vermeld staat op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de spanning van het elektriciteitsnet. Een verkeerde aansluiting van het apparaat maakt de garantie ongeldig.

## GEBRUIK VAN ICE BOX KOELEMEMENTEN

De koelelementen blijven lange tijd koel. De lage temperatuur in de tank wordt gebruikt voor het koelen van het water. De temperatuur van de uitgaande lucht is lager. De temperatuur van de uitgaande lucht is lager. En dat verlaagt de temperatuur in de kamer. Hierdoor wordt de temperatuur in de kamer verlaagd.

- a. Voeg zoveel water toe aan de tank zodat het waterniveau na het plaatsen van de ICE BOX koelelementen in de tank niet boven de 8 komt op de indicator.
- b. Plaats koelelementen in de watertank.
- c. ICE BOX – 2 stuk, kunnen afwisselend worden gebruikt nadat ze zijn gevuld met water (indien ze leeg zijn).
- d. Vervang het water in de koelelementen niet om de koeleigenschappen van de elementen te bewaren.

## REINIGING EN ONDERHOUD

**OPGELET! Voor het reinigen dient men het apparaat uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.**

**OPGELET! De watertemperatuur gebruikt voor het reinigen mag niet boven de 45°C komen.**

### 1. Reiniging van het luchtfilterdeksel

Haal de stekker uit het stopcontact, trek het luchtfilterdeksel omhoog, haal het van het apparaat en maak het schoon met behulp van een mild reinigingsmiddel en een doek. Reinig het vervolgens met schoon water en plaats het opnieuw op de koeler. Reinig de filterafdekking minstens één keer per maand.

### 2. Reiniging van het luchtfilter

Haal de stekker uit het stopcontact, verwijder het deksel van het luchtfilter en haal het filter uit het apparaat. Was het filter met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek. Plaats het filter terug op het apparaat. Reinig het luchtfilter minstens een keer per maand.

**OPGELET! Afhankelijk van de weersomstandigheden en de gebruiksfrequentie van het apparaat, moet de luchtfilterreinigingsprocedure vaker worden uitgevoerd, zelfs een keer per week.**

### 3. Reiniging van het waterreservoir

Haal de stekker uit het stopcontact, schuif de helft van de tank uit, verwijder het waterfilter en reinig de tank met behulp van een zachte borstel. Was de binnenkant van de tank met een mild reinigingsmiddel en een zachte doek. Verwijder de kalkaanslag regelmatig uit de watertank. Dit doe je door deontkalker (schoonmaakazijn of citroenzuur) in de tank te zetten en de watertank vervolgens herhaaldelijk met schoon water te spoelen.

**OPGELET! Afhankelijk van de weersomstandigheden en de gebruiksfrequentie van het apparaat, moet de watertank vaker worden gereinigd, zelfs een keer per week.**

**Opgelet! Als je het waterreservoir volledig wilt reinigen, moet je de schroef onder de basis losdraaien en vervolgens ook de schroef met de waterpomp in de watertank losdraaien.**

### 4. Reiniging van het apparaat

De koeler dient met een zachte doek en een mild reinigingsmiddel te worden gewassen en daarna afgedroogd.

## FUNCTIES

1. Koelen door bevochtigen: er wordt warme lucht uit de ruimte gezogen die langs een reservoir met koud water (men kan ook een ice pack gebruiken) gestuurd wordt. Door het contact met het koude water wordt de lucht afgekoeld, verdampt en terug uitgeblazen.
2. Instelbare snelheidsniveau:
  - laag,
  - medium,
  - hoog
3. Bevochtigingsfunctie: het apparaat koelt de lucht af met behulp van het koelement en gebruikt het om de temperatuur van de ventilatielucht te verlagen en te bevochtigen.
4. Swingfunctie: na het inschakelen van de luchtoscilatie functie beginnen de verticale lamellen te bewegen waardoor de draairichting van de luchtstroom wordt veranderd van links naar rechts. Om de blaasrichting van boven naar beneden te wijzigen, dient men de hoek van de horizontale lamellen handmatig te wijzigen.
5. Verwijderbare luchtfilter en koelement: eenvoudig te reinigen door middel van een zachte borstel en een reinigingsmiddel.


## MONTAGE

1. Open de doos en haal het apparaat eruit.
2. Vullen van het waterreservoir
  - Schuif het waterreservoir aan de achterkant van het apparaat uit.
  - Vul de tank met schoon water minstens tot de MIN-waterlijn maar overschrijd niet het MAX-niveau.
  - Voor extra koeleffect kan men koelementen of ijs pacs gebruiken.

**OPGELET! Vul het waterreservoir direct voor het gebruik van de koeler.**

**OPGELET! Let op haal de stekker uit het stopcontact bij het vullen van het waterreservoir.**

## GEBRUIKSIINSTRUCTIES

1. Snelheidsinstelling: druk op de knop 1-2-3 om de koeler te starten en wijzig vervolgens de snelheid door op de knoppen in de volgende volgorde te drukken:  of 1-2-3.
2. Swingfunctie: druk op de knop van de swingfunctie om de horizontale luchtstroom te starten. Als je op de knop opnieuw drukt, wordt deze functie uitgezet. Om de blaasrichting van boven naar beneden te wijzigen, dient men de hoek van de horizontale lamellen handmatig te wijzigen.
3. Bevochtigingsfunctie: druk op de knop van de bevochtigingsfunctie om deze functie te starten. Als je gebruik maakt van koelementen, dan daalt de luchttemperatuur in de buurt van het apparaat met ongeveer 3°C na enkele minuten. Als je op de knop opnieuw drukt, wordt deze functie uitgezet.
4. Om de koeler uit te zetten, dient men op de "0"-knop te drukken. Houd de ijs pacs uit de buurt van kinderen om te vermijden dat zij deze kunnen opeten.

**OPGELET! Als je de koeler langer dan 2 dagen niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact en leeg vervolgens de waterreservoir.**

- Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, ook niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is; het apparaat dient in een dergelijk geval door een erkende servicedienst te worden gerepareerd.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en door personen met fysieke of geestelijke beperkingen zowel door personen zonder ervaring en voorkennis van het apparaat, indien er toezicht is of wanneer zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat, op zodanig wijze dat de gevaren begrijpelijk zijn. Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- noch onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Bewaar het apparaat en zijn apparaatsnoer op een plaats waar de kinderen onder de 8 jaar er niet bij kunnen.
- Zorg ervoor dat kinderen met het apparaat/toestel niet kunnen spelen.
- Trek niet zomaar aan de stekker om het apparaat uit te schakelen.
- Laat het apparaat niet zonder toezicht als het aanstaat. Schakel het apparaat uit, ook als je even weggaat.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat te verplaatsen of van het elektriciteitsnet los te koppelen.
- Dompel het apparaat in geen geval onder in water of andere vloeistoffen.
- Houd het apparaat weg van water- en olievlekken.
- Gebruik de luchtkoeler niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer noch in de buurt van een bad of een douchecabine.

- ▶ Maak de machine regelmatig schoon zoals aangegeven in de handleiding.
- ▶ Steek geen scherpe metalen voorwerpen of je vingers in de luchtuitlaat.
- ▶ Repareer het apparaat niet zelf. Alle aanpassingen die door onbevoegde personen worden uitgevoerd, kunnen een gevaar met zich brengen. Daarnaast dienen ook alle reparaties aan de voedingskabel te worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- ▶ Maak nooit gebruik van componenten die niet van de fabrikant afkomstig zijn. Het gebruik ervan kan gevaarlijk zijn en ernstige schade toebrengen aan het apparaat.
- ▶ Het waterniveau in de tank mag nooit boven de "MAX" waterlijn op de schaal komen. Tijdens het bevochtigen moet het waterniveau in de tank de "MIN" waterlijn aangeven.
- ▶ Na het vullen van de watertank en het aanzetten van het apparaat, mag de koeler niet worden gekanteld of verplaatst. Als het apparaat naar een andere locatie moet worden verplaatst, dient het apparaat langzaam te worden geduwd terwijl de zijkanten ervan worden vastgehouden om te voorkomen dat er water uit de tank morst.
- ▶ Houd alle verpakking (plastic zakjes, tasjes, dozen, piepschuim) uit de buurt van kinderen.
- ▶ **WAARSCHUWING! Laat kinderen niet spelen met zakken of plastic folie. Verstikkingsgevaar!**

#### SPECIALE AANBEVELINGEN:

- ▶ Installeer het apparaat op een vlakke ondergrond zonder andere voorwerpen. Het apparaat moet minstens 50 cm van de zijmuur geplaatst worden.
- ▶ Na het installeren van het apparaat dient de stekker van de stroomkabel gemakkelijk bereikbaar te zijn.
- ▶ Plaats het apparaat altijd rechtop om te voorkomen dat er water wordt gemorst.
- ▶ Bedek nooit de luchtinlaten en -uitlaten van het apparaat.
- ▶ Gebruik nooit spuitmiddelen, zoals insecticiden, verven of andere ontvlambare producten in de buurt van het apparaat, omdat dergelijke producten kunnen leiden tot vervorming van de behuizing. Ook de elektronische componenten van het apparaat kunnen worden beschadigd.
- ▶ Raak de koeler noch de stekker met natte handen aan.

#### VOEDINGSBRON:

- ▶ De stekker van de voedingskabel moet onbeschadigd en correct aangesloten zijn.
- ▶ Sluit het apparaat nooit met behulp van een verdeler op de stroombron aan.
- ▶ Sluit het apparaat eerst op de stroombron aan en schakel het vervolgens in door op de schakelaar "0" te drukken.

**ALS DE BOVENSTAANDE VEILIGHEIDREGELS NIET WORDEN NAGELEEFD, IS DE FABRIKANT NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE SCHADE AAN HET APPARAAT.**

**BEWAAR DEZE HANDLEIDING GOED VOOR TOEKOMSTIGE VRAGEN.**

#### PRODUCTBESCHRIJVING

