

# Gebruiksaanwijzing ElQing FM Transmitter

De FM Transmitter gebruiken via **bluetooth**:

1. Stop de FM Transmitter in de sigarettenaansteker van de auto. De FM Transmitter gaat dan automatisch aan.
2. Zet de radio frequentie op dezelfde frequentie als aangegeven op het scherm van de FM Transmitter.
3. Zet bluetooth aan op de te koppelen telefoon en zoek naar bluetooth apparaat "Carkit" . Koppel deze met de telefoon.
4. Open de muziekspeler op de telefoon (Bijvoorbeeld Spotify, Deezer of gewoon muziek van de telefoon) en speel muziek af. De muziek zal nu via de radio van de auto over de boxen van de auto worden afgespeeld.

De FM Transmitter gebruiken via **AUX**:

1. Plaats de meegeleverde AUX kabel in de AUX aansluiting aan de linkerkant van de FM Transmitter. De FM Transmitter schakelt nu automatisch over naar AUX mode.
2. Plaats de andere kant van de AUX kabel in de telefoon.
3. Open de muziekspeler op de telefoon (Bijvoorbeeld Spotify, Deezer of gewoon muziek van de telefoon) en speel muziek af. De muziek zal nu via de radio van de auto over de boxen van de auto worden afgespeeld.

De FM Transmitter gebruiken via een **SD Kaart**:

1. Plaats de te gebruiken SD kaart in het SD kaart slot aan de rechterkant van de FM Transmitter. De FM Transmitter schakelt nu automatisch naar SD kaart mode.
2. De FM Transmitter gaat automatisch de geüploade muziek van de SD kaart afspelen. Pauzeer de muziek met de grote telefoonknop op de FM transmitter. Switch van nummer met de last / next knoppen rechtsboven op de voorkant van de FM Transmitter.



### Frequentie aanpassen:

Om de frequentie van de FM Transmitter aan te passen, houd je een van de last / next knoppen ingedrukt. Deze knop zit rechtsboven op de voorkant van de FM Transmitter, boven het scherm. Zet de autoradio op een lege frequentie, en zet de FM Transmitter op deze zelfde frequentie.

### Switch Mode:

Wanneer de mode niet automatisch verandert bij het invoeren van de AUX kabel of SD kaart, of wanneer je van AUX / SD mode naar bluetooth wil, druk dan de M knop een paar seconden in. Het apparaat zal zeggen op welke mode hij gezet wordt.

### Switch Licht:

De FM Transmitter is voorzien van RGB licht. Om de lichtkleur te veranderen, klik op de M knop. Het licht kan in de volgende standen: groen, turkoois, blauw, paars, constant veranderend en uit.

### Siri / Google Voice Assistant:

Om gebruik te maken van Siri of de Google Voice Assistant, houd de telefoon knop ingedrukt.

### Uitleg Multifunctionele telefoon / muzieknop:

De grote knop links naast het scherm heeft meerdere functies. Wanneer er muziek afgespeeld wordt zorgt een klik hierop dat de muziek gepauzeerd wordt of juist gestart wordt.

Houd deze knop ingedrukt om Google Voice Assistant of Siri te starten.

Wordt je gebeld? 1 klik op de knop om op te nemen, ingedrukt houden om te weigeren. Tijdens bellen is 1 klik genoeg om op te hangen, dubbel klikken op de knop om terug te bellen.

