

1	TOEPASSING	2
2	BESCHRIJVING (FIG A)	2
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	2
4	SYMBOLEN	2
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	3
5.1	<i>Werkplaats</i>	3
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	3
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	4
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	4
5.5	<i>Service</i>	5
6	AANVULLENDE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES	5
7	MONTAGE	6
7.1	<i>Aanbrengen/vervangen van de diamantslijpschijven (Fig. 1 en Fig. 2)</i>	6
7.2	<i>Diepte-instelling (Fig. 3)</i>	6
7.3	<i>De machine in- en uitschakelen</i>	7
7.4	<i>De sleufbreedte instellen (Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7)</i>	7
7.5	<i>Stofafzuiging</i>	7
8	GEBRUIK	7
9	REINIGING EN ONDERHOUD	8
9.1	<i>Reiniging</i>	8
9.2	<i>De koolborstels controleren en vervangen</i>	8
10	TECHNISCHE GEGEVENS	9
11	GELUID	9
12	SERVICEDIENST	9
13	OPSLAG	9
14	GARANTIE	10
15	MILIEU	10
16	CONFORMITEITSVERKLARING	11

MUURFREES POWX0650

1 TOEPASSING

Deze machine werd ontworpen voor het droog slijpen in metselwerk en bestrating. De machine is geschikt voor het plaatsen van elektriciteits- en waterleidingen in muren en vloeren en kan ook gebruikt worden voor het zagen van platen. Met deze machine kunnen ook sleuven in steen- en betonplaten gezaagd worden. Maak uzelf vertrouwd met alle gebruiksmogelijkheden en veiligheidsvereisten vóór u de muurfrees gebruikt.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG A)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Hulphandgreep | 10. Snijdiepteschaal |
| 2. Asvergrendelingsknop | 11. Afschermkap |
| 3. Aansluiting voor stofafzuiging | 12. Diamantslijpschijven |
| 4. AAN/UIT trekkerschakelaar | 13. Aandrijfas |
| 5. Veiligheidsschakelaar | 14. Motorflens |
| 6. Hoofdhandgreep | 15. Afstandsringen (dikte: 10 mm) |
| 7. Koolborsteldeksel | 16. Flensmoer met ashuls |
| 8. Rolwiel | 17. Pensleutel |
| 9. Vergrendelingshendel voor dieptestop | 18. Breekgereedschap |

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1 machine | 1 handleiding |
| 1 sleutel | 1 breekgereedschap |
| 2 diamantslijpschijven | |








Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	In overeenstemming met alle van toepassing zijnde essentiële veiligheidsstandaarden van de Europese richtlijnen.		Draag handschoenen.
--	--	--	---------------------

	Lees de handleiding vóór het gebruik.		Draag een stofmasker in stoffige omstandigheden.
	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Draag oogbescherming.
	Klasse II – De machine is dubbelgeïsoleerd, een aardingsdraad is hierdoor niet noodzakelijk.		

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

6 AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- U kunt met deze machine slechts veilig werken wanneer u de gebruikshandleiding en de veiligheidsinstructies volledig hebt gelezen en u ervoor zorgt dat u de instructies die erin staan ook strikt opvolgt.
- De machine is bedoeld om in de handen gehouden te worden en niet bedoeld voor vast gebruik. Zet ze niet vast in een bankschroef of in een ander klemtoestel.
- Schakel de machine uit en laat ze volledig tot stilstand komen vóór u ze neerlegt.
- Slijp geen sleuven in materialen die asbest bevatten.
- Gebruik enkel diamantslijpschijven die geschikt zijn voor droog slijpen. De slijpschijven moeten geschikt zijn voor een onbelast toerental dat minimaal overeenstemt met het maximale onbelaste toerental van de machine. Gebruik geen slijpschijven met een diameter groter dan 150 mm. Gebruik enkel slijpschijven met een boring van 22 mm. Reductieringen of adapters mogen niet gebruikt worden.
- De diamantslijpschijven moet onbeschadigd zijn en correct gemonteerd zitten.
- Laat de machine altijd minimaal 30 seconden onbelast draaien vóór u start met werken. Beschadigde, ovalen of trillende diamantslijpschijven mogen niet gebruikt worden.
- Bescherm de diamantslijpschijven tegen slagkrachten, schokken en vet.
- De machine kan terugslaan en/of de diamantslijpschijf kan breken wanneer de schijf in een snede vastloopt. Schakel de machine onmiddellijk uit wanneer de diamantslijpschijven in een snijgroef geklemd raken.
- Hou de machine met beide handen vast en bewaar een stabiele houding wanneer u met de machine werkt.
- Leid de kabel altijd achter de machine weg.
- Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is wanneer u ze op het lichtnet aansluit.
- Schakel de machine in en laat ze op volle snelheid komen vóór u begint te slijpen.
- Raak draaiende diamantslijpschijven nooit aan.
- Let op de draairichting, hou de machine vast op een manier dat vonken en/of stof van uw lichaam weg vliegen. Vonken kunnen ook verborgen branden veroorzaken.
- Wees voorzichtig wanneer u in steunmuren slijpt. Contacteer de architect indien nodig.
- Zorg ervoor dat er geen verborgen kabels, kabelgoten, waterleidingen of gaspijpen onder het oppervlak van de muur lopen waarin u wenst te slijpen.
- Contact met spanningvoerende kabels is potentieel dodelijk en kan brand veroorzaken.
- Beschadiging van waterleidingen kan tot waterschade of een elektrische schok leiden.
- Gebruik een kabel- of leidingzoeker om verborgen leidingen of kabels te zoeken of neem contact op met de architect.
- Slijp niet in muren die bedekt zijn met hout of isolatiemateriaal. De grote hitte die door de diamantslijpschijven geproduceerd wordt, kan tot brand leiden.
- Gebruik de machine op een veilige afstand van alle brandbare materialen in de omgeving.
- Vergeet niet dat rondvliegende vonken die tijdens het werken ontstaan brand kunnen veroorzaken.



Waarschuwing: De diamantslijpschijven blijven na het uitschakelen van de machine nog even verder draaien. Breng ze nooit tot stilstand door er een zijwaartse druk op uit te oefenen.

- De machine mag enkel gebruikt worden wanneer ze op een geschikte stofafzuiger is aangesloten. De stofafzuiging moet uitgerust zijn met een filter voor bouwstof en moet gekeurd zijn voor gebruik met bouwstof.

- Er moet een stofmasker worden gedragen dat voor bouwstof geschikt is.



WAARSCHUWING: Diamantslijpschijven worden zeer heet tijdens het werken. Laat de diamantslijpschijven volledig afkoelen vóór u ze verwijderd of vervangt.

- Wanneer de kabel tijdens het werken beschadigd raakt, moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact worden gehaald. Gebruik de machine nooit met een beschadigde kabel. Beschadigde voedingskabels mogen enkel vervangen worden door originele vervangkabels van de fabrikant.
- Laat de machine nooit door kinderen gebruiken.

7 MONTAGE



OPGELET! Haal de stekker uit het stopcontact vóór u onderhoud of afregelingen uitvoert.

7.1 Aanbrengen/vervangen van de diamantslijpschijven (Fig. 1 en Fig. 2)

Gebruik enkel diamantslijpschijven die geschikt zijn voor droog slijpen en die goedgekeurd zijn om te gebruiken met het materiaal dat u wenst te slijpen. Slijpschijven moeten een maximaal toegelaten toerental hebben dat minimaal gelijk is aan het maximale onbelaste toerental van de machine.

- Plaats de machine op een stabiele werkbank met de diamantslijpschijven over de rand van de tafel.
- Stel de snijdiepte m.b.v. de vergrendelingshendel (9) van de dieptestop op de diepste stand in (maximale snijdiepte). (Zie het deel "Diepte-instelling")
- Duw de afschermkap naar beneden. Dit maakt het werken makkelijker.
- Duw de asvergrendelingsknop (2) naar de motorbehuizing zoals de pijl op Fig. 1 (A) toont en hou hem ingedrukt.
- Zet de flensmoer met de ashuls (16) los m.b.v. de pensleutel (17), verwijder de diamantslijpschijven (12) en de afstandsringen (15). Reinig dan de motorflens (14), de afstandsringen en de flensmoer met de ashuls.
- Plaats een nieuwe diamantslijpschijf op de motorflens (14), gevolgd door de overblijvende afstandsringen (15). (Zie Fig. 2)
- Schuif de overblijvende diamantslijpschijf op de as, schroef de asmoer op de as.
- Duw de asvergrendelingsknop (2) in en zet de flensmoer m.b.v. pensleutel vast.



WAARSCHUWING! Vervang de diamantslijpschijven altijd per paar.

7.2 Diepte-instelling (Fig. 3)



WAARSCHUWING: Haal de stekker uit het stopcontact vóór u onderhoud of afregelingen uitvoert.

- Zet de vergrendelingshendel van de dieptestop (9) los en stel de gewenste diepte in volgens de diepteschaal (10). Kies een sleufdiepte die ongeveer 3 mm dieper is dan de werkelijk benodigde diepte om ongelijkmatigheden in het muuroppervlak te compenseren.
- Zet de vergrendelingshendel (9) opnieuw vast.

7.3 De machine in- en uitschakelen

- Duw de veiligheidsontgrendelknop (5) in en duw op de AAN/UIT trekkerschakelaar (4). De machine staat aan.
- Laat de trekker los, de machine wordt uitgeschakeld.



WAARSCHUWING! Laat de machine altijd 30 seconden onbelast draaien vóór u start met werken. Beschadigde, ovalen of trillende diamantschijven mogen niet gebruikt worden.

- Softstart: de machine is uitgerust met een softstartmechanisme.
- Overbelastingsbeveiliging: de machine is uitgerust met een overbelastingsbeveiliging en schakelt automatisch uit wanneer ze overbelast raakt. Laat de trekker los en haal de machine uit het werkstuk, herstart de machine en laat ze gedurende ongeveer 1 minuut onbelast draaien om ze af te koelen.

7.4 De sleufbreedte instellen (Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7)

- De machine wordt geleverd met 4 afstandsringen (15) die elk ongeveer 10 mm dik zijn. De sleufbreedte kan worden ingesteld door het aantal afstandsringen aan te passen die tussen de diamantslijpschijven gemonteerd zitten. De sleufbreedte kan berekend worden door rekening te houden met de dikte van de afstandsringen en de breedte van de diamantslijpschijven. De maximale sleufbreedte is ongeveer 44 mm.

7.5 Stofafzuiging

- De machine mag enkel gebruikt worden wanneer ze op een geschikte stofafzuigmachine is aangesloten, de stofafzuiging moet geschikt zijn voor steenstof. Een stofafzuigaansluiting (3) werd meegeleverd, zorg ervoor dat de slang stevig op deze adapter zit aangesloten. Stop onmiddellijk met werken wanneer de stofafzuiging uitvalt. Schakel de machine uit en herstel de stofafzuiging. De stofafzuiging moet geschikt zijn voor het materiaal waarin u werkt. Gebruik een speciale stofafzuigmachine wanneer u werkt met giftige materialen of wanneer er giftig stof geproduceerd wordt. Het gebruik van een gewone huishoudstofzuiger kan uw gezondheid schaden.
- Gebruik voor de beste resultaten een natte en droge stofafzuiger, uitgerust met een geschikt filter. Contacteer een expert wanneer u twijfelt.

8 GEBRUIK



Markeer de snijlijn vóór u begint te werken, hou de machine met beide handen stevig vast (Fig. 8).

1. Stel de sleufdiepte in. Plaats het voorste rolwiel van de machine stevig tegen de muur. Schakel de machine in en laat de machine langzaam tegen de muur neer tot dat de draaiende diamantslijpschijven in de muur gaan; hou de machine met beide handen stevig vast.
2. Voer de snede geleidelijk en gelijkmatig uit, met een gemiddelde druk op het in te snijden materiaal. Zorg ervoor dat u in de juiste richting werkt! Werk altijd tegen de draairichting in die op de afschermkap van de machine staat aangegeven om te voorkomen dat de machine ongecontroleerd in de snede getrokken wordt.
3. Trek na het vervolledigen van de snede de machine een beetje naar buiten, schakel ze uit en haal ze uit de snede.
 - Laat de diamantslijpschijven volledig tot stilstand komen vóór u de machine neerlegt. Probeer de diamantslijpschijven niet af te remmen door er een zijwaartse druk op uit te oefenen.

- Verwijder het resterende metselwerk in de sleuf m.b.v. het meegeleverde breekgereedschap.
- Het is niet mogelijk om met de machine gebogen sneden te maken omdat hierdoor de diamantslijpschijven in de snede zouden kunnen vastlopen.
- Plaveien of dergelijke moeten voor het snijden op een stevig oppervlak gelegd worden of op een andere veilige manier worden ondersteund om te voorkomen dat ze breken.
- Wanneer u zeer hard materiaal snijdt, bv. beton met hoog kiezelgehalte, kunnen de diamantslijpschijven oververhitten en beschadigd raken. Dit is te zien aan een ring van vonken die met de diamantslijpschijven meedraait. Indien dit voorkomt, onderbreek dan het slijpproces en laat de diamantslijpschijven afkoelen door ze een korte tijd onbelast te laten draaien.
- Een merkbaar tragere vooruitgang en een ronddraaiende vonkenring wijzen op stomp geworden diamantslijpschijven.

9 REINIGING EN ONDERHOUD



WAARSCHUWING: haal de stekker uit het stopcontact vóór u onderhoud of afregelingen uitvoert.

9.1 Reiniging

- De machine vergt zeer weinig onderhoud.
- Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet geblokkeerd zijn en reinig de machine regelmatig met een zachte doek. Reinig de ventilatiesleuven met perslucht.
- Voedingssnoeren en koolborstels mogen enkel door een erkend servicecenter of door een gelijkwaardig opgeleid persoon worden vervangen.
- Verwijder de diamantslijpschijven en reinig de motorflens, de flensmoer en de afschermkap na het werken.
- Controleer de diamantslijpschijven zorgvuldig op sporen van beschadiging zoals gebroken segmenten enz.
- Beschadigde diamantslijpschijven moeten onmiddellijk vervangen worden.
- In het onwaarschijnlijke geval van een defect, laat de machine dan herstellen door een erkend servicecenter of door een gelijkaardig opgeleide vakman. Noteer het artikelnummer dat op het typeplaatje staat wanneer u vragen hebt of vervangonderdelen wilt bestellen.

9.2 De koolborstels controleren en vervangen

- Om veiligheidsredenen schakelt de machine automatisch uit wanneer de koolborstels zo erg versleten zijn dat ze niet langer meer contact maken met de motor. In dit geval moeten de koolborstels worden vervangen door een gelijkaardig paar koolborstels die bij de naverkoopdienst of een erkend vakman beschikbaar zijn. Draai de koolborsteldeksels (7) los door ze met een schroevendraaier in tegenwijzerzin te draaien, verwijder ze en verwijder de oude koolborstels (Fig. 9).
- Wanneer ze 6 mm of korter zijn, moeten ze allebei vervangen worden. Monteer nieuwe koolborstels en breng de koolborsteldeksels (7) opnieuw aan.
- Laat na het plaatsen van nieuwe koolborstels de machine onbelast draaien gedurende 15 minuten.



OPGELET: de koolborstels moeten altijd per paar vervangen worden. Haal altijd de stekker uit het stopcontact vóór u elektrische afschermkappen verwijderd.

10 TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning	230 – 240 V ~ 50 Hz
Nominaal vermogen	1800 W
Slijpdiepte	0 - 45 mm
Slijpbreedte	14/24/34/44 mm
Toerental onbelast	5000 min-1
Beschermingsklasse	II
Diameter diamantslijpschijven	150 mm

11 GELUID

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Lpa (Geluidsdrukniveau):	95 dB(A)
Lwa (Geluidsvermogeniveau):	106 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling):	Max. 3,4 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	---------------------------	--------------------------

12 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

13 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.

14 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

15 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

16 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,

Product: Muurfrees
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWX0650

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening);

EN60745-1 : 2009
EN60745-2-22 : 2011
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015
EN61000-3-2 : 2014
EN61000-3-3 : 2013

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove
Regelgevings- en compliance manager
02/10/2020, Lier - Belgium