

Beoogd gebruik

De hoekmeter is bedoeld voor het berekenen en overbrengen van hoeken. Hij dient uitsluitend voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

Veiligheidsinstructies

Vóór gebruik dient u alle veiligheids- en bedieningsinstructies te lezen en in acht te nemen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef hem door als u het product aan derden overdraagt..

- Laat kinderen niet met de hoekmeter of de verpakking ervan spelen.
- Stel de hoekmeter nooit bloot aan hoge temperaturen en vocht.
- Wees voorzichtig met het werken aan of op gevoelige oppervlakken om krassen te voorkomen.

Veilige omgang met batterijen

- Laad de batterijen nooit op!
- Houd de batterijen uit de buurt van kinderen!
- Zorg dat de batterijen geen kortsluiting maken en gooi ze niet in het vuur!
- Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen type!
- Haal de batterijen uit de hoekmeter als deze langere tijd niet wordt gebruikt

Apparaatbeschrijving

1. Meetarm
2. Lcd-display
3. Vaststelschroef
4. Nulinstelling ZERO
5. Aan-/uitknop ON/OFF
6. Knop batterijcompartiment
7. Batterijhouder
8. Knoopcelle

Technische gegevens

Meetbereik	0-360 °
Resolutie	0,1°
Nauwkeurigheid	+/- 0,3°
Werktemperatuur	+5 – +40° C
rel. luchtvochtigheid	< 80%
Werkspanning	3 V knoopcelle CR2032

Funcities

- nulinstelling in gewenste positie
- handmatig en automatisch uitschakelen

Bediening

- Maak de vaststelschroef (3) los en druk op de aan-/uitknop (5).
- Plaats de hoekmeter op een egale ondergrond. Zorg ervoor, dat beide meetarmen (1) op de ondergrond rusten.
- Druk op de nulinstelling "ZERO" (4) om het lcd-display (2) op "0,00" te zetten.
- Draai aan een van de twee meetarmen om de hoek te meten.
- Draai voor het vaststellen van de meetwaarde de vaststelschroef (3) aan.
- Beide armen kunnen ook op 180° geopend worden en gelijk worden gesteld aan het oppervlak. Druk dan op de nulinstelling "ZERO" om het display op nul te zetten.
- Het display geeft "ERR" weer als de armen verder dan 360° gedraaid zijn. Draai de armen terug naar de startpositie, druk op de nulinstelling "ZERO" en meet opnieuw.
- Schakel na gebruik het lcd-display uit door op de aan-/uitknop (5) te drukken
- Het lcd-display schakelt na ca. 5 minuten vanzelf uit als de hoekmeter niet wordt gebruikt.

Vervangen van de batterij

Als de batterij leeg raakt, verschijnt het batterij-symbool op het display.

- Druk op de knop voor het batterijcompartiment (6), trek de batterijhouder (7) uit de behuizing en vervang de oude batterij (8) met nieuwe van hetzelfde type (CR 2032).
- Let daarbij op de correcte polarisatie.
- Schuif de houder (7) terug in het batterijcompartiment.
- Als u de hoekmeter langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen.

LET OP: lege batterijen mogen niet bij het huisvuil, maar dienen naar een daarvoor bestemd inzamelpunt te worden gebracht.



Onderhoud en opslag

- Reinig de hoekmeter, en met name de meetarmen, voor en na gebruik met een droge doek.
- Gebruik geen reinigingsvloeistoffen, zoals benzine, aceton e.d.
- Bewaar de hoekmeter altijd in de geleverde verpakking om hem te beschermen tegen beschadigingen of verontreiniging.

10 jaar volledige garantie

De garantieperiode voor dit apparaat gaat in vanaf de dag van de aankoop. U wordt verzocht de aankoopdatum middels inzending van de originele aankoopbon aan ons door te geven. Wij garanderen gedurende de garantieperiode:

- gratis verhelpen van storingen.
- gratis vervangen van alle beschadigde onderdelen.
- inbegrepen gratis professionele service (d.w.z. gratis reparatie door onze specialisten).

Voorwaarde is, dat de fout niet mag zijn ontstaan door niet beoogd gebruik.

Voor vragen of kwaliteitsproblemen dient u per ommegaande contact op te nemen met de fabrikant:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24

D-42859 Remscheid / Duitsland

Telefon: +49 2191/37 14 71
Telefax: +49 2191/38 64 77
E-Mail: service@br-mannesmann.de

Afvalverwijdering

Verwijder de hoekmeter conform de daarvoor geldende bepalingen om het milieu te



beschermen. Gooi de hoekmeter niet bij het huisvuil, maar geef deze af bij een inzamelpunt voor elektronisch afval.