

Nubex Earbuds

Gebruikershandleiding

1

IOS/Android

Schakel bluetooth in op uw apparaat

Haal de oordopjes uit de case

Zoek op uw apparaat naar JH-S1-D in de lijst met bluetooth apparaten

2

Linker Oordopje



Vorig nummer
(3 keer tikken)

Spraak assistent
(2 keer tikken)

Oproep opnemen
(1 keer tikken)

Oproep weigeren
(houd 2 seconden ingedrukt)

Reset (5 keer aanraken)

3

Rechter Oordopje



Pauze / afspelen
(1 keer tikken)

Volgend nummer
(3 keer tikken)

Oproep opnemen
(2 keer tikken)

Oproep weigeren
(houd 2 seconden ingedrukt)

Reset (5 keer aanraken)

4

Oplaadcase Indicator



Tijdens het opladen
(Wit lampje knippert)



Volledig opgeladen
(Wit lampje brandt constant)

5

Product Functies

Opstarten: Haal de oordopjes uit de case. Beide oordopjes starten automatisch op en verbinden met elkaar.

De oordopjes schakelen automatisch uit wanneer teruggeplaatst in de case.

Oordopje los gebruiken: Haal beide oordopjes uit de case en verbind via bluetooth. Plaats nu 1 van de 2 oordopjes terug in de case.

Automatisch verbinden: Als de oordopjes eenmalig verbonden zijn geweest kunnen de oordopjes de volgende keer automatisch verbinden. Zorg er voor dat uw bluetooth aan staat en haal de oordopjes uit de case.

Oplaadfunctie

De case kan de oordopjes opladen. Zorg ervoor dat de case is opgeladen met de meegeleverde USB kabel. Wanneer de case vol is en de oortjes zitten in de case zullen deze automatisch worden opgeladen.

Instructie bij opladen: Tijdens het opladen van de case knippert het lampje. Het lampje brandt constant wanneer volledig opgeladen.

6

Specificaties

Bluetooth	v5.3	Headphone Button Control	Touch Control
Frequency Response	20Hz-20KHz	Product Size (Charging Case)	48*55*25mm
Sensitivity	103±3dB	Product Weight	About 33g
Supporting Agreement	SBS,AAC	Packing List	Wireless Headset Set; Charging Cable; Manual
Charging Case	USBType-C		

7

Waarschuwing Bij Gebruik

Bewaar de oordopjes altijd op een droge plek. Voorkom aanraking met olie, water en stoom. Dit kan de prestatie van het product verslechteren.

Vermijd bijtende stoffen bij het schoonmaken van het product.

Het bereik van de oordopjes is 10 meter. Blijf binnen deze afstand om de prestaties optimaal te houden.

Bij problemen met het product raden we aan niets uit elkaar te halen. Wanneer u zelf het product probeert de repareren vervalt uw garantie.

Gebruik de meegeleverde lader om de case op te laden. Door gebruik te maken van een andere oplader vervalt mogelijk uw garantie.

Om er zeker van te zijn dat de oordopjes optimaal werken raden we aan de oordopjes volledig op te laden.

8

Garantie Kaart

Als er enige functionele problemen zijn kunt u de garantie kaart gebruiken. Neem eerst contact op met onze klantenservice. Stuur een mail naar: mvdcommerce@gmail.com

Schade door vallen, krassen en water vallen niet onder de garantie.

Klanten dienen alle onderstaande gegevens in te vullen.

Tijdens de 1 jarige garantie periode is de verkoper verantwoordelijk voor eventuele reparatiekosten. De verzendkosten en overige kosten zijn op kosten van de klant.

Product code _____

Naam klant _____

Telefoonnummer _____

Adres *(straat, huisnummer, postcode)* _____

Aankoopdatum _____

Mededelingen

- Als de oplaadcase heet wordt tijdens het opladen, dient u te controleren wat de output is van uw oplaadblok. We raden aan dit onder 5V2A te houden.
- Als de oordopjes niet verbinden, probeer dan het volgende:
 - 1) Zoek de oordopjes op in uw lijst met bluetooth apparaten en klik op "vergeet apparaat".
 - 2) Plaats de oortjes in de case en haal ze er weer uit.
 - 3) Tik 5 keer op de zijkant van het linker oortje. Plaats de oordopjes in de case en haal ze er weer uit.
- Wanneer er veel ruis komt uit de oordopjes, kan het zijn dat er veel bluetooth signalen van andere apparaten in de buurt af komen. Probeer het volgende:
 - ① Houd de oordopjes binnen 10 meter afstand van het gekoppelde apparaat
 - ② Als er veel draadloze apparaten in de buurt zijn kan dit het signaal negatief beïnvloeden.
 - ③ Zeer kleine ruimtes kunnen er voor zorgen dat de verbinden minder goed is.
- 1) De oordopjes kunnen worden beïnvloed door sterke magnetische velden. Bij normaal gebruik zou dit niet het geval moeten zijn, controleer uw omgeving.
 - 2) De oordopjes hebben een energie besparingsmode. Wanneer de oordopjes een tijd niet worden gebruikt komen ze in een standby-modus. Bij een commando van uw apparaat schakelen de oordopjes weer in.
- Als de oordopjes niet meer opladen in de case, adviseren we om te controleren of de contactpunten niet geblokkeerd worden door een object of vuil. Maak de contactpunten in de case en op de onderzijde van de oortjes schoon met een doekje.