



Functie toetsen

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. aanpassen uren / maand | 2. aanpassen minuten / dag / Fahrenheit en Celsius |
| 3. snooze / licht | 4. aanpassen jaar / 12 of 24-uurs weergave |
| 5. selecteer functie | 6. alarm aan- en uitzetten |
| 7. batterij deksel | 8. lichtsensor |

Batterijen plaatsen en klok aan zetten

- Open het batterij deksel (7)
- Plaats drie AAA-batterijen
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar

Tijd instellen

- Selecteer de functie tijd instellen (5) om de locatietijd in te stellen.
- Druk op de knop aanpassen uren / maand (1) tot de gewenste tijd.
- Let op PM en AM wanneer de weergave is ingesteld op 12-uurs klok.
- Een PM symbool wordt, indien van toepassing, in de display weergegeven.
- Druk op de knop aanpassen minuten (2) om de gewenste tijd in te stellen.
- Zet de functieknop (5) in de vergrendelde positie.

Wekker instellen

- Selecteer de functie alarm instellen (5).
- Druk op de knop aanpassen uren / maand (1) tot de gewenste tijd.
- Let op PM en AM wanneer de weergave is ingesteld op 12-uurs klok.
- Een PM symbool wordt, indien van toepassing, in de display weergegeven.
- Druk op de knop aanpassen minuten (2) om de gewenste tijd in te stellen.
- Zet de functieknop (5) in de vergrendelde positie.

Datum instellen

- Selecteer de functie datum instellen (5)
- Druk op de knop aanpassen jaar (4) tot het gewenste jaar.
- Druk op de knop aanpassen maand (1) om de gewenste maand in te stellen.
- Druk op de knop aanpassen dag (2) om de gewenste dag in te stellen.
- Zet de functieknop (5) in de vergrendelde positie.

12 of 24-uurs weergave

- Selecteer de functie tijd instellen (5).
- Druk op de knop aanpassen jaar / tijdweergave (4) om de 12 of 24-uurs weergave te selecteren.
- Bij 24-uursweergave verschijnt er een kleine "24" -markering in de linkerbovenhoek.
- Zet de functieknop (5) in de vergrendelde positie.

Alarm aan- en uitzetten

- Zet de alarmknop (6) op alarm aan, er verschijnt een wekkersymbool in het display.
- Op de gekozen tijd zal het alarm 60 minuten klinken.
- Zet de alarmknop (6) op alarm uit om het alarm te annuleren

Gebruik van de sluimerfunctie

- Als het alarm afgaat drukt u op de snooze knop (3).
- Het alarm zal nu stoppen en na 4-6 minuten opnieuw afgaan.
- Druk op elk gewenst moment op de snooze / licht toets (3) om het display te verlichten.

Instellen lichtgevoeligheid

- Zet de sensor (8) aan zodat het displaylicht automatisch wordt aangepast aan de lichtintensiteit van de omgeving. Als het donker is zal de klok meer licht geven en omgekeerd.
- Zet de sensor (8) uit indien u geen gebruik wilt maken van deze functie.

Onderhoud en opslag

- Indien u de klok niet gebruikt, gelieve de batterijen te verwijderen.
- Gebruik een zachte doek of keukenrol om de klok te reinigen.
- Reinig de klok niet met bijtende of chemische samenstellingen.
- Houd de klok schoon en droog om schade te voorkomen.