




**200X180CM**

# **ELEKTRISCHE DEKEN**

 **Gebruikershandleiding**

Lees de gebruiksaanwijzing goed voor gebruik en bewaar deze voor later.

## **BEDANKT VOOR JE AANKOOP!**

Lekker warm de winter door? Dan is de Rockerz Home elektrische deken de ideale oplossing! De deken is perfect om een lekker avondje mee op de bank door te brengen of als extra deken op je bed. Met een krachtig 160 Watt verwarmingselement is deze elektrische deken niet alleen energiezuinig, maar ook razendsnel in het opwarmen. Met maar liefst 9 temperatuurstanden, kun je precies de warmte instellen die bij jou past. Of je nu een subtiele warmte nodig hebt om comfortabel in slaap te vallen of een intense warmte om de winterkou te verslaan, deze deken staat voor je klaar. Door het heerlijke zachte materiaal is dit dé musthave om de koude dagen mee door te komen!

Als je vragen hebt over het product, neem dan contact op met onze klantenservice via: [info@rockerz.fit](mailto:info@rockerz.fit).

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**Lees de veiligheidsinstructies goed door voordat je de Rockerz Home elektrische deken gebruikt.**

Om het product correct en veilig te gebruiken, zijn er enkele kritische veiligheidsmaatregelen die je moet volgen. Zoals bij alle elektrische apparaten bestaat er een inherent gevaar van oververhitting, brand of persoonlijk letsel wanneer het product niet correct wordt gebruikt.

## Waarschuwing

- De elektrische deken mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig of zeer kwetsbaar zijn voor hitte, omdat ze niet kunnen reageren als deze oververhit raakt.
- De elektrische deken mag niet gebruikt worden door zeer jonge kinderen (van 0 tot 3 jaar), omdat ze niet kunnen reageren als deze oververhit raakt.
- De elektrische deken mag niet gebruikt worden door jonge kinderen (van 3 tot 8 jaar), tenzij de schakelaar is aangezet door een ouder of voogd en onder toezicht gebruikt wordt, en het kind voldoende informatie heeft gekregen om de elektrische deken veilig te gebruiken.
- De elektrische deken kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van de deken en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met de elektrische deken spelen.
- De elektrische deken is niet bedoeld voor gebruik in een ziekenhuisomgeving.
- Niet gebruiken met generatoren, stroomomvormers of omvormers.
- Stop de deken of het snoer niet in een bank of ander meubilair. Alle delen van de deken, het snoer en de afstandsbediening moeten te allen tijde zichtbaar zijn.
- Stop het snoer en de afstandsbediening niet tussen een matras of boxspring. Zorg dat het snoer niet bekneld raakt.
- Niet gebruiken met schommel stoelen, fauteuils, stoelen met zwenkwielen of wielen of ander meubilair dat onderhevig is aan beweging.
- Het verwarmde gedeelte van de elektrische deken moet altijd plat op het matras of de bank liggen om oververhitting te voorkomen.
- Controleer of het voltage aangegeven op het netsnoer overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat je de elektrische deken aansluit.
- Zorg ervoor dat het snoer van de afstandsbediening naar de elektrische deken goed is aangesloten en stevig is vergrendeld.
- Gebruik de elektrische deken nooit met een luchtbed, een slaapbank of een mechanisch verstelbaar bed.
- Je mag de elektrische deken gebruiken met alle lakens, matrasbeschermers of andere dekens, maar nooit in combinatie met andere elektrische dekens.
- De elektrische deken mag tijdens gebruik nooit worden opgevouwen of gebundeld. Dit kan leiden tot oververhitting en/of blijvende kreuken in de stof.
- Gebruik nooit spelden of naalden in en rond de elektrische deken. Deze kunnen de bedrading beschadigen.
- Houd katten, honden en andere huisdieren altijd uit de buurt van de elektrische deken, omdat een scherpe klauw het verwarmingselement kan beschadigen.
- Houd de afstandsbediening altijd uit de buurt van tochtige ruimtes die vochtig of nat kunnen worden, zoals een open raam.
- Schakel altijd de stroom uit wanneer de deken niet in gebruik is, hetzij door de afstandsbediening uit te schakelen of door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Als je het snoer strak om de afstandsbediening wikkelt kan het snoer beschadigen. Lus het snoer losjes bij het opbergen.
- De deken mag nooit gestreken worden.
- Stop de elektrische deken niet in de droger.
- Gebruik geen bleek om de elektrische deken schoon te maken.
- Als een onjuiste werking van de deken wordt geconstateerd, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan en raadpleeg de klantenservice.
- De afstandsbediening is niet waterdicht. Niet onderdompelen in water.
- Gebruik de elektrische deken niet als deze nat is.
- Je dient de elektrische deken te gebruiken in combinatie met de bij het product meegeleverde afstandsbediening.
- De elektronische componenten in de afstandsbediening worden heet bij gebruik van de elektrische deken.
- Je dient de schakelaar dus niet af te dekken of op de deken te leggen wanneer deze wordt gebruikt.

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Trek, draai of buig de bedrading in de deken niet te sterk.
- Gebruik geen pijnstillende crème in combinatie met de deken.
- Elektrische en magnetische velden van deze elektrische deken kunnen de werking van pacemakers verstoren. Raadpleeg altijd je arts voordat je dit product gebruikt als je een pacemaker of andere medische apparaten gebruikt.
- De elektrische deken moet regelmatig gecontroleerd worden op tekenen van slijtage of beschadigingen.
- Als de voedingskabel van de deken beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant of gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Als je de deken wilt opbergen of opvouwen, laat deze eerst afkoelen voordat je de deken opvouwt, en zorg ervoor dat de deken niet kreukt door er tijdens het opbergen voorwerpen op te leggen.
- Wanneer de elektrische deken meerdere uren wordt gebruikt, wordt aanbevolen om de schakelaar op het laagste temperatuurniveau te zetten om oververhitting te voorkomen.

# PRODUCTBESCHRIJVING

Lekker warm de koude dagen doorkomen doe je met de Rockerz Home elektrische deken. De deken is perfect om een lekker avondje mee op de bank door te brengen of als extra deken op je bed. Met een krachtig 160 Watt verwarmingselement is deze elektrische deken niet alleen energiezuinig, maar ook razendsnel in het opwarmen. Met maar liefst 9 temperatuurstanden, kun je precies de warmte instellen die bij jou past. Of je nu een subtiele warmte nodig hebt om comfortabel in slaap te vallen of een intense warmte om de winterkou te verslaan, deze deken staat voor je klaar.

Dankzij de 9 timer standen stel je makkelijk de tijd in en kun je genieten van de warmte zonder dat je je zorgen hoeft te maken over het uitschakelen van de deken. Veiligheid staat voorop en daarom is onze elektrische deken uitgerust met oververhittingsbescherming. Je kunt met een gerust hart genieten van de warmte, wetende dat het apparaat zichzelf automatisch uitschakelt mocht het te warm worden.

Door het heerlijke zachte materiaal is dit dé musthave om de koude dagen mee door te komen!

## Inhoud verpakking

1. Elektrische deken
2. Afstandsbediening met snoer
3. Handleiding

# GEBRUIKSAANWIJZINGEN

**Stap 1**  
Sluit het netsnoer aan op de elektrische deken. Zorg dat deze stevig zit aangesloten. Je zou moeten voelen dat het op zijn plaats klikt.

**Stap 2**  
Steek de stekker in het stopcontact en zet de afstandsbediening aan.

**Stap 3**  
Stel vervolgens de gewenste temperatuur in.

**Stap 4**  
Ook kun je vervolgens de automatisch uitschakelen functie instellen.

**Stap 5**  
Om de deken uit te schakelen druk je op de aan/uit knop. Als de deken uit is, is er niets te zien op de afstandsbediening.

## Automatisch uitschakelen instellen

De deken heeft 9 standen voor het automatisch uitschakelen tot 3 uur. De standaard timer tijd is 20 minuten. Als je een hogere tijd wilt instellen, druk je op de timer knop. Elke keer drukken gaat het warmteniveau met 1 omhoog (20 minuten). Als de 9 bereikt is en je drukt nog een keer, ga je terug naar niveau 1. Als de tijd is ingesteld verschijnt er op de afstandsbediening een punt achter de gekozen stand.

Stand	Minuten (uren)
1	20
2	40
3	60 (1 uur)
4	80 (1 uur 20 minuten)
5	100 (1 uur 40 minuten)
6	120 (2 uur)
7	140 (2 uur 20 minuten)
8	160 (2 uur 40 minuten)
9	180 (3 uur)



**Automatisch uitschakelen (timer)**

**Aan/uit**

**Temperatuur instellen**

# TEMPERATUUR INSTELLEN

Er zijn 9 warmteniveaus, de standaard is 1. Als je een hogere temperatuur wilt instellen, druk je op de temperatuurknop. Elke keer drukken gaat het warmteniveau met 1 omhoog. Als de 9 bereikt is en je drukt nog een keer, ga je terug naar niveau 1. Stand 2 en 3 zijn bedoeld voor het opwarmen, vanaf daar kun je omhoog in temperatuur. Mocht de deken te warm worden, schakel dan een niveau naar beneden. Als je met deken in slaap wilt vallen, stel dan niveau 1 in.

## Stand - Temperatuur

1 29°C	2 30°C	3 31°C	4 33°C	5 35°C	6 37°C	7 39°C	8 41°C	9 43°C
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

# PRODUCTSPECIFICATIES

<b>Naam:</b>	Rockerz Home elektrische deken
<b>Afmeting:</b>	200x180 cm
<b>Materiaal:</b>	Flanel en sherpa fleecce
<b>Automatisch uitschakelen:</b>	9 standen
<b>Temperatuur instellen:</b>	9 standen
<b>Lengte kabel:</b>	2,3 meter
<b>Vermogen:</b>	160 Watt
<b>Wasbaar:</b>	Handwas
<b>Voltage:</b>	220-240V
<b>Frequentie:</b>	50-60Hz

# HANDWAS EN SCHOONMAKEN

## Voordat je de elektrische deken wast of opbergt:

1. Zorg ervoor dat de afstandsbediening is uitgeschakeld.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Koppel het snoer los van de deken.
4. Laat de deken eerst afkoelen voordat je deze was of opbergt.
5. Volg zorgvuldig alle wasinstructies, anders kan de deken krimpen en mogelijk brand veroorzaken.

## Wasinstructies

- Kleine vlekken kun je verwijderen met een vochtige doek en eventueel met een beetje vloeibaar wasmiddel voor fijne stoffen.
- Als de deken erg vuil is, kan deze alleen met de hand worden gewassen op maximaal 30°C.
- Gebruik een wasmiddel voor fijne stoffen en doseer het volgens de instructies.
- Was de deken niet te vaak om overmatige slijtage te voorkomen.
- Hang de deken tijdens het drogen niet op aan wasknijpers of iets dergelijks.
- Stel de deken niet bloot aan warmtebronnen zoals de zon, een radiator etc.
- Hang de deken binnen te drogen op een droogrek.
- Dompel de afstandsbediening niet onder in water.
- Maak de deken niet chemisch schoon, oplosmiddelen kunnen de draden beschadigen.
- Gebruik geen bleekmiddel of reinigingsvloeistoffen.
- Gebruik geen wringer.
- Strijk de deken niet.
- Gebruik geen mottenballen of sprays van welke aard dan ook.
- Zet de deken nooit aan tijdens het drogen.
- Het snoer mag niet mee worden gewassen of worden ondergedompeld in water.
- Sluit de deken niet opnieuw aan en gebruik deze niet voordat deze volledig droog is.

# OPBERGEN

Als je de deken lange tijd niet gebruikt, is het raadzaam om deze in de originele verpakking op te bergen op een droge plek. Zet geen voorwerpen bovenop de deken tijdens het opbergen. Als je het snoer strak om de afstandsbediening wikkelt kan het snoer beschadigen. Lus het snoer losjes bij het opbergen.

# OMGEVING

Gooi geen apparaten weg die zijn gemarkeerd met het symbool; huisvuil. Deponeer het product bij het plaatselijke recyclebedrijf of bij de milieustraat in je gemeente.



