

HR Goods Inwa MZ-360 handleiding

Veiligheidsinstructies

- Lees alle instructies en bewaar ze voor persoonlijke voorkeuren in de toekomst
- Volg alle instructies voor het gebruiken van het product
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen. Vermijd radiatoren, kachels en andere warmtebronnen. Vermijd langdurige blootstelling aan zonlicht en hoge temperaturen.
- Als de speaker voor 30 minuten is gepauzeerd van muziek schakelt de speaker zichzelf in de slaapmodus. Om de speaker weer te activeren druk je op de ON/OFF knop op de speaker.

Inhoud van de verpakking:

- MZ-360 Draadloze speaker
- Speaker houder voor op fietsstuur
- 0.6m laadkabel meegeleverd
- 1m 3.5mm audiokabel meegeleverd
- Speaker bevestiging
- Handleiding

Uitleg knoppen en interface

- Power: Houd de knop lang ingedrukt om de speaker aan of uit te zetten. Druk kort op de knop zodra de speaker aan staat om te switchen van modus van de speaker.
- Plus: Houd de knop lang ingedrukt om het volume op te hogen. Houd de knop kort ingedrukt om naar het volgende nummer te gaan.
- Speel/pauzeer/verbindt: Druk eenmaal op deze knop als de speaker verbonden is om de muziek te pauzeren, druk nog eenmaal om de muziek weer af te spelen.
- Min: Houd de knop lang ingedrukt om het volume te verlagen. Druk kort op de knop om het vorige nummer opnieuw af te spelen.

Product parameters

- Afspeelduur: 10 uur batterijduur op 60% volume
- Standijdtijd: >300 uur
- Bluetooth bereik: <10 meter
- Frequentie bereik: 20-20.000 hertz
- Bluetooth versie: 5.0
- Oplaadtijd tot volledig opgeladen: 2.5-3 uur
- Voltage: 5 volt/1 ampère
- Wattage: 5 watt
- IP Rating: IPX7
- Batterij capaciteit: 750 mAh

Instructie voor het eerste gebruik

Stap 1:

Houd de powerknop voor een langere tijd ingedrukt de speaker gaat vanzelf aan. Dit is te horen aan opstart geluidje. Het powerindicatie lampje wordt blauw voor 3 seconden. Het blauwe lampje zal vervolgens gaan knipperen, de speaker gaat dan in de verbinding modus. LET OP: De speaker staat standaard ingesteld op 80% van het volume zodra deze elke keer wordt opgestart.

- Wanneer de speaker is uitgeschakeld met een SD kaart of met SD en 3.5mm audiokabel dan zal de speaker automatisch de SD kaart modus nadat de speaker wordt ingeschakeld. Om naar de bluetooth modus te gaan dien je kort de powerknop in te drukken.
- Wanneer de speaker is uitgeschakeld met 3.5mm audiokabel dan zal de speaker automatisch de 3.5mm audio modus inschakelen nadat de speaker wordt ingeschakeld. Om naar de bluetooth modus te gaan dien je kort de powerknop in te drukken.
- Wanneer de speaker is uitgeschakeld zonder SD kaart of 3.5mm kabel aangesloten zal deze automatisch de bluetooth modus aanspreken.
- Bij het inschakelen van de speaker gaat de speaker automatisch na de laatst verbonden keuze. Bluetooth, SD kaart of 3.5mm audiokabel.

Stap 2:

Zet de bluetooth functie op je telefoon of ander bluetooth device aan en zoek naar de speaker. Deze heet MZ – 360.

1. Zoek naar MZ- 360 speaker op je device
2. Verbind met MZ – 360 speaker
3. Speel muziek af via de MZ – 360 speaker

Stap 3: Na een succesvolle verbinding is er een verbind geluid te horen en zal het blauwe indicatie licht branden.

Stap 4: Speel muziek af via de device. Als de muziek afspeelt zal het blauwe licht langzaam knipperen. Als de muziek op pauze staat zal het blauwe licht constant branden.

Stap 5: Hoe de speaker met een nieuw device verbinden?

Als de speaker verbonden is met een bluetooth device, houd de speel/pauze/verbindt knop ingedrukt om de verbinding te beëindigen. Het blauwe licht indicatie lampje zal dan gaan knipperen. Zodra deze knippert kan de speaker met een nieuwe device worden verbonden.

Installatie van de houder op het fietsstuur

Step 1: Haal de speaker uit de houder. Zie afbeelding 1 in de originele meegeleverde handleiding.

Step 2: Draai de schroef los uit de houder. Zie afbeelding 2 in de originele meegeleverde handleiding.

Step 3: Plaats de antislip in de ring van de houder om het fietsstuur, plaats de houder om de ring en draai de schroef vast. Zie afbeelding 3 in de originele meegeleverde handleiding.

Als de diameter van het fietsstuur te minimaal is en niet vast te zetten is, gebruik dan de andere meegeleverde antislip ringen in elkaar. Draai vervolgens de schroef van de houder strak aan.

Step 4: Nadat de houder is geïnstalleerd op het fietsstuur kan je de speaker in de houder vastklikken. Zodra je een klik hoort zit de speaker goed vast.

Verbindingsgeheugen van de speaker

De speaker verbindt automatisch met het laatst verbonden device, in het geval dat de bluetooth van het device ook aanstaat verbindt deze automatisch.

Bellen via de speaker

Opnemen telefoongesprek: Als de speaker is verbonden met een device kan je een inkomend oproep beantwoorden door kort te drukken op de speel/pauzeer knop.

Ophangen telefoongesprek: Als de speaker is verbonden met een device kan je een lopend telefoongesprek beëindigen door kort te drukken op de speel/pauzeer knop.

Weigeren telefoongesprek: Als de speaker is verbonden met een device kan je een inkomend oproep weigeren door lang te drukken op de speel/pauzeer knop.

Opnieuw bellen laatste telefoongesprek: Als de speaker is verbonden met een device kan je de laatst gebelde persoon opnieuw bellen door kort 2x op de speel/pauzeer knop te drukken.

AUX-Mode

Plaats de 3.5mm kabel in het de AUX-poort en switch naar de 3.5mm aux modus op de speaker. Door op de powerknop te drukken kan je switchen naar de andere modus.

Als het device verbonden is en er muziek wordt afgespeeld zal het blauwe licht van de powerknop licht knipperen. Als de speaker in de mute/pauzeer modus staat blijft het blauwe licht constant branden.

SD kaart functie

Zodra de SD-Kaart wordt geplaatst in de speaker, gaat de speaker in de stand van het afspelen van de SD kaart. Je kan door kort op de powerdruk te knoppen weer switchen tussen de standen.

Als er zich muziek afspeelt in de SD kaart modus zal het blauwe licht van de powerknop licht knipperen. Als de speaker in de mute/pauzeer modus staat blijft het blauwe licht constant branden.

Oplaad indicatie

Als de speaker wordt opgeladen zal het rode lampje met rood licht branden. Zodra de speaker volledig is opgeladen gaat dit licht uit.