

Gebruikershandleiding SP-BX Voice Recorder Mini

Buitenkant product

1. Schakelaar voor stroom/opname
2. Toets "Volume +"/ Volgende
3. Toets "Volume -"/ Schakelen tussen opname en MP3-muziek
4. Aux-poort
5. Led indicator



Apparaat uitleg:

1. Schakelaar voor stroom/opname:

Zet de schakelaar voor stroom in de stand "ON" zonder oordopjes ingeplugd. Nadat het licht drie keer knippert, gaat het apparaat aan. Het begint nu met opnemen.

In de opnamestand zet u de schakelaar voor stroom op "OFF" om de opname op te slaan, alle bediening uit te schakelen en om de stroom te verbreken.

2. Volume +/Volgende (optioneel):

Als er oordopjes zijn ingeplugd en het apparaat aan is, drukt u kort op de toets "+" om naar de volgende opname te gaan en drukt u lang op de toets om het volume te verhogen.

3. Volume -/Schakelen (meer functietoets) (optioneel):

Als er oordopjes zijn ingeplugd en het apparaat aan is, drukt u kort op de toets "-" om te schakelen tussen opname en MP3-muziekbestanden of drukt u lang op de toets om het volume te verlagen.

4. Aux-poort:

Als de stroom is ingeschakeld bevindt het apparaat zich in de opnamestand als er geen oordopjes zijn ingeplugd, en in de afspeelstand als er wel oordopjes zijn ingeplugd. Het apparaat wisselt pas van stand na het aan en uit zetten met/zonder oordopjes ingeplugd.

5. Led indicator:

Bij het aanzetten knippert het rode indicatorlicht drie keer en gaat daarna automatisch en gaat het product in de opnamestand. Als de opname-ruimte vol is, schakelt het product na vijf minuten uit, waarbij het rode indicatorlicht aan blijft. In de afspeelstand blijft het rode (afspeelopname) of blauwe (afspeelmuziek) indicatorlicht knipperen: in het geval van een lage batterij zal het product na tien knipperende rode indicatorlichten uitschakelen; het rode indicatorlicht knippert als het product wordt opgeladen en het blauwe indicatorlicht blijft aan als het product volledig opgeladen is.

Apparaat in gebruik nemen:

Opnemen met één knop:

Schuif de aan/uit knop op ON. Het indicator licht verandert naar rood en knippert drie keer om aan te geven dat het opnemen bezig is. Het licht gaat daarna uit.

Stoppen met opnemen: Schuif de aan/uit knop weer terug naar OFF. Het apparaat gaat uit en de opnamebestanden worden automatisch opgeslagen.

Afspelen/beluisteren: Speel na het opnemen de bestanden af op de PC. **Hint:** zet de "Aan/Uit"-knop in de "Uit"-positie, dan kan de verwijderbare schijf worden gelezen op de computer, anders gaat het opgenomen bestand verloren. Sluit daarna de USB-interface aan op de computer. Of gebruik uw eigen oordopjes. (Zet het apparaat eerst uit en daarna weer aan met de oordopjes verbonden om je muziek/opnames te beluisteren.)

Opladen: Sluit de USB-interface aan op de computer. Wanneer het rode licht knippert, betekent dit dat het apparaat wordt opgeladen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, blijft het licht constant aan zonder te knipperen.

Algemene TIPS voor optimaal gebruik:

- Bij het eerste gebruik wordt aangeraden het apparaat volledig op te laden. Dit kan met de bijgeleverde USB-kabel. Na het aansluiten knippert er een klein rood lichtje en herkent de PC/laptop het apparaat. Het apparaat wordt nu opgeladen. De **volledige** gemiddelde oplaadtijd is 1 uur.
- Het wordt afgeraden de bestanden op het apparaat te verwijderen (**behalve je eigen opnames uiteraard**). Dit kan namelijk de werking van het apparaat beschadigen.
- Laat minimaal 10 seconden tussen elke opname (**dus na het aan en uitzetten**), zodat deze de audio kan verwerken en opslaan.
- Na het opnemen en opslaan is het bestand gereed om te beluisteren. Het wordt aangeraden de bestanden via de PC of laptop te bekijken en beluisteren met de USB-kabel. De opnames staan dan klaar in het mapje 'RECORDS'. (**Het mapje zal pas verschijnen nadat er minimaal 1 keer is opgenomen.**)
- Bedek het apparaat niet volledig, zodat de microfoon toegankelijk blijft. Wanneer de microfoon wordt geblokkeerd gaat dit ten koste van de opnamekwaliteit en opname-afstand. Een kortere opname-afstand is altijd beter voor een hogere geluidskwaliteit.

Frequent voorkomende problemen:

Mijn PC/laptop herkent het apparaat niet of is niet zichtbaar op mijn PC/laptop.

Dit probleem wordt veroorzaakt door een slechte aansluiting van de kabel in het apparaat. De AUX-kabel moet volledig in het apparaat zitten tot het verder niet kan worden ingedrukt. Dit kunt u herkennen door een kleine klik die u hoort wanneer u de kabel stevig in het apparaat drukt. Wanneer de kabel half of niet diep genoeg zit, kan deze niet worden gelezen/herkend door uw PC/laptop.

Ik krijg een melding dat de bestandsindeling niet wordt herkend wanneer ik de opnames proberen te openen/beluisteren.

Dit probleem komt voor wanneer uw PC/laptop geen geschikt programma heeft om de opnames mee te beluisteren/openen. Dit kan heel simpel worden opgelost door zo een programma te downloaden en installeren. Wij raden het programma 'VLC-media player' aan. Dit is een algemeen video/audio speler. Met dit programma kunt u nu gerust en simpel alle bestanden openen en beluisteren. Via Google kunt u het programma snel vinden en installeren.

De volgende instructies zijn voor geavanceerde gebruikers. Wilt u alleen simpel opnemen en beluisteren/afluisteren, dan kunt u de volgende instructies overslaan:

Parameters instellen (ALLEEN VOOR GEAVANCEERDE GEBRUIKERS)

U kunt de paramaters (opnamevariabelen van de recorder) aanpassen naar eigen wens. Dit raden wij af voor normale gebruikers die niet veel verstand hebben van recorders, omdat u anders het apparaat defectief kunt maken. Maar in de handen van een professional kan dit handig zijn.

Na aansluiting op een computer opent u de verwijderbare schijf en zoekt u het TXT-bestand met de naam "UserConfig" dat u met een dubbelklik opent. Stel daarin de opnameparameters in, zoals de tijd (TIME), gevoeligheid (VOR), bitsnelheid (BIT), luidheid (GAIN) en opnamegedeelte (PART).

Tijd/datum: Om de opnames te ordenen en benoemen op basis van de huidige datum en tijd, moeten deze eerst worden ingesteld. Bij het verbinden met de PC/laptop verschijnen er een aantal bestanden. **Pak** het bestand 'TimeSetTool' **uit** en open de map. Ga naar SetTTime en druk vervolgens op 'SetDigitRecorderTm.exe'. Bevestig daarna de tijd en datum.

Typ vervolgens ook de huidige tijd en datum handmatig in het bestand 'UserConfig' volgens het voorgeschreven formaat '00:00 JJJJ/M/D'. Alles is nu ingesteld.

Let op: op sommige PC's wordt dit bestand herkent als een virus. Dit is niet het geval en dit kunt u gerust negeren of uitschakelen. Het bestand is 100% veilig en doet geen schade aan uw computer.

VOR instellen: De standaardwaarde voor de microfoon gevoeligheid is 0, dit betekent dat geluid niet zo snel zal worden gedetecteerd en opgenomen. De gevoeligheid biedt 1-7 numerieke opties, daarbuiten zijn ze ongeldig. Hoe groter het getal, hoe kleiner de decibel van het geluidsdetectiebereik en hoe gevoeliger de geluidsbediening is.

BIT instellen: 1-4 corresponderen respectievelijk met 32kbps, 64kbps, 128kbps en 192kbps en standaard is het 4, 192kbps.

GAIN instellen: 1-7 zijn optioneel; hoe groter het getal, hoe luider het opnamegeluid. Standaard is het 7.

Opnamegedeelte PART instellen: Om te voorkomen dat er bij noodgevallen geen opnamebestanden worden opgeslagen tijdens langdurige opnames, kunt u zelf het veiligste opnamegedeelte instellen dat op elk gewenst tijdstip kan worden ingesteld van 10 minuten tot 240 minuten. Per tijd slaat het mini afluisterapparaat dan de opnames op.

Waarschuwingen

Om ongelukken te voorkomen, dient u de gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen voordat u met het apparaat aan de slag gaat.

1. Plaats de recorder niet op een plaats met hoge temperaturen, vocht of stof.
2. Behandel de recorder met de nodige voorzichtigheid en vermijd harde botsingen of vallen.
3. Maak regelmatig een back-up van bestanden op de computer om gegevensverlies te voorkomen dat kan worden veroorzaakt door verkeerde bewerkingen of uitval van de machine.
4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor opnamefouten die worden veroorzaakt door verkeerde handelingen of schade aan de recorder.
5. Demonteer of vervang de binnenste onderdelen niet zelf. Maak een back-up van de bestanden voordat u deze opstuurt voor reparatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van informatie veroorzaakt door onderhoud.
6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de opname van de gebruiker zonder toestemming van anderen.
7. We streven ernaar de integriteit van de handleiding te waarborgen. Om technische en andere redenen.