

B.R.U.S.H.30 | B.R.U.S.H.30 beautiful radiant unbelievable shiny hair

GEWARRANTIING | NEDERLANDS

Dit product is gecontroleerd en is vrij van gebreken. De garantieperiode loopt van de aankoopdatum tot 1 jaar na deze datum. Mocht het product binnen de garantieperiode defect gaan, dan zullen wij het product kosteloos vervangen of gedeeltelijk repareren, mits een bewijs van aankoop kan worden overhandigd. U kunt de borstel samen met uw aankoopbewijs terugbrengen naar de plek waar u hem gekocht heeft en daar kunnen zij hem rechtstreeks bij ons retourneren.

Deze garantie prevaleert en geldt in aanvulling op normaal geldende wettelijke consumentenrechten. Deze garantie is van toepassing in alle landen waar ons product via geautoriseerde dealers wordt verkocht. Deze garantie geldt niet wanneer beschadigingen aan het product het gevolg zijn van een ongeluk, verkeerd gebruik of misbruik. De garantie is niet van toepassing indien het product door derden werd gedemonteerd of werd gerepareerd door een persoon die hiervoor geen schriftelijke autorisatie van ons heeft gekregen.

Belangrijkste eigenschappen

1. De keramische cilinder is geïnfuseerd met Macadamia olie, Argan olie en Keratine, hetgeen zorgt voor extreem veel glans in het haar.
2. Ionische werking voor glad haar zonder kroes/pluis.
3. De borstel warmt snel op tot 180 graden. Hittebestendige kabel van 3 meter.
4. Multi spanning voor wereldwijd gebruik.
5. Een koele bovenkant waar de borstel vast te houden is voor extra gebruiksgemak.

Gebruik de borstel om snel krullen, slag of volume te creëren. Of juist om het haar stijl te maken met extra glans. Gebruik de borstel in combinatie met een föhn om zo het haar nog sneller droog en in model te föhnen.

Gebruiksaanwijzing

Als u de borstel wilt inschakelen, schuift u de aan/uit schakelaar van de positie 'O' naar 'I'. Hierna gaat een rood lampje branden en begint de borstel op te warmen. Als u de ionische werking wilt inschakelen, schuift u de aan/uit schakelaar naar een positie hoger. Er gaat dan een groen lampje branden. De borstel bereikt binnen enkele minuten de hoogste temperatuur. Schuif de knop naar de positie 'O' om het apparaat uit te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de borstel is afgekoeld voordat u hem opbergt.

Instructies voor styling

Deze borstel kan erg heet worden, wees dus zeer voorzichtig tijdens het gebruik. Zorg dat het haar schoon, handdoek droog tot droog en vrij is van klitten voor gebruik. Als u een slag of krullen wilt creëren, neemt u een lok haar en wikkel u deze rond de borstel vanaf de haarwortel tot het uiteinde. Wacht enkele seconden en wikkel het haar dan weer van de borstel af. Voor extra volume herhaalt u de bovenstaande stappen, maar trekt u het haar voorzichtig omhoog wanneer het rond de borstel is gewikkeld. Wacht opnieuw enkele seconden en wikkel het haar dan weer van de borstel af.

Deze borstel is ook ideaal om enkel licht gekrulde uiteindes te maken. Hiervoor draait u het uiteinde van het haar rond de borstel. Blijf de borstel draaien bij het uiteinde van het haar. Draai het haar in de richting van uw gezicht voor een binnenwaartse krul en weg van uw gezicht voor een buitenwaartse krul. Als u het haar wilt ontkrullen, neemt u een lok haar en beweegt u de borstel van de wortel tot het uiteinde. Gebruik de borstel in combinatie met een föhn voor snellere resultaten.

Schoonmaken en onderhoud

Zorg dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is verwijderd en het apparaat helemaal is afgekoeld. Verwijder alle resten van stylingproducten met een vochtige doek. Gebruik geen schurend, vloeibaar reinigingsmiddel. Dit kan het oppervlak beschadigen.

Belangrijke informatie en veiligheidsvoorschriften

- Gebruik voor extra bescherming een reststroomverzekering (RCD) met en opgegeven reststroomspanning van maximaal 30mA.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt dicht in de buurt van een bad, douche, wastafel of andere water of vloeistof bevattende reservoirs. Dit product is niet geschikt voor gebruik in bad of onder de douche.
- Wanneer de borstel niet gebruikt wordt, dient de stekker uit het stopcontact verwijderd te worden.
- Laat de borstel afkoelen voordat deze wordt opgeborgen. Dompel de borstel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat de borstel niet op zachte materialen liggen als tapijt, beddengoed, handdoeken, vloerkleden etc.

- Zorg ervoor dat het voltage overeenkomt met het land waar u het product gebruikt.
- Dit product buiten het bereik van kinderen houden.
- Het gebruik van dit apparaat doet u niet verantwoordelijk maken voor schade tot gevaarlijke situaties. De pershouder aanhouden.
- Vermijd dat de borstel in contact komt met andere personen.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen.
- Als het snoer van de borstel beschadigd is, moet de borstel terug naar waar u hem gekocht heeft worden teruggezonden.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook voortvloeiend uit onjuist gebruik, misbruik of een defect product.



Niet gebruiken in de buurt van water. Als het in water valt, niet gebruiken.



Dompel het hoofdgedeelte van de borstel niet onder in water.



Raak de verwarmingsborstel niet aan.



Deze markering geeft aan dat het product recyclebaar is en kan worden weggegooid. Het is gecontroleerde afval en kan duurzaam hergebruikt worden.



HOOFD

1. Aan/uit schakelaar
2. Ionische schakelaar
3. Verwarmingscilinder
4. Ionische cilinder
5. Omsluiting

BELANGRIJK: LAAT D

B.R.U.S.H.30 | B.R.U.S.H.30 | GEBRUIKSAANWIJZING | NEDERLANDS

beautiful radiant unbelievable shiny hair

Dit product is gecontroleerd en is vrij van gebreken. De garantieperiode loopt van de aankoopdatum tot 1 jaar na deze datum. Mocht het product binnen de garantieperiode defect gaan, dan zullen wij het product kosteloos vervangen of gedeeltelijk repareren, mits een bewijs van aankoop kan worden overhandigd. U kunt de borstel samen met uw aankoopbewijs terugbrengen naar de plek waar u hem gekocht heeft en daar kunnen zij hem rechtstreeks bij ons retourneren.

Deze garantie prevaleert en geldt in aanvulling op normaal geldende wettelijke consumentenrechten. Deze garantie is van toepassing in alle landen waar ons product via geautoriseerde dealers wordt verkocht. Deze garantie geldt niet wanneer beschadigingen aan het product het gevolg zijn van een ongeluk, verkeerd gebruik of misbruik. De garantie is niet van toepassing indien het product door derden werd gedemonteerd of werd gerepareerd door een persoon die hiervoor geen schriftelijke autorisatie van ons heeft gekregen.

Belangrijkste eigenschappen

1. De keramische cilinder is geïnfuseerd met Macadamia olie, Argan olie en Keratine, hetgeen zorgt voor extreem veel glans in het haar.
2. Ionische werking voor glad haar zonder kroes/pluis.
3. De borstel warmt snel op tot 180 graden. Hittebestendige kabel van 3 meter.
4. Multi spanning voor wereldwijd gebruik.
5. Een koele bovenkant waar de borstel vast te houden is voor extra gebruiksgemak.

Gebruik de borstel om snel krullen, slag of volume te creëren. Of juist om het haar stijf te maken met extra glans. Gebruik de borstel in combinatie met een föhn om zo het haar nog sneller droog en in model te föhnen.

Gebruiksaanwijzing

Als u de borstel wilt inschakelen, schuift u de aan/uit schakelaar van de positie 'O' naar 'I'. Hierna gaat een rood lampje branden en begint de borstel op te warmen. Als u de ionische werking wilt inschakelen, schuift u de aan/uit schakelaar naar een positie hoger. Er gaat dan een groen lampje branden. De borstel bereikt binnen enkele minuten de hoogste temperatuur. Schuif de knop naar de positie 'O' om het apparaat uit te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de borstel is afgekoeld voordat u hem opbergt.

Instructies voor styling

Deze borstel kan erg heet worden, wees dus zeer voorzichtig tijdens het gebruik. Zorg dat het haar schoon, handdoek droog tot droog en vrij is van klitten voor gebruik. Als u een slag of krullen wilt creëren, neemt u een lok haar en wikkel u deze rond de borstel vanaf de haarwortel tot het uiteinde. Wacht enkele seconden en wikkel het haar dan weer van de borstel af. Voor extra volume herhaalt u de bovenstaande stappen, maar trekt u het haar voorzichtig omhoog wanneer het rond de borstel is gewikkeld. Wacht opnieuw enkele seconden en wikkel het haar dan weer van de borstel af.

Deze borstel is ook ideaal om enkel licht gekrulde uiteindes te maken. Hiervoor draait u het uiteinde van het haar rond de borstel. Blijf de borstel draaien bij het uiteinde van het haar. Draai het haar in de richting van uw gezicht voor een binnenwaartse krul en weg van uw gezicht voor een buitenwaartse krul. Als u het haar wilt ontkrullen, neemt u een lok haar en beweegt u de borstel van de wortel tot het uiteinde. Gebruik de borstel in combinatie met een föhn voor snellere resultaten.

Schoonmaken en onderhoud

Zorg dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is verwijderd en het apparaat helemaal is afgekoeld. Verwijder alle resten van stylingproducten met een vochtige doek. Gebruik geen schurend, vloeibaar reinigingsmiddel. Dit kan het oppervlak beschadigen.

Belangrijke informatie en veiligheidsvoorschriften

- Gebruik voor extra bescherming een reststroomverzekering (RCD) met en opgegeven reststroomspanning van maximaal 30Ma.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt dicht in de buurt van een bad, douche, wastafel of andere water of vloeistof bevattende reservoirs. Dit product is niet geschikt voor gebruik in bad of onder de douche.
- Wanneer de borstel niet gebruikt wordt, dient de stekker uit het stopcontact verwijderd te worden.
- Laat de borstel afkoelen voordat deze wordt opgeborgen. Dompel de borstel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat de borstel niet op zachte materialen liggen als tapijt, beddengoed, handdoeken, vloerleden etc.

- Zorg ervoor dat het voltage overeenkomt met
- Dit product buiten het bereik van kinderen te
- Het gebruik van dit apparaat door personen i
- tot gevaarlijke situaties. De personen die vo
- houden.
- Vermijd dat de borstel in contact komt met e
- Wikkel het snoer niet om het apparaat. Con
- digingen.
- Als het snoer van de borstel beschadigd ra
- de borstel terug naar waar u hem gekocht i
- Vrij zijn niet aansprakelijk voor schade aan
- onjuist gebruik, misbruik of een gebruik de



Niet gebruiken in de buurt van badi



Dompel het hoofdgedeelte nooit in



Raak de verwarmingsbuis niet aan



Deze markering geeft aan dat dit



HOOFD ONDERDE

1. Aan / uit-sch
2. Aan / uit-ind
3. Verwarming
4. Ion stopper
5. Ophang rin

BELANGRIJK: LAAT DE BOR

B.R.U.S.H.30 | B.R.U.S.H.40 | GEBRUIKSAANWIJZING | NEDERLANDS

beautiful radiant unbelievable shiny hair

Dit product is gecontroleerd en is vrij van gelaten. De garantieperiode loopt van de aankoopdatum tot 1 jaar na deze datum. Mocht het product binnen de garantieperiode defect gaan, dan zullen wij het product kosteloos vervangen of gedeeltelijk repareren, mits een bewijs van aankoop kan worden overhandigd. U kunt de borstel samen met uw aankoopbewijs terugbrengen naar de plek waar u hem gekocht heeft en daar kunnen zij hem rechtstreeks bij ons retourneren.

Deze garantie prevaleert en geldt in aanvulling op normaal geldende wettelijke consumentenrechten.

Deze garantie is van toepassing in alle landen waar ons product via geautoriseerde dealers wordt verkocht. Deze garantie geldt niet wanneer beschadigingen aan het product het gevolg zijn van een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik. De garantie is niet van toepassing indien het product door derden werd gedemonteerd of werd gerepareerd door een persoon die hiervoor geen schriftelijke autorisatie van ons heeft gekregen.

Belangrijkste eigenschappen

1. De keramische cilinder is gehouderd met Macadamia olie, Argan olie en Keratine, hetgeen zorgt voor extreem veel glans in het haar.
2. Ionische werking voor glad haar zonder kroes/pluis.
3. De borstel warmt snel op tot 180 graden. Hittebestendige kabel van 3 meter.
4. Multi spanning voor wereldwijd gebruik.
5. Een koele bovenkant waar de borstel vast te houden is voor extra gebruiksgemak.

Gebruik de borstel om snel krullen, slag of volume te creëren. Of juist om het haar stijf te maken met extra glans. Gebruik de borstel in combinatie met een föhn om zo het haar nog sneller droog en in model te föhnen.

Gebruiksaanwijzing

Als u de borstel wilt inschakelen, schuift u de aan/uit schakelaar van de positie 'O' naar 'I'. Hierna gaat een rood lampje branden en begint de borstel op te warmen. Als u de ionische werking wilt inschakelen, schuift u de aan/uit schakelaar naar een positie hoger. Er gaat dan een groen lampje branden. De borstel bereikt binnen enkele minuten de hoogste temperatuur. Schuif de knop naar de positie 'O' om het apparaat uit te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de borstel is afgekoeld voordat u hem opbergt.

Instructies voor styling

Deze borstel kan erg heet worden, wees dus zeer voorzichtig tijdens het gebruik. Zorg dat het haar schoon, handdoek droog tot droog en vrij is van kitten voor gebruik. Als u een slag of krullen wilt creëren, neemt u een lok haar en wikkel u deze rond de borstel vanaf de haarwortel tot het uiteinde. Wacht enkele seconden en wikkel het haar dan weer van de borstel af. Voor extra volume herhaalt u de bovenstaande stappen, maar trekt u het haar voorzichtig omhoog wanneer het rond de borstel is gewikkeld. Wacht opnieuw enkele seconden en wikkel het haar dan weer van de borstel af.

Deze borstel is ook ideaal om enkel licht gekrulde uiteindes te maken. Hiervoor draait u het uiteinde van het haar rond de borstel. Blijf de borstel draaien bij het uiteinde van het haar. Draai het haar in de richting van uw gezicht voor een binnenwaartse krul en weg van uw gezicht voor een buitenwaartse krul. Als u het haar wilt ontkrullen, neemt u een lok haar en beweegt u de borstel van de wortel tot het uiteinde. Gebruik de borstel in combinatie met een föhn voor snellere resultaten.

Schoonmaken en onderhoud

Zorg dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is verwijderd en het apparaat helemaal is afgekoeld. Verwijder alle resten van stylingproducten met een vochtige doek. Gebruik geen schurend, vloeibaar reinigingsmiddel. Dit kan het oppervlak beschadigen.

Belangrijke informatie en veiligheidsvoorschriften

- Gebruik voor extra bescherming een reststroomverzekering (RCD) met en opgegeven reststroomspanning van maximaal 30mA.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt dicht in de buurt van een bad, douche, wastafel of andere water of vloeistof bevattende reservoirs. Dit product is niet geschikt voor gebruik in bad of onder de douche.
- Wanneer de borstel niet gebruikt wordt, dient de stekker uit het stopcontact verwijderd te worden.
- Laat de borstel afkoelen voordat deze wordt opgeborgen. Dompel de borstel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat de borstel niet op zachte materialen liggen als tapijt, beddengoed, handdoeken, vloerkleden etc.

- *Zorg ervoor dat het apparaat overeenkomstig met het aanpak.*
- Dit product is niet bestemd voor kinderen.
- Het gebruik van dit apparaat door personen met een of andere medische aandoening kan gevaarlijke situaties creëren. De personen die voor het gebruik van het apparaat verantwoordelijk zijn, moeten erop toezien dat de borstel niet in contact komt met de huid.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat. Controleer de draadjes.
- Als het snoer van de borstel beschadigd raakt, stop de borstel terug naar waar u hem gekocht heeft en vraag om advies.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan het product bij onjuist gebruik, misbruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.



Niet gebruiken in de buurt van badkuipen, etc. Bewaak. Als het in water valt, probeer het niet op te pikken.



Dompel het hoofdgedeelte niet in water.



Raak de verwarmingsbuis niet aan, zorg.



Deze markering geeft aan dat dit product wordt weggegooid. Om mogelijke schade te voorkomen, wordt aanbevolen het product te recyclen.



HOOFD ONDERDELEN

1. Aan/uit-schakelaar
O: uit positie
I: aan positie
2. Aan/uit-indicator
3. Verwarmingscilinder
4. Ion stopcontact
5. Ophang ring

BELANGRIJK: LAAT DE BORSTEL AFKOELEN VOORDAT DEZE WORDT OPGEBORGEN.

B.R.U.S.H.30 | B.R.U.S.H.40 | GEBRUIKSAANWIJZING | NEDERLANDS

beautiful radiant unbelievable shiny hair

Dit product is gecertificeerd en is vrij van gebleken. De garantieperiode loopt van de aankoopdatum tot 1 jaar na deze datum. Mocht het product binnen de garantieperiode defect gaan, dan krijgt u het product kosteloos vervangen of gedeeltelijk gerepareerd, mits een bewijs van aankoop kan worden overgelegd. U kunt de borstel samen met uw aankoopbewijs terugbrengen naar de plek waar u het product heeft aangekocht of naar een van onze servicepunten.

Deze garantie presteert en geldt in aanvulling op normaal geldende wettelijke consumentenrechten. Deze garantie is van toepassing in alle landen waar ons product is gecertificeerd. Het wordt vermeld. Deze garantie geldt niet wanneer beschadigingen aan het product het gevolg zijn van een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik. De garantie is niet van toepassing indien het product door derden werd gekocht of werd gepresenteerd door een persoon die hiervoor geen schriftelijke autorisatie van ons heeft gekregen.

Belangrijke eigenschappen

1. De keramische cilinder is geklemd met Maadania ste, Argan-olie en Karam, hetgeen zorgt voor een heel veel glans in het haar.
2. Keramische werking voor glad haar zonder kreukels.
3. De borstel warmt snel op tot 180 graden. Het beste is bij gebruik van 5 meter.
4. Multigaming voor wereldwijd gebruik.
5. Een kaal bovenkant waar de borstel vast te houden is voor extra gebruiksgemak.

Gebruik de borstel om snel krullen, slag of volume te creëren. Of juist om het haar stijf te maken met extra glans. Gebruik de borstel in combinatie met een föhn om zo het haar nog sneller droog en in houd te maken.

Gebruiksaanwijzing

Als u de borstel wilt inschakelen, schuift u de aan/uit schakelaar van de poort 'Q' naar 'I'. Hierna gaat een rood lampje branden en begint de borstel op te warmen. Als u de keramische werking wilt inschakelen, schuift u de aan/uit schakelaar naar een poort 'Q'. Er gaat dan een groen lampje branden. De borstel bereikt binnen enkele minuten de hoogste temperatuur. Schuift de knop naar de poort 'Q' om het apparaat uit te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de borstel is afgekoeld voordat u hem opbergt.

Instructies voor styling

Deze borstel kan erg heet worden, wees dus zeer voorzichtig tijdens het gebruik. Zorg dat het haar schoon, handzacht droog tot droog en vrij is van lotion voor gebruik. Als u een slag of krullen wilt creëren, neemt u een lok haar en wikkelt u deze rond de borstel vanaf de haanwacht tot het uiteinde. Wacht enkele seconden en wikkelt het haar dan weer van de borstel af. Voor extra volume herhaalt u de bewegingspatronen schapen, maar trekt u het haar voorzichtig omhoog terwijl de borstel is gewikkeld. Wacht opnieuw enkele seconden en wikkelt het haar dan weer van de borstel af.

Deze borstel is ook ideaal om snel licht gekruld uiteinden te maken. Hiervoor draait u het uiteinde van het haar rond de borstel. Blijft de borstel draaien bij het uiteinde van het haar. Draai het haar in de richting van uw gezicht voor een binnenvaartse krul en weg van uw gezicht voor een buitenwaartse krul. Als u het haar wilt ontkrullen, neemt u een lok haar en beweegt u de borstel van de wortel tot het uiteinde. Gebruik de borstel in combinatie met een föhn voor andere resultaten.

Schoonmaken en onderhoud

Zorg dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is verwijderd en het apparaat helemaal is afgekoeld. Verwijder alle resten van stylingproducten met een vochtige doek. Gebruik geen schuimend, vloeibaar reinigingsmiddel. Dit kan het oppervlak beschadigen.

Belangrijke informatie en veiligheidsvoorschriften

- Gebruik voor extra bescherming een installatieverzekering (PCE) met en opgegeven installatieverzekering van maximaal 20Ma.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt dicht in de buurt van een bad, douche, wastafel of andere water of vloeistof bevattende reservoir. Dit product is niet geschikt voor gebruik in bad of onder de douche.
- Wanneer de borstel niet gebruikt wordt, dient de stekker uit het stopcontact verwijderd te worden.
- Laat de borstel afkoelen voordat deze wordt opgeborgen. Dompel de borstel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat de borstel niet op zachte materialen liggen als lapjes, beddengoed, handdoeken, vloekleden etc.

- Zorg ervoor dat het voltage overeenkomt met het aangegeven voltage op het apparaat.
- Dit product valt niet onder het bereik van kinderen.
- Het gebruik van dit apparaat door personen met een hartprobleem of andere medische aandoeningen kan tot gevaarlijke situaties leiden. De personen die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn, zijn de gebruikers.
- Vermijd het de borstel in contact komen met de huid.
- Wikkelt het haar niet om het apparaat. Continue draaien het, vooral bij het gebruik van de borstel.
- Als het apparaat van de borstel beschadigd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de borstel terug naar waar u hem gekocht hebt voor reparatie of vervanging.
- Vrij zijn niet aansprakelijk voor schade aan het product, persoonlijk of anderszins door of bij het gebruik, misbruik of een gebruik dat niet in overeenstemming is met deze gebruiksaanwijzing.



Niet gebruiken in de buurt van beschermen, gebruiken, droogte of andere in de buurt. Als het in water valt, probeer het dan NIET op te halen. Koppel het af.



Dompel het heetgedroogde haar in water of een andere vloeistof, of droog het niet op.



Risico de verwarmingsdruk met een aangenaam gevoel een zeer hoge temperatuur.



Deze markering geeft aan dat dit product niet met andere huishoudelijke apparaten worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid te voorkomen, moet u deze bij een speciale afvalverwerking worden afgevoerd.



HOOFD-ONDERDELEN

1. Aan/uit-schakelaar
Q: uit positie
I: aan positie
2. Aan/uit-indicator LED
3. Verwarmingsvat met borstelharen
4. Ion stopcontact
5. Ophang ring

BELANGRIJK: LAAT DE BORSTEL 90 SECONDEN OPWARMEN

B.R.U.S.H.30 | B.R.U.S.H.30 | GEBRUIKSAANWIJZING | NEDERLANDS

beautiful radiant unbelievable shiny hair

De product is gecontroleerd en is vrij van giftstoffen. De garantieperiode loopt van de aankoopdatum tot 1 jaar na deze datum. Mocht het product binnen de garantieperiode defect gaan, dan zullen wij het product kosteloos vervangen of gedeeltelijk repareren, mits een bewijs van aankoop kan worden overhandigd. U kunt de zij hem rechtstreeks bij ons retourneren.

Deze garantie geldt niet wanneer beschadigingen aan het product het gevolg zijn van een ongeval, verkeerd gebruik of misbruik. De garantie is niet van toepassing indien het product door derden werd gedismonteerd of werd gerepareerd door een persoon die hiervoor geen schriftelijke autorisatie van ons heeft gekregen.

Belangrijke eigenschappen

- De keramische cilinder is geïnformeerd met Macadamia olie, Argan olie en Kasiline, helpen zorgt voor extreem veel glans in het haar.
- Ionische werking voor glad haar zonder broos/pluis.
- De borstel warmt snel op tot 180 graden. Htbebestendige kabel van 3 meter.
- Multi spanning voor wereldwijd gebruik.
- Een kleine bovenkant waar de borstel vast te houden is voor extra gebruiksgemak.

Gebruik de borstel om snel krullen, slag of volume te creëren. Of juist om het haar stijl te maken met extra glans. Gebruik de borstel in combinatie met een föhn om zo het haar nog sneller droog en in model te krijgen.

Gebruiksaanwijzing

Als u de borstel wilt inschakelen, schuift u de aan/uit schakelaar van de positie 'O' naar 'I'. Hierbij gaat een rood lampje branden en begint de borstel op te warmen. Als u de contacte werking wilt inschakelen, schuift u de aan/uit schakelaar naar een positie hoger. Dit gaat dan een groen lampje branden. De borstel bevest binnen enkele minuten de hoogste temperatuur. Schuif de knop naar de positie 'O' om het apparaat uit te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht totdat de borstel is afgekoeld voordat u hem opbergt.

Instructies voor styling

Deze borstel kan erg heet worden, wees dus zeer voorzichtig tijdens het gebruik. Zorg dat het haar schone, handdoek droog tot droog en vrij is van kitten voor gebruik. Als u een slag of krullen wilt creëren, trekt u een lok haar en wikkel u deze rond de borstel vanaf de haarwortel tot het uiteinde. Houdt enkele seconden en wikkel het haar dan weer van de borstel af. Hier extra volume herhaalt u de bovenstaande stappen, maar trekt u het haar voorzichtig omlaag wanneer het rond de borstel is gewikkeld. Wacht opnieuw enkele seconden en wikkel het haar dan weer van de borstel af.

Deze borstel is ook ideaal om enkel richt gekrulde uiteinden te maken. Hiervoor steekt u het uiteinde van het haar rond de borstel. Blijft de borstel draaien bij het uiteinde van het haar. Doet het haar in de richting van uw gezicht voor een binnenwaartse krul en weg van uw gezicht voor een buitenwaartse krul. Als u het haar wilt ontkrullen, neemt u een lok haar en beweegt u de borstel van de wortel tot het uiteinde. Gebruik de borstel in combinatie met een föhn voor snellere resultaten.

Schoonmaken en onderhoud

Zorg dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is verwijderd en het apparaat helemaal is afgekoeld. Verwijder alle resten van stylingproducten met een vochtige doek. Gebruik geen schuurstof, vloeistof schoonmaakmiddel. Dit kan het apparaat beschadigen.

Belangrijke waarschuwingen en veiligheidsinstructies

- Gebruik voor extra bescherming een reststromenbeveiliging (RCD) met een opgegeven maximumspanning van maximaal 30mA.
- De apparatuur mag niet worden gebruikt dicht bij de buurt van een bad, douche, vaatstel of andere water of vloeistof bevattende reservoirs. Dit product is niet geschikt voor gebruik in bad of ander de douche.
- Wanneer de borstel niet gebruikt wordt, dient de stekker uit het stopcontact verwijderd te worden.
- Laat de borstel afkoelen voordat deze wordt opgeborgen. Dompel de borstel niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat de borstel niet op openbare plaatsen liggen die toegankelijk zijn voor kinderen, verlaten, of anderszins.

- Zorg ervoor dat het voltage overeenkomt met het aangegeven voltage op het apparaat.
- Dit product buiten het bereik van kinderen houden.
- Het gebruik van dit apparaat door personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap kan tot gevaarlijke situaties. De personen die voor hun veiligheid verantwoordelijk zijn, moeten het gebruik van het apparaat beperken.
- Vermijd dat de borstel in contact komt met de huid.
- Wikkel het haar niet om het apparaat. Controleer daarom het snelle draaiende van de borstel.
- Als het snelle van de borstel beschadigd raakt, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de borstel terug naar waar u hem gekocht hebt voor reparatie of vervanging.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan het product, personen of andere zaken voortvloeiend uit gebruik, misbruik of een gebrek dat niet in overeenstemming is met onze veiligheidsinstructies.



Niet gebruiken in de buurt van badruim, douches, vaatsets of andere reservoirs met water. Als het in water valt, probeer het dan NIET op te halen. Neem het apparaat uit.



Dompel het hoofdgedeelte nooit in water of een andere vloeistof, of wip het niet te drogen.



Plaak de veiligheidskabel niet aan, aangeven deze voor zeer hoge temperatuur.



Deze markering geeft aan dat het product niet met open vuur gebruikt mag worden. Het mag niet worden gebruikt in de buurt van open vuur, zoals een open haard of een rookfornuis.



HOOFD ONDERDELEN

1. Aan/uit-schakelaar
2. Rood lampje
3. Aan/uit-schakelaar LED
4. Verwarmings-elektrode
5. Lichaam van de borstel

BELANGRIJK: LAAT DE BORSTEL 30 SECONDEN OPWARMEN VOOR GEbruik.

Ke
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Use on it's
hand dryer it.

Operating
To turn the at
a red light will
one more light
off switch the o
styler has cooled.

Instructions for
Due to the extreme
hot hair is clean. It
around the brush tip.
For volume repeat the
steps away from the
This styler is also great
rotating the brush as you
lower your head for a
strand of hair and brush.

Cleaning and maintenance
Ensure this unit is unplugged
before. Do not use an alcohol

Important instructions and
For additional protection i
ing primary risk avoidance
This appliance must not be
or other products containing a
This product is not suitable to
This styler should be unplugged
Do not store this styler where
Do not place styler on soft surfaces

