









# USER MANUAL



Designed in the Netherlands  
Manufactured in PRC

**CE RoHS**   

**RoHS**    


### Contents


English	01-08
Dutch	09-16
German	17-24



## SHIATSU FOOT MASSAGER



**RoHS**    




### CONGRATULATIONS ON YOUR PURCHASE OF THE SHIATSU FOOT MASSAGER.


Please read all instructions and warnings prior to use. Keep this sheet as it contains important information for future reference.

- 02 -

### CONTENTS




**SHIATSU FOOT MASSAGER**



**POWER ADAPTER**

- 03 -

### GETTING STARTED



- Place the foot massager on a hard, flat surface next to a chair of your choosing.
- Connect the foot massager into a wall outlet.
- Slide your feet into the massager and turn it on.
- Turn heat on or off by pressing the Heat Button.
- Important:** Press the Air Compressing Button to find a compression comfort level (low, medium, high). Start with low setting and move your way up.
- Set Roller Speed (low, medium, high)
- Choose a Timer (15, 20, 30 min)
- Use the Mode Button to choose from 3 different presets. **Mode 1:** Combination of low air compressing and low speed. **Mode 2:** Combination of medium air compressing and medium speed. **Mode 3:** Combination of high air compressing and high speed.
- Enjoy!

- 04 -

### FEATURES

- Vibrating massage for sore or tense feet
- Independent heat function
- Air compression

### CARE INSTRUCTIONS

- The removable foot covers can be unzipped and hand washed.
- Unplug massager and wipe with a damp cloth then allow to air-dry fully. Do not use detergent or soap when cleaning.
- Do not submerge foot massager in water.

- 05 -

### DANGER

To reduce the risk of electric shock, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.

Due to continuous product improvements, the pictures on this manual may differ slightly from the actual product.



**Model # ES-VM29**

El Suvon® name and logo are trademarks or registered trademarks. All rights reserved

For technical support, please contact us.

You can always contact the customer service of Bol.com or via the sales page of El Suvon.

- 06 -

### SAFETY WARNINGS PLEASE READ BEFORE USE

- Not a children's item. Keep out of the reach of children.
- Do not use this item if you are pregnant or have an injury or illness. Consult your physician if you have a medical condition that may prevent safe use of this item.
- Do not use attachments of any kind other than those that may be included.
- Do not fall asleep while using .
- Do not leave this item unattended when it is plugged in.
- Always allow item to cool if it becomes too hot.
- Never operate under blankets where air opening may be blocked. Excessive heat can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- Do not expose to extreme temperatures or moisture.
- Keep away from sources of water and heated surfaces.
- Never touch the power plug with wet hands.
- Do not carry this item by its cord.
- For indoor use only.
- Thoroughly inspect products before every use. If the product appears worn, frayed/splintered, cracked, or broken in any manner, discontinue use and discard immediately.

- 07 -



## SHIATSU VOETMASSAGE



**RoHS**    




### GEFELICITEERD MET UW AANKOOP VAN HET SHIATSU VOETMASSAGEAPPARAAT


Lees alle instructies en waarschuwingen voor gebruik. Bewaar dit blad aangezien het belangrijke informatie bevat voor toekomstig gebruik.

- 09 -

### INHOUD



**SHIATSU VOETMASSAGEAPPARAAT**



**STROOMADAPTER**

- 10 -

### AAN DE SLAG



- Plaats het voetmassageapparaat op een harde, vlakke ondergrond naast een stoel van uw keuze.
- Sluit het voetmassageapparaat aan op een stopcontact.
- Schuif uw voeten in het massageapparaat en zet het aan.
- Zet de warmte aan of uit door op de warmteknoop te drukken.
- Belangrijk:** Druk op de luchtcompressieknoop om een compressiecomfortniveau te vinden (laag, medium, hoog). Begin met de lage stand en ga naar boven.
- Set Roller Speed (low, medium, high)
- Kies een timer (12, 20, 30 min)
- Gebruik de mode knop om te kiezen uit 3 verschillende presets. **Mode 1:** Combinatie van lage luchtcompressie en lage snelheid. **Mode 2:** Combinatie van medium luchtcompressie en medium snelheid. **Mode 3:** Combinatie van hoge luchtcompressie en hoge snelheid.
- Veel plezier!

- 11 -

### KENMERKEN

- Vibrerende massage voor gevoelige of gespannen voeten
- Onafhankelijke warmtefunctie
- Luchtcompressie

### ONDERHOUDSINSTRUCTIE

- De afneembare voethoezen kunnen worden los geritst en met de hand gewassen.
- Haal de stekker uit het stopcontact, veeg ze af met een vochtige doek en laat ze volledig aan de lucht drogen. Gebruik geen afwasmiddel of zeep voor het reinigen.
- Dompel het voetmassageapparaat niet onder in water.

- 12 -

### GEVAAR

Om het risico van een elektrische schok te verminderen, altijd onmiddellijk na gebruik en voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact halen.

Door voortdurende productverbeteringen kunnen de afbeeldingen in deze handleiding enigszins afwijken van het daadwerkelijke product.



**Model # ES-VM29**

El Suvon® naam en logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken. Alle rechten voorbehouden

Voor technische ondersteuning kunt u met ons contact opnemen.

U kunt altijd contact opnemen met de klantenservice van Bol.com of via de verkooppagina van El Suvon.

- 13 -

### VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN LEES VOOR GEBRUIK

- Geen kinderartikel. Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Gebruik dit artikel niet als u zwanger bent of een verwonding of ziekte heeft. Raadpleeg uw arts als u een medische aandoening hebt die een veilig gebruik van dit product kan verstoren.
- Gebruik geen andere hulpstukken dan die welke eventueel zijn bijgeleverd.
- Val niet in slaap tijdens het gebruik.
- Laat dit product niet onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Laat het apparaat altijd afkoelen als het te heet wordt.
- Gebruik het nooit onder dekens waar de luchtopening geblokkeerd kan zijn. Overmatige hitte kan leiden tot brand, elektrische schokken of verwondingen van personen.
- Niet blootstellen aan externe temperaturen of vocht.
- Blijf uit de buurt van waterbronnen en verwarmde oppervlakken.
- Raak de stekker nooit met natte handen aan.
- Dragt dit product niet aan het snoer.
- Dragt dit product niet aan het snoer.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Inspecteer de producten grondig voor elk gebruik. Als het product versleten, gefrased/splinterd, gebroken of op een andere manier gebroken lijkt, staak dan het gebruik en gooi het onmiddellijk weg.

- 14 -



## SHIATSU FUSSMASSAGEGERÄT



**RoHS**    



### HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DES SHIATSU-FUSSMASSAGEGERÄTS

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Warnhinweise. Bewahren Sie dieses Blatt auf, da es wichtige Informationen zum späteren Nachschlagen enthält.

- 16 -

### INHALT



**SHIATSU-FUSSMASSAGEGERÄT**



**STROMADAPTER**

- 17 -

### ERSTE SCHRITTE



- Stellen Sie das Fußmassagegerät auf eine harte, flache Unterlage neben einen Stuhl Ihrer Wahl.
- Schließen Sie das Fußmassagegerät an eine Steckdose an.
- Schieben Sie Ihre Füße in das Massagegerät und schalten Sie es ein.
- Schalten Sie die Heizung durch Drücken der Heize Taste ein oder aus.
- Wichtig:** Drücken Sie die Taste für die Luftkompression, um eine komfortable Kompressionsstufe (niedrig, mittel, hoch) zu finden. Beginnen Sie mit der niedrigen Einstellung und steigern Sie diese.
- Einstellen der Walzengeschwindigkeit (niedrig, mittel, hoch)
- Wählen Sie einen Timer (12, 20, 30 Minuten)
- Verwenden Sie die Modus-Taste, um zwischen 3 verschiedenen Voreinstellungen zu wählen. **Modus 1:** Kombination aus geringer Luftkompression und niedriger Geschwindigkeit. **Modus 2:** Kombination aus mittlerer Luftkompression und mittlerer Geschwindigkeit. **Modus 3:** Kombination aus hoher Luftkompression und hoher Geschwindigkeit.
- Viel Spaß!

- 18 -

### FEATURES

- Vibrationsmassage für empfindliche oder verspannte Füße
- Unabhängige Wärme funktion
- Luftkompression

### WARTUNGSANWEISUNG


- Die abnehmbaren Fußüberzüge können ausgezogen und von Hand gewaschen werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab und lassen Sie sie vollständig an der Luft trocknen. Verwenden Sie zur Reinigung kein Spülmittel oder Seife.
- Tauchen Sie das Fußmassagegerät nicht in Wasser ein.

- 19 -

### GEFAHR

Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie nach dem Gebrauch und vor der Reinigung immer den Netzstecker.

Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können die Abbildungen in diesem Handbuch leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen.



**Model # ES-VM29**

Der Name und das Logo von El Suvon® sind Marken oder eingetragene Marken. Alle Rechte vorbehalten

Für technische Unterstützung wenden Sie sich bitte an uns.

Sie können sich jederzeit an den Kundenservice von Amazon oder über die Verkaufseite von El Suvon wenden.

- 20 -

### SICHERHEITSHINWEISE VOR GEBRAUCH LESEN

- Kein Artikel für Kinder. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind oder wenn Sie eine Verletzung oder Krankheit haben. Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie an einer Krankheit leiden, die die sichere Verwendung dieses Produkts verhindern könnte.
- Verwenden Sie keine anderen als die mitgelieferten Anhänge.
- Schlafen Sie während der Anwendung nicht ein.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist.
- Lassen Sie das Gerät immer abkühlen, wenn es zu heiß wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals unter Decken, wo die Belüftung blockiert werden könnte. Übermäßige Hitze kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Verletzungen von Personen führen.
- Setzen Sie es keinen extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus. - Halten Sie sich von Wasserquellen und erhitzten Oberflächen fern. - Fassen Sie den Stecker niemals mit nassen Händen an.
- Tragen Sie das Gerät nicht an seinem Kabel.
- Nur zur Verwendung in Innenräumen.
- Überprüfen Sie die Produkte vor jedem Gebrauch gründlich. Wenn das Produkt abgenutzt, ausgefranst, gesplittet, rissig oder in irgendeiner Weise gebrochen ist, verwenden Sie es nicht weiter und entsorgen Sie es sofort.

- 21 -