

Samen maken we de wereld duurzamer
Dankjewel voor je bestelling!

Vriflex is met de grootste zorg ontwikkeld.
Desondanks kan het voorkomen dat u toch niet helemaal tevreden bent, vertel het ons.
Als u wel tevreden bent, vertel het dan aan anderen.

6. De afvalzak is los van de constructie en gereed om te worden vervangen. Verwijder de volle afvalzak via de extra gecreëerde ruimte. Indien nodig houdt u tijdens deze handeling het middelpunt van Vriflex met u vrije hand op zijn plaats, dit om te voorkomen dat de constructie onverhoopt toch losraakt van de afvalbak.

7. De afvalzakken die nog niet vol zijn, kunt u tijdens deze handeling verbonden laten met Vriflex en in de afvalbak laten zitten.

8. Verbindt de nieuwe afvalzak (ken) met Vriflex door de stappen 3 t/m 7 van de verbinding van de afvalzakken met Vriflex te volgen.

9. Vriflex is weer klaar voor gebruik.

Demonteren van Vriflex:

1. Verwijder de afvalstromen aanduider uit het middelpunt.

2. Verwijder alle afvalzakken die verbonden zijn met Vriflex

3. Houdt de omtrek banden met beide

handen stevig vast en schuif Vriflex gelijkmatig over de rand van de afvalbak. Hiermee wordt voorkomen dat de totale constructie er ineens af kan schieten.

Reinigen van de Vriflex.

Een eenvoudig sopje is voldoende om uw Vriflex te reinigen. U kunt Vriflex drogen door Vriflex in een doek te rollen en het overtollige water eruit drukken, niet wringen. Vriflex is daarna meteen weer klaar voor gebruik.

Voor een langere levensduur wordt het ontraden om Vriflex te reinigen in de vaatwasser, wasmachine en droger.

Wij wensen u veel plezier met het gebruik van Vriflex.

Heeft u meer hulp nodig bij het

monteren van uw Vriflex?

Raadpleeg de Vriflex instructie video op www.vriflex.nl of via de QR-code. Hier kunt u ook passende afvalzakken vinden voor het optimaal gebruiksgemak van Vriflex.

VRIFLEX IS PATENT PENDING.

Vriflex BV

O.v.v Box A5433
Postbus 24004
3502 MA Utrecht
Nederland
T: + 31 (0) 6 47413710
E: info@vriflex.nl
www.vriflex.nl



Gebruikershandleiding Vriflex

Hartelijk dank dat u voor Vriflex heeft gekozen. Om het optimaal gebruiksgemak van Vriflex te kunnen ervaren, dient u deze handleiding aandachtig door te nemen.

VEILIGHEID:

- De ongemonteerde Vriflex altijd buiten het bereik van kinderen houden.

- Het monteren van Vriflex en het wisselen van afvalzakken, dient altijd onder toezicht van een volwassene te geschieden.

- Controleer uw Vriflex regelmatig op scheurtjes of andere onregelmatigheden.

WAARSCHUWING

Vriflex nooit aan het middelpunt uit de afvalbak trekken om Vriflex te demonteren. Doordat er enigen trekkracht op het elastiek van de constructie staat, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden. Als u Vriflex wilt demonteren, is het

Verbinden van de afvalzakken met Vriflex:

3. Neem een punt van de bovenrand van de afvalzak en haal deze van onderaf door de ruimte tussen de buitenste en binnenste ring.

- Na deze handeling is de afvalzak verbonden met het middelpunt. Herhaal deze handeling voor alle compartimenten.

- Gebruik het overige deel van de afvalzak om de compartimenten te creëren zoals bepaald in stap 2. Het overige deel van de afvalzak, wordt over de rand tussen de binnenste en buitenste omtrek band geklemd en is met deze handeling eveneens verbonden met Vriflex. Let er hierbij op dat de zijkant van de compartimenten goed afgesloten worden met de afvalzak.

- Herhaal deze handeling voor alle compartimenten.

- De overgebleven punten in het middelpunt kunt u wegwerken door ze van bovenaf door de binnenste ring naar beneden te drukken, waardoor de

raadzaam om hiervoor het kopje demonteren te raadplegen.

Toepasbaarheid:

De vorm van uw afvalbak is niet van invloed op de toepasbaarheid van Vriflex. De afgebeelde vormen op de tekeningen en de instructie video zijn suggestief.

De aangegeven omtrek maat op de verpakking heeft betrekking op de minimale en maximale uitrekbaarheid van de omtrek banden.

Inhoud van de verpakking:

A. Flexibele compartimenten met geïntegreerde omtrek banden.
B. Velletje met stickers met daarop de iconen voor de afvalstromen.
C. Afvalstromen aanduider.

Hoe monteert u Vriflex om de rand van uw afvalbak.

Vriflex kan eenvoudig zonder gereedschap op een afvalbak naar keuze worden gemonteerd.

1. Span de totale constructie met de antislip kant gericht naar de rand om de inworp van de afvalbak/ binnen emmer.

punten van de zakken samenkomen en de afvalzakken stevig vastzitten.

Functie van de afvalstromen aanduider:

- Een praktisch hulpmiddel om overzicht in uw afvalbak te creëren.
- Dekt het middelpunt af, zodat er geen afval in kan komen.

Hoe maakt u de afvalstromen aanduider gereed voor gebruik.

4. Gebruik de bijgeleverde stickers om de door u gewenste afvalstromen aan te geven op de afvalstromen aanduider. U bepaalt aan de hand van de stand van de afstromen aanduider welke afvalstromen volgorde voor u het prettigst is. U kunt hiervoor de afvalstromen aanduider draaien om de volgorde en de plaats van de afval soorten te bepalen. Maak de afvalstromen aanduider vetvrij voordat u de stickers erop aan gaat brengen.

5. Indien uw afvalbak over een binnen emmer beschikt.

- Plaats de emmer met de gemonteerde Vriflex terug in de houder en sluit uw afvalbak af.

6. Uw Vriflex is klaar voor gebruik.

- Voor het optimale gebruiksgemak dienen de omtrek banden samen horizontaal en evenwijdig voor de ingang van de inworp te worden gehouden, voordat Vriflex hierom heen wordt gespannen.

- Indien uw afvalbak beschikt over een binnenbak, plaatst u de Vriflex om de binnenbak, hierbij is het noodzakelijk om de omtrek banden maximaal naar beneden te trekken. Hierdoor blijft de binnenbak bij het terugplaatsen in de houder niet hangen op de rand van de houder en kan de afvalbak optimaal met het deksel worden afgesloten.

Inrichting van uw afvalbak:

2. Bepaal de gewenste grote van de inworp en de plaats van de compartimenten in uw afvalbak. Trek hiervoor de lus aan het uiteinde van het compartiment met lichte spanning naar beneden terwijl u schuift tot de gewenste inworp grote en plaats van de compartimenten zijn ingesteld.

Afvalzakken wisselen

Ga als volgt te werk. Eén of meerdere compartimenten verwisselen.

1. Neem de deksel van de afvalbak. Indien de afvalbak over een binnen emmer beschikt, tilt u dan de emmer uit de houder voor optimaal gebruiksgemak.

2. Vriflex hoeft niet van de afvalbak te worden genomen, volle afvalzakken kunt u afzonderlijk vervangen.

3. Neem de afvalstromen aanduider uit het middelpunt.

4. Kies het compartiment wat u wenst te vervangen en maak de inworp groter. Volg hiervoor stap 2. Inrichting van uw afvalbak. Met deze handeling creëert u extra ruimte om de volle afvalzak te verwijderen.

5. Maak de zak los van het middelpunt, door de zak rustig uit de ringconstructie te trekken. Hierna haalt u de zak aan de buitenzijde tussen de 2 omtrekbanden los.

User Manual Vriflex

Thank you for choosing Vriflex. In order to experience the optimal use of Vriflex, you should read this manual carefully.

SAFETY

Always keep the unassembled Vriflex out of reach of any children and animals.

The assembly of Vriflex and the replacement of waste bags should always be done under the supervision of an adult.

Check your Vriflex regularly for cracks or other irregularities.

WARNING:

Never pull Vriflex out of the bin by its center to disassemble Vriflex. The reason for this is that there is some tensile force on the elastic which can cause harm or dangerous situations. If you want to disassemble Vriflex, it is advisable to refer to the section about disassembling.

your free hand during this operation to prevent the construction from becoming detached from the waste bin. It is not necessary to remove all the bags at once in case some are not yet full.

7. Connect the new bag(s) to Vriflex so it ready for use. (See step 3 to 6)

Disassembling Vriflex:

1. Remove the Waste Stream Indicator from the center.

2. Remove all waste bags connected to Vriflex.

3. Hold the perimeter straps firmly with both hands and slide Vriflex evenly over the edge of the waste bin. This prevents the entire construction from suddenly shooting off and potentially hurting yourself.

Applicability:

The shape of your waste bin does not affect the applicability of Vriflex. The depicted shapes on the drawings and the instruction video are suggestive. Vriflex can be adjusted for round, square and rectangle shapes. The circumference size indicated on the packaging refers to the minimum and maximum extensibility of the circumference straps.

Contents of the package:

- Flexible compartments with integrated circumference straps.
- Sheet with stickers showing the labels for the waste flows.
- The Waste Stream Indicator.

How to mount Vriflex around the edge of your waste bin?

Vriflex can be easily mounted without tools on a waste bin of your choice. Vriflex can easily be applied in three steps.

1. Stretch the entire construction with the anti-slip side facing the edge around the inner bucket of the waste bin.

Cleaning the Vriflex.

- Water and soap are sufficient to clean Vriflex.

- You can dry Vriflex by rolling Vriflex in a cloth and pressing out the excess water (do not wring).

It is not recommended to clean Vriflex in a dishwasher, washing machine and/or dryer due to the elastic nature.

- For optimal use, the circumferential straps should be held together horizontally and parallel to the entrance of the waste bin before tightening Vriflex around them.

- If your waste bin has an inner bucket, it is necessary to pull the circumference straps down to maximum allowed edge of the bin. As a result, the inner bucket does not hang on the edge of the waste bin when it is placed back. This allows your waste bin to be optimally closed with the lid.

Layout of your waste bin:

2. Determine the desired size of each of the insert holes and the location of the compartments in your waste bin. To do this, pull the loop at the end of the compartment downwards with slight tension while sliding until the desired insert size and position of the compartments are set.

We hope you enjoy experiencing the convenience of Vriflex

Do you need more help mounting your Vriflex?

Consult the Vriflex instruction video www.vriflex.nl or scan the QR code. Here you can also find more information about purchasing suitable waste bags for your bin with use of Vriflex.

VRIFLEX IS PATENT PENDING.

Vriflex BV
O.v.v: Box A5433
Postbus 24004
3502 MA Utrecht
The Netherlands
T: + 31 (0) 6 47413710
E: info@vriflex.nl
www.vriflex.nl



Connecting the waste bags with Vriflex.

3. Take one point from the top edge of the waste bag and pass it from below through the space between the outer and inner ring.

- After this operation, the waste bag is connected to the center. Repeat this operation for all compartments.

- The remaining points in the center can be hidden from sight by pushing them down through the inner ring from above. The points of the bags will come together and firmly attached bags.

Purpose of The Waste Stream Indicator:

- A practical tool to create an overview in your waste bin.

- Covers the center point to avoid any rubbish to accidentally enter.

How do you prepare the waste stream indicator for use?

1. Use the labels supplied to indicate the position of the waste flows you want on the waste flow indicator. You can determine which sequence is most convenient for your use. To do this, you can turn the waste stream indicator to determine the sequence and location of waste types. Make the waste stream indicator grease free before you apply the labels to it. This way, it will be firmly applied to the waste flow indicator.

2. If your waste bin has an inner bucket.

- Put the bucket with the assembled Vriflex back in the holder and seal your waste bin.

3. Vriflex ready to use.

Exchange waste bags

Please proceed as follows.

How to swap one or more compartments in seven steps.

1. Open the lid from the waste container. If the waste bin has an inner bucket, lift the bucket out of the waste bin.

2. Vriflex does not need to be removed from the waste bin. Full waste bags can be replaced by new ones through the inner ring (see the next steps).

3. Take the waste stream indicator from the center.

4. Choose the compartment you wish to replace and increase the insertion size to allow space to remove the full waste bag.

5. Detach the bag from the center. To create extra space between the waste bag and the compartments it is possible to put your finger in front of the edge of the waste bin. You release the waste bag from the edge by pulling on it with light tension.

6. Remove the full waste bag through the extra space created. If necessary, hold the center of Vriflex in place with

